#### ESPACE

#### 1 Moteur et périphériques

- 13B INJECTION DIESEL
- 17B INJECTION ESSENCE

JK0B - JK0D - JK0G - JK0H - JK0J - JK0K

77 11 316 220 Edition 2 - AOUT 2002

**Edition Française** 

"Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent document, sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la date d'établissement du document.

Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de sa marque".

Tous les droits d'auteur sont réservés à Renault.

La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont interdites sans l'autorisation écrite et préalable de Renault.

# Moteur et périphériques

#### **Sommaire**

Pages Pages

13B INJECTION DIESEL

Injection P9X Denso Isuzu

N° Programme: BF00 - N° Vdiag: 04

Préliminaire	13B-1
Interprétation des défauts	13B-2
Contrôle de conformité	13B-85
Effets client	13B-89
Arbre de localisation de pannes	13B-90
Fiche composant	13B-103
Glossaire	13B-108

Injection EDC15C3 C

N° Programme : CB - N° Vdiag : 10

Préliminaire	13B-111
Interprétation des défauts	13B-114
•	
Contrôle de conformité	13B-183
Interprétation des commandes	13B-196
Interprétation des paramètres	13B-206
Effets client	13B-209
Arbre de localisation de pannes	13B-210
Aide	13B-218
Glossaire	13B-222

#### 17B INJECTION ESSENCE

Injection Sagem 2000 Turbo N° Programme : A5 - N° Vdiag : 04

Préliminaires	17B-1
Interprétation des défauts	17B-3
Contrôle de conformité	17B-63
Interprétation des états	17B-77
Interprétation des paramètres	17B-91
Interprétation des commandes	17B-104
Aide	17B-115
Effets client	17B-120
Arbre de localisation de pannes	17B-121

Injection Sagem 2000

N° Programme: A3 - N° Vdiag: 08

Préliminaires	17B-129
Interprétation des défauts	17B-131
Contrôle de conformité	17B-210
Interprétation des états	17B-222
Interprétation des paramètres	17B-237
Interprétation des commandes	17B-248
Aide	17B-255
Effets client	17B-259
Arbre de localisation de pannes	17B-260

#### INJECTION DIESEL Diagnostic - Préliminaires



Ce document présente le diagnostic générique applicable sur tous les calculateurs :

#### DENSO, N° Programme BF00, N° Vdiag 04.

Pour chaque véhicule équipé de ce calculateur il existe une Note Technique "Particularités Diagnostic" proposant toutes les particularités d'exploitation du diagnostic de ce document sur le véhicule considéré.

Pour entreprendre un diagnostic de ce système, il est donc impératif de disposer des éléments suivants :

- la Note Technique "Particularités Diagnostic" du véhicule.
- le schéma électrique de la fonction pour le véhicule considéré.
- les outils définis dans la rubrique "outillage indispensable".

#### **DEMARCHE DE DIAGNOSTIC:**

- Mise en œuvre d'un des outils de diagnostic pour effectuer l'identification du système équipant le véhicule (lecture de la famille calculateur, n° de Programme, du Vdiag...).
- Recherche des documents "diagnostic" correspondant au système identifié.
- Prise en compte des informations fournies dans les chapitres Préliminaires.
- Lecture des défauts en mémoire du calculateur et exploitation de la partie "interprétation des défauts" des documents

Rappel: chaque défaut est interprété par un type de mémorisation particulier (défaut présent, défaut mémorisé, défaut présent ou mémorisé). Les contrôles définis pour le traitement de chaque défaut ne sont donc à appliquer sur véhicule que si le défaut déclaré par l'outil de diagnostic est interprété pour son type de mémorisation. Le type est à considérer à la mise en œuvre de l'outil de diagnostic suite à coupure et remise du contact.

Si un défaut est interprété lorsqu'il est déclaré "mémorisé", les conditions d'application du diagnostic figurent dans le cadre "consigne". Lorsque les conditions ne sont pas satisfaites, s'inspirer du diagnostic pour contrôler le circuit de l'élément incriminé car la panne n'est plus présente sur le véhicule. Effectuer la même démarche lorsqu'un défaut est déclaré mémorisé par l'outil de diagnostic et qu'il n'est interprété dans la documentation que pour un défaut "présent".

- Réaliser le contrôle de conformité (mise en évidence d'éventuels dysfonctionnements non encore déclarés par l'autodiagnostic du système) et appliquer les diagnostics associés suivant le résultat.
- Validation de la réparation (disparition de l'effet client).
- Exploitation du diagnostic par "effet client", selon les "arbres de localisation de pannes" si le problème persiste.

#### **OUTILLAGE INDISPENSABLE**

Pour communication avec l'Unité Centrale Electronique d'injection : NXR et CLIP (Optima).

Pour divers contrôles électriques :

- Optima 5800 avec option, multimètre de garage, sonde de température.
- Bornier Elé. 1621 (nécessaire pour ne pas endommager les cosses des connecteurs de l'Unité Centrale Électronique Injection).

#### **ATTENTION:**

Tout diagnostic impliquant une intervention sur le système d'injection haute pression nécessite une complète connaissance des consignes de propreté et de sécurité définies dans le Manuel de Réparation du véhicule considéré, chapitre 13.

#### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF001

CALCULATEUR

DEF: Anomalie électronique interne

**DEF** 

CONSIGNES

La détection du défaut s'effectue si :

le calculateur détecte une anomalie électronique interne.

Effacer les défauts en mémoire puis démarrer le moteur.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

NJD81\_EM\_01

**DF002** 

#### **INJECTION DIESEL** Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT CAPTEUR TEMPERATURE D'EAU

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

La détection du défaut s'effectue si : CO.0 **CONSIGNES** 

- la tension du capteur de température d'eau est inférieure

à 0,12 V.

Contrôler impérativement le bon fonctionnement du circuit de refroidissement.

Débrancher le connecteur du calculateur d'injection et de la sonde de température d'eau. Contrôler l'isolement à la masse de la voie 99 qui doit être supérieur à 10  $M\Omega$ .

Vérifier la résistance de la sonde de température d'eau et son isolement à la masse (voir contrôle de conformité).

3500 Ω pour 20 °C.

210 Ω pour 95 °C.

Remplacer la sonde de température d'eau si la résistance interne n'est pas conforme à la valeur constructeur.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

**APRES** REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

NJD81\_EM\_01

13B-3 Edition 2

### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF002 SUITE			
		La détection du défaut s'effectue si :	
CC.1	CONSIGNES	<ul> <li>la tension capteur de température d'eau est supérieure à 4,974 V.</li> </ul>	
Contrôler impérativem	ent le bon fonctionnement	t du circuit de refroidissement.	
Débrancher le connecteur du calculateur d'injection et de la sonde de température d'eau.			
Contrôler la <b>continuité</b> des voies suivantes :			
	Voie 99 du calculateur d'injection   → Voie 1 de la sonde de température d'eau  Voie 95 du calculateur d'injection   → Voie 2 de la sonde de température d'eau moteur		
voie 33 du calculateur d'injection voie 2 de la sonde de temperature d'éau moteur			
Vérifier la résistance de la sonde de température d'eau et son isolement à la masse (voir contrôle de conformité). 3500 Ω pour 20 °C. 210 Ω pour 95 °C.			
Remplacer la sonde de température d'eau si la résistance interne n'est pas conforme à la valeur constructeur.			
Si le problème persiste	Si le problème persiste, contacter votre Techline.		

APRES REPARATION

#### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT CAPTEUR DEBIT D'AIR

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

CO.0

**CONSIGNES** 

La détection du défaut s'effectue :

- lors d'une tension de signal information débit inférieure à 0,2 V,
- avec la présence du + après contact.

Contrôler l'état des fusibles.

Vérifier l'état et le bon verrouillage du connecteur sur le débitmètre.

Débrancher le connecteur du débitmètre et du calculateur d'injection.

Contrôler la continuité et l'isolation de la ligne information débit :

Voie 5 du débitmètre Voie 30 du calculateur d'injection

Remettre en état si nécessaire.

Effacer les défauts en mémoire puis démarrer le moteur.

Si le problème persiste, remplacer le débitmètre.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

NJD81\_EM\_01

13B-5 Edition 2

### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF019 SUITE		
CC.1	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue :  - lors d'une tension de signal information débit supérieure à 4,845 V,  - avec la présence du + après contact.
Contrôler la continuite Voie 5 du d Contrôler la continuite Voie 4 du d Contrôler la continuite	<b>é et l'isolation</b> de la ligne lébitmètre	information débit :  e 30 du calculateur d'injection + 5 V : e 26 du calculateur d'injection
Effacer les défauts en mémoire puis démarrer le moteur.		
Si le problème persiste, remplacer le débitmètre.		

APRES REPARATION

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

#### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF021

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse CC.1 : Court-circuit au + 12 V

La détection du défaut s'effectue si : - la tension capteur de température de carburant est inférieure à 0,12 V.

Débrancher le connecteur du calculateur d'injection et le connecteur du capteur de température carburant.

Vérifier la résistance de la sonde de température de carburant et son isolement à la masse (voir contrôle de conformité).

3500 Ω pour 20 °C.

Voie 1 du capteur de température carburant → Voie 100 du calculateur d'injection Voie 2 du capteur de température carburant → Voie 95 du calculateur d'injection

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

Contrôler l'isolement à la masse des voies suivantes :

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF021 SUITE		
CC.1	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue si :  – la tension capteur de température de carburant est supérieure à <b>4,974 V</b> .
Débrancher le connecteur du calculateur d'injection et le connecteur du capteur de température carburant.  Contrôler la continuité et l'isolement au + 12 V des voies suivantes :  Voie 1 du capteur de température carburant  Voie 2 du capteur de température carburant  Voie 95 du calculateur d'injection		
Vérifier la résistance de la sonde de température d'air et son isolement à la masse (voir contrôle de conformité). 3500 $\Omega$ pour 20 °C.		
Si le problème persiste, contacter votre Techline.		

APRES REPARATION

conformité).

3500 Ω pour 20 °C.

#### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts

CIRCUIT CAPTEUR TEMPERATURE D'AIR



DF022	CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse CC.1 : Court-circuit au + 12 V	
CO.0	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue si :  - la tension capteur de température d'air est inférieure à  0,12 V,  - le + après contact est actif,  - il n'y a pas de défaut tension batterie.
Débrancher le connec	teur du calculateur d'injec	ction et le connecteur du capteur de température d'air.

Contrôler la continuité et l'isolement des voies suivantes :

Voie 1 du capteur de température d'air — Voie 29 du calculateur d'injection Voie 2 du capteur de température d'air — Voie 11 du calculateur d'injection

Vérifier la résistance de la sonde de température d'air et son isolement à la masse (voir contrôle de

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF022 SUITE		
CC.1	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue si :  – la tension capteur de température d'air est supérieure à  4,974 V.
Débrancher le connecteur du calculateur d'injection et le connecteur du capteur de température d'air.  Contrôler la continuité et l'isolement des voies suivantes :  Voie 1 du capteur de température d'air   Voie 29 du calculateur d'injection  Voie 2 du capteur de température d'air   Voie 11 du calculateur d'injection		
Vérifier la résistance de la sonde de température d'air et son isolement à la masse (voir contrôle de conformité). 3500 Ω pour 20 °C.		
Si le problème persiste, contacter votre Techline.		e.

APRES REPARATION

#### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT CAPTEUR SIGNAL VOLANT 1.DEF: Capteur de régime moteur en circuit ouvert **DF023** 2.DEF: Incohérence du régime moteur La détection du défaut s'effectue si : - le calculateur reçoit un signal du capteur de position arbre 1.DEF **CONSIGNES** à cames, - le calculateur ne reçoit pas de signal du capteur de position vilebrequin. S'assurer de l'état correct des connecteurs du capteur de position vilebrequin. Remettre en état si nécessaire. Assurer la continuité et l'isolement à la masse des lignes suivantes entre le calculateur d'injection et le capteur de position vilebrequin : → Voie 2 du capteur Voie 111 de l'Unité Centrale Electronique — Remettre en état si nécessaire. Si le problème persiste, remplacer le capteur de position vilebrequin.

APRES REPARATION

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF023 SUITE		
		_
2.DEF	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue si :  – le calculateur reçoit un signal erroné du capteur de position vilebrequin (valeur autre que 23 impulsions par tour ou information parasitée).
S'assurer de l'état corr	ect du connecteur du cap	teur de vilebrequin. Remettre en état si nécessaire.
Assurer la continuité et l'isolement à la masse des lignes suivantes entre le calculateur d'injection et le capteur de position vilebrequin :  Voie 110 de l'Unité Centrale Electronique  Voie 111 de l'Unité Centrale Electronique  Voie 2 du capteur  Remettre en état si nécessaire.		
Contrôler le bon état du raccordement à la masse du blindage du faisceau électrique du capteur de position vilebrequin.		
Si le problème persiste, remplacer le capteur de position vilebrequin.		
Si le problème persiste, contacter votre Techline.		

APRES REPARATION

#### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF024

CIRCUIT CAPTEUR PRESSION ATMOSPHERIQUE

CC.0 : Court-circuit à la masse

CO.1 : Circuit ouvert ou court-circuit au + 12 V

CC.0

CONSIGNES

La détection du défaut s'effectue :

- lors d'une tension du capteur de pression atmosphérique inférieure à 1,16 V,

- au démarrage du moteur.

Effacer le code défaut avec un outil de diagnostic. Démarrer le moteur.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

NJD81\_EM\_01

### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF024 SUITE		
CO.1	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue :  – lors d'une tension capteur de pression atmosphérique supérieure à <b>4,6 V</b> ,  – au démarrage du moteur.

Effacer le code défaut avec un outil de diagnostic. Démarrer le moteur.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

#### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF047	ALIMENTATION  DEF : Tension d'alimentation trop forte	
DEF	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue si :  – le calculateur est alimenté avec une tension supérieure à 15,8 V.

Contrôler le circuit de charge. La tension d'alimentation doit se situer aux alentours de **14,4 V** et ne doit jamais dépasser **15,8 V**, remettre en état si nécessaire.

Si le circuit de charge est en état, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

#### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT GROUPE MOTOVENTILATEUR PETITE VITESSE

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

CO.0

**DF048** 

**CONSIGNES** 

La détection du défaut s'effectue si :

- le calculateur ne détecte pas de tension sur la voie 18.

Débrancher le relais de première vitesse et vérifier la présence d'une tension + 12 V sur la voie 10 du porterelais contact présent.

Remettre en état si nécessaire.

S'assurer que les bobines des relais ne soient pas coupées et que les contacts soient fonctionnels. Remplacer le relais si nécessaire.

Débrancher le calculateur d'injection.

Vérifier l'isolement à la masse de la voie 11 du porte-relais et la continuité entre la voie 11 du porte-relais et la voie 18 du calculateur d'injection.

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le calculateur d'injection puis effacer les défauts mémorisés.

Si le défaut réapparaît, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

NJD81\_EM\_01

13B-16 Edition 2

#### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF048 SUITE		
CC.1	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue si :  – le calculateur détecte un courant important sur la <b>voie 18</b> lors du pilotage du relais.

S'assurer que les bobines des relais ne soient pas coupées et que les contacts soient fonctionnels. Remplacer le relais si nécessaire.

Débrancher le calculateur d'injection.

Vérifier l'isolement au + 12 V entre la voie 11 du porte-relais et la voie 18 du calculateur d'injection. Remettre en état si nécessaire.

Brancher le calculateur d'injection puis effacer les défauts mémorisés. Si le défaut réapparaît, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

#### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT GROUPE MOTOVENTILATEUR GRANDE VITESSE.

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

CO.0

**DF049** 

**CONSIGNES** 

La détection du défaut s'effectue si :

- le calculateur ne détecte pas de tension sur la voie 38.

Débrancher le relais de première vitesse et vérifier la présence d'une tension + 12 V sur la voie 10 du porterelais contact présent.

Remettre en état si nécessaire.

S'assurer que les bobines des relais ne soient pas coupées et que les contacts soient fonctionnels. Remplacer le relais si nécessaire.

Débrancher le calculateur d'injection.

Vérifier l'isolement à la masse des voies 7 et 60 du porte-relais et la continuité entre les voies 7 et 60 du porte-relais et la voie 38 du calculateur d'injection.

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le calculateur d'injection puis effacer les défauts mémorisés.

Si le défaut réapparaît, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

#### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF049 SUITE		
CC.1	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue si :  – le calculateur détecte un courant important sur la <b>voie 38</b> lors du pilotage du relais.

S'assurer que les bobines des relais ne soient pas coupées et que les contacts soient fonctionnels. Remplacer le relais si nécessaire.

Débrancher le calculateur d'injection.

Vérifier l'isolement au + 12 V entre les voies 7 et 60 du porte-relais et la voie 38 du calculateur d'injection. Remettre en état si nécessaire.

Brancher le calculateur d'injection puis effacer les défauts mémorisés. Si le défaut réapparaît, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

#### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



	CIRCUIT BOUGIES DE PRECHAUFFAGE
DF061	CO.1 : Circuit ouvert ou court-circuit au + 12 V CC.0 : Court-circuit à la masse

CO.1 CONSIGNES

La détection du défaut s'effectue si :

- la tension sur la ligne de commande (voie 68) est supérieure à 4,7 V.
- Effectuer au préalable un diagnostic du circuit de préchauffage en se référant au défaut DF151 puis DF152.

Contrôler le bon état des deux fusibles **15 A** du circuit de préchauffage. Les remplacer si nécessaire.

Contrôler la **continuité** entre la **voie 49** sur le connecteur de l'Unité Centrale Electronique à la **voie A9** du connecteur du boîtier de préchauffage. Remettre en état si nécessaire.

Si tout est conforme, remplacer le boîtier de préchauffage.

Effacer le défaut et démarrer le moteur.

Si le défaut persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

NJD81\_EM\_01

Edition 2

13B-20

### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF061 SUITE		
CC.0	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue si :  - la tension sur la ligne de commande (voie 68) est supérieure à 0,4 V.  - Effectuer au préalable un diagnostic du circuit de préchauffage en se référant au défaut DF151 puis DF152.

Contrôler **l'isolement** à la masse des **voies 49 - 68 - 19** sur le connecteur de l'Unité Centrale Electronique. Remettre en état si nécessaire.

Si tout est conforme, remplacer le boîtier de préchauffage.

Effacer le défaut et démarrer le moteur.

Si le défaut persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

#### **INJECTION DIESEL** Diagnostic - Interprétation des défauts



INFORMATION DEMARRAGE

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse **DF063** 

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

**CONSIGNES** 

La détection du défaut s'effectue si :

CO.0 - La tension est absente sur la voie 42 lors du démarrage du moteur.

CC.1 - La tension est présente moteur arrêté.

CO.0

Débrancher le calculateur d'injection et le relais de démarrage.

Contrôler la continuité entre la voie 42 du calculateur d'injection et la voie 3 connecteur CGB5-B de l'Unité Centrale Habitacle.

Contrôler l'isolement à la masse de la voie 42 du calculateur d'injection. Remettre en état si nécessaire.

Si le défaut persiste, contacter votre Techline.

CC.1

Débrancher le calculateur d'injection et le relais de démarrage.

Contrôler l'isolement au + 12 V de la voie 42 du calculateur d'injection. Remettre en état si nécessaire.

Si le défaut persiste, contacter votre Techline.

**APRES** REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

#### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF071

CIRCUIT CAPTEUR PEDALE PISTE 1

1.DEF: Incohérence entre piste 1 et piste 2 pédale
CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse
CC : Court-circuit au + 12 V

La détection du défaut s'effectue lors :

- d'une différence de signal importante entre les potentiomètres 1 et 2.

Débrancher le connecteur du potentiomètre de charge et du calculateur d'injection. Contrôler la continuité et l'isolation de la ligne information charge pédale : Potentiomètre de charge 1 voie 3 Voie 27 du calculateur d'injection Contrôler la continuité et l'isolation de la ligne + 5 V : Potentiomètre de charge 1 voie 4 — Voie 7 du calculateur d'injection Contrôler la continuité et l'isolation de la masse électronique : Potentiomètre de charge 1 voie 2 — Voie 31 du calculateur d'injection Contrôler la continuité et l'isolation de la ligne information charge pédale : Potentiomètre de charge 2 voie 6 — Voie 8 du calculateur d'injection Contrôler la continuité et l'isolation de la ligne + 5 V : → Voie 26 du calculateur d'injection Potentiomètre de charge 2 voie 5 Contrôler la continuité et l'isolation de la masse électronique : Potentiomètre de charge 2 voie 1 — Voie 11 du calculateur d'injection Remettre en état si nécessaire. Effacer les défauts en mémoire puis démarrer le moteur. Si le problème persiste, remplacer le potentiomètre de charge. Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

NJD81\_EM\_01

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



	•	
DF071 SUITE 1		
CO.0	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue si :  – la tension sur la ligne information potentiomètre n°1 est inférieure à <b>0,12 V</b> .
Débrancher le connecteur du potentiomètre de charge et du calculateur d'injection.		
Contrôler <b>la continuité et l'isolation</b> de la ligne information charge pédale :  Voie 3 du potentiomètre de charge 1   Voie 27 du calculateur d'injection  Remettre en état si nécessaire.		
Effacer les défauts en mémoire puis démarrer le moteur.		
Si le problème persiste, remplacer le potentiomètre de charge.		
Si le problème persiste, contacter votre Techline.		

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF071 SUITE 2		
СС	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue si :  – la tension sur la ligne 27 "information potentiomètre n°1" est supérieure à 4,974 V.
Débrancher le connecteur du potentiomètre de charge et du calculateur d'injection.		
Contrôler la continuité et l'isolation de la ligne information charge pédale :  Voie 3 du potentiomètre de charge   Voie 27 du calculateur d'injection  Remettre en état si nécessaire.		
Rebrancher le calculateur d'injection. Vérifier la présence d'une tension de <b>5 V</b> sur les <b>voies 4 et 5</b> du connecteur de potentiomètre de charge.		
Effacer les défauts en mémoire puis démarrer le moteur.		
Si le problème persiste, remplacer le potentiomètre de charge.		
Si le problème persiste, contacter votre Techline.		

APRES REPARATION

**DF072** 

#### **INJECTION DIESEL** Diagnostic - Interprétation des défauts



INFORMATION PRESSION CARBURANT

1.DEF: Pression mesurée trop faible 2.DEF: Pression mesurée trop haute

CO : Circuit ouvert CC : Court-circuit

**CONSIGNES** 

1.DEF

- la pression est inférieure de **200 bars** par rapport à la valeur de consigne,
- le régime moteur est supérieur à 50 tr/min,
- pas de défaut CC ou CO capteur de pression carburant,
- pas de défaut unité de puissance,

La détection du défaut s'effectue si :

- pas de défaut électrovanne de pression de rampe,
- pas de défaut température carburant.

Contrôler l'état et l'absence de fuite de la rampe d'injection haute pression.

Contrôler le fonctionnement du régulateur de pression de carburant (exemple : bloqué ouvert).

Si défaut, remplacer la rampe d'injection.

Effacer le défaut et démarrer le moteur.

Si le défaut persiste, contacter votre Techline.

**APRES** REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

#### **INJECTION DIESEL** Diagnostic - Interprétation des défauts



DF072 SUITE 1		
2.DEF	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue si :  - la pression est supérieure à la valeur de consigne,  - le régime moteur est supérieur à <b>500 tr/min</b> ,  - pas de défauts CC ou CO capteur de pression carburant,  - pas de défaut unité de puissance,  - pas de défaut électrovanne de pression de rampe,  - pas de défaut température carburant,  après une accélération.

Contrôler l'état et l'absence de fuite de la rampe d'injection haute pression.

Contrôler le fonctionnement du régulateur de pression de carburant (exemple : bloqué fermé).

Si défaut, remplacer la rampe d'injection.

Effacer le défaut et démarrer le moteur.

Si le défaut persiste, contacter votre Techline.

**APRES** REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

NJD81\_EM\_01

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF072 SUITE 2		
со	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue si :  – la tension sur la ligne information pression carburant est supérieure à <b>4,7 V</b> .
Débrancher le connecteur du capteur de pression de carburant et du calculateur d'injection.		
Contrôler la continuité et l'isolation de la ligne information pression de carburant :  Capteur de pression de carburant voie 1  Voies 106 et 107 du calculateur d'injection  Remettre en état si nécessaire.		
Contrôler <b>la continuité et l'isolation</b> de la masse du capteur de pression de carburant :  Masse capteur de pression de carburant <b>voie 2 Voie 87</b> du calculateur d'injection Remettre en état si nécessaire.		
Rebrancher les connecteurs. Effacer les défauts en mémoire puis démarrer le moteur.		
Si le problème persiste, remplacer la rampe d'injection.		

APRES REPARATION

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF072 SUITE 3		
сс	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue si :  – la tension sur la ligne information pression de carburant est inférieure à <b>0,7 V</b> .
Débrancher le connecteur du capteur de pression de carburant et du calculateur d'injection.		
Contrôler <b>l'isolation</b> à la masse de la ligne information pression de carburant (R > 10 MΩ) :  Capteur de pression de carburant <b>voie 1</b> Voies 106 et 107 du calculateur d'injection  Remettre en état si nécessaire.		
Contrôler <b>la continuité et l'isolation</b> de l'alimentation du capteur de pression de carburant :  Alimentation capteur de pression de carburant <b>voie 3</b> Voie 98 du calculateur d'injection Remettre en état si nécessaire.		
Si le problème persiste, remplacer la rampe d'injection.		
Si le problème persiste, contacter votre Techline.		

APRES REPARATION

#### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT CAPTEUR PEDALE PISTE 2

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC : Court-circuit

CO.0

**CONSIGNES** 

La détection du défaut s'effectue si :

- la tension sur la ligne information potentiomètre n°2 est inférieure à **0,12 V**.

Débrancher le connecteur du potentiomètre de charge et du calculateur d'injection.

Contrôler la continuité et l'isolation de la ligne information charge pédale :

Voie 6 du potentiomètre de charge 1 → Voie 8 du calculateur d'injection Remettre en état si nécessaire.

Effacer les défauts en mémoire puis démarrer le moteur.

Si le problème persiste, remplacer le potentiomètre de charge.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

NJD81\_EM\_01

13B-30 Edition 2

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF073 SUITE		
СС	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue si :  – la tension sur la ligne information potentiomètre n°2 est supérieure à <b>4,974 V</b> .
Débrancher le connecteur du potentiomètre de charge et du calculateur d'injection.		
Contrôler <b>la continuité et l'isolation</b> de la ligne information charge pédale :  Voie 6 du potentiomètre de charge 1   Voie 8 du calculateur d'injection  Remettre en état si nécessaire.		
Rebrancher le calculateur d'injection. Vérifier la présence d'une tension de <b>5 V</b> sur les <b>voies 4 et 5</b> du connecteur de potentiomètre de charge.		
Effacer les défauts en mémoire puis démarrer le moteur.		
Si le problème persiste, remplacer le potentiomètre de charge.		
Si le problème persiste, contacter votre Techline.		

APRES REPARATION

#### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF083	ELECTROVANNE DE PRESSION CARBURANT  1.DEF: Circuit ouvert ou court-circuit à la masse  2.DEF: Court-circuit au + 12 V  3.DEF: Circuit ouvert ou court-circuit à la masse  4.DEF: Court-circuit

La détection du défaut s'effectue si :

- le calculateur détecte une tension trop basse sur les voies 120 et 121.

Débrancher le connecteur du calculateur d'injection et les connecteurs des électrovannes.

Contrôler la continuité et l'isolement à la masse des voies suivantes :

Voie 1 des deux électrovannes

Voie 116 du calculateur d'injection

Voie 1 de l'électrovanne n°2

Voie 120 du calculateur d'injection

Voie 1 de l'électrovanne n°1

Voie 121 du calculateur d'injection

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler l'isolation à la masse des deux électrovannes, les remplacer si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

#### **INJECTION DIESEL** Diagnostic - Interprétation des défauts



DF083 SUITE 1		
2.DEF	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue si :  – le calculateur détecte une tension <b>+ 12 V</b> sur l'une de ses lignes de commande.
Débrancher le connecteur du calculateur d'injection.		

Assurer l'isolation des lignes de commandes des électrovannes au + 12 V :

Voie 1 de l'électrovanne n°1 — Voie 121 du calculateur d'injection Voie 1 de l'électrovanne n°2 — Voie 120 du calculateur d'injection

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste et que les lignes de commandes des électrovannes sont isolées, contacter votre Techline.

**APRES** REPARATION

#### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF083 SUITE 2		
3.DEF	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue si :  – le calculateur détecte une tension trop basse sur la voie 116.
Débrancher le connecteur du calculateur d'injection et les connecteurs des électrovannes.		
Contrôler la continuité et l'isolement à la masse de la voie suivante :  Voie 1 des deux électrovannes   Voie 116 du calculateur d'injection.		

Contrôler l'isolation à la masse des deux électrovannes, les remplacer si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF083 SUITE 3		
4.DEF	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue si :  – le calculateur détecte un courant de commande important sur ses voies 120 et 121.
Débrancher le connecteur du calculateur d'injection et les connecteurs des électrovannes.		
Contrôler l'isolement entre les voies suivantes :  Voie 120 du calculateur d'injection  Voie 121 du calculateur d'injection  Voie 116 du calculateur d'injection  Remettre en état si nécessaire.		
Contrôler la résistance des deux électrovannes, elle doit être de 1,6 $\Omega$ $\pm$ 0,3. Les remplacer si nécessaire.		
Si le problème persiste, contacter votre Techline.		

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF084	CIRCUIT CAPTEUR POSITION VANNE EGR CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse CC.1 : Court-circuit au + 12 V	
CO.0	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue lors :  – d'une tension de signal position de recirculation des gaz d'échappement inférieure à <b>1,1 V</b> ( <b>voie B 94</b> ).
Vérifier l'état et le bon verrouillage du connecteur sur la vanne de recirculation des gaz d'échappement.  Débrancher le connecteur de la vanne de recirculation des gaz d'échappement et du calculateur d'injection.  Contrôler la continuité et l'isolation à la masse des lignes suivantes :  Voie A1 de la vanne de recirculation des gaz d'échappement  Voie 94 du calculateur d'injection  Voie A3 de la vanne de recirculation des gaz d'échappement  Voie 98 du calculateur d'injection  Remettre en état si nécessaire.		
Effacer les défauts en mémoire puis démarrer le moteur.		
Si le problème persiste, remplacer la vanne de recirculation des gaz d'échappement.		

APRES REPARATION

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF084 SUITE		
CC.1	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue lors :  – d'une tension de signal de position de recirculation des gaz d'échappement supérieure à <b>4,7 V</b> ( <b>voie B 94</b> ).
Vérifier l'état et le bon verrouillage du connecteur sur la vanne de recirculation des gaz d'échappement.  Débrancher le connecteur de la vanne de recirculation des gaz d'échappement et du calculateur d'injection.  Contrôler la continuité des lignes suivantes :  Voie A1 de la vanne de recirculation des gaz d'échappement  Voie 94 du calculateur d'injection  Voie A2 de la vanne de recirculation des gaz d'échappement  Voie 87 du calculateur d'injection  Remettre en état si nécessaire.		
Contrôler la résistance entre les <b>voies A1 et A2</b> de la vanne de recirculation des gaz d'échappement qui doit être de $5 \ \mathbf{k} \Omega$ . Remplacer la vanne de recirculation des gaz d'échappement si hors tolérance.		
Effacer les défauts en mémoire puis démarrer le moteur.		
Si le problème persiste, remplacer la vanne de recirculation des gaz d'échappement. Si le problème persiste, contacter votre Techline.		

APRES REPARATION

### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF091	DEF : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse alimentation capteur	
DEF	La détection du défaut s'effectue si :  — le calculateur détecte une incohérence dans l'alimentation	

Débrancher le calculateur d'injection et à l'aide du bornier **Elé. 1642**, s'assurer que la **voie 87** soit isolée à la masse et au **+ 12 V**.

de ses capteurs.

Si un défaut est présent, débrancher dans l'ordre suivant : le capteur de position waste gate, le capteur de position vanne EGR, le capteur de pression collecteur puis le capteur de pression de rail en débranchant le connecteur de la pompe Haute Pression.

Continuer à mesurer l'isolement tout en débranchant les capteurs les uns après les autres. Lorsque le défaut disparaît, suivre la méthode de contrôle du capteur comme décrite dans les fiches composant.

Si le défaut ne disparaît pas, le problème provient d'un défaut d'isolement de la ligne 87, remettre en état.

Procéder au même contrôle pour la voie 98 du calculateur d'injection.

Effacer les défauts en mémoire puis démarrer le moteur.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

NJD81\_EM\_01

13B-38 Edition 2

#### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF092	DEF : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse alimentation capteur	
DEF	La détection du défaut s'effectue si :  - le calculateur détecte une incohérence dans l'alimentation	

Débrancher le calculateur d'injection et à l'aide du bornier **Elé. 1621**, s'assurer que la **voie 87** soit isolée à la masse et au **+ 12 V**.

de ses capteurs.

Si un défaut est présent, débrancher dans l'ordre suivant le capteur de position waste gate, le capteur de position vanne EGR, le capteur de pression collecteur puis le capteur de pression de rail en débranchant le connecteur de la pompe Haute Pression.

Continuer à mesurer l'isolement tout en débranchant les capteurs les uns après les autres, lorsque le défaut disparaît, suivre la méthode de contrôle du capteur comme décrite dans les fiches composant.

Si le défaut ne disparaît pas, le problème provient d'un défaut d'isolement de la ligne 87, remettre en état.

Procéder au même contrôle pour la voie 98 du calculateur d'injection.

Effacer les défauts en mémoire puis démarrer le moteur.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

NJD81\_EM\_01

13B-39 Edition 2

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DEF : Anomalie électronique interne

DF093

**DEF** 

**CONSIGNES** 

La détection du défaut s'effectue si :

le calculateur détecte une anomalie électronique interne.

Effacer les défauts en mémoire puis démarrer le moteur.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

#### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



#### CIRCUIT INJECTEUR CYLINDRE 1

**DF099** 

CO.0 : Le calculateur d'injection (ECU) détecte un défaut de ligne de l'injecteur n°1 CC.1 : Le calculateur d'injection (ECU) détecte un défaut de ligne de l'injecteur n°1

sur la ligne de commande

CC : Court-circuit sur la résistance de correction.CO : Circuit ouvert sur la résistance de correction.

CO.0

#### **CONSIGNES**

La détection du défaut s'effectue si :

 le calculateur d'injection (Unité Centrale Electronique) détecte un défaut de ligne de l'injecteur n°1 (CO.0) sur la ligne de commande.

Débrancher les connecteurs de l'unité de puissance et le connecteur de l'injecteur n°1.

Contrôler **la continuité** entre la **voie B7** du **connecteur** de l'unité de puissance et la **voie 3** du connecteur de l'injecteur.

Contrôler l'isolement entre la voie B7 du connecteur de l'unité de puissance et la masse.

Contrôler l'isolement entre la voie 4 du connecteur de l'injecteur et la masse.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler l'isolement entre la voie 3 de l'injecteur et la masse.

Contrôler l'isolement entre la voie 3 et la voie 4 de l'injecteur.

Remplacer l'injecteur si l'isolement n'est pas conforme.

Assurer la continuité et l'isolement à la masse entre la voie 46 de l'Unité Centrale Electronique et la voie A3 de l'unité de puissance.

Si tout est conforme, remplacer l'unité de puissance.

Effacer la mémoire défaut de l'Unité Centrale Electronique et démarrer le moteur.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés.

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF099 SUITE 1		
CC.1	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue si :  - le calculateur d'injection (ECU) détecte un défaut de ligne de l'injecteur n°1 (CC.1),  - pour un régime moteur supérieur à 500 tr/min,  - une tension batterie est supérieure à 11 V,  - s'il n'y a pas d'action démarreur.

Débrancher le connecteur de l'unité de puissance et de l'injecteur n°1.

Assurer l'isolement au + 12 V des deux voies 3 et 4 du connecteur de l'injecteur.

Si les lignes sont isolées, remplacer l'unité de puissance sinon remettre en état.

Effacer la mémoire défaut de l'Unité Centrale Electronique et démarrer le moteur.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF099 SUITE 2		
сс	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue si :  — la tension sur la ligne est inférieure à <b>0,2 V</b> (résistance de pull-up dans Unité Centrale Electronique),  — contact mis,  — moteur arrêté.

Débrancher le connecteur du calculateur d'injection et le connecteur de l'injecteur n°1.

Contrôler **l'isolement** à la masse de la **voie 90** du calculateur d'injection, la résistance doit être supérieure à **10**  $M\Omega$ .

Contrôler l'isolement à la masse de la voie 95 du calculateur d'injection, la résistance doit être supérieure à  $10 \text{ M}\Omega$ .

Contrôler **l'isolement** à la masse de la **voie 1** de l'injecteur, la résistance doit être supérieure à **10 M\Omega**. Remplacer l'injecteur si son isolation à la masse n'est pas conforme à la valeur constructeur.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF099 SUITE 3		
co	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue si :  - la tension sur la ligne de commande est supérieure à 4,8 V (résistance de pull-up dans Unité Centrale Electronique),  - contact mis,  - moteur arrêté.

Débrancher le connecteur du calculateur d'injection et le connecteur de l'injecteur n°1.

Contrôler la continuité de la voie 90 du calculateur d'injection, la résistance doit être supérieure à 10  $M\Omega$ . Contrôler la continuité de la voie 95 du calculateur d'injection, la résistance doit être supérieure à 10  $M\Omega$ .

Contrôler la résistance de l'injecteur.

Remplacer l'injecteur si la résistance n'est pas conforme à la valeur constructeur.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

#### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT INJECTEUR CYLINDRE 2

CO.0 : Le calculateur d'injection (ECU) détecte un défaut de ligne de l'injecteur n°2

sur la ligne de commande

CC.1 : Le calculateur d'injection (ECU) détecte un défaut de ligne de l'injecteur

n°2 sur la ligne de commande

CC : Court-circuit sur la résistance de correction CO : Circuit ouvert sur la résistance de correction

CO.0

**DF100** 

**CONSIGNES** 

La détection du défaut s'effectue si :

 le calculateur d'injection (ECU) détecte un défaut de ligne de l'injecteur n°2 (CO.0)

Débrancher les connecteurs de l'unité de puissance et le connecteur de l'injecteur n°2.

Contrôler **la continuité** entre la **voie B6** du connecteur de l'unité de puissance et la **voie 3** du connecteur de l'injecteur.

Contrôler l'isolement entre la voie B6 du connecteur de l'unité de puissance et la masse.

Contrôler l'isolement entre la voie 4 du connecteur de l'injecteur et la masse.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler l'isolement entre la voie 3 de l'injecteur et la masse.

Contrôler l'isolement entre la voie 3 et la voie 4 de l'injecteur.

Remplacer l'injecteur si l'isolement n'est pas conforme.

Assurer la continuité et l'isolement à la masse entre la voie 65 de l'Unité Centrale Electronique et la voie A4 de l'unité de puissance.

Si tout est conforme, remplacer l'unité de puissance.

Effacer la mémoire défaut de l'Unité Centrale Electronique et démarrer le moteur.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés.

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF100 SUITE 1		
CC.1	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue :  - si le calculateur d'injection (ECU) détecte un défaut de ligne de l'injecteur n°2 (CC.1),  - pour un régime moteur supérieur à <b>500 tr/min</b> ,  - si une tension batterie est supérieure à <b>11 V</b> ,  - s'il n'y a pas d'action démarreur.

Débrancher le connecteur de l'unité de puissance (EDU) et de l'injecteur n°2. Assurer **l'isolement** au **+ 12 V** des deux **voies 3 et 4** du connecteur de l'injecteur. Si les lignes sont isolées, remplacer l'unité de puissance sinon remettre en état.

Effacer la mémoire défaut de l'Unité Centrale Electronique et démarrer le moteur. Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF100 SUITE 2		
cc	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue si :  — la tension sur la ligne de commande est inférieure à <b>0,2 V</b> (résistance de pull-up dans Unité Centrale Electronique),  — contact mis,  — moteur arrêté.

Débrancher le connecteur du calculateur d'injection et le connecteur de l'injecteur n°2.

Contrôler l'isolement à la masse de la voie 82 du calculateur d'injection, la résistance doit être supérieure à  $10 \ M\Omega$ .

Contrôler l'isolement à la masse de la voie 95 du calculateur d'injection, la résistance doit être supérieure à  $10 \ M\Omega$ .

Contrôler **l'isolement** à la masse de la **voie 1** de l'injecteur, la résistance doit être supérieure à **10 M\Omega**. Remplacer l'injecteur si son isolation à la masse n'est pas conforme à la valeur constructeur.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF100 SUITE 3		
со	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue si :  — la tension sur la ligne de commande est supérieure à  4,8 V (résistance de pull-up dans Unité Centrale Electronique),  — contact mis,  — moteur arrêté.

Débrancher le connecteur du calculateur d'injection et le connecteur de l'injecteur n°2.

Contrôler la continuité de la voie 82 du calculateur d'injection, la résistance doit être supérieure à 10  $M\Omega$ . Contrôler la continuité de la voie 95 du calculateur d'injection, la résistance doit être supérieure à 10  $M\Omega$ .

Contrôler la résistance de l'injecteur.

Remplacer l'injecteur si la résistance n'est pas conforme à la valeur constructeur.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

#### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT INJECTEUR CYLINDRE 3

CO.0 : Le calculateur d'injection (ECU) détecte un défaut de ligne de l'injecteur  $n\,{}^\circ 3$ 

sur la ligne de commande

CC.1 : Le calculateur d'injection (ECU) détecte un défaut de ligne de l'injecteur n°3

sur la ligne de commande

CC : Court-circuit sur la résistance de correction CO : Circuit ouvert sur la résistance de correction

CO.0

**DF101** 

**CONSIGNES** 

La détection du défaut s'effectue si :

 le calculateur d'injection (ECU) détecte un défaut de ligne de l'injecteur n°3 (CO.0).

Débrancher les connecteurs de l'unité de puissance et le connecteur de l'injecteur n°3.

Contrôler **la continuité** entre la **voie B5** du connecteur de l'unité de puissance et la **voie 3** du connecteur de l'injecteur.

Contrôler l'isolement entre la voie B5 du connecteur de l'unité de puissance et la masse.

Contrôler l'isolement entre la voie 4 du connecteur de l'injecteur et la masse.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler l'isolement entre la voie 3 de l'injecteur et la masse.

Contrôler l'isolement entre la voie 3 et la voie 4 de l'injecteur.

Remplacer l'injecteur si l'isolement n'est pas conforme.

Assurer la continuité et l'isolement à la masse entre la voie 45 de l'Unité Centrale Electronique et la voie A5 de l'unité de puissance.

Si tout est conforme, remplacer l'unité de puissance.

Effacer la mémoire défaut de l'Unité Centrale Electronique et démarrer le moteur.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés.

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF101 SUITE 1		
CC.1	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue :  - si le calculateur d'injection (ECU) détecte un défaut de ligne de l'injecteur n°3 (CC.1),  - pour un régime moteur supérieur à <b>500 tr/min</b> ,  - si une tension batterie est supérieure à <b>11 V</b> ,  - s'il n'y a pas d'action démarreur.

Débrancher le connecteur de l'unité de puissance et de l'injecteur n°3.

Assurer l'isolement au + 12 V des deux voies 3 et 4 du connecteur de l'injecteur.

Si les lignes sont isolées, remplacer l'unité de puissance sinon remettre en état.

Effacer la mémoire défaut de l'Unité Centrale Electronique et démarrer le moteur.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

#### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



CC

CONSIGNES

La détection du défaut s'effectue :

- si la tension sur la ligne de commande est inférieure à 0,2 V (résistance de pull-up dans Unité Centrale Electronique),

- contact mis,

- moteur arrêté.

Débrancher le connecteur du calculateur d'injection et le connecteur de l'injecteur n°3.

Contrôler **l'isolement** à la masse de la **voie 91** du calculateur d'injection, la résistance doit être supérieure à **10**  $M\Omega$ .

Contrôler **l'isolement** à la masse de la **voie 95** du calculateur d'injection, la résistance doit être supérieure à **10 M\Omega**.

Contrôler **l'isolement** à la masse de la **voie 1** de l'injecteur, la résistance doit être supérieure à **10 M\Omega**. Remplacer l'injecteur si son isolation à la masse n'est pas conforme à la valeur constructeur.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF101 SUITE 3		
со	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue si :  - la tension sur la ligne de commande est supérieure à 4,8 V (résistance de pull-up dans Unité Centrale Electronique),  - contact mis,  - moteur arrêté.

Débrancher le connecteur du calculateur d'injection et le connecteur de l'injecteur n°3.

Contrôler la continuité de la voie 91 du calculateur d'injection, la résistance doit être supérieure à 10  $M\Omega$ . Contrôler la continuité de la voie 95 du calculateur d'injection, la résistance doit être supérieure à 10  $M\Omega$ .

Contrôler la résistance de l'injecteur.

Remplacer l'injecteur si la résistance n'est pas conforme à la valeur constructeur.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

#### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT INJECTEUR CYLINDRE 4

CO.0 : Le calculateur d'injection (ECU) détecte un défaut de ligne de l'injecteur  $n^\circ 4$ 

sur la ligne de commande

CC.1 : Le calculateur d'injection (ECU) détecte un défaut de ligne de l'injecteur n°4

sur la ligne de commande

CC : Court-circuit sur la résistance de correction CO : Circuit ouvert sur la résistance de correction

CO.0

**DF102** 

**CONSIGNES** 

La détection du défaut s'effectue si :

 le calculateur d'injection (ECU) détecte un défaut de ligne de l'injecteur n°4 (CO.0).

Débrancher les connecteurs de l'unité de puissance et le connecteur de l'injecteur n°4.

Contrôler **la continuité** entre la **voie B4** du connecteur de l'unité de puissance et la **voie 3** du connecteur de l'injecteur.

Contrôler l'isolement entre la voie B4 du connecteur de l'unité de puissance et la masse.

Contrôler l'isolement entre la voie 4 du connecteur de l'injecteur et la masse.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler l'isolement entre la voie 3 de l'injecteur et la masse.

Contrôler l'isolement entre la voie 3 et la voie 4 de l'injecteur.

Remplacer l'injecteur si l'isolement n'est pas conforme.

Assurer la continuité et l'isolement à la masse entre la voie 64 de l'Unité Centrale Electronique et la voie A6 de l'unité de puissance.

Si tout est conforme, remplacer l'unité de puissance.

Effacer la mémoire défaut de l'Unité Centrale Electronique et démarrer le moteur.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés.

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF102 SUITE 1		
CC.1	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue :  - si le calculateur d'injection (ECU) détecte un défaut de ligne de l'injecteur n°4 (CC.1),  - pour un régime moteur supérieur à <b>500 tr/min</b> ,  - si une tension batterie est supérieure à <b>11 V</b> ,  - s'il n'y a pas d'action démarreur.

Débrancher le connecteur de l'unité de puissance (EDU) et de l'injecteur n°4. Assurer **l'isolement** au **+ 12 V** des deux **voies 3 et 4** du connecteur de l'injecteur. Si les lignes sont isolées, remplacer l'unité de puissance sinon remettre en état.

Effacer la mémoire défaut de l'Unité Centrale Electronique et démarrer le moteur. Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF102 SUITE 2		
cc	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue si :  - la tension sur la ligne de commande est inférieure à <b>0,2 V</b> (résistance de pull-up dans Unité Centrale Electronique),  - contact mis,  - moteur arrêté.

Débrancher le connecteur du calculateur d'injection et le connecteur de l'injecteur n°4.

Contrôler **l'isolement** à la masse de la **voie 83** du calculateur d'injection, la résistance doit être supérieure à **10 M\Omega**.

Contrôler **l'isolement** à la masse de la **voie 95** du calculateur d'injection, la résistance doit être supérieure à **10**  $M\Omega$ .

Contrôler **l'isolement** à la masse de la **voie 1** de l'injecteur, la résistance doit être supérieure à **10 M\Omega**. Remplacer l'injecteur si son isolation à la masse n'est pas conforme à la valeur constructeur.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

#### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



CO

CONSIGNES

La détection du défaut s'effectue si :

- la tension sur la ligne de commande est supérieure à 4,8 V (résistance de pull-up dans Unité Centrale Electronique),

- contact mis,

- moteur arrêté.

Débrancher le connecteur du calculateur d'injection et le connecteur de l'injecteur n°4.

Contrôler la continuité de la voie 83 du calculateur d'injection, la résistance doit être supérieure à 10  $M\Omega$ . Contrôler la continuité de la voie 95 du calculateur d'injection, la résistance doit être supérieure à 10  $M\Omega$ .

Contrôler la résistance de l'injecteur.

Remplacer l'injecteur si la résistance n'est pas conforme à la valeur constructeur.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF115

CIRCUIT CAPTEUR PRESSION COLLECTEUR ADMISSION

1.DEF: Incohérence du signal
CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse
CC.1 : Court-circuit au + 12 V

La détection du défaut s'effectue :

- si la pression collecteur est supérieure ou inférieure de 350 mbars à la pression atmosphérique,

- pour un régime moteur inférieur à 1050 tr/min,

- pour une information pression atmosphérique sans défaut,

- si le débit de carburant est inférieur à 10 mm³ par injection,

- si la vitesse véhicule est nulle.

Vérifier que les conduites d'admission ne soient pas obstruées.

Débrancher le connecteur du capteur de pression collecteur d'admission et du calculateur d'injection.

Contrôler la continuité et l'isolation de la ligne information pression :

Voie 3 du capteur de pression — Voie 93 du calculateur d'injection

Contrôler la continuité et l'isolation de la ligne + 5 V :

Voie 1 du capteur de pression — Voie 98 du calculateur d'injection

Contrôler la continuité et l'isolation de la masse électronique :

Voie 2 du capteur de pression — Voie 87 du calculateur d'injection

Remettre en état si nécessaire.

Effacer les défauts en mémoire puis démarrer le moteur.

Si le problème persiste, remplacer le capteur de pression.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés.

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF115 SUITE 1		
CO.0	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue lors :  - d'une tension capteur de pression collecteur inférieure à  0,289 V,  - de la mise du + après contact.
Débrancher le connecteur du capteur de pression collecteur d'admission et du calculateur d'injection.  Contrôler la continuité et l'isolation de la ligne information pression :  Voie 3 du capteur de pression   Voie 93 du calculateur d'injection  Contrôler l'isolement à la masse de la voie 98 du calculateur d'injection qui doit être supérieure à 10 ΜΩ.  Contrôler l'isolement à la masse de la voie 87 du calculateur d'injection qui doit être supérieure à 10 ΜΩ.  Remettre en état si nécessaire.		
Rebrancher le calculateur d'injection et vérifier la présence du + 5 V sur la voie 3 et sur la voie 1 du		

Effacer les défauts en mémoire puis démarrer le moteur.

connecteur du capteur de pression au + après contact.

Si le problème persiste, remplacer le capteur de pression.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

En cas de problème, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF115 SUITE 2		
CC.1	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue lors :  - d'une tension capteur de pression collecteur supérieure à 4,5 V,  - de la mise du + après contact.
Débrancher le connecteur du capteur de pression collecteur d'admission et du calculateur d'injection.  Contrôler la continuité de la ligne information pression collecteur :  Voie 2 du capteur de pression   Voie 87 du calculateur d'injection  Contrôler l'isolement au + 12 V de la voie 1 du capteur de pression.  Remettre en état si nécessaire.		
Rebrancher le calculateur d'injection et vérifier la présence du + 5 V sur la voie 3 et sur la voie 1 du connecteur du capteur de pression au + après contact. En cas de problème, contacter votre Techline.		

Effacer les défauts en mémoire puis démarrer le moteur.

Si le problème persiste, remplacer le capteur de pression.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF116

CIRCUIT CAPTEUR REFERENCE CYLINDRE

1.DEF: Capteur d'arbre à cames en circuit ouvert

2.DEF: Incohérence du signal d'arbre à cames

3.DEF: Incohérence avec le régime moteur

La détection du défaut s'effectue si :

 le calculateur reçoit un signal du capteur de position de vilebrequin,
 le calculateur ne reçoit pas de signal du capteur de position arbre à cames.

S'assurer de l'état correct des connecteurs du capteur de position arbre à cames. Remettre en état si nécessaire.

Assurer **la continuité et l'isolement** à la masse des lignes suivantes entre le calculateur d'injection et le capteur de position arbre à cames :

Voie 102 de l'Unité Centrale Electronique → Voie 1 du capteur Voie 103 de l'Unité Centrale Electronique → Voie 2 du capteur

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la résistance du capteur qui doit être équivalente à **2150**  $\Omega$  **± 300**. Remplacer le capteur de position arbre à cames si la résistance est incorrecte.

Si le problème persiste, remplacer le capteur de position de vilebrequin.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

NJD81\_EM\_01

13B-60 Edition 2

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF116 SUITE 1		
2.DEF	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue si :  – le calculateur reçoit un signal du capteur de position arbre à cames erroné (valeur autre que <b>7 impulsions par tour</b> ou information parasitée).
S'assurer de l'état correct du connecteur du capteur de position arbre à cames. Remettre en état si nécessaire.		
Assurer la <b>continuité et l'isolement</b> à la masse des lignes suivantes entre le calculateur d'injection et le capteur de position vilebrequin :  Voie 102 de l'Unité Centrale Electronique  Voie 103 de l'Unité Centrale Electronique  Voie 2 du capteur  Remettre en état si nécessaire.		
Contrôler la résistance du capteur qui doit être équivalente à 2150 $\Omega \pm 300$ . Remplacer le capteur de position arbre à cames si la résistance est incorrecte.		
Contrôler le bon état du raccordement à la masse du blindage du faisceau électrique du capteur de position arbre à cames.		
Si le problème persiste, remplacer le capteur de position arbre à cames.		

APRES REPARATION

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

#### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF116 SUITE 2		
3.DEF	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue si :  - le calculateur détecte un déphasage important entre l'arbre à cames et le vilebrequin,  - la température d'eau moteur est supérieure à - 30 °C,  - le régime moteur est supérieur à 350 tr/min.

S'assurer de l'état correct des connecteurs du capteur de position arbre à cames ainsi que du capteur de position vilebrequin.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler l'état de la cible sur l'arbre à cames.

Remplacer la cible si elle ne comporte pas 6 créneaux en bon état.

Contrôler l'état du capteur de position arbre à cames, remplacer si nécessaire.

Contrôler l'état de la cible sur le vilebrequin.

Remplacer la cible si elle ne comporte pas 24 créneaux en bon état.

Contrôler l'état du capteur de position vilebrequin, remplacer si nécessaire.

S'assurer que la **courroie de distribution** soit bien **tendue** et **calée** correctement.

S'assurer que les poulies de distribution soient bien calées sur les arbres à cames et sur le vilebrequin.

Si le problème persiste, remplacer les deux capteurs de position.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés.

#### **INJECTION DIESEL** Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT COMMANDE RELAIS PRINCIPAL

: Circuit ouvert **DF125** 

CC.0 : Court-circuit à la masse

CO

**CONSIGNES** 

La détection du défaut s'effectue si :

- le calculateur détecte un circuit ouvert sur la voie 76 ou une absence d'alimentation sur ses voies 1 et 2.

Contrôler l'état du fusible d'alimentation du calculateur, remettre en état si nécessaire.

Permuter le relais de verrouillage avec un autre relais similaire.

Si le défaut disparaît, remplacer le relais.

Vérifier la présence d'une tension + 12 V sur la voie 16 (point commun du contact de puissance) et la voie 14 du relais (alimentation bobine relais) en utilisant une lampe témoin (21 W) pour mettre le circuit en charge, remettre en état si nécessaire.

Vérifier la continuité des lignes suivantes :

Voie 76 du calculateur → Voie 15 du relais (commande de la bobine de relais)
Voie 1 du calculateur → Voie 13 du relais (sortie puissance du relais) 

Si le défaut apparaît de nouveau, contacter votre Techline.

**APRES** REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

NJD81\_EM\_01

13B-63 Edition 2

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF125 SUITE		
CC.0	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue si :  – le calculateur détecte un circuit ouvert sur la voie 76 ou une absence d'alimentation sur ses voies 1 et 2.

Contrôler l'état du fusible d'alimentation du calculateur, remettre en état le circuit d'alimentation si nécessaire.

Débrancher le connecteur du calculateur d'injection ainsi que le relais de verrouillage.

Vérifier **l'isolement** à la masse des lignes suivantes :

voie 76 du calculateurvoie 1 du calculateurvoie 2 du calculateur

Si le défaut apparaît de nouveau, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

#### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT ACTUATEUR TURBO-COMPRESSEUR

CO : Circuit ouvert
CC : Court-circuit

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

CO

**DF150** 

**CONSIGNES** 

La détection du défaut s'effectue si :

- la tension du capteur de position est inférieure à 0,15 V.

Débrancher le connecteur du calculateur d'injection et le connecteur du capteur de position de waste gate. Contrôler **la continuité** entre la **voie 101** du calculateur d'injection et la **voie 1** du connecteur du capteur de position waste gate. Remettre en état si nécessaire.

Contrôler l'isolement à la masse de la voie 98 du calculateur d'injection.

Contrôler la continuité entre la voie 98 du calculateur d'injection et la voie 3 du capteur de position waste gate.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la résistance du capteur entre les voies 2 et 3 :  $R = 5 k\Omega$ .

Contrôler la résistance du capteur entre les **voies 1 et 3**, se référer aux fiches composant pour la résistance du capteur en fonction de sa position.

Remplacer le capteur de position waste gate si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés.

#### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF150		
SUITE 1		

CC

**CONSIGNES** 

La détection du défaut s'effectue si :

la tension du capteur de position est supérieure à 4,95 V.

Débrancher le connecteur du calculateur d'injection et le connecteur du capteur de position de waste gate. Contrôler **l'isolement** au **+ 12 V** de la **voie 101** du calculateur d'injection. Remettre en état si nécessaire.

Contrôler l'isolement au + 12 V de la voie 87 du calculateur d'injection.

Contrôler **la continuité** entre la **voie 87** du calculateur d'injection et la **voie 2** du capteur de position waste gate.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la résistance du capteur entre les voies 2 et 3 :  $R = 4 à 6 k\Omega$ .

Contrôler la résistance du capteur entre les **voies 1 et 3**, se référer aux fiches composant pour la résistance du capteur en fonction de sa position.

Remplacer le capteur de position waste gate si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés.

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF150 SUITE 2		
CO.0	CONSIGNES	Le défaut est déclaré présent si :  – le calculateur ne détecte pas de tension sur la <b>voie 97</b> .

Débrancher le connecteur du calculateur d'injection et le connecteur de l'électrovanne de waste gate. Contrôler **la continuité** entre la **voie 97** du calculateur d'injection et la **voie 1** du connecteur de l'électrovanne de waste gate. Remettre en état si nécessaire.

Contrôler l'isolement à la masse de la voie 97 du calculateur d'injection.

Contrôler **la continuité** entre la **voie 2** de l'électrovanne de waste gate et la **voie 1** du calculateur d'injection. Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la résistance de l'électrovanne entre les voies 1 et 2 :  $R = 12 \Omega$ . Remplacer l'électrovanne de waste gate si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF150 SUITE 3		
CC.1	CONSIGNES	Le défaut est déclaré présent si :  – le calculateur détecte un courant trop important sur la voie 97 lors du pilotage de la vanne.

Débrancher le connecteur du calculateur d'injection et le connecteur de l'électrovanne de waste gate. Contrôler **l'isolement** au **+ 12 V** sur la **voie 97** du calculateur d'injection. Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la résistance de l'électrovanne entre les voies 1 et 2 :  $R = 12 \Omega$ . Remplacer l'électrovanne de waste gate si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DEF : Bougie de préchauffage banc 1 en CO.0

DF151

**DEF** 

**CONSIGNES** 

La détection du défaut s'effectue si :

 la tension sur la ligne diagnostic est supérieure à 4,7 V (résistance de pull-up dans Unité Centrale Electronique).

Contrôler le bon état du fusible **15 A** du circuit de préchauffage droite. Le remplacer si nécessaire.

Contrôler l'état des lignes d'alimentation entre le boîtier de préchauffage et les bougies du banc arrière, vérifier leur isolement à la masse et leur continuité. Remettre en état si nécessaire.

Contrôler les bougies de préchauffage et les remplacer si nécessaire.

Contrôler l'état de la ligne d'alimentation du boîtier de préchauffage depuis la batterie, assurer sa continuité. Si tout est conforme, remplacer le boîtier de préchauffage.

Effacer le défaut et démarrer le moteur.

Si le défaut persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

NJD81\_EM\_01

13B-69 Edition 2

### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DEF

CONSIGNES

CIRCUIT GROUPE DE BOUGIES DE PRECHAUFFAGE N°2

DEF : Bougie de préchauffage banc 2 en CO.0

La détection du défaut s'effectue si :

- la tension sur la ligne diagnostic (voie 68) est supérieure à 4,7 V (résistance de pull-up dans Unité Centrale

Electronique).

Contrôler le bon état du fusible **15 A** du circuit de préchauffage gauche. Le remplacer si nécessaire.

Contrôler l'état des lignes d'alimentation entre le boîtier de préchauffage et les bougies du banc gauche, vérifier leur isolement à la masse et leur continuité. Remettre en état si nécessaire.

Contrôler les bougies de préchauffage et les remplacer si nécessaire.

Contrôler l'état de la ligne d'alimentation du boîtier de préchauffage depuis la batterie, assurer sa continuité. Si tout est conforme, remplacer le boîtier de préchauffage.

Effacer le défaut et démarrer le moteur.

Si le défaut persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



UNITE DE PUISSANCE (EDU) 1.DEF: Le calculateur d'injection (ECU) détecte une consommation de courant **DF153** faible de la part de l'unité de puissance EDU La détection du défaut s'effectue : - si le calculateur d'injection (ECU) détecte une consommation de courant faible de la part de l'unité de puissance (exemple : circuit ouvert sur deux 1.DEF **CONSIGNES** injecteurs), - pour un régime moteur supérieur à 500 tr/min, - pour une tension batterie supérieure à 11 V, - s'il n'y a pas d'action démarreur. Débrancher le connecteur B 8 voies de l'unité de puissance. Contrôler la continuité entre les voies suivantes : Voie B1 de l'unité de puissance — → Injecteur n°1 à 6 (alimentation commune) Voie B7 de l'unité de puissance 

Injecteur n°1 Voie B6 de l'unité de puissance 
→ Injecteur n°2 Voie B3 de l'unité de puissance 

Injecteur n°3

Voie B4 de l'unité de puissance 

Injecteur n°4

Voie B3 de l'unité de puissance 

Injecteur n°5 Voie B2 de l'unité de puissance -Injecteur n°6 Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, remplacer l'unité de puissance.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT INJECTEUR CYLINDRE 5

CO.0 : Le calculateur d'injection (ECU) détecte un défaut de ligne de l'injecteur n°5

sur la ligne de commande

CC.1 : Le calculateur d'injection (ECU) détecte un défaut de ligne de l'injecteur n°5

sur la ligne de commande

CC : Court-circuit sur la résistance de correction CO : Circuit ouvert sur la résistance de correction

CO.0

**DF154** 

**CONSIGNES** 

La détection du défaut s'effectue si :

 le calculateur d'injection (ECU) détecte un défaut de ligne de l'injecteur n°5 (CO.0).

Débrancher les connecteurs de l'unité de puissance et le connecteur de l'injecteur n°5.

Contrôler **la continuité** entre la **voie B3** du connecteur de l'unité de puissance et la **voie 3** du connecteur de l'injecteur.

Contrôler l'isolement entre la voie B3 du connecteur de l'unité de puissance et la masse.

Contrôler l'isolement entre la voie 4 du connecteur de l'injecteur et la masse.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler l'isolement entre la voie 3 de l'injecteur et la masse.

Contrôler l'isolement entre la voie 3 et la voie 4 de l'injecteur.

Remplacer l'injecteur si l'isolement n'est pas conforme.

Assurer la continuité et l'isolement à la masse entre la voie 44 de l'Unité Centrale Electronique et la voie A7 de l'unité de puissance.

Si tout est conforme, remplacer l'unité de puissance.

Effacer la mémoire défaut de l'Unité Centrale Electronique et démarrer le moteur.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF154 SUITE 1		
CC.1	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue :  - si le calculateur d'injection (ECU) détecte un défaut de ligne de l'injecteur n°5 (CC.1),  - pour un régime moteur supérieur à <b>500 tr/min</b> ,  - pour une tension batterie supérieure à <b>11 V</b> ,  - s'il n'y a pas d'action démarreur.

Débrancher le connecteur de l'unité de puissance et de l'injecteur n°5.

Assurer l'isolement au + 12 V des deux voies 3 et 4 du connecteur de l'injecteur.

Si les lignes sont isolées, remplacer l'unité de puissance sinon remettre en état.

Effacer la mémoire défaut de l'Unité Centrale Electronique et démarrer le moteur.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF154 SUITE 2		
cc	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue si :  – la tension sur la ligne de commande est inférieure à <b>0,2 V</b> (résistance de pull-up dans Unité Centrale Electronique),  – contact mis,  – moteur arrêté.

Débrancher le connecteur du calculateur d'injection et le connecteur de l'injecteur n°5.

Contrôler **l'isolement** à la masse de la **voie 92** du calculateur d'injection, la résistance doit être supérieure à  $10 \text{ M}\Omega$ .

Contrôler **l'isolement** à la masse de la **voie 95** du calculateur d'injection, la résistance doit être supérieure à **10**  $M\Omega$ .

Contrôler **l'isolement** à la masse de la **voie 1** de l'injecteur, la résistance doit être supérieure à **10 M\Omega**. Remplacer l'injecteur si son isolation à la masse n'est pas conforme à la valeur constructeur.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF154 SUITE 3		
co	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue si :  — la tension sur la ligne de commande est supérieure à  4,8 V (résistance de pull-up dans Unité Centrale Electronique),  — contact mis,  — moteur arrêté.

Débrancher le connecteur du calculateur d'injection et le connecteur de l'injecteur n°5.

Contrôler la continuité de la voie 92 du calculateur d'injection, la résistance doit être supérieure à 10  $M\Omega$ . Contrôler la continuité de la voie 95 du calculateur d'injection, la résistance doit être supérieure à 10  $M\Omega$ .

Contrôler la résistance de l'injecteur.

Remplacer l'injecteur si la résistance n'est pas conforme à la valeur constructeur.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

NJD81\_EM\_01

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT INJECTEUR CYLINDRE 6

CO.0 : Le calculateur d'injection (ECU) détecte un défaut de ligne de l'injecteur n°6

sur la ligne de commande

CC.1 : Le calculateur d'injection (ECU) détecte un défaut de ligne de l'injecteur n°6

sur la ligne de commande

CC : Court-circuit sur la résistance de correction CO : Circuit ouvert sur la résistance de correction

CO.0

**DF155** 

**CONSIGNES** 

La détection du défaut s'effectue si :

 le calculateur d'injection (ECU) détecte un défaut de ligne de l'injecteur n°6 (CO.0).

Débrancher les connecteurs de l'unité de puissance et le connecteur de l'injecteur n°6.

Contrôler **la continuité** entre la **voie B2** du connecteur de l'unité de puissance et la **voie 3** du connecteur de l'injecteur.

Contrôler l'isolement entre la voie B2 du connecteur de l'unité de puissance et la masse.

Contrôler l'isolement entre la voie 4 du connecteur de l'injecteur et la masse.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler l'isolement entre la voie 3 de l'injecteur et la masse.

Contrôler l'isolement entre la voie 3 et la voie 4 de l'injecteur.

Remplacer l'injecteur si l'isolement n'est pas conforme.

Assurer la continuité et l'isolement à la masse entre la voie 63 de l'Unité Centrale Electronique et la voie A8 de l'unité de puissance.

Si tout est conforme, remplacer l'unité de puissance.

Effacer la mémoire défaut de l'Unité Centrale Electronique et démarrer le moteur.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF155 SUITE 1		
CC.1	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue :  - si le calculateur d'injection (ECU) détecte un défaut de ligne de l'injecteur n°6 (CC.1),  - pour un régime moteur supérieur à 500 tr/min,  - pour une tension batterie supérieure à 11 V,  - s'il n'y a pas d'action démarreur.

Débrancher le connecteur de l'unité de puissance et de l'injecteur n°6.

Assurer l'isolement au + 12 V des deux voies 3 et 4 du connecteur de l'injecteur.

Si les lignes sont isolées, remplacer l'unité de puissance sinon remettre en état.

Effacer la mémoire défaut de l'Unité Centrale Electronique et démarrer le moteur.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF155 SUITE 2		
cc	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue si :  - la tension sur la ligne de commande est inférieure à <b>0,2 V</b> (résistance de pull-up dans Unité Centrale Electronique),  - contact mis,  - moteur arrêté.

Débrancher le connecteur du calculateur d'injection et le connecteur de l'injecteur n°6.

Contrôler l'isolement à la masse de la voie 82 du calculateur d'injection, la résistance doit être supérieure à  $10 \text{ M}\Omega$ .

Contrôler **l'isolement** à la masse de la **voie 95** du calculateur d'injection, la résistance doit être supérieure à **10**  $M\Omega$ .

Contrôler **l'isolement** à la masse de la **voie 1** de l'injecteur, la résistance doit être supérieure à **10 M\Omega**. Remplacer l'injecteur si son isolation à la masse n'est pas conforme à la valeur constructeur.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF155 SUITE 3		
со	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue si :  - la tension sur la ligne de commande est supérieure à 4,8 V (résistance de pull-up dans Unité Centrale Electronique),  - contact mis,  - moteur arrêté.

Débrancher le connecteur du calculateur d'injection et le connecteur de l'injecteur n°6.

Contrôler la continuité de la voie 84 du calculateur d'injection, la résistance doit être supérieure à 10  $M\Omega$ . Contrôler la continuité de la voie 95 du calculateur d'injection, la résistance doit être supérieure à 10  $M\Omega$ .

Contrôler la résistance de l'injecteur.

Remplacer l'injecteur si la résistance n'est pas conforme à la valeur constructeur.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

NJD81\_EM\_01

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT COMMANDE VANNE EGR

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

CO.0

**CONSIGNES** 

La détection du défaut s'effectue si :

 le calculateur ne détecte pas de tension sur la ligne de commande.

Débrancher le connecteur du calculateur d'injection et le connecteur de la vanne de recirculation des gaz d'échappement.

Contrôler la continuité et l'isolement à la masse de la voie suivante :

Voie B1 du connecteur de la vanne de recirculation des gaz d'échappement → Voie 115 du connecteur du calculateur d'injection

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la présence d'une tension + 12 V sur la voie B2 de la vanne de recirculation des gaz d'échappement contact présent.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la résistance de la vanne de recirculation des gaz d'échappement et son isolement à la masse (voir contrôle de conformité).

Si les valeurs ne sont pas conformes, remplacer la vanne de recirculation des gaz d'échappement.

Si le circuit de la vanne de recirculation des gaz d'échappement est conforme, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

NJD81\_EM\_01

13B-80 Edition 2

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF163 SUITE						
		<u> </u>				
CC.1	CONSIGNES	La détection du défaut s'effectue si :  – le calculateur détecte un courant de commande trop important.				
Débrancher le connec d'échappement.	teur du calculateur d'injec	tion et le connecteur de la vanne de recirculation des gaz				
Contrôler l'isolement au + 12 V sur la voie suivante :  Voie B1 du connecteur de la vanne de recirculation des gaz d'échappement   du connecteur du calculateur d'injection  Remettre en état si nécessaire.						
Vérifier la résistance de la vanne de recirculation des gaz d'échappement (voir contrôle de conformité).						
Si les valeurs ne sont pas conformes, remplacer la vanne de recirculation des gaz d'échappement. Si le circuit de la vanne de recirculation des gaz d'échappement est conforme, contacter votre Techline.						

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF166

CIRCUIT CAPTEUR REFERENCE CYLINDRE

1.DEF: Capteur d'arbre à cames en circuit ouvert

2.DEF: Incohérence du signal d'arbre à cames

3.DEF: Incohérence avec le régime moteur

La détection du défaut s'effectue si :

- le calculateur reçoit un signal du capteur de position de vilebrequin,

- le calculateur ne reçoit pas de signal du capteur de position arbre à cames.

S'assurer de l'état correct des connecteurs du capteur de position arbre à cames. Remettre en état si nécessaire.

Assurer **la continuité et l'isolement** à la masse des lignes suivantes entre le calculateur d'injection et le capteur de position arbre à cames :

Voie 102 de l'Unité Centrale Electronique → Voie 1 du capteur Voie 103 de l'Unité Centrale Electronique → Voie 2 du capteur

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la résistance du capteur qui doit être équivalente à **2150**  $\Omega \pm$  **300**. Remplacer le capteur de position arbre à cames si la résistance est incorrecte.

Si le problème persiste, remplacer le capteur de position de vilebrequin.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

NJD81\_EM\_01

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF169	UNITE DE PUISSANCE (EDU)  2.DEF : Défauts d'isolement sur les lignes de puissance des injecteurs					
2.DEF	La détection du défaut s'effectue si :  - un défaut d'isolement apparaît sur les lignes de puissance des injecteurs.					

Débrancher les connecteurs de l'unité de puissance.

Assurer **l'isolement** à la masse et au **+ 12 V** des **voies B1 à B7** du connecteur de l'unité de puissance. Remettre en état si nécessaire.

Contrôler **l'isolement** à la masse de la **voie A2** du connecteur de l'unité de puissance (EDU). Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, remplacer l'unité de puissance (EDU).

Effacer la mémoire défaut de l'Unité Centrale Electronique et démarrer le moteur. Si le problème persiste, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



UNITE DE PUISSANCE (EDU) 3.DEF: Perte d'alimentation de puissance EDU, ligne de commande injecteur **DF170** CC.0 ou CC.1 La détection du défaut s'effectue si : - l'unité de puissance perd son alimentation de puissance, 3.DEF **CONSIGNES** - ou si ses lignes de commande injecteur sont en courtcircuit à la masse ou au + 12 V.

Contrôler l'alimentation de puissance aux bornes de l'unité de puissance :

+ 12 V entre les voies A1 et B8 contact présent.

Remettre en état si nécessaire.

Débrancher les connecteurs du calculateur d'injection et de l'unité de puissance.

Contrôler l'isolement à la masse et au + 12 V contact présent des lignes suivantes (Connecteur de l'Unité Centrale Electronique):

voies 46 - 65 - 45 - 64 - 44 - 63 - 66

Remettre en état si nécessaire.

#### Contrôler les continuités suivantes :

Voie B8 de l'unité de puissance → Masse Voie A2 de l'unité de puissance → Voie 66 de l'Unité Centrale Electronique

Voie A3 de l'unité de puissance

Voie A4 de l'unité de puissance

Voie A5 de l'unité de puissance

Voie A5 de l'unité de puissance

Voie A6 de l'Unité Centrale Electronique

Voie A5 de l'unité de puissance

Voie A6 de l'Unité Centrale Electronique

Voie A6 de l'Unité Centrale Electronique

Voie A7 de l'unité de puissance

Voie A8 de l'Unité Centrale Electronique

Si le problème persiste, remplacer l'unité de puissance.

Effacer la mémoire défaut de l'Unité Centrale Electronique et démarrer le moteur.

Si le problème persiste, contacter votre Techline.

**APRES** REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Contrôle de conformité



#### **CONSIGNES**

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action		Visualisation et remarques	Diagnostic
1	Tension batterie	PR004:	Tension d'alimentation calculateur	11,8 < X < 12,8	En cas de problème, s'inspirer du diagnostic <b>DF047</b> .
2	Pédale de frein	ET154 : ET120 :	Pédale de frein Pédale de frein redondant	ACTIF pédale de frein pressée.  ET120 fournit par l'ABS sur le réseau multiplexé.	En cas de problème, s'inspirer du diagnostic <b>DF108</b> .
3	Voyant tableau de bord	Voyant surchauffe moteur, défaillance électronique, défaut grave 2, préchauffage		Voyant piloté par le calculateur d'injection moteur : "piloté par l'intermédiaire du réseau multiplexé".	Rien à signaler.
4	Relais groupe motoventilateur petite vitesse	ET037:	Commande relais groupe motoventilateur petite vitesse	ACTIF pour une température de fonctionnement moteur supérieure à 99 °C et s'arrête pour une température inférieure à 96 °C.	En cas de problème, s'inspirer du diagnostic <b>DF048</b> puis <b>DF002</b> .
5	Relais groupe motoventilateur grande vitesse	ET037:	Commande relais groupe motoventilateur grande vitesse	ACTIF pour une température de fonctionnement moteur supérieure à 102 °C et s'arrête pour une température inférieure à 99 °C.	En cas de problème, s'inspirer du diagnostic <b>DF049</b> puis <b>DF002</b> .
7	Capteurs de température	PR002 : PR003 : PR001 :	Température d'eau Température d'air Température de carburant	Contrôler les valeurs affichées par les sondes en se reportant à la page "spécification physique".	En cas de problème, consulter le diagnostic : PR002 PR003 PR001

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Contrôle de conformité



#### **CONSIGNES**

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action		Visualisation et remarques	Diagnostic
8	Régulateur - Limiteur de vitesse	ET036 :	Interrupteur de régulateur de vitesse Interrupteur de limiteur de vitesse	ACTIF lorsque le bouton de régulateur de vitesse est enclenché (+ allumage du voyant vert au tableau de bord).  ACTIF lorsque le bouton de limiteur de vitesse est enclenché (+ allumage du voyant orange au tableau de bord).	En cas d'incohérence, contrôler <b>l'isolement</b> au <b>+ 12 V</b> et à la masse des <b>voies 81</b> et <b>23</b> du calculateur.

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Contrôle de conformité



#### **CONSIGNES**

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action		Visualisation et remarques	Diagnostic
		PR016 :	Pression atmosphérique	<b>X</b> = Pression atmosphérique	En cas de problème, s'inspirer du <b>DF024</b> .
9	Pression	PR365 :	Pression collecteur	Moteur arrêté : PR016 = PR365	
	d'admission			Moteur au ralenti : PR365 < PR016	En cas de problème, s'inspirer du <b>DF115</b> .
				Moteur en forte charge : PR365 > PR016	
10	Pression de rampe d'injection	PR086 :	Écart boucle pression de rampe	En cours de fonctionnement, le paramètre <b>PR086</b> ne doit pas excéder <b>40 bars</b> d'écart en régime stabilisé.	Rien à signaler
44	Groupe	AC011:	Relais groupe motoventilateur petite vitesse	On doit entendre le groupe motoventilateur tourner en petite vitesse.	
11	motoventilateur	AC012 :	Relais groupe motoventilateur grande vitesse	On doit entendre le groupe motoventilateur tourner en grande vitesse.	En cas de problème, consulter les diagnostics associés.

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Contrôle de conformité



#### **CONSIGNES**

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action		Visualisation et remarques	Diagnostic
		PR370:	Alimentation capteur pédale piste 1	X = 5 V	
		PR090:	Tension d'alimentation n°1 capteurs	X = 5 V	
		PEDALE D'ACCÉL LEVE	ÉRATEUR PIED		
		PR166 :	Tension potentiomètre pédale piste 1	X = 0,71 V	Si lors d'un appui sur la pédale, une seule piste
12	Capteur de pédale	PR167 :	Tension potentiomètre pédale piste 2	X = 0,35 V	réagit, changer le capteur de pédale. Si les tensions
	d'accélérateur	PR242 :	Charge pédale calculée	X = 0 %	relevées ne correspondent pas à ± <b>0,3 V</b> , changer le
		PEDALE D'ACCÉL FOND	ÉRATEUR PIED A		capteur de pédale.
		PR166 :	Tension potentiomètre pédale piste 1	X = 4,4 V	
		PR167 :	Tension potentiomètre pédale piste 2	X = 2,2 V	
		PR242 :	Charge pédale calculée	X = 100 %	

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Effets client



**CONSIGNES** 

Ne consulter les effets client qu'après un contrôle complet à l'outil de diagnostic.

LE MOTEUR N'EST PAS ENTRAINE EN ACTION DEMARREUR	ALP 1
	_
LE MOTEUR EST ENTRAINE TROP LENTEMENT EN ACTION DEMARREUR	ALP 1
	1
LE MOTEUR EST ENTRAINE MAIS NE DEMARRE PAS	ALP 2
Г	)
LE MOTEUR DEMARRE PUIS N'ACCELERE PAS OU CALE	ALP 2
A-COUPS MOTEUR	ALP 3
	,
RALENTI INSTABLE	ALP 4
SURCHAUFFE	ALP 5
	<b>1</b>
LE MOTEUR N'ATTEINT PAS SA TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	ALP 6
	ì
LE MOTEUR MET DU TEMPS A ATTEINDRE SA TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	ALP 6
	,
CONSOMMATION DE CARBURANT TROP ELEVEE	ALP 7
MANQUE DE PUISSANCE	ALP 7
CONSOMMATION D'HUILE EXCESSIVE	ALP 8
	J
VIBRATION IMPORTANTE	ALP 9
	•
FUMEE NOIRE IMPORTANTE A L'ECHAPPEMENT	ALP 10
FUMEE BLANCHE IMPORTANTE A L'ECHAPPEMENT	ALP 11
FUMEE BLEUE IMPORTANTE A L'ECHAPPEMENT	ALP 12
TOWNER DELOC IN ONTARTE A CEONALT LINERY	J ALI 12
ABSENCE DE COMMUNICATION AVEC LE CALCULATEUR MOTEUR	ALP 13
1	,

### **INJECTION DIESEL**

## Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 1

# Le moteur n'est pas entraîné en action démarreur Le moteur est entraîné trop lentement en action démarreur

#### **CONSIGNES**

Se référer impérativement au Manuel de Réparation **chapitre 82 "Antidémarrage"** et effectuer un test de conformité avant toute intervention sur le système d'injection diesel.

Contrôler l'état de charge de la batterie.

Vérifier l'état des connexions sur la batterie.

Contrôler l'absence de corrosion sur les tresses de masse moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier les connexions sur le démarreur.

S'assurer de la présence d'un + 12 V sur la borne lanceur du démarreur en action démarreur.

Vérifier le fonctionnement du démarreur.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la présence d'huile dans le carter moteur pour prévenir un éventuel serrage de celui-ci. Vérifier que le vilebrequin ne soit pas bloqué en effectuant une rotation de celui-ci.

Un blocage ferme peut être dû à :

- 1) Un blocage d'un équipement entraîné par la courroie d'accessoires : déposer la courroie d'accessoires et vérifier la bonne rotation de tous les équipements entraînés par la courroie d'accessoires.
- 2) Un blocage du vilebrequin lui même, dû au remplissage des cylindres par un fluide (gazole, liquide de refroidissement...): déposer les bougies de préchauffage pour vérifier l'absence d'un fluide à l'intérieur des chambres de combustion.
  - La présence de gazole dans les chambres de combustion peut être due à une ouverture permanente des injecteurs : vérifier le bon fonctionnement de l'unité de puissance des injecteurs (EDU).
  - La présence d'un fluide type liquide de refroidissement ou huile moteur est révélatrice de la défaillance du joint de culasse ou d'une fêlure dans un des éléments composant la culasse ou les cylindres moteurs.
- 4) Une destruction de la courroie de distribution provoquant une détérioration des éléments composant la distribution.
- 3) Un blocage de la transmission automatique : déposer la transmission pour vérifier si le volant moteur est de nouveau libéré.
- Une détérioration de l'équipage mobile nécessitant un remplacement du moteur.

APRES REPARATION

### **INJECTION DIESEL**

## Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 2

Le moteur est entraîné mais ne démarre pas Le moteur démarre puis n'accélère pas ou cale

#### **CONSIGNES**

Se référer impérativement au Manuel de Réparation **chapitre 82 "Antidémarrage"** et effectuer un test de conformité avant toute intervention sur le système d'injection diesel.

Assurer la présence de carburant dans le réservoir, vérifier le fonctionnement des bougies de préchauffage.

Effectuer un diagnostic du système d'injection diesel grâce à un outil de diagnostic, traiter tout défaut présent.

Contrôler l'état du circuit d'admission d'air, s'assurer qu'il n'y ait pas d'obstruction dans le circuit d'admission. Vérifier un éventuel grippage de l'axe du turbocompresseur.

Inhiber l'injection dans le menu "commande" puis passer en test par fonction "Régulation de pression carburant".

Mesurer la pression de rail dans le menu "paramètre" pendant une action démarreur (inférieure à 10 secondes par essai), la pression doit être supérieure à 170 bars et l'information régime doit être supérieure à 250 tr/min.

Déposer le filtre à gazole et vérifier son état.

Vider le contenu de la cloche de filtre à gazole dans un récipient transparent et laisser décanter le gazole 1/2 heure. Estimer la qualité de celui-ci d'après son aspect.

S'assurer de l'absence de paraffine cristallisée dans les conduites de carburant basse pression suite à un coup de gel.

Rincer le circuit de carburant et remplacer le carburant et le filtre à gazole si nécessaire.

Si des dépôts métalliques sont présents au fond du récipient, un défaut grave dans le système d'injection à dû survenir (exemple : détérioration interne de la pompe haute pression). Ces particules peuvent s'être introduites dans le système d'injection haute pression et peuvent polluer les injecteurs provoquant leur grippage. Dans ce cas, un remplacement complet du système d'injection est nécessaire (Pompe Haute Pression, Rampe d'injection, Injecteurs, Tuyau d'injecteur haute pression...).

Déposer les bougies de préchauffage et prendre les compressions moteur comme décrit dans le manuel de réparation. Les compressions doivent se situer aux alentours de 22 à 26 kg/cm<sup>2</sup>.

APRES REPARATION

### INJECTION DIESEL

# 13B

### Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

ALP 3	A-coups moteur
CONSIGNES	Sans.

Effectuer un diagnostic du système d'injection diesel grâce à un outil de diagnostic. Traiter tout défaut présent.

Contrôler l'état du circuit d'admission d'air, s'assurer qu'il n'y ait pas d'obstruction dans le circuit d'admission. Vérifier un éventuel grippage de l'axe du turbocompresseur.

Mesurer la pression de rail dans le menu **"paramètre"** pendant les phases d'à-coups moteur, la pression de rampe doit conserver des valeurs stables pour un régime moteur stabilisé, l'écart de boucle de pression de rampe ne doit pas dépasser ± **40 bars**. Une instabilité de la pression de rampe peut être due à un grippage des électrovannes de régulation ou à une défaillance de la pompe haute pression.

Déposer le filtre à gazole et vérifier son état.

Vider le contenu de la cloche de filtre à gazole dans un récipient transparent et laisser décanter le gazole 1/2 heure. Estimer la qualité de celui-ci d'après son aspect.

S'assurer de l'absence de paraffine cristallisée dans les conduites de carburant basse pression suite à un coup de gel.

Rincer le circuit de carburant et remplacer le carburant et le filtre à gazole si nécessaire.

Si des dépôts métalliques sont présents au fond du récipient, un défaut grave dans le système d'injection à dû survenir (exemple : détérioration interne de la pompe haute pression). Ces particules peuvent s'être introduites dans le système d'injection haute pression et peuvent polluer les injecteurs provoquant leur grippage. Dans ce cas, un remplacement complet du système d'injection est nécessaire (Pompe Haute Pression, Rampe d'injection, Injecteurs, Tuyau d'injecteur haute pression...).

APRES REPARATION

### **INJECTION DIESEL**

## Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 4	Ralenti instable			
CONSIGNES	Sans.			

Effectuer un diagnostic du système d'injection diesel grâce à un outil de diagnostic, traiter tout défaut présent.

Contrôler l'état du circuit d'admission d'air, s'assurer qu'il n'y ait pas de prise d'air dans le circuit d'admission. Vérifier un éventuel grippage de l'axe du turbocompresseur.

Contrôler l'état de la vanne EGR et vérifier un éventuel blocage du tiroir de la vanne.

Mesurer la pression de rail dans le menu "paramètre" pendant les phases de ralenti instable, la pression de rampe doit conserver des valeurs stables pour un régime moteur stabilisé, l'écart de boucle de pression de rampe ne doit pas dépasser ± 40 bars. Une instabilité de la pression de rampe peut être due à un grippage des électrovannes de régulation ou une défaillance de la pompe haute pression.

Déposer le filtre à gazole et vérifier son état.

Vider le contenu de la cloche de filtre à gazole dans un récipient transparent et laisser décanter le gazole 1/2 heure. Estimer la qualité du gazole d'après son aspect.

Rincer le circuit de carburant et remplacer le carburant et le filtre à gazole si nécessaire.

APRES REPARATION

Effectuer un essai routier puis un contrôle avec l'outil de diagnostic.

NJD81\_EM\_01

13B-93 Edition 2

### INJECTION DIESEL

## Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 5	Surchauffe
CONSIGNES	Sans.

Effectuer un diagnostic du système d'injection diesel grâce à un outil de diagnostic, traiter tout défaut présent. Vérifier grâce au mode **"commande"** que la petite et la grande vitesse des ventilateurs de refroidissement fonctionnent correctement. Remettre en état si nécessaire. Vérifier le bon remplissage du circuit de refroidissement.

Vérifier la bonne ouverture du calorstat (début d'ouverture 82 °C - fin d'ouverture 88 °C). Pour une température moteur supérieure à 85 °C la Durit inférieure du radiateur de refroidissement ne doit pas être froide, remplacer le calorstat le cas échéant.

S'assurer que la pompe à eau fonctionne correctement en vérifiant la présence d'un débit de liquide de refroidissement au retour de vase d'expansion. En cas de problème, vérifier un éventuel colmatage du retour au vase d'expansion avant d'incriminer une défaillance de la pompe à eau.

Comparer les valeurs de température fournies par la sonde de température d'eau d'injection et la valeur fournie par une sonde de température externe (exemple : station optima...). Si les valeurs sont incohérentes, remplacer la sonde de température d'eau.

Si le problème persiste, rincer le circuit de refroidissement et vérifier que le radiateur ne soit pas colmaté. Nettoyer la façade du radiateur avec un nettoyeur haute pression pour éliminer une éventuelle pollution des ailettes du radiateur. Remplacer le bouchon du vase d'expansion.

APRES REPARATION

### **INJECTION DIESEL**

## 13B

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

ALP 6

Le moteur n'atteint pas sa température de fonctionnement

Le moteur met du temps à atteindre

sa température de fonctionnement

**CONSIGNES** 

Sans.

Effectuer un diagnostic du système d'injection diesel grâce à un outil de diagnostic, traiter tout défaut présent.

S'assurer que le moteur atteigne bien sa température de fonctionnement en roulage type autoroutier.

Vérifier que les bougies thermoplongeurs fonctionnent correctement. Contrôler leurs résistances et vérifier que les 3 groupes de bougies soient alimentés grâce au mode "commande" AC301, AC302, AC002. En cas de défectuosité, contrôler le fonctionnement des relais de bougies thermoplongeurs, assurer la liaison entre les bobines des relais et le calculateur d'injection, contrôler l'alimentation de puissance aux bornes des relais, contrôler la continuité des lignes de puissance entre les bougies et les relais.

Comparer les valeurs de température fournies par la sonde de température d'eau d'injection et la valeur fournie par une sonde de température externe (exemple : station optima...). Si les valeurs sont incohérentes, remplacer la sonde de température d'eau.

Si la valeur fournie par la sonde de température d'eau de l'injection est correcte, remplacer le calorstat.

APRES REPARATION

### INJECTION DIESEL

## Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

ALP 7	Consommation de carburant trop élevée Manque de puissance
CONSIGNES	Sans.

Vérifier la conformité des pneumatiques et leur pression.

Vérifier que le véhicule ne soit pas équipé d'artifices extérieurs pénalisant les performances de pénétration dans l'air.

Vérifier l'état du filtre à air, le remplacer si nécessaire.

Vérifier que tout le circuit d'admission soit en état et ne présente pas de fuite ou ne soit pas colmaté (Durit et échangeur air-air, encrassement débitmètre).

S'assurer que le moteur atteigne bien sa température de fonctionnement en roulage type autoroutier.

Remettre l'ordinateur de bord à zéro puis effectuer de nouveau un test autoroutier puis urbain, estimer la consommation du véhicule par rapport à sa moyenne de vitesse.

Contrôler le bon fonctionnement du turbocompresseur (visuel et mesure de pression).

Déposer les bougies de préchauffage et prendre les compressions moteur comme décrit dans le manuel de réparation, les compressions doivent se situer aux alentours de 22 à 26 kg/cm<sup>2</sup>.

**APRES** REPARATION

Effectuer un essai routier puis un contrôle avec l'outil de diagnostic.

NJD81\_EM\_01

Edition 2

### **INJECTION DIESEL**

## Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

13B

ALP 8	Consommation d'huile excessive
CONSIGNES	Sans.

Vérifier que le niveau d'huile soit correct, retirer le surplus si nécessaire.

Vérifier l'étanchéité du bloc moteur et des conduites de lubrification du turbocompresseur ainsi que les conduites et le radiateur d'huile. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier que les conduites de reniflard d'huile ne soient pas pincées ou obstruées.

Déposer la conduite d'admission en entrée et en sortie de turbocompresseur, vérifier l'absence d'une importante quantité d'huile dans le turbocompresseur et dans les Durit d'admission.

- Une grande quantité d'huile dans la Durit en entrée de turbocompresseur provient d'une évacuation importante par le reniflard d'huile (usure moteur ou reniflard obstrué...).
- Une grande quantité d'huile dans la Durit en sortie de turbocompresseur signale une défaillance du segment d'étanchéité sur l'axe de la turbine. Remplacer le turbocompresseur si nécessaire.

APRES REPARATION

### **INJECTION DIESEL**

## Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 9	Vibration importante
CONSIGNES	Sans.

Effectuer un diagnostic du système d'injection diesel grâce à un outil de diagnostic, traiter tout défaut présent.

Vérifier l'état des supports moteur et leur serrage.

Vérifier d'après le manuel de réparation l'appariement des injecteurs (classe).

Vérifier la poulie d'entraînement des accessoires (damper), le silentbloc doit être en parfait état et la poulie ne doit pas présenter de voile lors de sa rotation, remplacer si nécessaire.

Déposer la courroie d'accessoires et démarrer le moteur, si la vibration a disparu, rechercher l'élément défectueux dans les accessoires entraînés par la courroie.

Déposer le démarreur et vérifier que le convertisseur de couple de la transmission automatique soit serré correctement.

Vérifier le calage de la courroie de distribution.

APRES REPARATION

### **INJECTION DIESEL**

## Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 10	Fumée noire importante à l'échappement
CONSIGNES	Sans.

Effectuer un diagnostic du système d'injection diesel grâce à un outil de diagnostic, traiter tout défaut présent.

Vérifier que tout le système d'admission ne soit pas obstrué ou ne présente pas de fuite. Contrôler l'état du filtre à air, le remplacer si nécessaire.

Déposer la Durit d'admission en entrée du turbocompresseur et vérifier que l'axe de la turbine tourne bien librement. Vérifier que les jeux axial et latéral du turbocompresseur se trouvent bien dans les tolérances.

Contrôler un éventuel grippage de la waste-gate de turbocompresseur en position ouverte, remplacer le turbocompresseur si nécessaire (un grippage du turbocompresseur peut être dû à une mauvaise lubrification des paliers, vérifier un éventuel colmatage du circuit de lubrification et la pression d'huile moteur).

S'assurer que la vanne de recirculation des gaz d'échappement ne soit pas bloquée en position ouverte, la remplacer si nécessaire.

APRES REPARATION

Effectuer un essai routier puis un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Edition 2

### INJECTION DIESEL

# 13B

### Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

ALP 11	Fumée blanche importante à l'échappement
CONSIGNES	Si le véhicule n'a pas fonctionné depuis longtemps, faire chauffer le moteur à sa température de fonctionnement et effectuer un essai routier en ayant préalablement vérifié le niveau de liquide de refroidissement.

Effectuer un diagnostic du système d'injection diesel grâce à un outil de diagnostic, traiter tout défaut présent.

S'assurer auprès du client que le véhicule n'ait pas subi de surchauffe moteur dernièrement.

Contrôler le niveau de liquide de refroidissement, une baisse importante du niveau provient d'une fuite du circuit de refroidissement ou d'une consommation de liquide par le moteur au niveau des joints de culasse.

Faire fonctionner le moteur au ralenti jusqu'à sa température de fonctionnement, bouchon de vase d'expansion en place. Si le véhicule fume blanc à l'échappement desserrer lentement le bouchon du vase d'expansion pour faire chuter la pression dans le circuit de refroidissement. Si le véhicule arrête de fumer un des joints de culasse est détérioré, remplacer les deux joints de culasse.

Dans le cas contraire, vérifier la qualité du gazole et l'absence d'eau dans le filtre à gazole. Faire fonctionner le moteur en alimentant le filtre à gazole avec du gazole propre sur un circuit fermé externe au véhicule. Si le véhicule fonctionne correctement, rincer le circuit d'alimentation de gazole et le réservoir, remplacer le carburant et le filtre à gazole.

APRES REPARATION

### **INJECTION DIESEL**

## Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 12	Fumée bleue importante à l'échappement
CONSIGNES	Sans.

Effectuer un diagnostic du système d'injection diesel grâce à un outil de diagnostic, traiter tout défaut présent.

Faire le niveau d'huile, si le niveau est trop haut retirer l'excédent.

Vérifier que les conduites de reniflard d'huile ne soient pas pincées ou obstruées.

Déposer la conduite d'admission en entrée et en sortie de turbocompresseur. Vérifier l'absence d'une grande quantité d'huile dans le turbocompresseur et dans les Durit d'admission.

- Une grande quantité d'huile dans la Durit en entrée de turbocompresseur provient d'une évacuation importante par le reniflard d'huile (usure moteur "segment d'étanchéité" ou reniflard obstrué...).
- Une grande quantité d'huile dans la Durit en sortie de turbocompresseur signale une défaillance du segment d'étanchéité sur l'axe de la turbine. Remplacer le turbocompresseur si nécessaire.
- Si le circuit d'admission est propre "une légère quantité d'huile déposée sur les parois des Durit d'admission est tolérée". La consommation d'huile provient sûrement d'une défaillance interne du moteur, exemple : joint de queue de soupape, segment racleur d'huile...

APRES REPARATION

Effectuer un essai routier puis un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Edition 2

### INJECTION DIESEL

## Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 13	Absence de communication avec le calculateur moteur
CONSIGNES	Sans.

S'assurer que l'outil ne soit pas la cause du défaut en essayant d'entrer en communication avec un calculateur sur un autre véhicule. Si l'outil n'est pas en cause, et que le dialogue ne s'établit avec aucun autre calculateur d'un même véhicule, il se peut qu'un calculateur défectueux perturbe la ligne K.

Pour le localiser, procéder par élimination en déconnectant successivement chaque calculateur. Vérifier également la tension batterie (**PR004**).

- Vérifier la présence et l'état des fusibles moteur sur le boîtier fusibles et relais moteur (selon schéma électrique).
- Vérifier l'alimentation du calculateur côté connecteur.
- Vérifier les masses.
- Vérifier le connecteur du calculateur (sertissage des fils sur cosses et état des cosses).

Vérifier l'alimentation de la prise diagnostic.

- + Avant contact en voie 16.
- + Après contact en voie 1.

Masse en voies 4 et 5.

Assurer la continuité et l'isolement de la liaison suivante :

Calculateur moteur, connecteur 81 voies, voie 50 Prise diagnostic voie 7 ligne K

Si le dialogue ne s'établit toujours pas après ces différents contrôles, remplacer le calculateur moteur. Modifier si nécessaire la configuration du calculateur neuf par rapport aux options présentes sur le véhicule.

APRES REPARATION

Effectuer un essai routier puis un contrôle avec l'outil de diagnostic.

NJD81\_EM\_01

13B-102 Edition 2

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Fiche composant



#### **CAPTEUR DE PRESSION COLLECTEUR**

Caractéristiques : Transducteur pression - Tension

Tension d'alimentation :  $5 V \pm 0,25$ Type de circuit : Circuit actif Système équipé : Injection Denso

Type de connecteur : 3 voies (1 Signal - 2 Moins - 3 Plus)


#### **Description:**

Ce capteur sert à l'injection pour donner une information relative à la dépression collecteur ou à la pression de suralimentation du turbo. Il utilise un élément piézoélectrique qui crée une tension électrique proportionnelle à la déformation qui lui est appliquée (pression dans le cas présent). Ce signal étant très faible, il est amplifié par une électronique interne nécessitant une alimentation externe de 5 V fournie par le calculateur d'injection.

#### Contrôle du capteur :

Le capteur fournit une tension proportionnelle à la pression collecteur :

1,9 bars absolue (0,9 bar relatif) = 4,5 V 0,1 bar absolue (- 0,9 bar relatif) = 0,6 V



Vérifier au préalable que le capteur soit bien alimenté avec une tension de + 5 V capteur branché. Utiliser une pompe multivac branchée sur le raccord de dépression du capteur pour vérifier que le signal corresponde bien au graphique. Débrancher la voie 3 reliant le calculateur au capteur et raccorder le cordon + d'un multimètre (calibré entre 5 et 10 V) sur la voie 3 du capteur et le cordon - sur la voie 2 du capteur (masse du capteur toujours connectée au calculateur).

A la pression atmosphérique, la tension doit être sensiblement égale à 2,5 V.

Proche de 1,9 bars absolu la tension doit être sensiblement égale à 4,5 V.

Proche de 0,1 bar absolu la tension doit être sensiblement égale à 0,6 V.

Si les tensions ne correspondent pas aux pressions, remplacer le capteur.

## INJECTION DIESEL **Diagnostic - Fiche composant**



DÉBITMÈTRE D'AIR.

Caractéristiques : Transducteur Débit d'air - Tension

12 V Tension d'alimentation :

Type de circuit : Circuit actif

Système équipé : Injection Denso

Type de connecteur : 5 voies (5 Signal - 3 Masse - 4 + 5 V - 2 + 12 V)

#### **Description:**

Ce capteur sert à l'injection pour donner une information relative débit d'air circulant dans le circuit d'admission. Il utilise un système dit à "film chaud", une plaquette en céramique sur laquelle est sérigraphiée une résistance chauffante et une sonde de température qui sont disposées au milieu de la veine d'air.

Un circuit électronique chauffe la plaquette et contrôle sa température grâce à sa sonde de température située en retrait de la résistance chauffante.

Le passage de l'air va refroidir la plaquette en céramique, le circuit électronique va compenser ce refroidissement en augmentant le courant traversant la résistance chauffante pour conserver sa température de référence. C'est ce courant qui, après mise en forme par l'électronique du débitmètre, va représenter le débit d'air traversant le débitmètre. Un signal variant de 0 à 12 V représente un débit massique d'air. Une alimentation externe de 12 V fournie par le relais de sécurité du calculateur d'injection, est nécessaire à son fonctionnement.

#### Contrôle du capteur :

Vérifier que les grilles protégeant le débitmètre ne soient pas colmatées ou détériorées, vérifier la propreté du capteur en céramique situé au centre du boîtier, il doit être propre et ne doit pas être brisé, ne pas utiliser de détergent pour nettoyer le capteur (risque de destruction).

Le capteur n'est pas démontable, en cas de doute sur sa cohérence procéder à une mesure de débit. Condition : moteur à température de fonctionnement, vanne EGR et waste gate de turbo débranchée et conditionnement d'air arrêté.

Effectuer une mesure au régime de ralenti puis à 3000 tr/min stabilisé. Faire de nouveau cette mesure avec un autre débitmètre, les valeurs doivent être sensiblement équivalentes, dans le cas contraire remplacer le débitmètre.

Valeur de débit moyenne à l'admission d'après les conditions énoncées précédemment :

Au ralenti (700 tr/min) : 70 kg/h A 3000 tr/min stabilisé : 320 kg/h

NOTA : ces valeurs sont typiques d'un moteur neuf et en état de marche et ne doivent servir que pour une

estimation. Pour valider le test, il sera nécessaire de faire un essai avec un autre débitmètre.

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Fiche composant



#### **CAPTEUR DE TEMPERATURE EAU-AIR-CARBURANT**

Caractéristiques : Transducteur température - résistance

Résistance : Fonction de la température

Type de circuit : Circuit passif
Système équipé : Injection Denso

Type de connecteur : 2 voies

#### **Description:**

Ce capteur sert à l'injection pour donner une information représentant une température d'un élément sur lequel la sonde est fixée. C'est une résistance de type CTN (la résistance chute lorsque la température augmente). Un circuit dans le calculateur alimente avec un courant constant la sonde, la variation de la résistance fait varier la tension aux bornes de la sonde, cette tension est représentative de la température.

#### Contrôle du capteur :

La présence d'une cire jaune ou transparente dans le connecteur indique que l'étanchéité de la sonde est rompue, il sera nécessaire de la remplacer.

Utiliser un multimètre et vérifier au préalable l'isolement des deux voies de la sonde par rapport à son embase métallique (si pourvue) ou à la masse du moteur. La résistance doit être dans tous les cas infinie, dans le cas contraire remplacer la sonde.

A l'aide d'un multimètre vérifier la résistance de la sonde en fonction de la température. Pour cela, se référer au tableau d'abaque ci-après. Si les valeurs ne correspondent pas, remplacer la sonde.

Températur e	Résistance	Tension	Température	Résistance	Tension
-35	73340	11,58	65	474,6	4,75
-30	53249	11,12	70	399,6	4,52
-25	39064	10,67	75	337,9	4,3
-20	28939	10,24	80	287	3,87
-15	21637	9,81	85	244,8	3,66
-10	16321	9,39	90	209,7	3,54
-5	12413	8,97	95	180,3	3,45
0	9516	8,57	100	155,6	3,22
5	7354	8,27	105	134,7	3,02
10	5728	7,97	110	117,1	3,87
15	4496	7,67	115	102,2	2,77
20	3555	7,38	120	89,42	2,76
25	2830	7,09	125	82,67	2,73
30	2268	6,81	130	78,51	2,69
35	1828	6,53	135	69,14	2,62
40	1483	6,25	140	61,07	2,54
45	1210	5,97	145	54,1	2,5
50	992,5	5,7	150	48,06	2,2
55	818,9	5,45	155	42,8	2
60	679,3	5,21			

NJD81\_EM\_01

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Fiche composant



#### POTENTIOMÈTRE D'ACCÉLÉRATEUR

Caractéristiques : Transducteur position - résistance

Tension d'alimentation : 2 fois  $+ 5 V \pm 0,25$ Résistance : Fonction de l'angle

Type de circuit : Circuit passif
Système équipé : Injection Denso

Type de connecteur : 6 voies

#### Brochage:

voie 2 > masse potentiomètre 1voie 1 > masse potentiomètre 2voie 4 > alimentation potentiomètre 1voie 5 > alimentation potentiomètre 2voie 3 > signal potentiomètre 1voie 6 > signal potentiomètre 2

#### **Description:**

Ce capteur est équipé de deux potentiomètres (résistance variable) isolés l'un de l'autre. La position de l'axe fait varier la résistance interne du capteur. Les deux pistes ne sont pas synchrones, la piste 2 a une valeur de résistance double par rapport à la piste 1. Ces deux pistes servent au calculateur d'injection pour vérifier que le potentiomètre d'accélérateur donne des informations cohérentes.

#### Contrôle du capteur :

Prendre les résistances des potentiomètres à l'aide d'un multimètre, entre les **voies 1 et 5**, la résistance doit être de **1700**  $\pm$  **500**  $\Omega$  et entre les **voies 2 et 6** la résistance doit être de **1200**  $\Omega$   $\pm$  **500**  $\Omega$ . Si l'une des pistes n'est pas dans ces tolérances, remplacer le potentiomètre d'accélérateur.

Valeur MINIMALE

piste 1 (de **13,6** % à **16,4** % de Valim P1 (5 V) soit de **0,68 à 0,82 V** piste 2 (de **5,2** % à **9,8** % de Valim P2 (5 V) soit **0,26 à 0,49 V** 

Valeur MAXIMALE

piste 1 (de **83,6** % à **92,4** % de Valim P1 (5 V) soit de **4,18** à **4,62** V piste 2 (de **40,7** % à **47,3** % de Valim P2 (5 V) soit **2,03** à **2,36** V

NJD81\_EM\_01

13B-106 Edition 2

P9X Denso Isuzu N° Programme : BF00 N° Vdiag : 04

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Fiche composant



#### **CAPTEUR DE POSITION WASTE GATE**

Caractéristiques : Transducteur position - résistance

Tension d'alimentation :  $5 V \pm 0,25$ 

Type de circuit : Circuit passif
Système équipé : Injection Denso


Type de connecteur : 3 voies (1 Signal - 2 Moins - 3 Plus)

#### **Description:**

Ce capteur sert à l'injection pour donner une information relative à la position de la commande de waste gate de turbo. Il utilise un potentiomètre alimenté en externe par le calculateur d'injection sous une tension de 5 V. Le capteur vas ainsi générer une tension proportionnelle à sa position.

#### Contrôle du capteur :

Le capteur fournit une tension proportionnelle à la position de la tige de waste gate : Butée au repos = 4,70 V 10 mm de course = 0,45 V



Vérifier au préalable que le capteur soit bien alimenté avec une tension de + 5 V capteur branché. Utiliser une pompe multivac branchée sur le raccord de dépression de la capsule et un régler pour mesurer la course de la tige. Vérifier que le signal corresponde bien au graphique. Débrancher la voie 1 reliant le calculateur au capteur et raccorder le cordon + d'un multimètre (calibré entre 5 et 10 V) sur la voie 1 du capteur et le cordon - sur la voie 2 du capteur (masse du capteur toujours connectée au calculateur). Si les tensions ne correspondent pas à la position de la tige de waste gate, remplacer le capteur.

P9X Denso Isuzu N° Programme : BF00 N° Vdiag : 04

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Fiche composant



#### **CAPTEUR DE PRESSION DE RAIL**

Caractéristiques : Transducteur pression - Tension

Tension d'alimentation :  $5 \text{ V} \pm 0,25$ Type de circuit : Circuit actif Système équipé : Injection Denso

Type de connecteur : 3 voies (1 Signal - 2 Moins - 3 Plus)


#### **Description:**

Ce capteur sert à l'injection pour donner une information relative à la pression de rail (pression de carburant dans la rampe commune). Il utilise un élément piézoélectrique qui crée une tension électrique proportionnelle à la déformation qui lui est appliquée (pression dans le cas présent). Ce signal étant très faible, il est amplifié par une électronique interne nécessitant une alimentation externe de 5 V fournie par le calculateur d'injection.

#### Contrôle du capteur :

Le capteur fournit une tension proportionnelle à la pression de rail :

1600 bars = 4,2 V 0 bar = 1 V



#### La formule est la suivante :

P étant la pression en bars :  $\left(\frac{P}{500}\right) + 1 = U$ U étant la tension de signal en volt :  $(U-1) \times 500 = P$ 

Vérifier au préalable que le capteur soit bien alimenté avec une tension de + 5 V capteur branché. Faire chuter la pression dans la rampe commune et s'assurer que la tension signal du capteur soit d'1 V. Si la

tension n'est pas correcte, remplacer le capteur.

P9X Denso Isuzu N° Programme : BF00 N° Vdiag : 04

### INJECTION DIESEL Diagnostic - Glossaire



Régime moteur P9X 701 : - Ralenti - Maxi à vide - 5000  $\pm$  80 tr/min

Ordre d'injectionRapport de compression1-2-3-4-5-618,5:1

Pompe haute pression : ECD-U2P Denso HP2270L

Capteur de pression : Vissé sur rampe (plage de pression : 0 à 1700 bars)

Injecteur: 2,7  $\Omega$  à 20 °C, tarage: 466 bars

Régulateur de pression :  $R = 1,6 \Omega \pm 0,3 \text{ à } 20 \text{ °C (non démontable)}$ 

Calculateur d'injection (ECU) : 121 voies
Unité de puissance injecteur (EDU) : 16 voies

Capteur de pédale d'accélérateur : R piste 1 = 1200  $\Omega \pm 480$ 

R piste 2 = **1700**  $\Omega \pm 680$ 

Capteur de température d'air :  $R = 3515 \Omega \pm 200 \Omega \text{ à } 20 ^{\circ}\text{C}$ Capteur de température gazole :  $R = 3515 \Omega \pm 200 \Omega \text{ à } 20 ^{\circ}\text{C}$ 

Capteur de température d'eau moteur :  $R = 3515 \Omega \pm 200 \Omega$  à 20 °C

Capteur de régime moteur - arbre à cames : Capteur à induction,  $R = 2150 \pm 300 \Omega$ 

Electrovanne de pilotage du waste gate :  $R = 12 \Omega$  (fréquence de pilotage : 400 Hz)

Débitmètre d'air : voie 1 : Signal température d'air voie 4 : + 12 V batterie

voie 2 : - Débitmètre voie 5 : Signal débit d'air

voie 3 : **+ 5 V** débitmètre voie 6 : Masse

Vanne de recirculation des gaz d'échappement

(EGR): R (bobine): = 6,8  $\Omega \pm$  0,5 à 20 °C

R (potentiomètre) : =  $5 k\Omega \text{ à } 20 \text{ °C}$ 

(R = Résistance)

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Préliminaire



Ce document présente le diagnostic applicable sur les calculateurs : **EDC15C3C**, **N° Programme CB**, **N° Vdiag 14**, montés sur Espace IV.

Pour entreprendre ce diagnostic, il est impératif de disposer des éléments suivants :

- le schéma électrique de la fonction pour le véhicule considéré,
- le Manuel de Réparation pour le véhicule considéré,
- les outils définis dans la rubrique "outillage indispensable",
- la Note Technique "diagnostic particularités" concernée.

#### **DEMARCHE DE DIAGNOSTIC:**

- Mise en œuvre d'un des outils de diagnostic pour effectuer l'identification du système équipant le véhicule (lecture de la famille calculateur, du N° de Programme, du Vdiag...).
- Recherche des documents "Diagnostic" correspondant au système identifié.
- Prise en compte des informations fournies dans le chapitre Préliminaire.
- Lecture des défauts en mémoire du calculateur et exploitation de la partie "Interprétation des défauts" des documents.

**RAPPEL**: chaque défaut est interprété pour un type de mémorisation particulier (défaut présent, défaut mémorisé, défaut présent ou mémorisé). Les contrôles définis pour le traitement de chaque défaut ne sont donc à appliquer sur véhicule que si le défaut déclaré par l'outil de diagnostic est interprété pour son type de mémorisation. Le type est à considérer à la mise en œuvre de l'outil de diagnostic suite à coupure et remise du contact.

Si un défaut est interprété lorsqu'il est déclaré "mémorisé", les conditions d'applications du diagnostic figurent dans le cadre "consignes". Lorsque les conditions ne sont pas satisfaites, s'inspirer du diagnostic pour contrôler le circuit de l'élément incriminé car la panne n'est plus présente sur le véhicule. Effectuer la même démarche lorsqu'un défaut est déclaré mémorisé par l'outil de diagnostic est qu'il n'est interprété dans la documentation que pour un défaut présent.

Réaliser le contrôle de conformité (mise en évidence d'éventuels dysfonctionnements non encore déclarés par l'auto-diagnostic du système) et appliquer les diagnostics associés suivant résultats.

- Validation de la réparation (disparition de l'effet client).
- Exploitation du diagnostic par "effet client", selon les arbres de localisation de pannes, si le problème persiste.

#### **OUTILLAGE INDISPENSABLE:**

Pour communication avec l'unité centrale électronique d'injection : NXR / CLIP / OPTIMA.

Pour divers contrôles électriques :

Optima 5800 avec option, multimètre, sonde température.

Bornier référence **Elé. 1613** (nécessaire pour ne pas endommager les cosses des connecteurs de l'unité centrale d'injection).

Bornier référence **Elé. 1603** (nécessaire pour ne pas endommager les cosses des connecteurs de l'unité centrale habitacle).

### INJECTION DIESEL Diagnostic - Préliminaire



#### REMARQUES GENERALES

#### 1 Evolution par rapport au numéro de Vdiag précédent

Cette évolution de l'EDC15C3 introduit :

- La détection d'eau dans le gazole (sur certains véhicules),
- Le pilotage de la chaudière (sur certains véhicules),
- Une nouvelle stratégie de veille de défaut sur la position de la vanne de recirculation des gaz d'échappement qui nécessite l'apprentissage de l'offset de la vanne de recirculation des gaz d'échappement neuve (voir plus bas).

#### 2 Opération de remplacement ou de reprogrammation du calculateur

Le système peut être reprogrammé par la prise diagnostic avec les outils RENAULT NXR et CLIP.

Avant le remplacement ou la reprogrammation du calculateur, il est impératif de respecter les procédures SC005 et SC007 définies au chapitre "Aide".

3 Remplacement d'un ou de plusieurs injecteurs (si la fonction IMA est en service sur le calculateur)

Lors du remplacement d'un injecteur, il est impératif de programmer au calculateur, la nouvelle calibration "IMA" de la sortie injecteur concerné. Cette opération s'effectue grâce à la commande spécifique :

SC004 : Saisies données de calibration injecteurs (voir procédure chapitre "Aide").

#### 4 Remplacement de la vanne de recirculation des gaz d'échappement

Lors du remplacement de la vanne de recirculation des gaz d'échappement, il est impératif de respecter la procédure **RZ007** définie au chapitre "**Aide**".

#### ATTENTION:

Toute intervention sur le circuit haute pression nécessite une complète connaissance des consignes de propreté et de sécurité définies dans le Manuel de Réparation du véhicule considéré, chapitre 13B.

### INJECTION DIESEL Diagnostic - Préliminaire



#### REMARQUES GENERALES

(SUITE)

#### **5 GESTION VOYANT**

#### Voyant de défaillance électronique (gravité 1)

Ce voyant est utilisé comme **indicateur de défaut**. Il s'allume à la mise sous contact, puis s'éteint après **3 secondes**.

 Eclairage continu (sous Après contact, moteur tournant, en roulage...): indicateur de défaut de gravité 1 (implique un fonctionnement réduit et un niveau de sécurité limité. L'utilisateur doit effectuer les réparations au plus vite).

#### Voyant alerte température d'eau (voyant "STOP")

Ce voyant est utilisé comme **témoin d'alerte température d'eau**. Il s'allume à la mise sous contact (procédure automatique de test), puis s'éteint après **3 secondes**.

- Eclairage continu : indique une surchauffe moteur.

Dans le cas d'une alerte température d'eau, l'injection n'est pas coupée et le conducteur reste libre d'arrêter ou non le véhicule.

#### Voyant de défaillance électronique grave (gravité 2)

Ces voyants sont utilisés soit comme **indicateur de défaut**. Ils s'allument à la mise sous contact (procédure automatique de test), puis s'éteignent après **3 secondes**.

Eclairage continu : indique une surchauffe moteur ou une défaillance de gravité 2.

Dans le cas d'une gravité 2, l'injection est automatiquement coupée après quelques secondes.

<u>Dans le chapitre "diagnostic-interprétation des défauts"</u>, l'indice de gravité correspondant au défaut est, le cas échéant, précisé avec sa caractérisation (exemple : **1.DEF GR1 ou GR2**).

### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF002 PRESENT OU MEMORISE CIRCUIT CAPTEUR TEMPERATURE D'EAU

CC.0 : Court-circuit à la masse

CO.1 : Circuit ouvert ou court-circuit au + 12 V

1.DEF: Température d'eau de fonctionnement non atteinte

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé pour CC.0 ou CO.1 :

Si le défaut est déclaré présent suite à :

- un effacement du défaut,

- une temporisation d'1 minute moteur tournant.

**CONSIGNES** 

Particularités :

Utiliser le bornier **Elé. 1613** pour toute intervention au niveau des connecteurs du calculateur de contrôle moteur.

Mesurer la température réelle et la comparer à celle affichée par l'outil.

CC.0

**CONSIGNES** 

Sans.

Effectuer un contrôle de la connectique du capteur de température d'eau.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Mesurer la résistance du capteur de température d'eau entre les bornes 2 et 3 de son connecteur.

Remplacer le capteur si la résistance n'est pas de : 2252 Ω ± 112 à 25 °C

811  $\Omega \pm 39 \text{ à } 50 ^{\circ}\text{C}$ 283  $\Omega \pm 8 \text{ à } 80 ^{\circ}\text{C}$ 

Vérifier l'isolement par rapport à la masse de la liaison entre :

Calculateur moteur connecteur B voie K3 — Voie 3 connecteur du capteur de température d'eau

Vérifier la continuité de la liaison entre :

Calculateur moteur connecteur B voie E1 
Voie 2 connecteur du capteur de température d'eau

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF002 SUITE 1		
CO.1	CONSIGNES	Sans.
Effectuer un contrôle de la connectique du capteur de température d'eau. Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur. Remettre en état si nécessaire.		
Mesurer <b>la résistance</b> du capteur de température d'eau entre les bornes 2 et 3 de son connecteur.  Remplacer le capteur si la résistance n'est pas de : 2252 Ω± 112 à 25 °C  811 Ω± 39 à 50 °C  283 Ω± 8 à 80 °C		
Calculateur moteur,	connecteur B voie E1 -	au + 12 V des liaisons entre :  Voie 2 connecteur du capteur de température d'eau  Voie 3 connecteur du capteur de température d'eau

APRES REPARATION

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF002 SUITE 2		
1.DEF	CONSIGNES	Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé : Le défaut est déclaré présent suite à : – une temporisation de 4 minutes moteur tournant.
		Particularités : Utiliser une sonde de température "d'atelier" pour comparer les valeurs.
Effectuer un contrôle de la connectique du capteur de température d'eau. Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur. Remettre en état si nécessaire.		
Mesurer <b>la résistance</b> du capteur de température d'eau entre les bornes 2 et 3 de son connecteur. Remplacer le capteur si la résistance n'est pas de : 2252 Ω±112 à 25 °C 811 Ω± 39 à 50 °C 283 Ω± 8 à 80 °C		
Vérifier l'isolement par rapport à la masse de la liaison entre : (connecteurs débranchés)  Calculateur moteur, connecteur B voie K3   Voie 3 connecteur du capteur de température d'eau  Vérifier l'isolement par rapport au + 12 V de la liaison entre : (connecteurs débranchés)  Calculateur moteur, connecteur B voie E1   Voie 2 connecteur du capteur de température d'eau  Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur les liaisons suivantes :  Calculateur moteur, connecteur B voie E1   Voie 2 connecteur du capteur de température d'eau  Calculateur moteur, connecteur B voie K3   Voie 3 connecteur du capteur de température d'eau  Effectuer les interventions nécessaires en cas d'une résistance anormalement élevée.		
Vérifier le bon fonctionnement du <b>thermostat</b> . Contrôler le remplissage et l'étanchéité du circuit de refroidissement. Si besoin, consulter le Manuel de Réparation <b>chapitre 19A</b> . Effectuer les réparations nécessaires.		

APRES REPARATION

### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF012 PRESENT OU MEMORISE

**CONSIGNES** 

**TENSION BATTERIE** 

1.DEF: Tension trop basse 2.DEF: Tension trop haute

#### Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Si le défaut est déclaré présent suite à :

- un démarrage et,

- une temporisation de **30 secondes** moteur tournant.

#### Particularités :

Effectuer éventuellement un contrôle complet du circuit de charge, en consultant la Note Technique **"Diagnostic du circuit de charge"**.

1.DEF CONSIGNES Sans.

Rappel de la tension de fonctionnement du calculateur :

#### 6 V < tension de fonctionnement < 16,5 V.

A l'aide d'un voltmètre, contrôler la tension batterie à ses bornes, comparer ensuite avec la valeur affichée par votre outil de diagnostic dans le menu "paramètre" **PR004**.

S'il n'y a pas d'écart :

- Recharger, tester la batterie et si elle est défectueuse, la changer.
- Contrôler ensuite le circuit de charge.

S'il y a un écart :

- Contrôler le serrage et l'état des cosses de la batterie.
- A l'aide du schéma électrique correspondant :
- Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur les liaisons suivantes :
  - + 12 V batterie Voies M2 et M3, connecteur B du calculateur de contrôle moteur (via le

fusible moteur puis le **contact normalement ouvert** du relais d'alimentation de l'unité centrale d'injection

Masses batterie Voies L3, L4, M4 du connecteur B du calculateur de contrôle moteur Effectuer les réparations nécessaires.

2.DEF CONSIGNES Sans.

Contrôler le circuit de charge.

Effectuer les réparations nécessaires.

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF015 PRESENT OU MEMORISE **ANTIDEMARRAGE** 

2.DEF: Défaut du code antidémarrage

**CONSIGNES** 

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Appliquer le diagnostic, que le défaut soit présent ou mémorisé.

2.DEF GR1

**CONSIGNES** 

Sans.

Visualiser l'état "ET110 : Code appris".

Si l'état est : "NON" : effectuer un contrôle de la fonction antidémarrage et reprendre au début.

Si l'état est : "OUI" : effacer le défaut de la mémoire du calculateur. Couper le contact, puis remettre le contact pour initialiser le calculateur.

Si le défaut réapparaît, contacter votre techline.

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF019 PRESENT OU MEMORISE

#### CIRCUIT CAPTEUR DEBIT D'AIR

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

1.DEF: Problème d'alimentation du capteur

2.DEF: Incohérence du signal

#### Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Si le défaut devient suite à :

 la coupure du contact jusqu'a la fin de phase power latch (clignotement du témoin Antidémarrage quelques secondes après la coupure du contact),

la mise du contact,

**CONSIGNES** 

un démarrage moteur,

- une montée en température au ralenti dépassant 60°C,
- une temporisation de 1 minute moteur tournant au ralenti.

#### Particularités :

ou

Utiliser le bornier **Elé. 1613** pour toute intervention au niveau des connecteurs du calculateur de contrôle moteur.

CO.0

#### **CONSIGNES**

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : En cas de présence simultanée du défaut "DF022 : Circuit capteur température d'air CO.1", contrôler le branchement du connecteur du débitmètre d'air.

Effectuer un contrôle de la connectique du débitmètre d'air.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la continuité et l'isolement par rapport à la masse de la liaison entre :

Calculateur moteur, **connecteur B voie H4 Voie 5** du connecteur du débitmètre d'air Vérifier la présence de l'alimentation **+ 5 V** sur la **voie 3** du connecteur du débitmètre d'air.

Vérifier les isolements suivants :

- entre les voies 5 et 6 du connecteur du débitmètre d'air,
- entre les voies 2 et 5 du connecteur du débitmètre d'air.

Effectuer les réparations nécessaires.

#### Débitmètre connecté, sous contact et moteur à l'arrêt :

Contrôler la tension entre les voies 2 et 5 du débitmètre d'air,

Si la tension n'est pas de 0,6 V ± 0,1, remplacer le débitmètre.

Si le défaut persiste :

- déposer le débitmètre,
- contrôler l'absence de corps étranger sur la grille du débitmètre d'air (contrôle visuel uniquement),

Dans le cas contraire, remplacer le débitmètre d'air.

#### APRES REPARATION

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF019 SUITE 1		
CC.1	CONSIGNES	Sans.
Effectuer un contrôle de la connectique du débitmètre d'air.  Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.  Remettre en état si nécessaire.  Vérifier l'isolement par rapport au + 12 V de la liaison entre :  Calculateur moteur, connecteur B voie H4  Voie 5 connecteur du débitmètre d'air  Vérifier la continuité de la liaison suivante :  Calculateur moteur, connecteur C voie A3  Voie 2 du connecteur du débitmètre d'air  Si le défaut persiste, remplacer le débitmètre d'air.		
1.DEF GR1	CONSIGNES	Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Appliquer en priorité le traitement du défaut "DF091 : Tension d'alimentation n°1 des capteurs" s'il est présent ou mémorisé.
Effectuer un contrôle de la connectique du débitmètre d'air. Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur. Remettre en état si nécessaire.		
Vérifier <b>la continuité et l'isolement</b> de la liaison entre :  Calculateur moteur, connecteur <b>B voie G2</b> → Voie 3 connecteur du débitmètre d'air		
Contrôler <b>les isolements</b> suivants :  - entre les <b>voies 3 et 6</b> du connecteur du débitmètre d'air,  - entre les <b>voies 3 et 2</b> du connecteur du débitmètre d'air,  - entre les <b>voies 3 et 4</b> du connecteur du débitmètre d'air.		
Vérifier la présence du + 12 V "après relais" sur la voie 4 du connecteur du débitmètre d'air.  Vérifier la présence des masses :  Electronique (venant de l'unité centrale électronique)  Châssis  Sur la Voie 2 du connecteur du débitmètre d'air  sur la Voie 6 du connecteur du débitmètre d'air		
Si le problème persiste, remplacer le débitmètre d'air.		

APRES REPARATION

### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF019 SUITE 2		
2.DEF	CONSIGNES	Sans.
Effectuer un contrôle de la connectique du débitmètre d'air.		

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

#### Vérifier la continuité et l'isolement des liaisons entre :

Calculateur moteur. connecteur B voie G2 -→ Voie 3 connecteur du débitmètre d'air Calculateur moteur, connecteur B voie H4 — Voie 5 connecteur du débitmètre d'air

Vérifier la présence du + 12 V "après relais" sur la voie 4 du connecteur du débitmètre d'air.

Vérifier la présence de la masse sur la voie 6 du connecteur du débitmètre d'air.

#### Contrôler la totalité du circuit d'admission d'air :

- Non obturation de l'entrée du boîtier de filtre à air et non colmatage de son filtre,
- Absence de corps étranger sur la grille du débitmètre d'air (contrôle visuel uniquement).

Dans le cas contraire, remplacer le débitmètre.

- Conformité du branchement du circuit de recyclage des vapeurs d'huile,
- Etanchéité et non obturation du circuit d'air basse et haute pression : conduits, présence et serrage des colliers de fixation, montage du capteur de pression de suralimentation, échangeur, etc.
- Contrôler que le volet d'admission soit ouvert (commande du volet en appui sur le corps du boîtier diffuseur)
- Contrôler que le volet de swirl soit au repos (AC594, étape 2).

#### • Débitmètre connecté, véhicule sous contact et moteur à l'arrêt :

Contrôler la tension entre les voies 2 et 5 du débitmètre :

Si la valeur n'est pas de 0,6 V ± 0,1, changer le débitmètre.

#### Vérifier que la vanne de recirculation des gaz d'échappement ne soit pas bloquée ouverte :

- Couper le contact, débrancher le connecteur et déposer la vanne de recirculation des gaz d'échappement :
  - Si la dépose révèle un blocage de la vanne en position ouverte : remplacer la vanne de recirculation des gaz d'échappement.
- Sinon, vanne déposée et connectée, établir la communication avec l'outil et lancer la commande AC007 :

#### Vérifier :

- le déplacement de la soupape (course de 0 à 2,5 mm à 25% et de 6 à 7 mm à 75%)
- sa fermeture lorsque la commande est terminée.

Si ce contrôle indique un blocage ou un grippage irrémédiable, remplacer la vanne de recirculation des gaz d'échappement.

**APRES** REPARATION

### **INJECTION DIESEL** Diagnostic - Interprétation des défauts



**DF021 PRESENT** OU **MEMORISE**  CIRCUIT CAPTEUR DE TEMPERATURE CARBURANT

CC.0 : Court-circuit à la masse

CO.1 : Circuit ouvert ou court-circuit au + 12 V

**CONSIGNES** 

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Si le défaut est déclaré présent suite à :

- une temporisation de 2 minutes moteur tournant.

Particularités :

Utiliser le bornier Elé. 1613 pour toute intervention au niveau des connecteurs du calculateur de contrôle moteur.

CC.0

**CONSIGNES** 

Sans.

Effectuer un contrôle de la connectique du capteur de température carburant.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'isolement par rapport à la masse de la liaison entre :

Calculateur moteur, connecteur B voies J3 

Voie 1 connecteur du capteur température

carburant

Mesurer la résistance du capteur de température de carburant entres ses voies 1 et 2 :

Remplacer le capteur si sa résistance n'est pas de : 3820 Ω ± 282 à 10 °C

2050  $\Omega \pm 100$  à 25 °C

810 Ω ± 47 à 50 °C

CO.1

**CONSIGNES** 

Sans.

Effectuer un contrôle de la connectique du capteur de température carburant.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur.

Remettre en état si nécessaire.

Mesurer la résistance du capteur de température de carburant entres ses voies 1 et 2 :

Remplacer le capteur si sa résistance n'est pas de : 3820  $\Omega \pm 282$  à 10°C

2050 Ω ± 100 à 25°C

810 Ω± 47 à 50°C

Vérifier la continuité et l'isolement par rapport au + 12 V des liaisons suivantes :

Calculateur moteur, connecteur B voies J3 Voie 1 connecteur du capteur température carburant

Calculateur moteur, connecteur **B voies G1 Voie 2** connecteur du capteur température carburant

**APRES** REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Effacer la mémoire de défauts. Couper le contact et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle avec l'outil de diagnostic.

EDC15 ESPACE CB V14 v1.0

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF022 PRESENT OU MEMORISE

#### CIRCUIT CAPTEUR DE TEMPERATURE D'AIR

CC.0 : Court-circuit à la masse

CO.1 : Circuit ouvert ou court-circuit au + 12 V

### CONSIGNES

#### Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Si le défaut est déclaré présent suite à :

- une temporisation de **2 minutes** moteur tournant.

#### Particularités :

Utiliser le bornier **Elé. 1613** pour toute intervention au niveau des connecteurs du calculateur de contrôle moteur.

CC.0

**CONSIGNES** 

Sans.

Effectuer un contrôle de la connectique du débitmètre d'air.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Débitmètre débranché, vérifier l'isolement par rapport à la masse de la liaison entre :

Calculateur moteur, connecteur **B voie D3 Voie 1** du connecteur de débitmètre d'air Vérifier **la présence** du **+ 5 V** sur la **voie 3** du connecteur de débitmètre d'air.

Mesurer la résistance du capteur de température d'air entre les voies 1 et 2 du débitmètre d'air :

Remplacer le débitmètre d'air si la résistance n'est pas de : 3714  $\Omega$   $\pm$  161 à 10 °C

2448  $\Omega$  ± 90 à 20 °C

1671 Ω ± 59 à 30 ℃

APRES REPARATION

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF022 SUITE		
CO.1	CONSIGNES	Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : En cas de présence simultanée du défaut "DF019 : Débitmètre d'air 2.CO.0" contrôler le branchement du connecteur du débitmètre.
Effectuer un contrôle de la connectique du débitmètre d'air. Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur. Remettre en état si nécessaire.		
Vérifier <b>la continuité et l'isolement</b> par rapport au + 12 V des liaisons suivantes :  Calculateur moteur, connecteur <b>B voies D3</b> → Voie 1 connecteur de débitmètre d'air  Calculateur moteur, connecteur <b>C voies A3</b> → Voie 2 connecteur de débitmètre d'air		
Mesurer la résistance du capteur de température d'air entre les voies 1 et 2 du débitmètre d'air : Remplacer le débitmètre d'air si la résistance n'est pas de : $3714 \Omega \pm 161 $ à $10 $ °C $2448 \Omega \pm 90 $ à $20 $ °C $1671 \Omega \pm 59 $ à $30 $ °C		

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF048 PRESENT OU MEMORISE

#### CIRCUIT GMV PETITE VITESSE

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

#### Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Si le défaut devient présent suite à :

- une commande actuateur "AC011 : Relais groupe motoventilateur petite vitesse".

#### **CONSIGNES**

#### Particularités :

Utiliser le bornier **Elé. 1613** pour toute intervention au niveau du connecteur du calculateur de contrôle moteur.

Consulter la Note Technique "**Schémas électriques**" de votre véhicule pour localiser les fusibles et relais concernés.

CC.1

**CONSIGNES** 

Sans.

Effectuer un contrôle de la connectique du support relais groupe motoventilateur petite vitesse. Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur. Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la résistance de la bobine du relais de "groupe motoventilateur petite vitesse". Remplacer le relais si sa résistance n'est pas de  $60~\Omega \pm 5~\grave{a} + 20~°C$ .

Déposer le relais de petite vitesse et vérifier **l'isolement** par rapport au + 12 V de la liaison entre :

Calculateur moteur, connecteur C voie A2 

Voie 2 du support relais "groupe motoventilateur petite vitesse".

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF048 SUITE		
CO.0	CONSIGNES	Sans.
Effectuer un contrôle de la connectique du support du relais "groupe motoventilateur petite vitesse".  Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.  Remettre en état si nécessaire.		
Contrôler <b>la résistance</b> de la bobine du relais de "groupe motoventilateur petite vitesse". Remplacer le relais si sa résistance n'est pas de $60~\Omega\pm5~\grave{a}+20~^{\circ}C$ .		
entre :		oie A2 Voie 2 support du relais "groupe motoventilateur petite vitesse"
motoventilateur petite vitesse"  Assurer <b>la présence</b> du <b>12 V après relais</b> sur la <b>voie 1</b> du relais "groupe motoventilateur petite vitesse".		

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



#### DF061 PRESENT OU MEMORISE

#### CIRCUIT BOUGIES DE PRECHAUFFAGE

1.DEF: Bougie(s) de préchauffage en défaut ou en circuit ouvert

#### Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Si le défaut réapparaît suite à :

- effacement de la mémoire de défaut et.
- commande actuateur "AC010 : Relais de préchauffage".

#### **CONSIGNES**

#### Particularités :

Utiliser le bornier **Elé. 1613** pour toute intervention au niveau des connecteurs du calculateur de contrôle moteur.

Consulter la Note Technique "**Schémas électriques**" de votre véhicule pour localiser les fusibles et relais concernés.

1.DEF

CONSIGNES

Sans.

Effectuer un contrôle de la connectique du boîtier de préchauffage.

Effectuer un contrôle de la connectique de toutes les bougies de préchauffage.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la résistance des bougies préchauffage : remplacer la bougie dont la résistance n'est pas de 0,6  $\Omega \pm 0,1$  à +20 °C.

Vérifier la continuité des liaisons suivantes :

Boîtier de préchauffage voie 1

Boûtier de préchauffage voie 2

Boîtier de préchauffage voie 6

Boûtier de préchauffage voie 6

Boûtier de préchauffage voie 7

Boûtier de préchauffage voie 7

Boûtier de préchauffage du cylindre 1

Boûtier de préchauffage du cylindre 2

Vérifier la présence du + 12 V batterie sur la voie 3 du relais de préchauffage (via maxi fusible). Vérifier la mise à la masse du moteur.

Si le défaut persiste, effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur la liaison entre :

Calculateur moteur, **connecteur B voie B3 Voie 9** connecteur boîtier de préchauffage Si le défaut persiste, remplacer le boîtier de préchauffage.

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF067 PRESENT OU MEMORISE CIRCUIT CAPTEUR DE PRESSION CARBURANT

CC.0 : Court-circuit à la masse

CO.1 : Circuit ouvert ou court-circuit au + 12 V 1.DEF: Problème d'alimentation du capteur

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Si le défaut est déclaré présent suite à :

- une temporisation de **5 minutes** moteur tournant.

CONSIGNES Particularités :

Utiliser le bornier **Elé. 1613** pour toute intervention au niveau des connecteurs du calculateur de contrôle moteur.

**ATTENTION**: aucun contrôle à l'ohmmètre n'est autorisé sur le capteur de pression.

CC.0 GR2 CONSIGNES

Sans.

Effectuer un contrôle de la connectique du capteur de pression de carburant.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier **l'isolement** par rapport à la masse de la liaison entre :

Calculateur moteur, **connecteur B voie D1 Voie 2** connecteur du capteur de pression carburant

Vérifier la continuité de la liaison entre :

Calculateur moteur, **connecteur B voie H2** Voie 3 connecteur du capteur de pression carburant

Si le problème persiste, remplacer le capteur de pression de rampe.

APRES REPARATION

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF067 SUITE			
CO.1 GR2	CONSIGNES	Sans.	
	de la connectique du calcu	eur de pression de carburant. Ilateur de contrôle moteur.	
Calculateur Vérifier <b>la continuité d</b> Calculateur	Vérifier la continuité et l'isolement par rapport au + 12 V de la liaison entre :  Calculateur moteur, connecteur B voie D1  Voie 2 connecteur du capteur de pression carburant  Vérifier la continuité de la liaison entre :  Calculateur moteur, connecteur C voie B3  Voie 1 connecteur du capteur de pression carburant  Si le problème persiste, remplacer le capteur de pression de rampe.		
1.DEF	CONSIGNES	Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Appliquer en priorité le traitement du défaut "DF091 : Tension d'alimentation n°1 des capteurs" s'il est présent.	
Effectuer un contrôle de la connectique du capteur de pression de carburant.  Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.  Remettre en état si nécessaire.  Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur les liaisons suivantes :  Calculateur moteur, connecteur B voie D1   Voie 2 connecteur du capteur pression de rampe  Calculateur moteur, connecteur B voie H2   Voie 3 connecteur du capteur pression de rampe  Calculateur moteur, connecteur C voie B3   Voie 1 connecteur du capteur pression de rampe  Effectuer les réparations nécessaires.			
Si toutes ces liaisons s carburant :	Si toutes ces liaisons sont conformes, contrôler la présence de l'alimentation du capteur de pression de carburant :		
+ 5 V	→ Voie 3 du cor	nnecteur du capteur de pression de rampe	
Masse	── Voie 1 du cor	nnecteur du capteur de pression de rampe	
Si les liaisons et les alimentations sont conformes, remplacer le capteur de pression de carburant.			

APRES REPARATION

### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF070 PRESENT OU MEMORISE

#### COHERENCE CAPTEUR ARBRE A CAMES / REGIME MOTEUR

1.DEF : Problème d'alimentation, signal parasité ou anomalie interne du capteur

2.DEF: Absence de signal régime ou signal régime parasité

3.DEF: Signal régime parasité, dent cassé sur volant moteur ou anomalie interne

capteur régime

4.DEF: Absence de signal AAC ou problème sur la distribution (tension courroie ou

calage)

### CONSIGNES

#### Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

- une action démarreur pendant 10 secondes, ou
- une temporisation de 1 minute moteur tournant.

#### Particularités :

Utiliser le bornier **Elé. 1613** pour toute intervention au niveau du connecteur calculateur.

Effectuer un contrôle du circuit de charge (et contrôler la stabilité de la tension de charge à l'aide d'un oscilloscope).

1.DEF

#### **CONSIGNES**

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Appliquer en priorité le traitement du défaut "DF012 :

Tension batterie" s'il est présent.

Vérifier la continuité et la présence de l'alimentation entre les voies 1 et 3 du connecteur du capteur d'arbres à cames :

+12 V après relais Masse

rès relais Voie 3
Voie 1

Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur la liaison entre :

Calculateur de contrôle moteur, **connecteur C voie K4 Voie 2** du connecteur de capteur d'arbre à cames

Réparer si nécessaire.

Visualiser la conformité du signal d'arbre à cames à l'aide d'un oscilloscope : signal carré, amplitude **12,6 V**. Si la visualisation indique des parasites, assurer la conformité des masses moteur (oxydation, serrage...).

Si le problème persiste, vérifier la fixation et l'état du capteur (échauffement).

Remplacer le capteur si nécessaire.

APRES REPARATION

Traiter les autres défauts éventuels. Effacer la mémoire de défauts. Couper le contact et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle avec l'outil de diagnostic.

EDC15 ESPACE CB V14 v1.0

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF070 SUITE 1		
2.DEF GR2	CONSIGNES	Sans.
Effectuer un contrôle de la connectique du <b>capteur régime</b> moteur. Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur. Réparer si nécessaire.		
Vérifier la résistance du capteur de régime moteur entre ses voies 1 et 2 : Changer le capteur si sa résistance n'est pas de : $800~\Omega \pm 80~a$ 20 °C sur moteur F9Q 200 à 270 $\Omega$ à 23 °C sur moteur G9T		
Vérifier <b>la continuité</b> des liaisons suivantes :  Calculateur moteur, connecteur <b>B voie G3</b> → Voie 1 du capteur régime moteur  Calculateur moteur, connecteur <b>B voie H3</b> → Voie 2 du capteur régime moteur		
Vérifier la conformité des masses moteur (oxydation, serrage). Contrôler la fixation, l'entrefer et l'état du capteur (échauffement). Remplacer le capteur si nécessaire.		

APRES REPARATION

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF070 SUITE 2			
3.DEF GR1	CONSIGNES	Sans.	
Effectuer un contrôle de la connectique du capteur régime moteur. Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur. Remettre en état si nécessaire.			
Vérifier la conformité des masses moteur (oxydation, serrage).  Vérifier la continuité des liaisons suivantes :  Calculateur moteur, connecteur B voie G3   Voie 1 du connecteur du capteur de régime moteur			
Calculateur	Calculateur moteur, connecteur B voie H3 — Voie 2 du connecteur du capteur de		
régime moteur  Vérifier la résistance du capteur de régime moteur entre ses voies 1 et 2.  Changer le capteur si sa résistance n'est pas de : 800 Ω ± 80 à 20 °C sur moteur F9Q  200 à 270 Ω à 23 °C sur moteur G9T.  Contrôler la conformité du signal de régime moteur à l'aide d'un oscilloscope : parasite, dent cassée  Effectuer les réparations nécessaires.			

APRES REPARATION

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF070 SUITE 3			
4.DEF GR1	CONSIGNES	Sans.	
Effectuer un contrôle de la connectique du capteur d'arbre à cames. Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur. Remettre en état si nécessaire.			
Vérifier la continuité des liaisons suivantes :  Calculateur moteur, connecteur C voie K4  Calculateur moteur, connecteur C voie C1  Voie 2 du connecteur du capteur d'arbre à cames  Voie 1 du connecteur du capteur d'arbre			
à cames Vérifier <b>la présence</b> du <b>12 V après relais</b> sur la <b>voie 3</b> du connecteur du capteur d'arbre à cames.			
Si le problème persiste : Contrôler la tension de la <b>courroie de distribution</b> . Contrôler la conformité de l'assemblage : pignon d'arbre à cames - arbre à cames. Contrôler le calage de la distribution. Sur moteur G9T et en cas d'intervention sur la cascade de pignons : arbre à cames — pompe haute pression, vérifier que le pignon de pompe Haute pression soit correctement remonté. Effectuer les réparations nécessaires.			

APRES REPARATION

### **INJECTION DIESEL** Diagnostic - Interprétation des défauts



**DF071 PRESENT**  CIRCUIT CAPTEUR PEDALE PISTE 1

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

1.DEF: Problème d'alimentation du capteur

**CONSIGNES** 

Particularités :

Utiliser le bornier Elé. 1613 pour toute intervention au niveau des connecteurs du

calculateur de contrôle moteur.

CO.0 GR1

**CONSIGNES** 

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : En cas de présence simultanée du défaut "DF073 : Circuit capteur pédale piste 2 CO.0" vérifier que le connecteur du capteur pédale soit correctement branché.

Effectuer un contrôle de la connectique du capteur pédale.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la continuité et l'isolement par rapport à la masse de la liaison entre :

Calculateur moteur, connecteur A voie C1 -→ Voie 3 connecteur du capteur pédale Vérifier également l'isolement de cette liaison par rapport aux liaisons suivantes :

Calculateur moteur, connecteur A voie B3 — Voie 2 connecteur du capteur pédale Calculateur moteur, connecteur A voie A3 — Voie 1 connecteur du capteur pédale

Vérifier la continuité de la liaison entre :

Calculateur moteur, connecteur A voie E1 — Voie 4 connecteur du capteur pédale

Mesurer la résistance du capteur pédale piste 1 entre ses voies 2 et 4.

Remplacer le capteur si la résistance n'est pas de : 1,2 k $\Omega$  ± 0,48 à + 20 °C.

CC.1 GR1

**CONSIGNES** 

Sans.

Effectuer un contrôle de la connectique du capteur pédale.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'isolement par rapport au + 12 V de la liaison entre :

Calculateur moteur, connecteur A voie C1 -→ Voie 3 connecteur du capteur pédale

Vérifier la continuité de la liaison entre :

Calculateur moteur, connecteur A voie B3 — → Voie 2 connecteur capteur de pédale

Mesurer la résistance du capteur pédale piste 1 entre ses voies 2 et 4.

Remplacer le capteur si la résistance n'est pas de : 1,2 k $\Omega \pm 0,48$  à + 20°C.

**APRES** REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Effacer la mémoire de défauts.

Couper le contact et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle avec l'outil de

diagnostic.

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF071 SUITE		
1.DEF GR1	CONSIGNES	Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Appliquer en priorité le traitement du défaut "DF091 : Tension d'alimentation n°1 des capteurs" s'il est présent ou mémorisé.
		eur pédale. Ilateur de contrôle moteur.
Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur les liaisons suivantes :  Calculateur moteur, connecteur A voie E1   Voie 4 connecteur du capteur pédale Calculateur moteur, connecteur A voie C1  Voie 3 connecteur du capteur pédale Calculateur moteur, connecteur A voie B3  Voie 2 connecteur du capteur pédale		
Vérifier <b>l'isolement</b> entre les deux liaisons suivantes :  Calculateur moteur, <b>connecteur A voie E1</b> Calculateur moteur, <b>connecteur A voie B3</b> Voie 2 connecteur du capteur pédale  Vérifier également leurs isolements par rapport au + 12 V.		
Si le problème persiste	e. passer au contrôle de c	onformité "Capteur de pédale d'accélérateur".

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF072 PRESENT OU MEMORISE

#### INFORMATION PRESSION CARBURANT

1.DEF: Pression mesurée trop haute 2.DEF: Pression mesurée trop faible

3.DEF: Détection de fuite sur la haute pression4.DEF: Electrovanne bloquée: surpression carburant

5.DEF: Chute de pression dans la rampe

#### Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

- une temporisation de **5 minutes** moteur tournant à différents régime.

#### CONSIGNES

#### Particularités :

Utiliser le bornier **Elé. 1613** pour toute intervention au niveau des connecteurs du calculateur de contrôle moteur.

#### **ATTENTION:**

Aucun contrôle à l'ohmmètre n'est autorisé sur le capteur de pression.

1.DEF GR2

#### CONSIGNES

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Appliquer en priorité le traitement de tous autres défauts présents ou mémorisés.

Effectuer un contrôle de la connectique du capteur de pression carburant.

Effectuer un contrôle de la connectique de l'électrovanne pression carburant.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

#### Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite sur la liaison entre :

Calculateur moteur, **connecteur B voie L1** — **Voie 2** connecteur électrovanne pression carburant

#### Vérifier **l'isolement** par rapport au + 5 V de la liaison entre :

Calculateur moteur, connecteur **B voie D1 Voie 2** connecteur capteur de pression de rampe

#### Effacer le défaut.

Lancer la commande "AC006 : Electrovanne de pression carburant" :

- Des vibrations doivent être perceptibles au niveau du régulateur de pression carburant. Dans le cas contraire, passer au diagnostic AC006 étape 1.
- Si les vibrations sont perceptibles (le régulateur est piloté), passer à l'étape suivante.

#### Démarrer le moteur.

- Si au ralenti, de forts claquements moteur sont perceptibles, effectuer le diagnostic injecteur, voir partie "Aide" de cette note.
- Si les injecteurs ne sont pas en cause, remplacer en premier lieu le régulateur.
- Si le problème persiste, remplacer la pompe haute pression.

#### APRES REPARATION

Traiter les autres défauts éventuels. Effacer la mémoire de défauts. Couper le contact et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle avec l'outil de diagnostic.

EDC15 ESPACE CB V14 v1.0

### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF072 SUITE 1		
2.DEF GR2 3.DEF GR2 5.DEF GR2	CONSIGNES	Sans.

Effectuer un contrôle de la connectique du capteur de pression carburant.

Effectuer un contrôle de la connectique de l'électrovanne pression carburant.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la présence du 12 V après relais sur la voie 1 de l'électrovanne de pression carburant.

Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite sur les liaisons suivantes :

Calculateur moteur, connecteur B voie L1 

Voie 2 connecteur électrovanne pression carburant

Voie 2 connecteur du capteur de pression carburant

Voie 2 connecteur du capteur de pression carburant

Lancer la commande actuateur "AC006 : Electrovanne de pression carburant". Des vibrations doivent être perceptibles au niveau du régulateur de pression carburant. Dans le cas contraire, passer à l'interprétation des commandes AC006 étape 1.

Vérifier l'amorçage du circuit gazole basse pression, vérifier également la conformité des branchements du filtre à gazole et sa non saturation en eau.

- Vérifier l'absence de bulles d'air entre le filtre et la pompe haute pression.

Vérifier l'étanchéité du circuit de gazole basse pression et haute pression (contrôles visuels, odeurs) : corps de pompe, clapet de surpression, tuyaux, raccords rampe et injecteurs, puits d'injecteurs, etc.

Vérifier la conformité du montage du joint sur le régulateur de pression.

Effectuer les réparations nécessaires.

Véhicule sous contact, moteur à l'arrêt depuis plus de 1 minute :

- Visualiser le PR083 :
  - Si la valeur est inférieure à 50 bars, le capteur est conforme,
  - Sinon remplacer le capteur de pression de rampe.

Si le moteur démarre :

Effacer le défaut.

Démarrer le moteur et le faire monter en température.

Le laisser tourner au ralenti quelques minutes (3 à 5 minutes) :

- S'il cale et que le défaut réapparaît, remplacer le régulateur.

S'il ne cale pas, stabiliser le régime à 2000 tr/min (1 minute) puis accélérer "pied à fond" jusqu'à la coupure.

- Si le moteur cale, remplacer la pompe haute pression.

Si le moteur ne démarre pas ou qu'aucun calage n'est obtenu :

Remplacer en premier lieu l'électrovanne et si le problème persiste, remplacer la pompe haute pression.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Effacer la mémoire de défauts. Couper le contact et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle avec l'outil de diagnostic.

EDC15 ESPACE CB V14 v1.0

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



**DF072 SUITE 2** Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Appliquer en priorité le traitement de tous autres défauts présents ou mémorisés. Particularités : Effacer le défaut. Moteur chaud : démarrer le moteur et le laisser tourner au ralenti (1 minute). Si le défaut apparaît, effectuer le diagnostic indiqué plus 4.DEF GR2 **CONSIGNES** Sinon, effectuer un essai routier à un régime supérieur à 3000 tr/min (rester au minimum 10 secondes au-dessus de cette valeur pour lever le défaut). Si le défaut réapparaît, effectuer le diagnostic indiqué plus S'il ne réapparaît pas, sa précédente apparition a été provoquée par une conduite trop "sportive". Fin du diagnostic.

Effectuer un contrôle de la connectique du capteur de pression carburant.

Effectuer un contrôle de la connectique de l'électrovanne pression carburant.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite sur la liaison entre :

Calculateur moteur, **connecteur B voie L1**Voie 2 connecteur électrovanne pression carburant

Vérifier que la pompe à carburant **basse pression** ne soit pas alimentée quand le moteur fonctionne. (Mesurer la consommation de courant au niveau du support relais "pompe à carburant" lorsque le moteur est tournant.)

- En cas d'anomalie, effectuer les réparations nécessaires.
- Si moteur tournant, la pompe basse pression est bien désactivée, remplacer la pompe haute pression.

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF073 PRESENT OU MEMORISE

#### CIRCUIT CAPTEUR PEDALE PISTE 2

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

1.DEF: Problème d'alimentation du capteur 2.DEF: Cohérence entre piste 1 et piste 2

CONSIGNES

#### Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

une série d'actions sur la pédale d'accélérateur pied à fond - pied levé.

#### Particularités :

Utiliser le bornier **Elé. 1613** pour toute intervention au niveau des connecteurs du calculateur de contrôle moteur.

CO.0 GR1

CONSIGNES

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : En cas de présence simultanée du défaut "DF071 : Circuit capteur pédale piste 1 CO.0" vérifier que le connecteur du capteur pédale soit correctement branché.

Effectuer un contrôle de la connectique du capteur de pédale.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la continuité de la liaison entre :

Calculateur moteur, connecteur A voie F1 — Voie 6 connecteur du capteur pédale

Vérifier également l'isolement de cette liaison par rapport à la masse et par rapport aux liaisons suivantes :

Calculateur moteur, **connecteur A voie B3**Voie 2 connecteur du capteur pédale

Calculateur moteur, **connecteur A voie A3**Voie 1 connecteur du capteur pédale

Vérifier la continuité de la liaison entre :

Calculateur moteur, connecteur A voie H2 — Voie 5 connecteur du capteur pédale

Mesurer la résistance du capteur pédale piste 2, entre ses voies 1 et 5.

Remplacer le capteur si la résistance n'est pas de : 1,7 k $\Omega \pm 0,68$  à + 20°C.

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF073 SUITE 1				
CC.1 GR1	CONSIGNES	Sans.		
Effectuer un contrôle de la connectique du capteur pédale. Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur. Remettre en état si nécessaire.				
Vérifier <b>l'isolement</b> par rapport au + 12 V de la liaison entre :  Calculateur moteur, <b>connecteur A voie F1</b> → Voie 6 connecteur du capteur pédale  Vérifier <b>la continuité</b> de la liaison entre :  Calculateur moteur, <b>connecteur A voie A3</b> → Voie 1 connecteur capteur de pédale				
Si le défaut persiste, remplacer le capteur pédale.				
1.DEF GR1	CONSIGNES	Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Appliquer en priorité le traitement du défaut "DF092 : Tension d'alimentation n°2 des capteurs" s'il est présent ou mémorisé.		
Effectuer un contrôle de la connectique du capteur pédale. Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur. Remettre en état si nécessaire.				
Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur les liaisons suivantes :  Calculateur moteur, connecteur A voie F1   Calculateur moteur, connecteur A voie H2   Calculateur moteur, connecteur A voie A3   Voie 5 connecteur du capteur pédale Calculateur moteur, connecteur A voie A3   Voie 1 connecteur du capteur pédale Vérifier également leur isolement par rapport au + 12 V.				

APRES REPARATION

Vérifier l'isolement par rapport à la masse de la liaison entre :

Si le défaut persiste, remplacer le capteur pédale.

Calculateur moteur, connecteur A voie H2 ——

Traiter les autres défauts éventuels. Effacer la mémoire de défauts. Couper le contact et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle avec l'outil de diagnostic.

→ Voie 5 connecteur du capteur pédale

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF073 SUITE 2				
2.DEF GR1	CONSIGNES	Sans.		
Effectuer un contrôle de la connectique du capteur pédale. Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur. Remettre en état si nécessaire.				
Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur les liaisons suivantes :  Calculateur moteur, connecteur A voie E1  Voie 4 connecteur du capteur pédale Calculateur moteur, connecteur A voie B3  Voie 2 connecteur du capteur pédale Calculateur moteur, connecteur A voie H2  Voie 5 connecteur du capteur pédale Calculateur moteur, connecteur A voie F1  Voie 6 connecteur du capteur pédale Calculateur moteur, connecteur A voie A3  Voie 1 connecteur du capteur pédale Effectuer les interventions nécessaires en cas d'une résistance anormalement élevée. Si ces contrôles sont conformes, remplacer le capteur de pédale d'accélérateur.				

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF074 PRESENT OU MEMORISE

#### CAPTEUR DE PRESSION DE SURALIMENTATION

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1: Court-circuit au + 12 V

1.DEF: Problème d'alimentation du capteur

2.DEF: Incohérence entre la pression de suralimentation et la pression

atmosphérique

### CONSIGNES

#### Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

- un démarrage moteur, ou
- un essai routier.

#### Particularités :

Utiliser le bornier **Elé. 1613** pour toute intervention au niveau des connecteurs du calculateur de contrôle moteur.

CO.0 GR1

**CONSIGNES** 

Sans.

Effectuer un contrôle de la connectique du capteur de pression de suralimentation.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la continuité et l'isolement par rapport à la masse de la liaison entre :

Calculateur moteur, connecteur B voie C1 — Voie 3 connecte

Voie 3 connecteur capteur de pression de suralimentation

suraliment

Calculateur moteur, connecteur B voie J2

Vérifier également la continuité de la liaison entre :

Voie 1 connecteur capteur de pression de suralimentation

Si le défaut reste présent, remplacer le capteur de pression de suralimentation.

CC.1 GR1

**CONSIGNES** 

Sans.

Effectuer un contrôle de la connectique du capteur de pression de suralimentation.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier **l'isolement** par rapport au + 12 V de la liaison entre :

Calculateur moteur, connecteur B voie C1 ———

Voie 3 connecteur capteur de pression de suralimentation

Vérifier la continuité de la liaison entre :

Calculateur moteur, connecteur C voie A4

**Voie 2** connecteur capteur de pression de suralimentation

Si le défaut reste présent, effectuer le diagnostic "interprétation des paramètres" PR082.

APRES REPARATION

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF074 SUITE  1.DEF GR1 CONSIGNES Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts: Appliquer en priorité le traitement du défaut "DF091: Tension d'alimentation n°1 des capteurs" s'il est présent ou mémorisé.  Effectuer un contrôle de la connectique du capteur de pression de suralimentation. Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur. Remettre en état si nécessaire.  Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite sur les liaisons suivantes: Calculateur moteur, connecteur B voie C1  Voie 3 connecteur capteur pression suralimentation Calculateur moteur, connecteur B voie J2  Voie 1 connecteur capteur pression suralimentation  Si le défaut persiste, effectuer le diagnostic "interprétation des paramètres" PR082.  Effectuer un contrôle de la connectique du capteur de pression de suralimentation. Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur. Remettre en état si nécessaire.  Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur la liaison entre: Calculateur moteur, connecteur B voie C1  Voie 3 connecteur capteur pression suralimentation.  Effectuer les interventions nécessaires en cas d'une résistance anormalement élevée.  Vérifier le montage du capteur ainsi que l'étanchéité de son joint ou de sa Durit (serrage collier). Vérifier l'étanchéité du circuit d'admission : raccords, Durit, manchons, échangeur, turbocompresseur. Si le défaut persiste, effectuer le diagnostic "interprétation des paramètres" PR082.					
Appliquer en priorité le traitement du défaut "DF091 : Tension d'alimentation n°1 des capteurs" s'il est présent ou mémorisé.  Effectuer un contrôle de la connectique du capteur de pression de suralimentation. Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur. Remettre en état si nécessaire.  Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite sur les liaisons suivantes : Calculateur moteur, connecteur B voie C1  Voie 3 connecteur capteur pression suralimentation  Calculateur moteur, connecteur C voie A4  Voie 2 connecteur capteur pression suralimentation  Calculateur moteur, connecteur B voie J2  Voie 1 connecteur capteur pression suralimentation  Si le défaut persiste, effectuer le diagnostic "interprétation des paramètres" PR082.  Effectuer un contrôle de la connectique du capteur de pression de suralimentation. Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur. Remettre en état si nécessaire.  Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur la liaison entre : Calculateur moteur, connecteur B voie C1  Voie 3 connecteur capteur pression suralimentation  Effectuer les interventions nécessaires en cas d'une résistance anormalement élevée.  Vérifier le montage du capteur ainsi que l'étanchéité de son joint ou de sa Durit (serrage collier). Vérifier l'étanchéité du circuit d'admission : raccords, Durit, manchons, échangeur, turbocompresseur.					
Appliquer en priorité le traitement du défaut "DF091 : Tension d'alimentation n°1 des capteurs" s'il est présent ou mémorisé.  Effectuer un contrôle de la connectique du capteur de pression de suralimentation. Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur. Remettre en état si nécessaire.  Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite sur les liaisons suivantes : Calculateur moteur, connecteur B voie C1  Voie 3 connecteur capteur pression suralimentation  Calculateur moteur, connecteur C voie A4  Voie 2 connecteur capteur pression suralimentation  Calculateur moteur, connecteur B voie J2  Voie 1 connecteur capteur pression suralimentation  Si le défaut persiste, effectuer le diagnostic "interprétation des paramètres" PR082.  Effectuer un contrôle de la connectique du capteur de pression de suralimentation. Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur. Remettre en état si nécessaire.  Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur la liaison entre : Calculateur moteur, connecteur B voie C1  Voie 3 connecteur capteur pression suralimentation  Effectuer les interventions nécessaires en cas d'une résistance anormalement élevée.  Vérifier le montage du capteur ainsi que l'étanchéité de son joint ou de sa Durit (serrage collier). Vérifier l'étanchéité du circuit d'admission : raccords, Durit, manchons, échangeur, turbocompresseur.					
Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.  Remettre en état si nécessaire.  Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite sur les liaisons suivantes :  Calculateur moteur, connecteur B voie C1	1.DEF GR1	CONSIGNES	Appliquer en priorité le traitement du défaut " <b>DF091</b> : <b>Tension d'alimentation n°1 des capteurs</b> " s'il est présent		
Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.  Remettre en état si nécessaire.  Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite sur les liaisons suivantes :  Calculateur moteur, connecteur B voie C1					
Calculateur moteur, connecteur B voie C1  Voie 3 connecteur capteur pression suralimentation  Calculateur moteur, connecteur B voie J2  Voie 2 connecteur capteur pression suralimentation  Voie 1 connecteur capteur pression suralimentation  Voie 1 connecteur capteur pression suralimentation  Si le défaut persiste, effectuer le diagnostic "interprétation des paramètres" PR082.  2.DEF GR1  CONSIGNES  Sans.  Effectuer un contrôle de la connectique du capteur de pression de suralimentation.  Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.  Remettre en état si nécessaire.  Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur la liaison entre :  Calculateur moteur, connecteur B voie C1  Voie 3 connecteur capteur pression suralimentation  Effectuer les interventions nécessaires en cas d'une résistance anormalement élevée.  Vérifier le montage du capteur ainsi que l'étanchéité de son joint ou de sa Durit (serrage collier).  Vérifier l'étanchéité du circuit d'admission : raccords, Durit, manchons, échangeur, turbocompresseur.	Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.				
Calculateur moteur, connecteur C voie A4   Voie 2 connecteur capteur pression suralimentation  Calculateur moteur, connecteur B voie J2   Voie 1 connecteur capteur pression suralimentation  Si le défaut persiste, effectuer le diagnostic "interprétation des paramètres" PR082.  2.DEF GR1   CONSIGNES   Sans.  Effectuer un contrôle de la connectique du capteur de pression de suralimentation.  Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.  Remettre en état si nécessaire.  Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur la liaison entre :  Calculateur moteur, connecteur B voie C1   Voie 3 connecteur capteur pression suralimentation  Effectuer les interventions nécessaires en cas d'une résistance anormalement élevée.  Vérifier le montage du capteur ainsi que l'étanchéité de son joint ou de sa Durit (serrage collier).  Vérifier l'étanchéité du circuit d'admission : raccords, Durit, manchons, échangeur, turbocompresseur.	Calculateur moteur, connecteur B voie C1 — Voie 3 connecteur capteur pression				
Calculateur moteur, connecteur B voie J2  Suralimentation  Voie 1 connecteur capteur pression suralimentation  Si le défaut persiste, effectuer le diagnostic "interprétation des paramètres" PR082.  2.DEF GR1  CONSIGNES  Sans.  Effectuer un contrôle de la connectique du capteur de pression de suralimentation.  Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.  Remettre en état si nécessaire.  Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur la liaison entre:  Calculateur moteur, connecteur B voie C1  Voie 3 connecteur capteur pression suralimentation  Effectuer les interventions nécessaires en cas d'une résistance anormalement élevée.  Vérifier le montage du capteur ainsi que l'étanchéité de son joint ou de sa Durit (serrage collier).  Vérifier l'étanchéité du circuit d'admission : raccords, Durit, manchons, échangeur, turbocompresseur.	Calculateur	moteur. <b>connecteur C v</b>			
Si le défaut persiste, effectuer le diagnostic "interprétation des paramètres" PR082.  2.DEF GR1 CONSIGNES Sans.  Effectuer un contrôle de la connectique du capteur de pression de suralimentation. Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur. Remettre en état si nécessaire.  Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur la liaison entre :  Calculateur moteur, connecteur B voie C1 Voie 3 connecteur capteur pression suralimentation  Effectuer les interventions nécessaires en cas d'une résistance anormalement élevée.  Vérifier le montage du capteur ainsi que l'étanchéité de son joint ou de sa Durit (serrage collier).  Vérifier l'étanchéité du circuit d'admission : raccords, Durit, manchons, échangeur, turbocompresseur.		,	·		
2.DEF GR1 CONSIGNES  Sans.  Effectuer un contrôle de la connectique du capteur de pression de suralimentation.  Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.  Remettre en état si nécessaire.  Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur la liaison entre :  Calculateur moteur, connecteur B voie C1 Voie 3 connecteur capteur pression suralimentation  Effectuer les interventions nécessaires en cas d'une résistance anormalement élevée.  Vérifier le montage du capteur ainsi que l'étanchéité de son joint ou de sa Durit (serrage collier).  Vérifier l'étanchéité du circuit d'admission : raccords, Durit, manchons, échangeur, turbocompresseur.	·				
Effectuer un contrôle de la connectique du capteur de pression de suralimentation.  Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.  Remettre en état si nécessaire.  Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur la liaison entre :  Calculateur moteur, connecteur B voie C1 Voie 3 connecteur capteur pression suralimentation  Effectuer les interventions nécessaires en cas d'une résistance anormalement élevée.  Vérifier le montage du capteur ainsi que l'étanchéité de son joint ou de sa Durit (serrage collier).  Vérifier l'étanchéité du circuit d'admission : raccords, Durit, manchons, échangeur, turbocompresseur.	Si le défaut persiste, effectuer le diagnostic "interprétation des paramètres" PR082.				
Effectuer un contrôle de la connectique du capteur de pression de suralimentation.  Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.  Remettre en état si nécessaire.  Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur la liaison entre :  Calculateur moteur, connecteur B voie C1 Voie 3 connecteur capteur pression suralimentation  Effectuer les interventions nécessaires en cas d'une résistance anormalement élevée.  Vérifier le montage du capteur ainsi que l'étanchéité de son joint ou de sa Durit (serrage collier).  Vérifier l'étanchéité du circuit d'admission : raccords, Durit, manchons, échangeur, turbocompresseur.					
Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.  Remettre en état si nécessaire.  Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur la liaison entre :  Calculateur moteur, connecteur B voie C1   Voie 3 connecteur capteur pression suralimentation  Effectuer les interventions nécessaires en cas d'une résistance anormalement élevée.  Vérifier le montage du capteur ainsi que l'étanchéité de son joint ou de sa Durit (serrage collier).  Vérifier l'étanchéité du circuit d'admission : raccords, Durit, manchons, échangeur, turbocompresseur.	2.DEF GR1	CONSIGNES	Sans.		
Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.  Remettre en état si nécessaire.  Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur la liaison entre :  Calculateur moteur, connecteur B voie C1   Voie 3 connecteur capteur pression suralimentation  Effectuer les interventions nécessaires en cas d'une résistance anormalement élevée.  Vérifier le montage du capteur ainsi que l'étanchéité de son joint ou de sa Durit (serrage collier).  Vérifier l'étanchéité du circuit d'admission : raccords, Durit, manchons, échangeur, turbocompresseur.					
Calculateur moteur, connecteur B voie C1   Voie 3 connecteur capteur pression suralimentation  Effectuer les interventions nécessaires en cas d'une résistance anormalement élevée.  Vérifier le montage du capteur ainsi que l'étanchéité de son joint ou de sa Durit (serrage collier).  Vérifier l'étanchéité du circuit d'admission : raccords, Durit, manchons, échangeur, turbocompresseur.	Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.				
Vérifier le montage du capteur ainsi que l'étanchéité de son joint ou de sa Durit (serrage collier). Vérifier l'étanchéité du circuit d'admission : raccords, Durit, manchons, échangeur, turbocompresseur.	Calculateur moteur, connecteur B voie C1 Voie 3 connecteur capteur pression				
Vérifier l'étanchéité du circuit d'admission : raccords, Durit, manchons, échangeur, turbocompresseur.	Effectuer les interventions nécessaires en cas d'une résistance anormalement élevée.				

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF075
PRESENT
OU
MEMORISE

### CAPTEUR DE PRESSION ATMOSPHERIQUE

1.DEF: Tension d'alimentation trop faible2.DEF: Tension d'alimentation trop forte

1.DEF 2.DEF

CONSIGNES

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts :

Appliquer en priorité le traitement du défaut

"DF091 : Tension d'alimentation n°1 des capteurs" s'il

est présent ou mémorisé.

Si le défaut est **mémorisé**, effacer le défaut de la mémoire du calculateur de contrôle moteur. Couper le contact, puis remettre le contact pour initialiser le calculateur. Si le défaut réapparaît, contacter votre techline.

Si le défaut est présent, contacter votre techline.

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF077 PRESENT OU MEMORISE **VANNE EGR** 

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

1.DEF: Ecart de boucle négatif2.DEF: Ecart de boucle positif

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Si le défaut réapparaît suite à :

effacement mémoire de défaut et

commande actuateur "AC007 : Vanne EGR".

Particularités :

Utiliser le bornier **Elé. 1613** pour toute intervention au niveau des connecteurs du calculateur de contrôle moteur.

CC.1

**CONSIGNES** 

**CONSIGNES** 

Sans.

Effectuer un contrôle de la connectique de la vanne de recirculation des gaz d'échappement.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Mesurer la résistance de la vanne de recirculation des gaz d'échappement, entre ses voies 1 et 5. Si sa résistance n'est pas de 8  $\Omega \pm 0.5$  à + 20 °C, remplacer la vanne de recirculation des gaz d'échappement.

Vérifier l'isolement par rapport au + 12 V de la liaison entre :

Calculateur moteur, **connecteur B voie M1** — **Voie 5** connecteur de la vanne de recirculation des gaz d'échappement

Si le défaut persiste, remplacer la vanne de recirculation des gaz d'échappement (suivre la procédure **RZ007** définie dans la partie **"Aide"**).

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF077 SUITE		
CO.0	CONSIGNES	Particularités : En cas de présence simultanée du défaut "DF084 : Circuit capteur position vanne EGR CO.0" vérifier que le connecteur de la vanne de recirculation des gaz d'échappement soit bien enfoncé.

Effectuer un contrôle de la connectique de la vanne de recirculation des gaz d'échappement. Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur. Remettre en état si nécessaire.

Mesurer la résistance de la vanne de recirculation des gaz d'échappement, entre ses voies 1 et 5. Si sa résistance n'est pas de 8  $\Omega \pm 0.5$  à + 20 °C, remplacer la vanne de recirculation des gaz d'échappement.

Vérifier la continuité et l'isolement par rapport à la masse de la liaison entre :

Calculateur moteur, **connecteur B voie M1 Voie 5** connecteur de la vanne de recirculation des gaz d'échappement

Vérifier **la présence** du **+ 12 V "après relais"** sur la **voie 1** du connecteur de la vanne de recirculation des gaz d'échappement.

Si le défaut persiste, remplacer la vanne de recirculation des gaz d'échappement (suivre la procédure **RZ007** définie dans la partie **"Aide"**).

1.DEF GR1 2.DEF GR1

**CONSIGNES** 

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Appliquer en priorité le traitement du défaut "DF019 : Circuit capteur débit d'air 1.DEF ou 2.DEF" s'il est présent.

Effectuer un contrôle de la connectique de la vanne de recirculation des gaz d'échappement. Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'étanchéité du circuit d'admission d'air ainsi que du circuit de recirculation des gaz d'échappement. Si le défaut persiste, passer au diagnostic "interprétation des commandes : **AC007**".

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF205 PRESENT OU MEMORISE CIRCUIT D'ADMISSION D'AIR (anciennement DF078)

CC.1 : Electrovanne de suralimentation en court-circuit au + 12 V

CO.0 : Electrovanne de suralimentation en circuit ouvert ou court-circuit à la masse

1.DEF: Manque d'air sur le circuit d'admission2.DEF: Pression de suralimentation trop haute

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Pour CC.1 ou CO.0, si le défaut réapparaît suite à :

un effacement de la mémoire de défaut,

- une commande actuateur "AC004 : Clapet de limitation de suralimentation",

Pour 1.DEF et 2.DEF, si le défaut est déclaré présent suite à :

un démarrage moteur,

- un essai routier.

Particularités :

Utiliser le bornier **Elé. 1613** pour toute intervention au niveau des connecteurs du calculateur de contrôle moteur.

CC.1 GR1

**CONSIGNES** 

**CONSIGNES** 

Sans.

Effectuer un contrôle de la connectique de l'électrovanne de limitation de suralimentation.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la résistance de l'électrovanne de limitation de suralimentation entre ses voies 1 et 2.

Remplacer l'électrovanne si sa résistance n'est pas de : 15,4  $\Omega \pm$  0,7 à + 20 °C.

Vérifier **l'isolement** par rapport au + 12 V de la liaison entre :

Calculateur moteur, connecteur B voie L2 — Voie 1 connecteur électrovanne de limitation de suralimentation

CO.0 GR1

**CONSIGNES** 

Sans.

Effectuer un contrôle de la connectique de l'électrovanne de limitation de suralimentation.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la résistance de l'électrovanne de limitation de suralimentation, entre ses voies 1 et 2.

Remplacer l'électrovanne si sa résistance n'est pas de : 15,4  $\Omega \pm$  0,7 à + 20 °C.

Vérifier la continuité et l'isolement par rapport à la masse de la liaison entre :

Calculateur moteur, connecteur B voie L2 

Voie 1 connecteur de l'électrovanne de limitation de suralimentation

Vérifier la présence du + 12 V "après relais" sur la voie 2 du connecteur de l'électrovanne de limitation de suralimentation.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Effacer la mémoire de défauts. Couper le contact et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle avec l'outil de diagnostic.

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF205 SUITE 1		
1.DEF GR1	CONSIGNES	Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Appliquer en priorité le traitement des défauts suivants, présent ou mémorisé : "DF205 : CO.0 ou CC.1", "DF077 : CO.0", "DF074 : CO.0 ou 2.DEF", "DF019 : 2.DEF".

Effectuer un contrôle de la connectique de l'électrovanne de limitation de suralimentation.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur la liaison entre :

Calculateur moteur, connecteur **B voie L2**12 V après relais injection

Voie 1 du connecteur de l'électrovanne

Voie 2 du connecteur de l'électrovanne

Contrôler la résistance de l'électrovanne de limitation de suralimentation entre ses voies 1 et 2. Remplacer l'électrovanne si sa résistance n'est pas de : 15,4  $\Omega \pm$  0,7 à + 20 °C.

- Contrôler l'étanchéité du circuit d'air haute pression : conduit déboîté ou percé, capteur de pression débranché ou mal monté (présence du joint), échangeur percé. Pour contrôler l'échangeur : véhicule à l'arrêt, stabiliser le régime entre 3500 et 4000 tr/min et vérifier l'absence de fuite.
- Contrôler le fonctionnement du circuit de commande du turbocompresseur :
- Moteur tournant, vérifier la présence d'une dépression de 800 mbar ± 100 à l'entrée de l'électrovanne.
   Dans le cas contraire, contrôler le circuit de dépression depuis la pompe à vide.
- Moteur à l'arrêt, débrancher les **Durit d'entrée et de sortie** de l'électrovanne,
- Avec une pompe à vide, appliquer une dépression de 800 mbar ± 100 sur le raccord d'entrée de l'électrovanne

En cas de fuite, changer l'électrovanne.

Si la dépression est maintenue :

- Lancer la commande AC004 et vérifier que le manomètre remonte à la pression atmosphérique,
- Dans le cas contraire vérifier le fonctionnement de l'étage de sortie du calculateur (voir diagnostic AC004)
- Vérifier le fonctionnement du turbocompresseur :
- Appliquer une dépression de 800 mbar ± 100 sur la Durit reliant la sortie de l'électrovanne au poumon de commande.
- Si le poumon ne tient pas la dépression, remplacer le turbocompresseur (poumon indissociable du turbocompresseur).
- Si le poumon tient la dépression, contrôler le déplacement et le réglage de la tige de commande du turbocompresseur (Manuel de Réparation chapitre 12B). Effectuer les réparations nécessaires.
   Moteur froid, à l'arrêt : déposer le conduit d'admission d'air du turbocompresseur et vérifier que le compresseur tourne librement sur son axe. Si le turbocompresseur est conforme : contrôler l'absence de fuite au niveau du collecteur d'échappement, contrôler que l'échappement ne soit pas bouché.
- Vérifier que la vanne de recirculation des gaz d'échappement ne soit pas bloquée ouverte :
- Débrancher le connecteur et déposer la vanne de recirculation des gaz d'échappement :
- Si la dépose révèle un blocage de la soupape de recirculation des gaz d'échappement, en position ouverte, remplacer la vanne de recirculation des gaz d'échappement.
- Sinon, vanne déposée et connectée :
- Effacer le défaut, lancer la commande AC007 et vérifier :
  - Le déplacement de la soupape,
     (course de la soupape en fonction du Rapport Cyclique d'Ouverture : 0 à 2,5 mm à 25% et de 6 à 7 mm à 75%)
  - Sa fermeture lorsque la commande est terminée.

Si ce contrôle indique un blocage ou un grippage irrémédiable, remplacer la vanne de recirculation des gaz d'échappement.

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF205 SUITE 2		
2.DEF GR1	CONSIGNES	Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Appliquer en priorité le traitement du défaut "DF074 : Capteur de pression de suralimentation CC.1" s'il est déclaré présent ou mémorisé.

Effectuer un contrôle de la connectique de l'électrovanne de limitation de suralimentation.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur la liaison entre :

Calculateur **moteur**, **connecteur B voie L2**Voie 1 connecteur de l'électrovanne de limitation de suralimentation

Contrôler **la présence** du **+ 12 V "après relais"** sur la **voie 2** du connecteur de l'électrovanne de limitation de suralimentation.

Contrôler la résistance de l'électrovanne de limitation de suralimentation entre les voies 1 et 2.

Remplacer l'électrovanne si sa **résistance** n'est pas de :  $15,4 \Omega \pm 0,7 a \pm 20$ °C.

### • Contrôler que l'électrovanne de limitation ne soit pas bloquée ouverte :

- Moteur à l'arrêt, déconnecter l'électrovanne,
- débrancher ses Durit d'entrée et de sortie,
- appliquer avec une pompe à vide une dépression de 800 mbar ± 100 sur le raccord d'entrée de l'électrovanne.

En cas de fuite, remplacer l'électrovanne.

### Contrôler que la tige commande du turbocompresseur ne soit pas grippée :

- Moteur à l'arrêt, appliquer une dépression de 800 mbar ± 100 sur la Durit reliée au poumon de commande du turbocompresseur (côté électrovanne).
- Si le poumon tient la dépression, contrôler le déplacement et le réglage de la tige de commande du turbocompresseur (Manuel de Réparation chapitre 12B).

En cas de grippage de la tige de commande, remplacer le turbocompresseur.

Effectuer les réparations nécessaires.

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF081 PRESENT OU MEMORISE CIRCUIT RELAIS DE PRECHAUFFAGE

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

### **CONSIGNES**

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Si le défaut devient présent suite à :

une commande actuateur "AC010 : Relais de préchauffage".

### Particularités :

Utiliser le bornier **Elé. 1613** pour toute intervention au niveau des connecteurs du calculateur de contrôle moteur.

CC.1

**CONSIGNES** 

Sans.

Effectuer un contrôle de la connectique du boîtier de préchauffage.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier **l'isolement** par rapport au + 12 V de la liaison entre :

Calculateur moteur, connecteur B voie C3 — Voie 8 connecteur boîtier de préchauffage

Si le défaut persiste, remplacer le boîtier de préchauffage.

CO.0

**CONSIGNES** 

Sans.

Effectuer un contrôle de la connectique du boîtier de préchauffage.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la continuité et l'isolement par rapport à la masse de la liaison entre :

Calculateur moteur, connecteur B voie C3 — Voie 8 connecteur boîtier de préchauffage

Vérifier la présence du 12 V batterie sur la voie 3 du connecteur du boîtier de préchauffage.

Si le défaut persiste, remplacer le boîtier de préchauffage.

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF082 PRESENT OU MEMORISE CIRCUIT RELAIS DE POMPE BASSE PRESSION

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Si le défaut devient présent suite à :

- une commande actuateur "AC005 : Commande relais pompe basse pression".

Particularités :

Utiliser le bornier **Elé. 1613** pour toute intervention au niveau des connecteurs du calculateur de contrôle moteur.

CC.1

**CONSIGNES** 

Sans.

Effectuer un contrôle de la connectique du support relais de "pompe à carburant".

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Déposer le relais de pompe à carburant et contrôler sa conformité :

- Isolement entre ses voies 3 et 5 (au repos).
- Résistance de la bobine entre ses voies 1 et 2 : 90  $\Omega \pm 5$  à + 20 °C.

Remplacer le relais si la résistance n'est pas de cet ordre.

Si le défaut persiste :

Vérifier l'isolement par rapport au "+ 12 V batterie" et "12 V après relais" de la liaison entre :

Calculateur moteur, **connecteur C voie A1**Voie 2 du support du relais de pompe à carburant

(12 V batterie Voie 3 du support relais)

(12 V après relais Voie 1 du support relais)

Si le défaut persiste, remplacer le relais de pompe à carburant.

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF082 SUITE		
CO.0	CONSIGNES	Sans.

Effectuer un contrôle de la connectique du support relais de pompe à carburant.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la conformité du relais de "pompe à carburant" :

- Résistance de la bobine entre ses voies 1 et 2 : 90  $\Omega \pm 5 \,\grave{a}$  + 20 °C.
- Remplacer le relais si la résistance n'est pas de cet ordre.

Vérifier la continuité et l'isolement par rapport à la masse de la liaison entre :

Calculateur moteur, **connecteur C voie A1** — **Voie 2** du support relais de pompe à carburant

Vérifier **la présence** du **+ 12 V "après relais"** sur la **voie 1** du support relais de pompe à carburant. Si le défaut persiste, remplacer le relais de pompe à carburant.

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF083 PRESENT OU MEMORISE CIRCUIT ELECTROVANNE DE PRESSION CARBURANT

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse 1.DEF : Cohérence après coupure du contact

### CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé pour CC.1 ou CO.0 : Si le défaut réapparaît suite à :

- effacement mémoire de défaut et
- une commande actuateur "AC006 : Commande électrovanne de pression carburant".

### Particularités :

Utiliser le bornier **Elé. 1613** pour toute intervention au niveau des connecteurs du calculateur de contrôle moteur.

CC.1 GR2

**CONSIGNES** 

Sans.

Effectuer un contrôle de la connectique de l'électrovanne de pression carburant.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la résistance de l'électrovanne de pression de carburant entre ses voies 1 et 2.

Remplacer l'électrovanne si la valeur n'est pas de : 3  $\Omega \pm 0,5$  à 20 °C.

Connecteur électrovanne de pression carburant débranché, vérifier **l'isolement** par rapport au + 12 V de la liaison entre :

Calculateur **moteur**, **connecteur B voie L1 Voie 2** connecteur électrovanne de pression carburant

Si le défaut persiste, remplacer l'électrovanne.

CO.0 GR2

**CONSIGNES** 

Sans.

Effectuer un contrôle de la connectique de l'électrovanne de pression carburant.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la résistance de l'électrovanne de pression de carburant entre ses voies 1 et 2 :

Remplacer l'électrovanne si la valeur n'est pas de :  $3 \Omega \pm 0,5$  à 20 °C.

Vérifier la continuité et l'isolement par rapport à la masse de la liaison entre :

Calculateur moteur, connecteur B voie L1 

Voie 2 connecteur de l'électrovanne de pression carburant

Vérifier **la présence** du **+ 12 V "après relais"** sur la **voie 1** de l'électrovanne de pression carburant. Si le défaut persiste, remplacer l'électrovanne.

APRES REPARATION

Traiter les autres défauts éventuels. Effacer la mémoire de défauts. Couper le contact et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle avec l'outil de diagnostic.

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF083 SUITE		
1.DEF	CONSIGNES	Conditions d'application du diagnostic : Sur défaut mémorisé.  Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Appliquer en priorité le traitement du défaut "DF070 : 2.DEF ou 3.DEF" s'il est présent.
Sur véhicule équipé d'u AC593.	un volet d'admission, vérit	fier le bon fonctionnement du volet en utilisant le diagnostic
Effectuer un contrôle de la connectique de l'électrovanne de pression carburant. Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur. Remettre en état si nécessaire.		
Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur les liaisons entre :		
		oie H3 ──► Voie 2 capteur de régime moteur
Calculateur	moteur, <b>connecteur B v</b>	oie G3 ──► Voie 1 capteur de régime moteur
Effectuer les interventions nécessaires en cas d'une résistance anormalement élevée.		
Vérifier la mise à la masse du bloc moteur.		
Mesurer la résistance de l'électrovanne de pression de carburant entre les voies 1 et 2 :		
Remplacer l'électrovanne si la valeur n'est pas de l'ordre de : 3 $\Omega$ $\pm$ 0,5 à 20 °C.		
Calculateur	moteur, <b>connecteur B v</b>	ce parasite sur la liaison entre :  oie L1   Voie 2 de l'électrovanne de pression de carburant  'une résistance anormalement élevée.
Si le défaut persiste, passer au contrôle de conformité "interprétation des commandes" <b>AC006</b> .		

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF084
PRESENT
OU
MEMORISE

### CIRCUIT CAPTEUR POSITION VANNE EGR

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

1.DEF: Problème d'alimentation capteur

2.DEF: Offset trop élevé: vanne encrassée, bloquée ouverte ou hors norme

3.DEF: Vanne bloquée ouverte

4.DEF: Vanne encrassée

### CONSIGNES

### Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut réapparaît suite à :

- un effacement de la mémoire défaut,
- une commande actuateur "AC007 : Commande vanne EGR".

### Particularités :

Utiliser le bornier **Elé. 1613** pour toute intervention au niveau des connecteurs du calculateur de contrôle moteur.

CO.0

### **CONSIGNES**

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : En cas de présence simultanée du défaut "DF077 : Vanne

EGR, CO.0", vérifier que le connecteur de la vanne de recirculation des gaz d'échappement soit correctement branché.

Effectuer un contrôle de la connectique de la vanne de recirculation des gaz d'échappement.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la continuité et l'isolement par rapport à la masse de la liaison entre :

Calculateur moteur, **connecteur B voie C2**Voie 6 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement

Vérifier la continuité de la liaison entre :

Calculateur moteur, **connecteur B voie F2**Voie 2 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement

Vérifier également **la présence** du + 5 V sur la voie 2 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement.

Si le défaut persiste, remplacer la vanne de recirculation des gaz d'échappement (suivre la procédure **RZ007** définie dans la partie "**Aide**").

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



Effectuer un contrôle de la connectique de la vanne de recirculation des gaz d'échappement.  Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.  Remettre en état si nécessaire.  Vérifier l'isolement par rapport au + 12 V de la liaison entre : Calculateur moteur, connecteur B voie C2		
Effectuer un contrôle de la connectique de la vanne de recirculation des gaz d'échappement.  Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.  Remettre en état si nécessaire.  Vérifier l'isolement par rapport au + 12 V de la liaison entre :  Calculateur moteur, connecteur B voie C2		
Effectuer un contrôle de la connectique de la vanne de recirculation des gaz d'échappement.  Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.  Remettre en état si nécessaire.  Vérifier l'isolement par rapport au + 12 V de la liaison entre :  Calculateur moteur, connecteur B voie C2		
Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.  Remettre en état si nécessaire.  Vérifier l'isolement par rapport au + 12 V de la liaison entre:  Calculateur moteur, connecteur B voie C2  **Voie 6 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur la liaison entre:  Calculateur moteur, connecteur B voie B2  **Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Vérifier également la présence de la masse calculateur sur la voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement.  Si le défaut persiste, remplacer la vanne de recirculation des gaz d'échappement (suivre la procédure RZ007 définie dans la partie "Aide").  **Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts:  Appliquer en priorité le défaut "DF091: Tension d'alimentation n°1 des capteurs", s'il est présent ou mémorisé.  Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.  Remettre en état si nécessaire.  Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur les liaisons suivantes:  Calculateur moteur, connecteur B voie B2  **Voie 2 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Calculateur moteur, connecteur B voie C2  **Voie 6 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Vérifier également leur isolement par rapport au + 12 V.  Vérifier la conformité de l'alimentation du capteur de position de vanne de recirculation des gaz d'échappement:  + 5 V  **Sur la Voie 2 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement:  **Si l'alimentation n'est pas conforme, effectuer les réparations nécessaires (faisceau, connecteurs)  Si l'alimentation et les liaisons sont conformes, remplacer la vanne de recirculation des gaz d'échappement (suivre)	CC.1 CONSIGNES Sans.	
Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.  Remettre en état si nécessaire.  Vérifier l'isolement par rapport au + 12 V de la liaison entre:  Calculateur moteur, connecteur B voie C2  **Voie 6 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur la liaison entre:  Calculateur moteur, connecteur B voie B2  **Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Vérifier également la présence de la masse calculateur sur la voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement.  Si le défaut persiste, remplacer la vanne de recirculation des gaz d'échappement (suivre la procédure RZ007 définie dans la partie "Aide").  **Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts:  Appliquer en priorité le défaut "DF091: Tension d'alimentation n°1 des capteurs", s'il est présent ou mémorisé.  Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.  Remettre en état si nécessaire.  Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur les liaisons suivantes:  Calculateur moteur, connecteur B voie B2  **Voie 2 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Calculateur moteur, connecteur B voie C2  **Voie 6 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Vérifier également leur isolement par rapport au + 12 V.  Vérifier la conformité de l'alimentation du capteur de position de vanne de recirculation des gaz d'échappement:  + 5 V  **Sur la Voie 2 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement:  **Si l'alimentation n'est pas conforme, effectuer les réparations nécessaires (faisceau, connecteurs)  Si l'alimentation et les liaisons sont conformes, remplacer la vanne de recirculation des gaz d'échappement (suivre)		
Calculateur moteur, connecteur B voie C2	Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.	
Calculateur moteur, connecteur B voie B2  Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement.  Vérifier également la présence de la masse calculateur sur la voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement.  Si le défaut persiste, remplacer la vanne de recirculation des gaz d'échappement (suivre la procédure RZ007 définie dans la partie "Aide").  Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Appliquer en priorité le défaut "DF091 : Tension d'alimentation n°1 des capteurs", s'il est présent ou mémorisé.  Effectuer un contrôle de la connectique de la vanne de recirculation des gaz d'échappement.  Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.  Remettre en état si nécessaire.  Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur les liaisons suivantes :  Calculateur moteur, connecteur B voie F2  Voie 2 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Calculateur moteur, connecteur B voie B2  Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Vérifier également leur isolement par rapport au + 12 V.  Vérifier à conformité de l'alimentation du capteur de position de vanne de recirculation des gaz d'échappement sur la Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Si l'alimentation n'est pas conforme, effectuer les réparations nécessaires (faisceau, connecteurs)  Si l'alimentation et les liaisons sont conformes, remplacer la vanne de recirculation des gaz d'échappement (suivre	Calculateur moteur, connecteur B voie C2 — Voie 6 du connecteur de vanne de	
Vérifier également la présence de la masse calculateur sur la voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement.  Si le défaut persiste, remplacer la vanne de recirculation des gaz d'échappement (suivre la procédure RZ007 définie dans la partie "Aide").  Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Appliquer en priorité le défaut "DF091 : Tension d'alimentation n°1 des capteurs", s'il est présent ou mémorisé.  Effectuer un contrôle de la connectique de la vanne de recirculation des gaz d'échappement. Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur. Remettre en état si nécessaire.  Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur les liaisons suivantes : Calculateur moteur, connecteur B voie F2  Voie 2 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement Calculateur moteur, connecteur B voie B2  Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Vérifier également leur isolement par rapport au + 12 V.  Vérifier également leur isolement par rapport au + 12 V.  Vérifier la conformité de l'alimentation du capteur de position de vanne de recirculation des gaz d'échappement sur la Voie 2 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement sur la Voie 2 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Si l'alimentation n'est pas conforme, effectuer les réparations nécessaires (faisceau, connecteurs) Si l'alimentation et les liaisons sont conformes, remplacer la vanne de recirculation des gaz d'échappement (suivre	Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur la liaison entre :  Calculateur moteur, connecteur B voie B2   Voie 4 du connecteur de vanne de	
Appliquer en priorité le défaut "DF091 : Tension d'alimentation n°1 des capteurs", s'il est présent ou mémorisé.  Effectuer un contrôle de la connectique de la vanne de recirculation des gaz d'échappement. Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur. Remettre en état si nécessaire.  Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur les liaisons suivantes :  Calculateur moteur, connecteur B voie F2  Voie 2 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Calculateur moteur, connecteur B voie B2  Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Calculateur moteur, connecteur B voie C2  Voie 6 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Vérifier également leur isolement par rapport au + 12 V.  Vérifier la conformité de l'alimentation du capteur de position de vanne de recirculation des gaz d'échappement :  + 5 V  Sur la Voie 2 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement :  **sur la Voie 2 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement sur la Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement sur la Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement sur la Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement sur la Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement sur la Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement sur la Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement sur la Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement sur la Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement sur la Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement sur la Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement sur la Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement sur la Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échapement sur la Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des g	Vérifier également la présence de la masse calculateur sur la <b>voie 4</b> du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement. Si le défaut persiste, remplacer la vanne de recirculation des gaz d'échappement (suivre la procédure <b>RZ007</b>	S
Appliquer en priorité le défaut "DF091 : Tension d'alimentation n°1 des capteurs", s'il est présent ou mémorisé.  Effectuer un contrôle de la connectique de la vanne de recirculation des gaz d'échappement. Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur. Remettre en état si nécessaire.  Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur les liaisons suivantes :  Calculateur moteur, connecteur B voie F2  Voie 2 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Calculateur moteur, connecteur B voie B2  Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Calculateur moteur, connecteur B voie C2  Voie 6 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Vérifier également leur isolement par rapport au + 12 V.  Vérifier la conformité de l'alimentation du capteur de position de vanne de recirculation des gaz d'échappement :  + 5 V  Sur la Voie 2 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement :  **sur la Voie 2 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement sur la Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement sur la Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement sur la Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement sur la Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement sur la Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement sur la Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement sur la Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement sur la Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement sur la Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement sur la Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement sur la Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement sur la Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échapement sur la Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des g		
Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.  Remettre en état si nécessaire.  Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur les liaisons suivantes :  Calculateur moteur, connecteur B voie F2  Voie 2 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Calculateur moteur, connecteur B voie B2  Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Calculateur moteur, connecteur B voie C2  Voie 6 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Vérifier également leur isolement par rapport au + 12 V.  Vérifier la conformité de l'alimentation du capteur de position de vanne de recirculation des gaz d'échappement  + 5 V  sur la Voie 2 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Masse calculateur  sur la Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Si l'alimentation n'est pas conforme, effectuer les réparations nécessaires (faisceau, connecteurs)  Si l'alimentation et les liaisons sont conformes, remplacer la vanne de recirculation des gaz d'échappement (suivre	1.DEF GR1  CONSIGNES  Appliquer en priorité le défaut "DF091 : Tension d'alimentation n°1 des capteurs", s'il est présent ou	:
Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.  Remettre en état si nécessaire.  Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur les liaisons suivantes :  Calculateur moteur, connecteur B voie F2  Voie 2 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Calculateur moteur, connecteur B voie B2  Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Calculateur moteur, connecteur B voie C2  Voie 6 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Vérifier également leur isolement par rapport au + 12 V.  Vérifier la conformité de l'alimentation du capteur de position de vanne de recirculation des gaz d'échappement  + 5 V  sur la Voie 2 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Masse calculateur  sur la Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Si l'alimentation n'est pas conforme, effectuer les réparations nécessaires (faisceau, connecteurs)  Si l'alimentation et les liaisons sont conformes, remplacer la vanne de recirculation des gaz d'échappement (suivre		
Calculateur moteur, connecteur B voie F2  Voie 2 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Calculateur moteur, connecteur B voie B2  Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Calculateur moteur, connecteur B voie C2  Voie 6 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Vérifier également leur isolement par rapport au + 12 V.  Vérifier la conformité de l'alimentation du capteur de position de vanne de recirculation des gaz d'échappement:  + 5 V  sur la Voie 2 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Masse calculateur  sur la Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Si l'alimentation n'est pas conforme, effectuer les réparations nécessaires (faisceau, connecteurs)  Si l'alimentation et les liaisons sont conformes, remplacer la vanne de recirculation des gaz d'échappement (suivre	Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.	
Calculateur moteur, connecteur B voie C2  Voie 6 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Vérifier également leur isolement par rapport au + 12 V.  Vérifier la conformité de l'alimentation du capteur de position de vanne de recirculation des gaz d'échappement :  + 5 V  Sur la Voie 2 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Masse calculateur  Sur la Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Sur la Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Si l'alimentation n'est pas conforme, effectuer les réparations nécessaires (faisceau, connecteurs)  Si l'alimentation et les liaisons sont conformes, remplacer la vanne de recirculation des gaz d'échappement (suivre	Calculateur moteur, connecteur B voie F2 Voie 2 du connecteur de vanne de	
Calculateur moteur, connecteur B voie C2  Voie 6 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Vérifier également leur isolement par rapport au + 12 V.  Vérifier la conformité de l'alimentation du capteur de position de vanne de recirculation des gaz d'échappement :  + 5 V  sur la Voie 2 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Masse calculateur  sur la Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Si l'alimentation n'est pas conforme, effectuer les réparations nécessaires (faisceau, connecteurs)  Si l'alimentation et les liaisons sont conformes, remplacer la vanne de recirculation des gaz d'échappement (suivre	,	
Vérifier la conformité de l'alimentation du capteur de position de vanne de recirculation des gaz d'échappement :  + 5 V		
Masse calculateur  sur la Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement  Si l'alimentation n'est pas conforme, effectuer les réparations nécessaires (faisceau, connecteurs)  Si l'alimentation et les liaisons sont conformes, remplacer la vanne de recirculation des gaz d'échappement (suivre	Vérifier la <b>conformité de l'alimentation</b> du capteur de position de vanne de recirculation des gaz d'échappement + 5 V sur la <b>Voie 2</b> du connecteur de vanne de recirculation des gaz	::
Si l'alimentation et les liaisons sont conformes, remplacer la vanne de recirculation des gaz d'échappement (suivre	Masse calculateur sur la Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz	
ia procedure NEUVI delinie dans la partie Alue J.		Э

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF084 SUITE 2		
2.DEF GR1 3.DEF GR1 4.DEF GR1	CONSIGNES	Sans.
recirculation des gaz d	l'échappement)	nne de recirculation des gaz d'échappement (côté vanne de

Vérifier l'isolement par rapport au + 5 V et au + 12 V de la liaison :

(absence de particules conductrices ou de broches pliées).

Calculateur de contrôle moteur, **connecteur B voie C2**Voie 6 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement

Vérifier **la conformité de l'alimentation du capteur de position** de vanne de recirculation des gaz d'échappement :

+ 5 V Voie 2 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement

Masse calculateur Voie 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement

Effectuer les réparations nécessaires.

- Si ce défaut est cumulé à un effet moteur du type manque de performance et/ou fumées :
   Remplacer la vanne de recirculation des gaz d'échappement (suivre la procédure RZ007 définie dans la partie "Aide").
- Si ce défaut n'est pas cumulé à un effet moteur du type manque de performance et/ou fumées :
- Depuis le menu "COMMANDE", sélectionner "EFFACEMENT" puis "RZ007 : Apprentissage EGR",
- Quand la commande est terminé, couper le contact et attendre la fin du power latch\*,
- Remettre le contact puis réinitialiser la communication avec l'outil de diagnostic,
- Effacer le **DF084**,
- Démarrer le moteur,
- Après une temporisation de 50 secondes, accélérer à 2500 tr/min, durant ~ 5 secondes puis revenir au ralenti.
- Recommencer **5 fois** l'opération décrite sur la ligne précédente,
  - si le défaut ne réapparaît pas, fin du diagnostic
  - s'il réapparaît, remplacer la vanne de recirculation des gaz d'échappement, en respectant la procédure RZ007 définie dans la partie "Aide".

APRES REPARATION

<sup>\*</sup>clignotement du témoin d'antidémarrage quelques secondes après la coupure du contact

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF088
PRESENT
OU
MEMORISE

### COHERENCE INFORMATION SIGNAL VOLANT

1.DEF: Surrégime détecté

### Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut réapparaît suite à :

- un effacement du défaut,
- un démarrage moteur suivi d'une montée en régime dépassant ~ 3500 tr/min.

### **CONSIGNES**

### Particularités :

Ce défaut apparaît si le calculateur détecte un dépassement du régime maxi. Il peut donc être lié à une fausse "manœuvre", par exemple : le rétrogradage brutal du 5ème au 2ème rapport.

Utiliser le bornier **Elé. 1613** pour toute intervention au niveau des connecteurs du calculateur de contrôle moteur.

1.DEF

**CONSIGNES** 

Sans.

Vérifier la conformité du circuit de charge (tension de charge correcte et non parasitée).

Vérifier la conformité des masses moteur et calculateur (serrage, oxydation...).

Contrôler la résistance du capteur de régime moteur entre ses voies 1 et 2.

Changer le capteur si sa résistance n'est pas de l'ordre de : 200 à 270 Ω à 23 °C (sur moteur G9T)

**800**  $\Omega$  ± **80** à **20** °C (sur moteur F9Q)

Si le problème persiste, remplacer le capteur de régime moteur.

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF091 PRESENT OU MEMORISE TENSION D'ALIMENTATION N°1 DES CAPTEURS

1.DEF: Tension trop basse 2.DEF: Tension trop haute

### Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut réapparaît suite à :

- un effacement de la mémoire de défaut,
- une temporisation de **1 minute** moteur tournant.

### **CONSIGNES**

### Particularités :

Utiliser le bornier **Elé. 1613** pour toute intervention au niveau des connecteurs du calculateur de contrôle moteur.

Utiliser la Note Technique "Schémas électriques" de votre véhicule.

1.DEF GR1

**CONSIGNES** 

Sans.

### NOTA

L'alimentation n°1 est dédiée aux organes suivants :

- capteur pédale (piste 1),
- capteur de pression carburant,
- débitmètre d'air,
- vanne de recirculation des gaz d'échappement,
- capteur de pression de suralimentation (suivant équipement).

Visualiser le paramètre "PR090 : Tension alimentation n°1 capteurs" :

- Si la tension est inférieure à **4,9 V**, débrancher, un à un, les connecteurs de tous les capteurs cités plus haut.

Si, suite à une déconnexion, la tension redevient normale, remplacer le capteur incriminé ou réparer la liaison. (attendre quelques secondes **entre chaque déconnexion** afin que le calculateur fasse sa mesure).

Effacer les défauts créés par les multiples déconnexions.

Si, avec ces capteurs débranchés, la tension est toujours inférieure à + 4,9 V :

- vérifier l'isolement par rapport à la masse de la ligne + 5 V de chacun de ces capteurs.
- vérifier également l'isolement entre :

les voies 2 et 4 du connecteur du capteur de pédale,

les voies 1 et 3 du connecteur du capteur de pression carburant,

les voies 2 et 3 du connecteur du débitmètre d'air,

les voies 2 et 4 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement,

les voies 1 et 2 du connecteur de capteur pression suralimentation.

Effectuer les réparations nécessaires.

Si le défaut persiste, examiner avec soin la connectique du calculateur de contrôle moteur (présence de particules conductrices, broches pliées).

Si le défaut persiste, contacter votre techline.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Effacer la mémoire de défauts. Couper le contact et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle avec l'outil de diagnostic.

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF091 SUITE		
2.DEF GR1	CONSIGNES	Sans.
<ul> <li>capteur pédale (piste</li> <li>capteur de pression</li> <li>débitmètre d'air,</li> <li>vanne de recirculation</li> </ul>		t,
	e " <b>PR090</b> : Tension alimer érieure à <b>+ 5,1 V</b> , débrand	ntation n°1 capteurs" : cher, un à un, les connecteurs des capteurs cités plus haut.
(attendre quelques sec		normale, remplacer le capteur incriminé ou réparer la liaison. connexion afin que le calculateur fasse sa mesure). déconnexions.
<ul> <li>vérifier l'isolement p         Calculateur moteur,         Calculateur moteur,     </li> <li>Calculateur moteur,</li> </ul>	oar rapport au + 12 V des connecteur A voie E1 — connecteur B voie H2 — connecteur B voie G2 —	t toujours supérieure à + 5,1 V : s liaisons suivantes : Voie 4 du connecteur du capteur de pédale, Voie 3 du connecteur du capteur de pression carburant Voie 3 du connecteur du capteur de débit d'air, Voie 2 du connecteur de vanne de recirculation des gaz d'échappement,
Calculateur moteur,	connecteur B voie J2 -	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Effectuer les réparation	ns nécessaires.	
Si le défaut persiste, e particules conductrices		nectique du calculateur de contrôle moteur (présences de
Si le défaut persiste, c	ontacter votre techline.	

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF092 PRESENT OU MEMORISE

### TENSION D'ALIMENTATION N° 2 DES CAPTEURS

1.DEF: Tension trop basse 2.DEF: Tension trop haute

### Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut réapparaît suite à :

- un effacement de la mémoire de défaut,
- une temporisation de **1 minute** moteur tournant.

### **CONSIGNES**

### Particularités :

Utiliser le bornier **Elé. 1613** pour toute intervention au niveau des connecteurs du calculateur de contrôle moteur.

Utiliser la Note Technique "Schémas électriques" de votre véhicule.

1.DEF GR1

**CONSIGNES** 

Sans.

#### NOTA

L'alimentation n°2 est dédiée au capteur pédale piste 2,

Visualiser le paramètre "PR091 : Tension alimentation n°2 capteurs" :

- Si la tension est inférieure à 4,9 V, débrancher le connecteur du capteur pédale :
- Si, suite à la déconnexion, la tension redevient normale, remplacer le capteur pédale ou réparer sa liaison (attendre quelques secondes **après la déconnexion** afin que le calculateur fasse sa mesure).

Effacer les défauts créés par la déconnexion.

Si, avec ce capteur débranché, la tension est toujours inférieure à + 4,9 V :

- vérifier l'isolement par rapport à la masse de la ligne + 5 V de ce capteur :
- vérifier également l'isolement entre :

les voies 1 et 5 du connecteur du capteur de pédale.

Effectuer les réparations nécessaires.

Si le défaut persiste, examiner avec soin la connectique du calculateur de contrôle moteur (présence de particules conductrices, broches pliées).

Si le défaut persiste, contacter votre techline.

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF092 SUITE		
2.DEF GR1	CONSIGNES	Sans.

### NOTA:

L'alimentation n°2 est dédiée au capteur pédale piste 2.

Visualiser le paramètre **"PR091** : Tension alimentation n°2 capteurs" :

- Si la tension est supérieure à 5,1 V, débrancher le connecteur du capteur pédale.

Si, suite à la déconnexion, la tension redevient normale, remplacer le capteur pédale ou réparer sa liaison. (attendre quelques secondes **après la déconnexion** afin que le calculateur fasse sa mesure.)

Effacer les défauts créés par la déconnexion.

Si, avec ce capteur débranché, la tension est toujours supérieure à + 5,1 V :

vérifier l'isolement par rapport au + 12 V sur la liaison suivante :
 Calculateur moteur, connecteur A voie H3
 Effectuer les réparations nécessaires.

Si le défaut persiste, examiner avec soin la connectique du calculateur de contrôle moteur (présence de particules conductrices, broches pliées).

Si le défaut persiste, contacter votre techline.

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF097
<b>PRESENT</b>
OU
MEMORISE

### INFORMATION CONTACT EMBRAYAGE

1.DEF: Cohérence avec la vitesse véhicule

# Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé : Si le défaut devient présent lors : - d'un essai routier dépassant 100 km/h. Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Appliquer en priorité le défaut "DF095 : Information vitesse véhicule" s'il est déclaré présent ou mémorisé. Particularités : Utiliser le bornier Elé. 1613 pour toute intervention au niveau du connecteur calculateur de contrôle moteur.

Effectuer un contrôle de la connectique du contacteur d'embrayage.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

### Etape 1

**A** - Visualiser l'état "**ET142** : Pédale d'embrayage". Appuyer sur la pédale d'embrayage et constater que cet état devient actif.

### S'il passe actif,

 Effacer le défaut, couper le contact, attendre la fin du "power-latch" et remettre le contact. Effectuer un essai routier puis une lecture du défaut. Si le défaut réapparaît, passer à l'étape 2. Sinon, fin du diagnostic.

### S'il ne passe pas actif,

- **B** Vérifier le réglage du contacteur.
- Vérifier la continuité et l'isolement par rapport à la masse de la liaison entre :
   Calculateur moteur, connecteur A voie E2 → Voie A1 contacteur d'embrayage
- Vérifier la présence de la masse sur la voie B3 du contacteur d'embrayage.
   Remettre en état si nécessaire.
- Vérifier le fonctionnement du contacteur d'embrayage :
- Fermeture du contact entre les voies A1 et B3 lorsque la pédale d'embrayage est appuyée.
- Ouverture du contact entre les voies A1 et B3 lorsque la pédale d'embrayage est au repos.
- Remplacer le contacteur si nécessaire.

Après réparation, reprendre à l'étape "A".

### Etape 2

Si le défaut réapparaît, contacter votre techline.

### APRES REPARATION

Traiter les autres défauts éventuels. Effacer la mémoire de défauts. Couper le contact et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle avec l'outil de diagnostic.

**CONSIGNES** 

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF098
MEMORISE

RELAIS PRINCIPAL

1.DEF: Relais coupé trop tôt

2.DEF: Relais coupé trop tard

### Conditions d'application du diagnostic : Le défaut réapparaît suite à : – l'effacement de la mémoire de défaut,

- un démarrage moteur,
- une coupure du contact avec perte de communication,
- une mise du contact,
- une entrée en communication.

### Particularités :

Utiliser le bornier **Elé. 1613** pour toute intervention au niveau des connecteurs du calculateur de contrôle moteur.

Consulter la Note Technique "**Schémas électriques**" de votre véhicule pour localiser les liaisons et relais concernés.

1.DEF GR1 CONSIGNES Sans.

Effectuer un contrôle de la connectique du support relais d'alimentation injection.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier le serrage et contrôler l'état des cosses de batterie "+" et "-".

Vérifier la continuité des liaisons suivantes :

Relais d'alimentation injection voie 5 Voies M2 et M3, connecteur B du calculateur de contrôle moteur

Relais d'alimentation injection voie 2 

Voie D4, connecteur B du calculateur de contrôle moteur

Vérifier la conformité des fusibles concernés (sertissage et état des fils sur cosses).

Vérifier la conformité du capteur de choc : faux contact (suivant équipement)

Vérifier la conformité des masses du calculateur de contrôle moteur :

Masse Voie L3, L4, M4, connecteur B du calculateur de contrôle moteur

Si le défaut persiste après ces contrôles, remplacer le relais d'alimentation injection.

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF098 SUITE		
2.DEF GR1	CONSIGNES	Sans.

Effectuer un contrôle de la connectique du relais principal.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'isolement par rapport à la masse de la liaison suivante :

Relais principal voie 2 — Voie D4, connecteur B du calculateur.

Vérifier la conformité du relais principal (relais déposé) :

- Isolement des contacts entre ses voies 3 et 5.
- Résistance de la bobine entre ses voies 1 et 2 : 60  $\Omega \pm 5 \grave{a} + 20$  °C.
- Remplacer le relais si sa résistance n'est pas de cet ordre.

Si le défaut persiste après ces contrôles, remplacer le relais d'alimentation injection.

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF099 PRESENT OU MEMORISE **CIRCUIT INJECTEUR CYLINDRE 1** 

1.DEF: Sur intensité du courant de pilotage des injecteurs 2.DEF: Sous-intensité du courant de pilotage des injecteurs

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Si le défaut devient présent suite à :

- un démarrage moteur.

Particularités :

Utiliser le bornier **Elé. 1613** pour toute intervention au niveau des connecteurs du calculateur de contrôle moteur.

1.DEF GR2

**CONSIGNES** 

**CONSIGNES** 

Sans.

Effectuer un contrôle de la connectique de l'injecteur n°1.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Mesurer la résistance de l'injecteur n°1.

Remplacer l'injecteur si la résistance entre ses voies 1 et 2 n'est pas de : 0,33 Ω à + 20 °C.

Vérifier l'isolement entre les deux liaisons suivantes :

Calculateur moteur, connecteur C voie M1 — Voie 2 connecteur de l'injecteur n°1 Calculateur moteur, connecteur C voie M3 — Voie 1 connecteur de l'injecteur n°1

Vérifier l'isolement par rapport à la masse de la liaison suivante :

Calculateur moteur, connecteur C voie M3 — Voie 1 du connecteur de l'injecteur n°1 Si le défaut persiste, passer au diagnostic injecteur défini dans la partie "Aide".

2.DEF GR1

**CONSIGNES** 

Sans.

Effectuer un contrôle de la connectique de l'injecteur n°1.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la continuité des liaisons suivantes :

Calculateur moteur, connecteur C voie M1 

Voie 2 connecteur de l'injecteur n°1

Calculateur moteur, connecteur C voie M3 

Voie 1 connecteur de l'injecteur n°1

Mesurer la résistance de l'injecteur n°1.

Remplacer l'injecteur si la résistance entre ses voies 1 et 2 n'est pas de : 0,33  $\Omega$  à + 20  $^{\circ}$ C / 2  $\Omega$  maxi... Si le défaut persiste, passer au diagnostic injecteur défini dans la partie "Aide" de cette note.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Effacer la mémoire de défauts. Couper le contact et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle avec l'outil de diagnostic.

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF100 PRESENT OU MEMORISE **CIRCUIT INJECTEUR CYLINDRE 2** 

1.DEF: Surintensité du courant de pilotage des injecteurs2.DEF: Sous intensité du courant de pilotage des injecteurs

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Si le défaut devient présent suite à :

- un démarrage moteur.

**CONSIGNES** 

Particularités :

Utiliser le bornier **Elé. 1613** pour toute intervention au niveau des connecteurs du calculateur de contrôle moteur.

1.DEF GR2

CONSIGNES

Sans.

Effectuer un contrôle de la connectique de l'injecteur n°2.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Mesurer la résistance de l'injecteur n°2.

Remplacer l'injecteur si la résistance entre ses voies 1 et 2 n'est pas de : 0,33 Ω à + 20 °C / 2Ω maxi...

Vérifier l'isolement entre les deux liaisons suivantes :

Calculateur moteur, connecteur C voie L4 — Voie 2 connecteur de l'injecteur n°2 Calculateur moteur, connecteur C voie L3 — Voie 1 connecteur de l'injecteur n°2

Vérifier l'isolement par rapport à la masse de la liaison suivante :

Calculateur moteur, connecteur **C voie L3 Voie 1** du connecteur de l'injecteur n°2 Si le défaut persiste, passer au diagnostic injecteur défini dans la partie **"Aide"** de cette note.

2.DEF GR1

**CONSIGNES** 

Sans.

Effectuer un contrôle de la connectique de l'injecteur n°2.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la continuité des liaisons suivantes :

Calculateur moteur, connecteur C voie L4 — Voie 2 connecteur de l'injecteur n°2 Calculateur moteur, connecteur C voie L3 — Voie 1 connecteur de l'injecteur n°2

Mesurer la résistance de l'injecteur n°2.

Remplacer l'injecteur si la résistance entre ses voies 1 et 2 n'est pas de : 0,33  $\Omega$  à + 20  $^{\circ}$ C / 2  $\Omega$  maxi...

Si le défaut persiste, passer au diagnostic injecteur défini dans la partie "Aide" de cette note.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Effacer la mémoire de défauts. Couper le contact et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle avec l'outil de diagnostic.

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF101 PRESENT OU MEMORISE

### **CIRCUIT INJECTEUR CYLINDRE 3**

1.DEF: Surintensité du courant de pilotage des injecteurs 2.DEF: Sous-intensité du courant de pilotage des injecteurs

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Si le défaut devient présent suite à :

un démarrage moteur.

Particularités :

Utiliser le bornier **Elé. 1613** pour toute intervention au niveau des connecteurs du calculateur de contrôle moteur.

1.DEF GR2

**CONSIGNES** 

Sans.

Effectuer un contrôle de la connectique de l'injecteur n°3.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Mesurer la résistance de l'injecteur n°3.

Remplacer l'injecteur si la résistance entre ses voies 1 et 2 n'est pas de : 0,33 Ω à + 20 °C / 2Ω maxi...

Vérifier l'isolement entre les deux liaisons suivantes :

Calculateur moteur, connecteur C voie M2 — Voie 2 connecteur de l'injecteur n°3 Calculateur moteur, connecteur C voie L2 — Voie 1 connecteur de l'injecteur n°3

Vérifier l'isolement par rapport à la masse de la liaison suivante :

Calculateur moteur, connecteur **C voie L2 Noie 1** du connecteur de l'injecteur n°3 Si le défaut persiste, passer au diagnostic injecteur défini dans la partie **"Aide"** de cette note.

2.DEF GR1

**CONSIGNES** 

Sans.

Effectuer un contrôle de la connectique de l'injecteur n°3.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la continuité des liaisons suivantes :

Calculateur moteur, connecteur **C voie M2**Voie 2 connecteur de l'injecteur n°3

Calculateur moteur, connecteur **C voie L2**Voie 1 connecteur de l'injecteur n°3

Mesurer la résistance de l'iniecteur n°3.

Remplacer l'injecteur si la résistance entre ses voies 1 et 2 n'est pas de : 0,33  $\Omega$  à + 20  $^{\circ}$ C / 2  $\Omega$  maxi... Si le défaut persiste, passer au diagnostic injecteur défini dans la partie "Aide" de cette note.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Effacer la mémoire de défauts. Couper le contact et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle avec l'outil de diagnostic.

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF102 PRESENT OU MEMORISE

### **CIRCUIT INJECTEUR CYLINDRE 4**

1.DEF: Surintensité du courant de pilotage des injecteurs2.DEF: Sous-intensité du courant de pilotage des injecteurs

CONSIGNES

### Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Si le défaut devient présent suite à :

un démarrage moteur.

### Particularités :

Utiliser le bornier **Elé. 1613** pour toute intervention au niveau des connecteurs du calculateur de contrôle moteur.

1.DEF GR2

CONSIGNES

Sans.

Effectuer un contrôle de la connectique de l'injecteur n°4.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Mesurer la résistance de l'injecteur n°4.

Remplacer l'injecteur si la résistance entre ses voies 1 et 2 n'est pas de : 0,33 Ω à + 20 °C / 2Ω maxi...

Vérifier l'isolement entre les deux liaisons suivantes :

Calculateur moteur, connecteur C voie L1 

Voie 2 connecteur de l'injecteur n°4

Calculateur moteur, connecteur C voie M4 

Voie 1 connecteur de l'injecteur n°4

Vérifier l'isolement par rapport à la masse de la liaison suivante :

Calculateur moteur, connecteur **C voie M4** — **Voie 1** du connecteur de l'injecteur n°4 Si le défaut persiste, passer au diagnostic injecteur défini dans la partie **"Aide"** de cette note.

2.DEF GR1

**CONSIGNES** 

Sans.

Effectuer un contrôle de la connectique de l'injecteur n°4.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la continuité des liaisons suivantes :

Calculateur moteur, connecteur C voie L1 

Voie 2 connecteur de l'injecteur n°4

Calculateur moteur, connecteur C voie M4

Voie 1 connecteur de l'injecteur n°4

Mesurer la résistance de l'injecteur n°4.

Remplacer l'injecteur si la résistance entre ses voies 1 et 2 n'est pas de : 0,33  $\Omega$  à + 20  $^{\circ}$ C / 2  $\Omega$  maxi... Si le défaut persiste, passer au diagnostic injecteur défini dans la partie "Aide" de cette note.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Effacer la mémoire de défauts. Couper le contact et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle avec l'outil de diagnostic.

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF106 PRESENT OU MEMORISE

### CIRCUIT VOLET D'ADMISSION

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

### **CONSIGNES**

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Si le défaut devient présent suite à :

- une commande actuateurs "AC593 : Volet d'admission".

### Particularités :

Utiliser le bornier **Elé. 1613** pour toute intervention au niveau des connecteurs du calculateur de contrôle moteur.

CC.1

**CONSIGNES** 

Sans.

Effectuer un contrôle de la connectique de l'électrovanne de volet d'admission.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la résistance de la bobine de l'électrovanne de volet d'admission entre ses voies 1 et 2.

Remplacer l'électrovanne si sa résistance n'est pas de 46  $\Omega \pm 3$  à 25 °C.

Vérifier l'isolement par rapport au + 12 V de la liaison entre :

Calculateur de contrôle moteur connecteur C voie F4 Voie 1 connecteur de l'électroyanne

Si le défaut persiste, remplacer l'électrovanne de volet d'admission.

CO.0 GR1

**CONSIGNES** 

Sans.

Effectuer un contrôle de la connectique de l'électrovanne de volet d'admission.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire

Vérifier la continuité et l'isolement par rapport à la masse de la liaison entre :

Calculateur de contrôle moteur connecteur C voie F4 Voie 1 connecteur de l'électrovanne

Contrôler la résistance de la bobine de l'électrovanne de volet d'admission entre ses voies 1 et 2.

Remplacer l'électrovanne si sa résistance n'est pas de 46  $\Omega\pm3$  à 25 °C.

Vérifier **la présence** du **12 V** sur la **voie 2** du connecteur de l'électrovanne de volet d'admission. Si le défaut persiste, remplacer l'électrovanne de volet d'admission.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Effacer la mémoire de défauts. Couper le contact et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle avec l'outil de diagnostic.

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



**MOTEUR G9T 743 (BOITE DE VITESSES AUTOMATISEE)** 

DF107 PRESENT OU MEMORISE VOLET DE TURBULENCE

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

1.DEF: Blocage du volet ou de son électrovanne de commande

### CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur CC.1 ou CO.0 mémorisé :

Si le défaut réapparaît suite à :

- l'effacement de la mémoire de défaut,
- une commande actuateurs "AC594 : Volet de turbulence".

### Particularités :

Utiliser le bornier **Elé. 1613** pour toute intervention au niveau des connecteurs du calculateur de contrôle moteur.

CC.1

**CONSIGNES** 

Sans.

Effectuer un contrôle de la connectique de l'électrovanne de volet de turbulence (swirl).

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la résistance de la bobine de l'électrovanne de volet de turbulence entre ses voies 1 et 2.

Remplacer l'électrovanne si sa résistance n'est pas de 46  $\Omega \pm 3$  à 25 °C.

Vérifier l'isolement par rapport au + 12 V de la liaison entre :

Calculateur de contrôle moteur connecteur C voie H4 → Voie 1 connecteur de l'électrovanne

Si le défaut persiste, remplacer l'électrovanne de volet de turbulence.

CO.0 GR1

**CONSIGNES** 

Sans.

Effectuer un contrôle de la connectique de l'électrovanne de volet de turbulence (swirl).

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la continuité et l'isolement par rapport à la masse de la liaison entre :

Calculateur de contrôle moteur connecteur C voie H4 

Voie 1 connecteur de l'électrovanne

Contrôler la résistance de la bobine de l'électrovanne de volet de turbulence entre ses voies 1 et 2.

Remplacer l'électrovanne si sa résistance n'est pas de 46 Ω ± 3 à 25 °C.

Vérifier la présence du +12 V sur la voie 2 du connecteur de l'électrovanne de volet de turbulence.

Si le défaut persiste, remplacer l'électrovanne de volet de turbulence.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Effacer la mémoire de défauts. Couper le contact et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle avec l'outil de

diagnostic.

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



OTEUR G9T 743 (BOITE DE VITESSES AUTOMATISEE)		
DF107 SUITE		
1.DEF GR1	CONSIGNES	Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Appliquer en priorité le traitement du défaut DF019, DF077 ou DF078 si au moins l'un des trois est présent ou mémorisé.
		Conditions d'application du diagnostic sur 1.DEF mémorisé :  Si le défaut devient présent suite à :  I'effacement de la mémoire de défaut, et  un essai routier à un régime > 3500 tr/min, un débit de carburant > 59 mm³/coup, une pression atmosphérique > 996 hPa (minimum 4 secondes dans ces conditions pour lever le défaut).
		Particularités : Utiliser le bornier Elé. 1613 pour toute intervention au niveau des connecteurs du calculateur de contrôle moteur.

Effectuer un contrôle de la connectique de l'électrovanne de volet de turbulence (swirl).

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la résistance de la bobine de l'électrovanne de volet de turbulence entre ses voies 1 et 2. Remplacer l'électrovanne si sa résistance n'est pas de l'ordre de  $46 \Omega \pm 3$  à  $25 \, ^{\circ}$ C.

Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur la liaison entre :

Calculateur de contrôle moteur connecteur **C voie H4 Voie 1** connecteur de l'électrovanne de volet de

turbulence

Si ces contrôles n'indiquent aucune anomalie : effectuer le diagnostic "interprétation des commandes" AC594.

APRES REPARATION

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF108 PRESENT OU MEMORISE	INFORMATIONS FREINS  1.DEF: Cohérence avec freins redondants	
1.DEF	CONSIGNES	Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé : Si le défaut devient présent suite à : – un appui sur la pédale de frein.
		Particularités : Utiliser le bornier Elé. 1613 pour toute intervention au niveau des connecteurs du calculateur de contrôle moteur.

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF108
SUITE

Depuis le menu "liste des états", contrôler "ET154" et "ET120" et vérifier :

- pédale de frein au repos ET154 = "RELACHEE" et ET120 = "ABSENTE"

- appui sur la pédale de frein ET154 = "APPUYEE" et ET120 = "PRESENTE"

NON

"ET154" est-il correctement reconnu ?

OUI

"ET120" est-il correctement reconnu ?

NON

OUI

Effacer le défaut Fin du diagnostic

Effectuer un contrôle de la connectique du contacteur de pédale de frein, du calculateur de contrôle dynamique de conduite et d'antiblocage des roues et du calculateur de contrôle moteur. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier **la présence** du + 12 V après contact sur la voie B1 du connecteur du contacteur de pédale de frein.

Déconnecté l'ABS-ESP et vérifier **la continuité et l'isolement** par rapport au **+ 12 V** et par rapport à la masse de la liaison suivante :

Connecteur contacteur pédale de frein **voie A3 Voie 41** connecteur calculateur de contrôle dynamique de conduite et d'antiblocage des roues

Contrôler le fonctionnement du contacteur de pédale de frein :

au repos : résistance infinie entre les voies B1 et A3 ; appuyée : continuité entre les voies B1 et A3
 Remplacer le contacteur si nécessaire.

Si le défaut persiste, effectuer un diagnostic du système de contrôle dynamique de conduite et d'antiblocage des roues puis, si aucune anomalie n'est relevée effectuer un diagnostic du réseau multiplexé.

Effectuer un contrôle de la connectique du contacteur de pédale de frein et du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler l'état et le réglage du contacteur de pédale de frein. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la présence du + 12 V après contact sur la voie A1 du connecteur du contacteur de pédale de frein.

Déconnecter le calculateur de boite automatique et vérifier la continuité et l'isolement par rapport au + 12 V et par rapport à la masse de la liaison suivante :

Calculateur contrôle moteur, **connecteur A voie F3**Voie B3 connecteur contacteur pédale de frein

Contrôler le fonctionnement du contacteur de pédale de frein :

au repos : résistance infinie entre les voies A1 et A3 ; appuyée : continuité entre les voies A1 et A3
 Remplacer le contacteur si nécessaire.

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF118 PRESENT OU MEMORISE

### FONCTION REGULATEUR / LIMITEUR DE VITESSE

1.DEF: Tension manette régulation de vitesse

2.DEF: Plausibilité de décélération

3.DEF: Plausibilité switch régulateur / limiteur de vitesse

Toute intervention au niveau du raccord sous le cache central du volant impose le verrouillage du calculateur d'airbag.

Particularités:
Consulter la Note Technique "Schémas électriques" de votre véhicule pour localiser les liaisons et raccordements concernés.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé:
Si le défaut devient présent suite à:
— des appuis sur les commandes au volant.

Visualiser le "PR047 : Tension manette régulation de vitesse" : sans appui sur les commandes au volant, la tension affichée doit être de :  $4.9 \text{ V} \pm 0.2$ .

Si la tension n'est pas de cet ordre, déconnecter la commande au volant (raccord noir **2 voies** sous cache centrale du volant) et visualiser à nouveau le **PR047**.

Si la tension passe à **4,9 V ± 0,2**, passer à l'étape 1.

Si la tension ne change pas, effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur. Remettre en état si nécessaire. Si le défaut persiste, passer à l'étape "a".

- 1 Contrôler la conformité des commandes au volant comme suit : déconnecter le connecteur noir **2 voies** sous le cache centrale du volant (ohmmètre relié côté commande au volant), la mesure doit indiquer :
- $\rightarrow$ **900**  $\Omega$  (± **10**  $\Omega$ ) lors d'un appui sur la commande "Reprendre" (soit la commande impulsionnelle "R" côté droit du volant)
- $\rightarrow$ **0**  $\Omega$  (**0,8**  $\Omega$  maxi) lors d'un appui sur la commande "Suspendre"
- (soit la commande impulsionnelle "O" côté droit du volant)
- $\rightarrow$ 300  $\Omega$  (± 10  $\Omega$ ) lors d'un appui sur la commande "Set +"
- (soit la commande impulsionnelle côté gauche du volant)
- $\rightarrow$ **100**  $\Omega$  (± **10**  $\Omega$ ) lors d'un appui sur la commande "Set -"
- (soit la commande impulsionnelle côté gauche du volant).
- →**Résistance infinie** en position repos.
- Si les valeurs ne sont pas conformes : remplacer les commandes au volant
- Si les valeurs sont conformes, effectuer les mêmes mesures depuis le connecteur A du calculateur de contrôle moteur en reliant l'ohmmètre entre ses voies A2 et B2 (raccord commande au volant connecté)
- **a** Si l'anomalie persiste, contrôler la liaison : *calculateur moteur raccord sous volant*, en vous aidant du schéma électrique approprié (résistance de ligne, circuit ouvert, court circuit...). Effectuer les réparations nécessaires.
- **b** Si les valeurs sont conformes, effacer le défaut, couper le contact, attendre la fin de la phase "power latch" et remettre le contact.

Si le défaut réapparaît (après appui sur les commandes au volant) contacter votre techline.

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF118 SUITE		
2.DEF	CONSIGNES	Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF073 ou DF071 : Capteur pédale" ou "DF095 : Capteur vitesse véhicule" si au moins l'un des trois est présent.

Effectuer un contrôle de conformité du capteur de pédale d'accélérateur "PR005, 009, 092, 093".

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Réparer si nécessaire.

Effectuer un diagnostic du système de contrôle dynamique de conduite et d'antiblocage des roues.

3.DEF	CONSIGNES	Sans.
-------	-----------	-------

Effectuer un contrôle de la connectique de la commande marche - arrêt du régulateur - limiteur.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler le fonctionnement de la commande marche - arrêt du limiteur - régulateur de vitesse à l'aide d'un ohmmètre :

### Bouton au repos :

Isolement entre les voies A2 et A3 Isolement entre les voies A2 et B1

## Bouton sur position régulateur : Isolement entre les voies A2 et B1

Continuité entre les voies **A2 et A3** 

Bouton sur position limiteur :

Isolement entre les voies A2 et A3 Continuité entre les voies A2 et B1

Si la commande marche - arrêt n'est pas conforme, remplacer l'interrupteur.

Si la commande marche - arrêt est conforme, vérifier **la continuité et l'absence de résistance parasite** sur les liaisons suivantes :

Calculateur moteur connecteur A voie F2

➤ Voie B1 du connecteur de commande marche-arrêt Régulateur de vitesse - Limiteur de vitesse

Calculateur moteur connecteur A voie D2

Voie A3 du connecteur de commande marche-arrêt Régulateur de vitesse - Limiteur de vitesse

Vérifier également **l'isolement** entre ces deux mêmes liaisons ainsi que leur isolement par rapport au + 12 V. Effectuer les réparations nécessaires.

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF141 MEMORISE	DEBIT A L'AUTO TEST APRES COUPURE DU CONTACT  1.DEF: Incohérence avec le régime moteur	
1.DEF	CONSIGNES	Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Appliquer en priorité le traitement de tout autre défaut présent ou mémorisé.

Le calculateur utilise différentes stratégies pour couper le moteur. Soit en positionnant le débit de carburant à "0" (via le régulateur) soit par coupure injecteurs.

Si durant la phase de power latch\*, le régime ne chute pas en dessous d'une certaine valeur (~ 300 tr/min) en un temps très court (< 2 secondes) alors ce défaut apparaît mémorisé.

Il convient donc d'éliminer toutes causes, mécanique, hydraulique ou autres, pouvant "maintenir" le moteur en rotation après la coupure du contact.

### Vérifier :

- l'absence de fuites aux buses d'injecteurs (voir diagnostic injecteur dans la partie "Aide" de cette note),
- le fonctionnement de l'électrovanne de pression (ou de débit) de carburant (voir diagnostic AC006),
- le bon fonctionnement du volet d'admission (suivant équipement) (voir diagnostic AC593).

Effectuer les interventions nécessaires, effacer le défaut puis réaliser à nouveau la consigne.

Si le défaut persiste, contacter votre techline.

APRES REPARATION

<sup>\*</sup>Clignotement du témoin Antidémarrage quelques secondes après la coupure du contact.

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF173 PRESENT OU MEMORISE

### APPRENTISSAGES CODES INJECTEURS

1.DEF: Pas de code en mémoire

2.DEF: Anomalie électronique interne lors de l'écriture

### CONSIGNES

### Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Si le défaut réapparaît suite à :

- l'effacement de la mémoire de défaut,
- la coupure du contact,
- la fin power latch\* et la remise du contact.

1.DEF GR1

**CONSIGNES** 

Sans.

Ce défaut est présent sur tout calculateur vierge (neuf ou sortant de reprogrammation).

- Programmer les codes d'injecteurs en utilisant:

soit la commande SC004 : Saisie données de calibration injecteurs,

soit la commande SC007 : Ecriture des données après remplacement calculateur.

(consulter les procédures définies dans la partie "Aide").

- Lorsque l'écriture des codes est effectuée :
- Couper le contact,
- Attendre la fin power latch\* et remettre le contact,
- Entrer en communication et effacer la mémoire de défaut.
- Fin de l'opération.

Si le défaut persiste, contacter votre techline.

2.DEF GR1	CONSIGNES	Sans.
-----------	-----------	-------

- Couper le contact,
- Attendre la fin power latch\* puis remettre le contact,
- Entrer en communication,

Si le défaut est passé mémorisé, effacer la mémoire de défaut et fin de l'opération.

Si le défaut est toujours **présent**, contacter votre techline.

\*Clignotement du témoin Antidémarrage quelques secondes après la coupure du contact.

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF175 PRESENT OU MEMORISE **CALC**ULATEUR

1.DEF: Anomalie en EEPROM

1.DEF GR2

**CONSIGNES** 

Sans.

Si le défaut est mémorisé ou présent, effacer le défaut de la mémoire du calculateur.

Couper le contact, attendre la fin du power latch\* puis remettre le contact et entrer à nouveau en communication.

Si le défaut réapparaît, contacter votre techline.

DF176 PRESENT OU MEMORISE **CALCULATEUR** 

1.DEF: Tension trop élevée du condensateur pilotant les injecteurs 2.DEF: Tension trop basse du condensateur pilotant les injecteurs

1.DEF GR2 2.DEF GR2

**CONSIGNES** 

Vérifier la conformité du + 12 V batterie en voies M2 et M3, connecteur B du calculateur de contrôle moteur (surtension ou micro-coupures).

Effectuer si besoin un contrôle du circuit de charge.

**ATTENTION**: un faisceau moteur mal isolé ou mal positionné peut être sensible aux perturbations provoquées par l'alimentation du démarreur. Ces "parasites électriques" perturbent le signal régime et provoquent ce défaut. Il est souvent intermittent mais toujours accompagné d'un non-démarrage. En phase de démarrage, vérifier à l'oscilloscope l'absence de parasite sur le signal régime lors des premières rotations moteur.

En cas de parasites :

vérifier que les faisceaux moteur et démarreur soient correctement placés.

vérifier que la liaison signal régime soit correctement torsadée.

Si le défaut persiste :

Contrôler avec soin les clips et languettes de la connectique de chaque injecteur.

Effacer le défaut de la mémoire du calculateur.

Couper le contact, attendre la fin power-latch\*, puis remettre le contact.

Démarrer le moteur et entrer à nouveau en communication :

Si le défaut réapparaît, contacter votre techline.

APRES REPARATION

<sup>\*</sup>Clignotement du témoin antidémarrage quelques secondes après la coupure du contact.

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF177 PRESENT OU MEMORISE **CALC**ULATEUR

1.DEF: Anomalie du convertisseur analogique / digital

1.DEF GR1

**CONSIGNES** 

Sans.

Si le défaut est mémorisé ou présent, effacer le défaut de la mémoire du calculateur.

Couper le contact, attendre la fin power latch\* puis remettre le contact. Démarrer le moteur et entrer à nouveau en communication.

Si le défaut réapparaît, contacter votre techline.

DF178 PRESENT OU MEMORISE CALCULATEUR

1.DEF: Anomalie du microcontrôleur

1.DEF GR2 2.DEF GR2

**CONSIGNES** 

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF095 : Information vitesse véhicule 2.DEF" ou "DF098 : Relais principal" si l'un des deux est présent ou mémorisé.

Si le défaut est mémorisé ou présent, effacer le défaut de la mémoire du calculateur.

Couper le contact, attendre la fin power latch\* puis remettre le contact. Démarrer le moteur et entrer à nouveau en communication.

Si le défaut réapparaît, contacter votre techline.

\*Clignotement du témoin Antidémarrage quelques secondes après la coupure du contact.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Effacer la mémoire de défauts. Couper le contact et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle avec l'outil de diagnostic.

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF179
PRESENT
OU
MEMORISE

### **CALCULATEUR**

1.DEF: Anomalie du régulateur de tension stabilisée 2.DEF: Anomalie du régulateur de tension stabilisée

1.DEF GR2 2.DEF GR2

**CONSIGNES** 

Sans.

Si le défaut est mémorisé ou présent, effacer le défaut de la mémoire du calculateur.

Couper le contact, attendre la fin du power latch\* puis remettre le contact. Démarrer le moteur et entrer à nouveau en communication.

Si le défaut réapparaît, contacter votre techline.

DF180				
PRESENT				
OU				
<b>MEMORISE</b>				

#### CALCULATEUR

1.DEF: Anomalie interne sur canal après contact

1.DEF GR1

**CONSIGNES** 

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Appliquer en priorité le traitement du défaut "DF098 : Relais principal" s'il est présent ou mémorisé.

Si le défaut est mémorisé ou présent, effacer le défaut de la mémoire du calculateur.

Couper le contact, attendre la fin du power latch\* puis remettre le contact. Démarrer le moteur et entrer à nouveau en communication.

Si le défaut réapparaît, contacter votre techline.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Effacer la mémoire de défauts. Couper le contact et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle avec l'outil de diagnostic.

<sup>\*</sup>Clignotement du témoin Antidémarrage quelques secondes après la coupure du contact.

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF196 PRESENT OU MEMORISE

#### DETECTEUR D'EAU DANS GAZOLE

1.DEF: Circuit ouvert sur la ligne ou présence d'eau dans le gazole

1.DEF GR1

**CONSIGNES** 

Conditions d'application du diagnostic :

Sur défaut mémorisé ou présent.

#### A) Vérifier que la sonde de détection d'eau dans le gazole soit correctement connectée.

- Dans le cas contraire, effacer le défaut,
- Effectuer un essai routier (vitesse > 20 km/h et régime > 1200 tr/min) durant plus de 30 secondes.
- Si le défaut ne réapparaît pas, fin du diagnostic.
- Si le défaut réapparaît, passer à l'étape B.

#### B) Si la sonde est correctement connecté :

- Purger le boîtier de filtre à gazole (voir Manuel de Réparation chapitre **13A**).
- Effacer le défaut,
- Effectuer un essai routier (vitesse > 20 km/h et régime > 1200 tr/min) durant plus de 30 secondes.
- Si le défaut ne réapparaît pas, fin du diagnostic.

#### C) Si le défaut réapparaît :

Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison entre :

Calculateur de contrôle moteur, **connecteur A voie H1**Voie 3 de la sonde de détection d'eau

- Contrôler l'alimentation de la sonde de détection d'eau :
  - + 12 V après relais 

    Voie 1 de la sonde de détection d'eau

    masse 

    Voie 2 de la sonde de détection d'eau
- Effectuer les réparations nécessaires.

#### Si tous ces contrôles n'indiquent aucune anomalie :

- Remplacer la sonde détection d'eau (Manuel de Réparation chapitre 13A),
- Effacer le défaut,
- Effectuer un essai routier (vitesse > 20 km/h et régime > 1200 tr/min) durant plus de 30 secondes, pour confirmer la réparation.

#### NOTA

Lorsque que le niveau d'eau dans le boîtier du filtre à carburant est inférieur aux électrodes de la sonde, certaines conditions de roulage (virage, côte) peuvent provoquer **un allumage intempestif du voyant** défaut injection (en effet, la position "excentrée" du capteur dans le boîtier du filtre à carburant, combinée aux forces induites par les conditions de roulage, provoque la détection de l'eau et donc l'allumage du voyant).

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Effacer la mémoire de défauts. Couper le contact et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle avec l'outil de diagnostic.

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Contrôle de conformité



#### **CONSIGNES**

Ordre	Fonction	Paramètre ou Etat contrôlé ou Action		Visualisation et remarques	Diagnostic	
1	Tension batterie	ET001:	+ Après contact calculateur	Etat : <b>PRESENT</b>		
2	Antidémarrage	ET003:	Antidémarrage	Etat : <b>INACTIF</b> Le calculateur est déverrouillé !	En cas de problème,	
2	Antidemanage	ET133 :	Code appris	Etat : <b>OUI</b> Le calculateur a un code en mémoire !	consulter le diagnostic de l'antidémarrage	
	Synchronisation (entre le capteur d'arbre à cames	ET157 :	Synchronisation	Etat : <b>VEILLE</b> , puis devient "effectué" une fois le moteur démarré	Tout déphasage entre le capteur d'arbre à cames et le capteur de point mort haut (courroie détendue ou décalage de la distribution) entraîne la levée du <b>DF070</b> .	
3	et le capteur de régime moteur)				En cas de démarrage impossible : durant les rotations sous démarreur, l'état devient "EN COURS", et ne passera "EFFECTUE" que si le moteur démarre.	
4	Pré-	ET027 :	Commande relais pré- postchauffage	Etat : <b>ACTIVE</b> dès la mise du contact et jusqu'à la fin du pré- postchauffage	Dien à signaler	
4	postchauffage		ET011 :	Information pré- postchauffage	Etat : <b>PRESENTE</b> dès que le pré- postchauffage est terminé	Rien à signaler.

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Contrôle de conformité



#### **CONSIGNES**

Ordre	Fonction	Paramètre ou Etat contrôlé ou Action		Visualisation et remarques	Diagnostic
5	Pompe d'amorçage (+ pompe haute pression type <b>CP3</b> )	ET105:	Commande relais pompe basse pression	Etat : ACTIVE, dès la mise du contact. Devient : INACTIVE, dès que le moteur tourne, ou, au bout de quelques secondes s'il n'y a pas de démarrage	<ul> <li>Cette fonction assure l'amorçage du circuit basse pression lors du démarrage.</li> <li>Si la température est inférieure à ~ 0°C, la pompe n'est pas pilotée!</li> </ul>
6	Commandes de relais	ET037 :	Commande relais groupe motoventilateur petite vitesse  Commande relais groupe motoventilateur grande vitesse	Etat : <b>ACTIVE</b> ou <b>INACTIVE</b> .  Selon stratégie calculateur	Rien à signaler.

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Contrôle de conformité



**CONSIGNES** 

Ordre	Fonction	Paramètre ou Etat contrôlé ou Action		Visualisation et remarques	Diagnostic
	d'embrayage RE selon	Etats : <b>APPUYEE</b> ou <b>RELACHEE</b> , selon appui sur les pédales	Une non conformité du contacteur d'embrayage, peut engendrer des "emballements" moteur		
		ET19	E1154:	Pédale de frein	position
7	Contacteurs	ET120 :	Pédale de frein redondant	PRESENTE si ET154 = appuyée ABSENTE si ET154 = relâchée	
				Etat : <b>PRESENTE</b> si marche arrière enclenchée	

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Contrôle de conformité



#### **CONSIGNES**

Ordre	Fonction		mètre ou Etat rôlé ou Action	Visualisation et remarques	Diagnostic	
		PR004:	Tension alimentation calculateur	12,4 < X < 12,8 V		
8	Tension d'alimentation	PR090:	Tension alimentation n°1 capteurs	4,9 V < X < 5,1 V	En cas de problème, contrôler la batterie et effectuer un diagnostic du circuit de charge.	
		PR091 :	Tension alimentation n°2 capteurs	4,9 V < X < 5,1 V	3	
		PR002:	Température d'eau	X = température moteur ± 5 °C	En cas de problème, assurer le bon fonctionnement du	
	Capteurs de	PR003:	Température d'air	X = température extérieure ± 5 ℃	capteur en comparant la température affichée par l'outil de diagnostic avec celle indiquée par	
9	température		PR001:	Température de carburant	PR003 < PR001 < PR002 (Si PR001 est très proche de PR002, contrôler les débits de retour injecteurs).	une sonde de température "d'atelier".  ATTENTION : sur certains moteurs F9Q, la température carburant est figée à 60°C.
		PR016 :	Pression atmosphérique	X = Pression atmosphérique	En cas d'anomalie, vérifier simplement que la mise à l'air du calculateur, ne soit pas obturée.	
10	Pression d'admission	PR082 :	Pression suralimentation	X = ~ PR016 Pour PR082 > PR016 faire le test moteur tournant en charge.		
		PR081 :	Ecart de boucle de pression de suralimentation	X = ~ 0	Si <b>PR081</b> est important, effectuer le diagnostic <b>AC004</b> .	
		PR094:	RCO* clapet de limitation de suralimentation	X = 5 %		

<sup>\*</sup> Rapport Cyclique d'Ouverture

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Contrôle de conformité



**CONSIGNES** 

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après lecture des défauts. Conditions d'exécution : moteur arrêté, sous contact.

Ordre	Fonction		ımètre ou Etat rôlé ou Action	Visualisation et remarques	Diagnostic
11	RCO*:  - Vanne de recirculation des gaz d'échappemen t (EGR)	PR095 : PR088 :	RCO* vanne EGR Recopie position vanne EGR	X = 5 % X = ~ 1 V	En cas de problème, passer au diagnostic <b>AC007</b> .
12	Pression de gazole Débit carburant	PR083 : PR202 : PR033 :	Pression dans la rampe  Débit de carburant régulé  Débit de carburant	0 < X < 2 bars  X = ~ 25000 mm <sup>3</sup> /s  10 < X < 80 mm <sup>3</sup> /coup	Si le moteur vient d'être arrêté, attendre quelques instants pour obtenir cette valeur.
13	Capteur de pédale d'accélérateur	PR008:  PR005:  PR092:  PR093:  PR009:	Tension potentiomètre pédale piste 1 Charge pédale Charge pédale (piste n°1) Charge pédale (piste n°2) Tension potentiomètre pédale piste 2  ERATEUR PIED A	X = 0,71 V X = 0 % X = 0 % X = 0 % X = 0,35 V	Attention: toutes les 5 secondes environ, le calculateur effectue un test en plaçant le PR009 à 0 V. Cela correspond à un fonctionnement normal.
		PR005: PR092: PR093: PR009:	Tension potentiomètre pédale piste 1  Charge pédale Charge pédale (piste n°1)  Charge pédale (piste n°2)  Tension potentiomètre pédale piste 2	X = 4,2 V X = 100 % X = 134 % X = 134 % X = 2,1 V	Si les tensions relevées ne correspondent pas à + ou - 0,3 V, contrôler l'absence de résistance parasite sur les liaisons du capteur et si elles sont conformes, changer le capteur pédale.

\* Rapport Cyclique d'Ouverture.

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Contrôle de conformité



#### **CONSIGNES**

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après lecture des défauts. Conditions d'exécution : sous contact ou moteur tournant.

Ordre	Fonction		amètre ou Etat rôlé ou Action	Visualisation et remarques	Diagnostic
		PR047:	Tension manette régulation de vitesse	X = 5 V ± 0,2 V commandes au repos X = 0 V appui sur "O" X = 3,7 V appui sur "R" X = 2,5 V si appui sur "+" X = 1,3 V si appui sur "-"	PR047 et ET150 varient simultanément
		ET150 :	Régulateur / Limiteur de vitesse	Indique la demande conducteur, soit :	Sans appui sur la commande au volant,
				"Reprendre" : appui sur "R"	ET150 = INACTIF.
				Suspendre : appui sur "O"	
				<i>Moins</i> : appui sur "-"	
				<i>Plus</i> : appui sur "+"	
		ET036 :	Interrupteur de régulateur de vitesse	APPUYE lorsque le bouton de régulation de vitesse est enclenché	
14	Fonction Régulateur - Limiteur de vitesse			RELACHE lorsque le bouton est au repos ou sur "limitation"	+ Allumage du voyant vert au tableau de bord
		ET141 :	Régulation de vitesse	Marche si ET036 = appuyé ARRET si ET036 = relâché	
		ET126 :	Interrupteur de limiteur de vitesse	APPUYE lorsque le bouton de limiteur de vitesse est enclenché	
				RELACHE lorsque le bouton est au repos ou sur "régulation"	+ Allumage du voyant orange au tableau de bord
		ET140 :	Limitation de vitesse	Marche si ET126 = appuyé ARRET si ET126 = relâché	
		ET086 :	Regul vitesse : déconnexion	Etat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 : si le calculateur n'autorise pas la régulation.	Indique la raison pour laquelle la régulation n'est pas ou plus
				<b>Néant</b> : si le calculateur autorise la régulation.	autorisée.

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Contrôle de conformité



**CONSIGNES** 

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après lecture des défauts. Conditions d'exécution : moteur chaud au ralenti, sans consommateur électrique.

Ordre	Fonction	Paramètre ou Etat contrôlé ou Action		Visualisation et remarques	Diagnostic
Si b	Si besoin, consulter le Manuel de Réparation chapitre 13B :			: "Stratégie injection / cor	nditionnement d'air".
		Si l'inj	ection autorise le cond	ditionnement d'air :	
		ET117 :	Autorisation conditionnement d'air	Etat : <b>OUI</b>	
		ET102 :	Demande conditionnement d'air	Etat : <b>OUI</b>	En cas de problème groupe motoventilateur,
		ET037 :	Commande relais groupe motoventilateur petite vitesse	Etat : ACTIVE devient : inactive, si PR192 > 22 bars	passer aux commandes AC011 ou AC012.
15	Conditionnement d'air (sélectionné)	ET038 :	Commande relais groupe motoventilateur grande vitesse	Etat : <b>INACTIVE</b> active si la pression fluide réfrigérant est > ~ 20 bars.	
	d all (selectionile)	PR006:	Régime moteur	850 tr/min	
		Si l'inject	ion n'autorise pas le c		
		ET117 :	Autorisation conditionnement d'air	Etat : <b>NON</b>	
		ET102 :	Demande conditionnement d'air	Etat : <b>OUI</b>	
		ET037 :	Commande relais groupe motoventilateur petite vitesse	Etat : <b>INACTIVE</b>	
		PR006:	Régime moteur	X = 850 tr/min	

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Contrôle de conformité



#### **CONSIGNES**

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après lecture des défauts. Les valeurs qui suivent ne sont données qu'à titre indicatif. Celles propres à votre véhicule sont indiquées sur sa note particularité diagnostic.

Conditions d'exécution : moteur chaud au ralenti, sans consommateur électrique.

Ordre	Fonction		amètre ou Etat trôlé ou Action	Visualisation et remarques	Diagnostic
		PR006:	Régime moteur	850 tr/min ± 50	
		PR002:	Température d'eau	supérieure à <b>85 ℃</b>	Rien à signaler.
16	Régime moteur	PR062:	Consigne de régime	850 tr/min ± 50	Selon incrémentation
	. togeess.	PR035 :	Correction régime de ralenti	X = 0 tr/min ± 50	ou décrémentation dans le menu "configuration" de l'outil de diagnostic.
		PR083:	Pression dans la	X = ~ 300 bars	Le calculateur régule la
			rampe	( <b>~ 1350 bars</b> max. lors d'un pied à fond en charge).	pression de rampe autour de sa valeur "normal". Si au ralenti
		PR086:	Ecart de boucle rampe	X = ~ 0 bar	la fourchette de "variation mini - maxi" dépasse 50 bars,
17	Pression et débit de carburant	PR202 :	Débit de carburant régulé (CP3)	X = ~ 1600 mm <sup>3</sup> /s	contrôler le circuit haute pression.
		PR097 :	RCO* vanne régulation pression rampe	X= ~ 30 %	En cas de problème,
		PR033:	Débit de carburant	X = ~ 8 mm <sup>3</sup> /coup	consulter le diagnostic <b>AC006</b> .
		PR075 :	Consigne débit carburant au ralenti	X = ~ 8 mm <sup>3</sup> /coup	AG000.
		PR050:	Mesure débit d'air	X = ~ 35 kg/h + 40 % de recirculation des gaz d'échappement	
18	Débit d'air			X = ~ 60 kg/h + 5 % de recirculation des gaz d'échappement	En cas de problème, consulter le diagnostic <b>PR050</b> .
				~ 10 kg/h moteur arrêté.	
				~ 480 kg/h en charge lors d'un pied à fond.	
19	Vannes	PR095 :	RCO* vanne de recirculation des gaz d'échappement	X = de 40 % à 5 % (selon stratégie).	En cas de problème, passer au diagnostic <b>AC007</b> .
19	proportionnelles	PR094 :	RCO* clapet de limitation de suralimentation	X = ~ 50 %	En cas de problème, passer au diagnostic <b>AC004</b> .

<sup>\*</sup> Rapport Cyclique d'Ouverture

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Contrôle de conformité



#### **CONSIGNES**

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après lecture des défauts. Conditions d'exécution : moteur chaud au ralenti.

Ordre	Fonction	Paramètre ou Etat contrôlé ou Action		Visualisation et remarques	Diagnostic		
		PR002:	Température d'eau	si <b>X ≥ 99 °C</b>			
				alors			
	Groupe	Groupe	Groupe	ET037:	Relais groupe motoventilateur petite vitesse	Etat CONFIRME  Le groupe  motoventilateur doit  tourner en petite  vitesse.	En cas de problème, consulter les diagnostics <b>AC011</b> ou <b>AC012</b> . Quand la température
20	motoventilateur	PR002 :	Température d'eau	Si : <b>X = à 102 °C</b>	retombe à 89 °C, le groupe motoventilateur petite vitesse est arrêté		
		ET038:	Relais groupe motoventilateur grande vitesse	Etat CONFIRME  Le groupe  motoventilateur doit tourner en grande vitesse.	(l'état de la commande devient : " <b>INACTIVE</b> ").		
	Si besoin consulter i	le Manuel d	e Réparation chapitre	e 13B : "Gestion centralisée	de la température d'eau"		

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Contrôle de conformité



#### **CONSIGNES**

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après lecture des défauts. Conditions d'exécution : sous contact ou moteur tournant.

Ordre	Fonction	_	ramètre ou Etat ntrôlé ou Action	Visualisation et remarques	Diagnostic
		PR178 :	Commande volet de turbulence sur <b>G9T 743</b>	10% au repos, 90% activé	Le swirl est activé si la température d'eau est > 80 °C, le régime entre 1500 et 2000 tr/min et le débit de carburant entre 15 et 25 mm³/coup.
		PR132 :	Commande interdiction conditionnement d'air	100% = interdiction 0% = autorisation	
		PR177 :	Commande volet d'admission	x = <b>0</b> % au repos, x = <b>100</b> % activé	Le volet d'admission est activé à la coupure du contact.
21	Commandes	PR131 :	Commande relais préchauffage	x = <b>0</b> % au repos, x = <b>100</b> % activé	
		PR127 :	Commande relais de pompe basse pression sur <b>G9T</b>	"	
		PR134 :	Commande relais groupe motoventilateur petite vitesse	"	Activé selon la stratégie liée à la fonction.
		PR135 :	Commande relais groupe motoventilateur grande vitesse	"	

### INJECTION DIESEL Diagnostic - Contrôle de conformité



#### **CONSIGNES**

Ordre	Fonction	Paramètre ou Etat contrôlé ou Action		Visualisation et remarques	Diagnostic
22	Commande clapet de limitation de suralimentation	AC004:	Clapet de limitation de suralimentation (selon véhicule)	Durant la commande, maintenir une dépression de ~ 900 mbar en entrée de la vanne pour l'entendre s'actionner et constater le pilotage du poumon de wastegate.	En cas de problème, consulter le diagnostic <b>AC004</b> .
23	Pompe de gavage sur <b>moteur G9T</b>	AC005:	Commande relais pompe basse pression (selon véhicule)	On doit entendre le relais s'actionner (cinq séquences "ON-OFF" d' <b>1 seconde ~</b> ).	Rien à signaler.
24	Régulateur de pression de carburant	AC006:	Electrovanne de pression carburant (ou électrovanne de régulation de débit)	Mettre la main dessus pour sentir l'électrovanne fonctionner.	En cas de problème, consulter le diagnostic <b>AC006</b> .
25	Vanne de recirculation des gaz d'échappement	AC007:	Commande vanne EGR	Mettre la main dessus pour sentir la vanne fonctionner.	En cas de problème, consulter le diagnostic AC007.

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Contrôle de conformité



#### **CONSIGNES**

Ordre	Fonction	Paramètre ou Etat contrôlé ou Action		Visualisation et remarques	Diagnostic
26	Relais de préchauffage	AC010:	Relais de préchauffage	Placer une pince ampéremétrique en voie 3 du relais de préchauffage et vérifier la consommation de courant soit ~ 80 A. (cinq cycles "ON-OFF" de 2 secondes ~).	Localiser la bougie en défaut : en mesurant sa résistance : 0,6 Ω ou, en mesurant sa consommation de courant : ~ 20A par bougie (courant "d'appel").
27	Groupe motoventilateur	AC011 :	Relais groupe motoventilateur petite vitesse Relais groupe motoventilateur grande vitesse	On doit entendre le relais concerné s'actionner (trois séquences "ON-OFF" de <b>2 secondes ~</b> ) et constater que le groupe motoventilateur tourne à la vitesse demandée.	En cas de problème, groupe motoventilateur petite vitesse, consulter le diagnostic AC011.  En cas de problème, groupe motoventilateur grande vitesse, consulter le diagnostic AC012.

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Contrôle de conformité



#### **CONSIGNES**

Ordre	Fonction	Paramètre ou Etat contrôlé ou Action		Visualisation et remarques	Diagnostic
28	Commandes de volet	AC593 : AC594 :	Volet d'admission (selon véhicule) Volet de turbulences (sur moteur G9T uniquement)	Durant ces commandes, maintenir une dépression de ~ 900 mbar en entrée de l'électrovanne pour constater le pilotage du volet concerné (trois cycles "ON-OFF" de 2 secondes ~).	En cas de problème, consulter les diagnostics AC593 ou AC594.

### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des commandes



AC004	CLAPET DE LIMITATION DE SURALIMENTATION

**CONSIGNES** 

Effectuer ce diagnostic:

- suite à l'interprétation d'un défaut non résolu ou,
- suite au traitement de l'interprétation du PR082 et/ou suite à un effet client (manque de puissance, fumée...).

Le traitement qui suit permet de vérifier le bon fonctionnement du turbocompresseur et de son circuit de commande.

#### **Préliminaires**

Contrôler l'étanchéité du circuit d'air haute pression :

Conduits déboîtés ou percés, capteur de pression débranché ou mal monté (présence du joint), échangeur percé. Pour contrôler l'échangeur : véhicule à l'arrêt, stabiliser le régime entre 3500 et 4000 tr/min et vérifier l'absence de fuite.

#### ETAPE 1

Vérifier le fonctionnement du circuit de commande du turbocompresseur :

- A Contrôler la résistance du clapet de limitation de suralimentation, entre ses voies 1 et 2. Changer le clapet si sa résistance n'est pas de l'ordre de : 15,4 Ω ± 0,7 à + 20 °C
- Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur les liaisons entre :
- Calculateur moteur, connecteur B voie L2 -→ Voie 1 du régulateur de pression de suralimentation ▶ Voie 2 du régulateur de pression de suralimentation
- + 12 V après relais

- B Moteur tournant. Vérifier la présence d'une dépression de 800 mbar ± 100 à l'entrée de l'électrovanne. Dans le cas contraire, contrôler le circuit de dépression depuis la pompe à vide.
- C Moteur à l'arrêt, débrancher les Durit d'entrée et de sortie de l'électrovanne.

Avec une pompe à vide, appliquer une dépression de 800 mbar ± 100 sur le raccord d'entrée de l'électrovanne :

- En cas de fuite, changer l'électrovanne.
  - Si la dépression est maintenue :
- Lancer la commande **AC004** et vérifier que le manomètre remonte à la pression atmosphérique,
- Si oui, passer à l'étape 2 (page suivante)
- Dans le cas contraire, passer à l'étape 1-D (page suivante)

PAGE SUIVANTE

**APRES** REPARATION

### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des commandes



AC004		
SUITE		

#### **ETAPE 1, SUITE**

D - Vérifier le fonctionnement de l'étage de sortie du calculateur :

#### Soit au voltmètre :

Electrovanne connectée, relier le cordon de masse du voltmètre sur la **voie 2** de l'électrovanne et le cordon positif sur la **voie 1**, effacer un éventuel défaut de l'électrovanne puis lancer la commande **AC004** :

⇒ Le voltmètre doit afficher deux tensions successives approximativement égales au produit de la tension batterie et du rapport cyclique d'ouverture en cours, soit : ~ 2,5 V pour un rapport cyclique d'ouverture de 20% puis ~ 8,7 V pour un rapport cyclique d'ouverture de 70% (dix cycles).

#### Soit à l'oscilloscope (sur calibre 5 V/div et base de temps 1 ms/div) :

Electrovanne connectée, relier la masse de l'oscilloscope sur la masse batterie et la pointe de touche positive sur la voie 2 de l'électrovanne, effacer un éventuel défaut de l'électrovanne puis lancer la commande AC004

⇒ L'oscilloscope doit afficher un signal carré d'amplitude **12,5 V** à la fréquence de **140 Hz** (avec un rapport cyclique d'ouverture passant successivement de ~20 à ~70%)

Si la mesure est conforme, remplacer l'électrovanne.

Si la mesure n'indique aucun pilotage "proportionnel", ou une tension continue, contacter votre techline.

#### **ETAPE 2**

#### Vérification du fonctionnement du turbocompresseur :

Appliquer une dépression de **800 mbar ± 100** sur la Durit reliée au poumon de commande du turbocompresseur (côté électrovanne).

En cas de fuite, remplacer le turbocompresseur (poumon indissociable du turbocompresseur).

Si le poumon tient la dépression, contrôler le déplacement et le réglage de la tige de commande du turbocompresseur (Manuel de Réparation chapitre **12B**)

En cas de grippage de la tige de commande, remplacer le turbocompresseur.

Moteur froid, à l'arrêt : déposer le conduit d'admission d'air du turbocompresseur et vérifier que le compresseur tourne librement sur son axe.

Si le turbocompresseur est conforme :

Contrôler l'absence de fuite au niveau du collecteur d'échappement,

Contrôler que l'échappement ne soit pas bouché.


Effectuer les réparations nécessaires.

APRES REPARATION

### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des commandes



AC006	ELECTROVANNE DE PRESSION DE CARBURANT
CONSIGNES	Effectuer ce diagnostic :  - suite à l'interprétation d'un défaut non résolu,  - suite à un dysfonctionnement relevé dans le menu commande,  - suite à une incohérence relevée dans le menu "paramètres",  - suite à un effet client (problème de démarrage, instabilité du régime, bruit



ETAPE 1

perceptibles, passer à **l'étape 2**, sinon vérifier le fonctionnement de l'étage de sortie du calculateur :

#### Soit à l'ampèremètre :

Electrovanne connectée, relier la pince ampéremétrique sur la liaison de la voie 1 de l'électrovanne (respecter le sens du courant). Effacer un éventuel défaut de l'électrovanne de pression de carburant puis lancer la commande AC006:

➡l'ampèremètre doit afficher dix cycles de deux intensités successives : ~ 0,6 A puis ~ 2 A

#### Soit au voltmètre :

Electrovanne connectée, relier le cordon de masse du voltmètre sur la voie 2 de l'électrovanne de pression de carburant et le cordon positif sur la voie 1. Effacer un éventuel défaut de l'électrovanne de pression de carburant puis lancer la commande AC006 :

➡ le voltmètre doit afficher deux tensions successives approximativement égales au produit de la tension batterie et du rapport cyclique d'ouverture, soit successivement : ~ 3,15 V pour un rapport cyclique d'ouverture de 25 % puis ~ 9,45 V pour un rapport cyclique d'ouverture de 75 % (dix cycles)

#### Soit à l'oscilloscope :

(type optima ou Clip technique) sur calibre 5 V/div et base de temps 1 ms/div :

Electrovanne connectée, relier la masse de l'oscilloscope sur la masse batterie et la pointe de touche positive sur la voie 2 de l'électrovanne de pression de carburant, effacer un éventuel défaut de l'électrovanne de pression de carburant puis lancer la commande AC006 :

- ➡ l'oscilloscope doit afficher un signal carré d'amplitude 12,5 V à la fréquence de 185 Hz (avec un rapport cyclique d'ouverture\* passant successivement de **25** à **75** %).

  – Si la mesure est conforme, remplacer le régulateur.
- Si la mesure n'est pas conforme, contacter votre techline.

d'injection).

**ETAPE 2**, page suivante

**APRES** REPARATION

### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des commandes



AC006		
SUITE		

#### ETAPE 2

#### Dans le cas d'une surpression de rampe :

Vérifier le fonctionnement des injecteurs : voir partie **"Aide" "diagnostic des injecteurs"** de cette note. Vérifier le fonctionnement du capteur de pression de rampe. Diagnostic **PR083**.

Si ces contrôles n'indiquent aucune anomalie, remplacer le régulateur.

Dans le cas d'une sous-pression de rampe :

Vérifier le fonctionnement du capteur de pression de rampe. Diagnostic PR083.

Vérifier l'amorçage du circuit gazole basse pression, vérifier également la conformité des branchements du filtre à gazole et sa non-saturation en eau.

Vérifier l'absence de bulles d'air entre le filtre et la pompe haute pression.

Vérifier l'étanchéité du circuit de gazole basse pression et haute pression (contrôles visuels, odeurs, etc.) : corps de pompe, clapet de surpression, tuyaux, raccords rampe et injecteurs, puits d'injecteurs, etc.

Vérifier la conformité du montage du joint sur le régulateur de pression.

Vérifier le fonctionnement des injecteurs : voir partie "Aide" "diagnostic des injecteurs" de cette note.

Effectuer les réparations nécessaires.

#### Si le moteur démarre :

Effacer un éventuel défaut de l'électrovanne de pression carburant.

Moteur chaud, le laisser tourner au ralenti quelques minutes (3 à 5 minutes) :

- S'il cale, et que le défaut réapparaît, remplacer le régulateur.
- S'il ne cale pas, stabiliser le régime à **2000 tr/min** (1 minute) puis accélérer pied à fond jusqu'à la coupure.

Si le moteur cale, remplacer la pompe haute pression.

Si le moteur ne démarre pas ou qu'aucun calage n'est obtenu :

Remplacer en premier lieu le régulateur et si le problème persiste, remplacer la pompe haute pression.

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des commandes



AC007	VANNE EGR
CONSIGNES	Effectuer ce diagnostic :  – suite au défaut <b>DF077</b> (1.DEF ou 2.DEF) non résolu,  – suite à un effet client (manque de performance, fumées).

#### **ETAPE 1**

Mesurer la résistance de la vanne de recirculation des gaz d'échappement, entre ses voies 1 et 5 :

– Si sa résistance n'est pas de l'ordre de 8  $\Omega$   $\pm$  0,5 à +20 °C, remplacer la vanne de recirculation des gaz d'échappement

Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur les liaisons entre :

Calculateur moteur, connecteur B voie M1
 Voie 5 connecteur de la vanne de recirculation des gaz d'échappement
 Voie 1 du connecteur de la vanne de recirculation des gaz d'échappement

Si en lançant la commande **AC007** aucun mouvement de la vanne n'est perceptible, vérifier le fonctionnement de l'étage de sortie du calculateur :

– Soit à l'oscilloscope (sur calibre 5 V/div et base de temps 2 ms/div) :

Vanne de recirculation des gaz d'échappement connectée, relier la masse de l'oscilloscope sur la masse batterie et la pointe de touche positive sur la **voie 5** de la vanne de recirculation des gaz d'échappement. Effacer un éventuel défaut de la vanne de recirculation des gaz d'échappement puis lancer la commande **AC007**:

L'oscilloscope doit afficher un signal carré d'amplitude 12,5 V à la fréquence de 140 Hz (avec un rapport cyclique d'ouverture passant de 25 à 75 %),

#### Soit au voltmètre :

Vanne de recirculation des gaz d'échappement connectée, relier le cordon de masse du voltmètre sur la voie 2 de la vanne de recirculation des gaz d'échappement et le cordon positif sur la voie 1. Effacer un éventuel défaut de la vanne de recirculation des gaz d'échappement puis lancer la commande **AC007**; le voltmètre doit afficher deux tensions successives approximativement égales au produit de la tension batterie et du rapport cyclique d'ouverture en cours.

Soit successivement : **3,15 V** pour un rapport cyclique d'ouverture de **25 %** puis **9,45 V** pour un rapport cyclique d'ouverture de **75 %** (10 cycles)

- Si la mesure est conforme, passer à l'étape 2.
- Si l'oscilloscope (ou le voltmètre) n'indique pas de pilotage, ou une tension continue, contacter votre techline.

**★ ETAPE 2**, page suivante

APRES REPARATION

### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des commandes



AC007		
SUITE		

#### **ETAPE 2**

Vérifier l'absence de fuite sur le circuit de recyclage des gaz d'échappement.

Effectuer les réparations nécessaires.

#### Contrôle du fonctionnement de la vanne de recirculation des gaz d'échappement :

Débrancher le connecteur et déposer la vanne de recirculation des gaz d'échappement,

- Si la dépose révèle un blocage de sa soupape en position ouverte, remplacer la vanne de recirculation des gaz d'échappement.
- Sinon, vanne déposée, rebrancher le connecteur.

Effacer le défaut et lancer la commande AC007 :

#### Vérifier

- le déplacement de la soupape, la course de la soupape en fonction du rapport cyclique d'ouverture : de 0 à 2,5 mm pour un rapport cyclique d'ouverture de 25% et 6 à 7 mm pour un rapport cyclique d'ouverture de 75%
- L'absence de jeu entre la soupape et sa tige de commande ainsi que l'état général (encrassement, point dur...)
- La fermeture de la vanne lorsque la commande est terminée.

Si, lors de la commande **AC007**, aucun mouvement de la soupape de recirculation des gaz d'échappement n'est constaté, ou si ces contrôles indiquent un blocage ou un grippage irrémédiable, remplacer la vanne de recirculation des gaz d'échappement (suivre la procédure **RZ007** définie dans la partie "**Aide**").

APRES REPARATION

### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des commandes



AC011	RELAIS GMV PETITE VITESSE
-------	---------------------------

#### CONSIGNES

#### Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé :

Effectuer ce diagnostic après avoir relevé un dysfonctionnement dans le menu commande ou suite à un problème de refroidissement moteur ou de conditionnement d'air.

Consulter la Note Technique "**Schémas électriques**" de votre véhicule pour localiser les fusibles et relais concernés.

Si, lors de la commande **AC011**, **le "relais** groupe motoventilateur petite vitesse" **ne s'actionne pas** : effectuer un contrôle du support "relais groupe motoventilateur petite vitesse "et de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, vérifier le pilotage du relais par le calculateur moteur de la manière suivante :

– Débrancher le relais "groupe motoventilateur petite vitesse", placer une résistance de 50 à  $100 \Omega$  sur le support relais à la place de la bobine et relier un voltmètre comme suit :

borne positive sur + 12 V batterie,

borne négative sur la voie 2 du support "relais groupe motoventilateur petite vitesse".

- Effacer le défaut, lancer la commande AC011.
- Si le voltmètre indique la tension batterie (trois cycles de 1 seconde), remplacer le relais.
- Si le voltmètre n'indique pas la tension batterie (trois cycles de 1 seconde), contacter votre techline.

**Si le "relais** groupe motoventilateur petite vitesse" **s'actionne**, mais qu'il réside un problème d'enclenchement du groupe motoventilateur, vérifier à l'aide du schéma électrique :

- La conformité du maxi-fusible de groupe motoventilateur.
- La conformité du "relais groupe motoventilateur petite vitesse".
- La continuité de la liaison entre la voie 5 du support relais "relais groupe motoventilateur petite vitesse" et la voie 1 de la résistance de petite vitesse.
- La conformité de la résistance de petite vitesse (résistance et connectique).
- La continuité de la liaison entre la voie 2 du connecteur de la résistance de petite vitesse et la voie 1 du connecteur de groupe motoventilateur.
- La conformité du groupe motoventilateur et la continuité de sa voie 2 vers la masse.

Effectuer les réparations nécessaires.

APRES REPARATION

### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des commandes



AC012	GMV GRANDE VITESSE

#### **CONSIGNES**

#### Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé :

Effectuer ce diagnostic après avoir relevé un dysfonctionnement dans le menu commande ou suite à un problème de refroidissement moteur.

Consulter la Note Technique "**Schémas électriques**" de votre véhicule pour localiser les fusibles et relais concernés.

Si lors de la commande **AC012**, le "relais groupe motoventilateur grande vitesse" ne s'actionne pas : effectuer un contrôle du support "relais groupe motoventilateur grande vitesse" et de la connectique du calculateur de contrôle moteur.

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, vérifier le pilotage du relais par le calculateur moteur de la manière suivante :

– Débrancher le "relais groupe motoventilateur grande vitesse", placer une résistance de 50 à  $100~\Omega$  sur son support, à la place de la bobine et relier un voltmètre comme suit :

borne positive sur + 12 V batterie,

borne négative sur la voie 2 du support "relais groupe motoventilateur grande vitesse".

- Effacer le défaut et lancer la commande AC012.
- Si le voltmètre indique la tension batterie (trois cycles d'1 seconde), remplacer le relais.
- Si le voltmètre n'indique pas la tension batterie (trois cycles d'1 seconde), contacter votre techline.

Si le "relais groupe motoventilateur grande vitesse" **s'actionne**, mais qu'il réside un problème d'enclenchement du groupe motoventilateur, vérifier à l'aide du schéma électrique :

- La conformité du maxi-fusible de groupe motoventilateur.
- L'alimentation en + batterie de la voie 3 du support relais de groupe motoventilateur grande vitesse.
- La conformité du "relais groupe motoventilateur grande vitesse".
- La continuité de la liaison entre la voie 5 du support "relais groupe motoventilateur grande vitesse" et la voie 1 du connecteur de groupe motoventilateur.
- La conformité du groupe motoventilateur.
- La continuité de la liaison entre la voie 2 du connecteur de groupe motoventilateur et la masse.
   Effectuer les réparations nécessaires.

APRES REPARATION

### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des commandes



AC593	VOLET D'ADMISSION			
7.0000				
CONSIGNES	Effectuer ce diagnostic :  — suite au défaut " <b>DF019</b> : 2.DEF",  — en cas de dysfonctionnement relevé dans le menu commande,  — ou suite à un effet client (problème de démarrage, manque de performance).			
Remplacer  – Vérifier <b>la continuit</b> é	e de l'électrovanne de volet d'admission entre ses voies 1 et 2. l'électrovanne si sa résistance n'est pas de 46 Ω±3 à + 25 °C. é et l'absence de résistance parasite sur les liaisons entre :  ntrôle moteur, connecteur C voie F4  Voie 1 connecteur de l'électrovanne  Voie 2 connecteur de l'électrovanne			
<ul> <li>A) Moteur tournant au ralenti :</li> <li>Vérifier la présence d'une dépression de ~ 900 mbar de dépression sur la Durit d'entrée de l'électrovanne.</li> <li>Effectuer les réparations nécessaires (conformité et étanchéité du circuit de dépression).</li> </ul>				
<ul> <li>B) Véhicule sous contact, moteur à l'arrêt :</li> <li>Vérifier que le volet d'admission soit ouvert,</li> <li>Sinon, nettoyer ou remplacer le boîtier diffuseur.</li> <li>Débrancher les Durits d'entrée et de sortie de l'électrovanne,</li> <li>Relier une pompe à vide sur le raccord d'entrée et appliquer une dépression de ~ 900 mbar,</li> <li>En cas de fuite, remplacer l'électrovanne</li> </ul>				

- Lancer la commande AC593,
- Si l'électrovanne s'ouvre (retour à la pression atmosphérique du manomètre de pompe à vide), passer à l'étape C.
- Sinon, électrovanne connectée, vérifier me fonctionnement de l'étage de sortie du calculateur avec un voltmètre :

Cordon de masse du voltmètre Voie 1 de l'électrovanne

Cordon positif du voltmètre Voie 2 de l'électrovanne

Effacer un éventuel défaut de l'électrovanne,

Lancer la commande AC593 :

Le voltmètre doit afficher trois fois "ON-OFF" (12,5 V puis retour à 0 V).

Si la mesure est conforme, remplacer l'électrovanne.

Si la mesure n'indique aucun pilotage, contacter votre techline.

#### C) Véhicule hors contact :

- Relier une pompe à vide sur le poumon de commande du volet et appliquer une dépression de ~ 900 mbar :
- Si le poumon ne tient pas la dépression, remplacer le boîtier diffuseur (poumon indissociable).
- Si le poumon tient la dépression et que le volet ne s'actionne pas, nettoyer ou remplacer le boîtier diffuseur.
- Si le poumon tient la dépression et que le volet s'actionne, effectuer plusieurs pilotages pour vérifier l'absence de blocage.

Contrôler l'encrassement du boîtier diffuseur et de son volet et effectuer un nettoyage si nécessaire.

APRES REPARATION

### **INJECTION DIESEL**

EDC15C3C N° Programme : CB N° Vdiag : 14

### Diagnostic - Interprétation des commandes

13B

۷	0	Т	Е	U	R	(	G	9	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

AC594	VOLET DE TURBULENCES (swirl)
CONSIGNES	Effectuer ce diagnostic :  – suite au défaut " <b>DF017</b> : 1.DEF",  – en cas de dysfonctionnement relevé dans le menu commande,  – ou suite à un effet client (manque de performance).

Vérifier la résistance de l'électrovanne de volet de turbulence entre ses voies 1 et 2.

Remplacer l'électrovanne si sa résistance n'est pas de 46  $\Omega \pm 3$  à 25 °C.

Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur les liaisons entre :

Calculateur de contrôle moteur, **connecteur C voie H4**Voie 1 connecteur de l'électrovanne

+12 V après relais (injection)

Voie 2 connecteur de l'électrovanne

#### A) Moteur tournant au ralenti :

Vérifier la présence de ~ 900 mbar de dépression sur la Durit d'entrée de l'électrovanne.
 Effectuer les réparations nécessaires (conformité et étanchéité du circuit de dépression).

#### B) Véhicule sous contact, moteur à l'arrêt : vérifier l'étanchéité de l'électrovanne,

- Débrancher les Durit d'entrée et de sortie de l'électrovanne,
- Relier une pompe à vide sur le raccord d'entrée et appliquer une dépression de ~ 900 mbar :
   En cas de fuite, remplacer l'électrovanne.
- Lancer la commande AC594,
- Si l'électrovanne s'ouvre (retour à la pression atmosphérique du manomètre de pompe à vide), passer à l'étape
   C.
- Sinon, électrovanne connectée, vérifier le fonctionnement de l'étage de sortie du calculateur avec un voltmètre :

Cordon de masse du voltmètre **Voie 1** de l'électrovanne

Cordon positif du voltmètre **Voie 2** de l'électrovanne

Effacer un éventuel défaut de l'électrovanne,

Lancer la commande AC594 :

Le voltmètre doit afficher trois fois "ON-OFF" : (+ 12,5 V puis retour à 0 V).

- Si la mesure est conforme, remplacer l'électrovanne.
- Si la mesure n'indique **aucun pilotage**, contacter votre techline.

#### C) Véhicule hors contact :

- − Relier une pompe à vide sur le poumon de commande du volet et appliquer une dépression de ~ 900 mbar :
- Si le poumon ne tient pas la dépression, remplacer le répartiteur d'air (poumon indissociable).
- Si le poumon tient la dépression et qu'il n'est pas ressenti de mouvement\* du volet, remplacer le répartiteur d'air.
- Si le poumon tient la dépression et qu'il est ressenti un mouvement\* du volet, remplacer l'électrovanne.
   (s'assurer auparavant qu'aucun défaut du type DF019, DF077 et DF205 ne soit présent ou mémorisé; si oui, les traiter en priorité).

#### D) Vérifier le fonctionnement du volet de turbulence et de son poumon de commande :

Appliquer une dépression de ~ 900 mbar sur la Durit reliant l'électrovanne au poumon de commande de swirl,

- Si le poumon **ne tient pas la dépression**, contrôler l'étanchéité du circuit : Durit Poumon.
- Si le poumon est mis en cause, remplacer le répartiteur d'air (voir Manuel de Réparation chapitre 12A)
- Si le poumon tient la dépression et qu'il n'est pas ressenti de mouvement\* du volet :
  - Remplacer le répartiteur d'air.
- Si le poumon tient la dépression et qu'aucun mouvement\* du volet n'est ressenti :
  - Remplacer l'électrovanne (s'assurer auparavant qu'aucun défaut du type **DF019**, **DF077** et **DF205** ne soit présent ou mémorisé, si non, effectuer les traitements correspondants).
- \*claquement interne au répartiteur d'air, lorsque la dépression de commande est atteinte.

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des paramètres



PR050	MESURE DEBIT D'AIR

#### **CONSIGNES**

#### Aucun défaut ne doit être présent.

Effectuer ce diagnostic après avoir relevé une incohérence dans le menu "paramètre" ou suite à un effet client (manque de puissance, fumée...).

Contrôler le circuit d'admission d'air (depuis l'entrée du filtre à air jusqu'à la tubulure d'admission) :

- Non obturation de l'entrée du boîtier de filtre à air et non colmatage de son filtre,
- Absence de corps étranger sur la grille du débitmètre d'air (contrôle visuel uniquement),
  - Dans le cas contraire, remplacer le débitmètre.
- Conformité du branchement du circuit de recyclage des vapeurs d'huile.
- Etanchéité et non obturation du circuit d'air basse et haute pression : conduits, présence et serrage des colliers de fixation, montage du capteur de pression de suralimentation, échangeur, etc.
- Contrôler que le volet d'admission soit ouvert (commande du volet en appui sur le corps du boîtier diffuseur)
- Contrôler que le volet de swirl soit au repos (AC594, étape 2),
   Effectuer les réparations nécessaires.
- Vérifier la conformité électrique des alimentations du débitmètre d'air :

Vérifier la continuité, l'isolement et l'absence de résistance parasite sur la liaison entre :

Calculateur de contrôle moteur, **connecteur B voie H4** Voie 5 du connecteur de débitmètre

• Débitmètre connecté, véhicule sous contact et moteur à l'arrêt :

Contrôler la tension entre les voies 2 et 5 du débitmètre,

Si la valeur n'est pas de 0,6 V ± 0,1, remplacer le débitmètre.

● Vérifier que la vanne de recirculation des gaz d'échappement ne soit pas bloquée ouverte :

Couper le contact, débrancher le connecteur et déposer la vanne de recirculation des gaz d'échappement :

Si la dépose révèle un blocage de la vanne en positon ouverte : remplacer la vanne de recirculation des gaz d'échappement.

Sinon, vanne déposée et connectée, établir la communication avec l'outil et lancer la commande **AC007**: Vérifier : le déplacement de la soupape (course de **0 à 2,5 mm** pour un rapport cyclique de commande de 25%, et de **6 à 7 mm** pour un rapport cyclique de commande 75% sa fermeture lorsque la commande est terminée.

Si ce contrôle indique un blocage ou un grippage irrémédiable, remplacer la vanne de recirculation des gaz d'échappement.

APRES REPARATION

### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des paramètres



	PRESSION DE SURALIMENTATION
PR082	

#### **CONSIGNES**

Effectuer ce diagnostic :

- Après avoir relevé une incohérence dans le menu paramètre, ou
- Suite au défaut "DF074", ou
- Suite à un effet client (manque de performance, fumées, etc.).

#### Véhicule sous contact, moteur à l'arrêt :

- Déposer le capteur de pression de suralimentation,
- Capteur connecté sur le faisceau, relevé la valeur du PR082 dans l'écran "paramètre" :
- Si la valeur n'est pas très proche du "PR016 : Pression atmosphérique" :

(écart maxi, entre PR016 et PR082 moteur à l'arrêt = ± 20 hPa) :

Vérifier **l'isolement et l'absence de résistance parasite** sur la ligne du signal et sur les lignes d'alimentation du capteur de pression de suralimentation.

Si les lignes sont conformes, remplacer le capteur de pression de suralimentation.

- Relier une pompe à vide sur le capteur de pression de suralimentation,
- Appliquer une pression comprise entre 0,1 et 1,3 bars, (pression maxi à appliquer : 1300 hPa ou 1,3 bars)
- Comparer la valeur de pression affichée dans l'écran "paramètre", avec celle donnée par votre pompe à vide :
  - En cas d'écart\* = à  $\pm$  100 hPa (ou  $\pm$  0,1 bar), remplacer le capteur de pression de suralimentation.
  - S'il n'y a pas d'écart, le capteur de pression de suralimentation est conforme :
- Reposer le capteur et son joint d'étanchéité, puis réaliser le diagnostic : AC004.

#### \* NOTA:

L'outil de diagnostic affiche la **pression absolue**, le manomètre de votre pompe à vide affiche la **pression relative** : l'écart normal entre ces deux mesures est égal à la pression atmosphérique, soit ~ **1000 hPa**.

APRES REPARATION

### INJECTION DIESEL Diagnostic - Interprétation des paramètres



PR083	PRESSION DANS LA RAMPE

#### **CONSIGNES**

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Effectuer ce diagnostic :

- Après avoir relevé une incohérence dans le menu paramètre, ou
- Suite à l'interprétation du diagnostic "AC006", ou
- Suite à un effet client (problèmes démarrage, manque de performance, calage, etc.).

#### **CONFORMITE ELECTRIQUE DU CAPTEUR:**

Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur les liaisons suivantes :

Calculateur moteur, **connecteur B voie D1 Voie 2** connecteur du capteur pression de rampe

Calculateur moteur, **connecteur B voie H2** — **Voie 3** connecteur du capteur pression de rampe

Calculateur moteur, **connecteur C voie B3 Voie 1** connecteur du capteur pression de rampe

Si toutes ces liaisons sont conformes, vérifier la présence de l'alimentation du capteur de pression de carburant :

Vérifier l'amorçage du circuit gazole basse pression.

Vérifier l'étanchéité du circuit de gazole basse pression et haute pression (contrôles visuels, odeurs) : corps de pompe, clapet de surpression, tuyaux, raccords rampe et injecteurs, puits d'injecteurs, etc.

Si tous les contrôles précédents sont conformes :

Véhicule sous contact, moteur à l'arrêt depuis plus d'1 minute :

- Visualiser le PR083 : si la valeur est inférieure à 50 bars, le capteur est conforme.
- Sinon, remplacer le capteur de pression de rampe.

APRES REPARATION


## INJECTION DIESEL Diagnostic - Effets client



**CONSIGNES** 

Avant de réaliser les démarches liées aux effets client, s'assurer de l'absence de défaut et de la conformité (ou non) des "paramètres" et "états", grâce à l'outil de diagnostic.

Si l'effet client n'est pas supprimé, suivre alors l'ALP (arbre de localisation de pannes) correspondant.




### INJECTION DIESEL Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 1

#### Absence de communication avec le calculateur moteur



APRES REPARATION

### INJECTION DIESEL Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 1 SUITE	
	 Réaliser les contrôles de la page précédente.

#### Essayer d'entrer en communication avec un autre calculateur du même véhicule.

- ➡Si le dialogue s'établit avec un autre calculateur du même véhicule passer à l'étape 2
- ⇒Si le dialogue ne s'établit avec **aucun autre calculateur du même véhicule**, il se peut qu'un calculateur défectueux perturbe les lignes **K et/ou L**. Pour le localiser, procéder par élimination en déconnectant successivement tous les calculateurs reliés sur ces lignes (selon schéma électrique et équipement) : Conditionnement d'air, Airbag, Contrôle dynamique de conduite et antiblocage des roues, Unité Centrale Habitacle, tableau de bord, centrale de communication, aide au parking.

Essayer d'entrer en communication entre chaque déconnexion :

- Si après une déconnexion, l'entrée en communication est réussi, effectuer le diagnostic du calculateur concerné.
  - ⇒ Si le problème persiste, reconnecter les calculateurs cités plus haut et déconnecter le calculateur de contrôle moteur. Essayer une entrée en communication avec un autre calculateur. Si l'entrée en communication est réussie, passer à **l'étape 2**.
  - ⇒ Si la communication ne s'établit toujours pas, déconnecter **tous** les calculateurs reliés sur les lignes K et/ou L et assurer l'isolement par rapport au + 12 V et par rapport à la masse de la **voie 7** et de la **voie 15** de la **prise diagnostic**. Effectuer les réparations nécessaires.

**ETAPE 2** 

Contacter votre techline.

APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Arbre de localisation de pannes




ALP 2

Problèmes de démarrage (ou démarrage impossible)

**CONSIGNES** 

Avant de réaliser cet effet client, s'assurer de l'absence de défaut et de la conformité (ou non) des "paramètres" et "états" grâce à l'outil de diagnostic. Si l'effet client n'est pas supprimé, alors effectuer les contrôles qui suivent.



Vérifier les masses moteur.

Vérifier l'obtention d'un régime de **250 tr/min** sous démarreur, visualisable dans l'écran paramètre.

Vérifier la conformité du carburant utilisé.

Vérifier l'amorçage du circuit gazole basse pression :

- pression de gavage pour pompe **CP1** : **> 1,5 bar**.
- pression de gavage pour pompe CP3 : > 1,5 bar relais de pompe basse pression piloté.
- (-100 mbar max, moteur tournant et relais pompe basse pression non piloté).

Vérifier la conformité des branchements du filtre à gazole.

Vérifier la non saturation en eau du filtre à carburant.

Contrôler l'absence de bulles d'air entre le filtre et la pompe haute pression.

Vérifier le fonctionnement des bougies de préchauffage.

Vérifier l'état du filtre à air (encrassement).

Vérifier l'étanchéité du circuit gazole haute pression, pompe, tuyaux, raccords (contrôle visuels + odeurs).

Vérifier la position de la vanne de recirculation des gaz d'échappement (blocage, grippage mécanique. Voir diagnostic de **AC007**).

Vérifier la cohérence du signal de sonde température d'eau moteur.

Vérifier le fonctionnement du régulateur de pression (voir diagnostic de AC006).

Vérifier le fonctionnement des injecteurs (retour de fuite trop important, encrassement, grippage : voir diagnostic injecteurs).

Vérifier l'équilibre des compressions, selon les consommations de courant sous phase de démarrage (menu "test des compressions" sur l'outil clip).


En cas de déséquilibre, utiliser un compressiomètre pour parfaire la mesure. (Voir méthode dans le Manuel de Réparation). Après l'opération, effacer les défauts provoqués par la déconnexion du régulateur et des bougies de préchauffage.

APRES REPARATION

### INJECTION DIESEL

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

13B



APRES REPARATION

## INJECTION DIESEL Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 3	Bruits d'injection

#### **CONSIGNES**

Avant de réaliser cet effet client, s'assurer de l'absence de défaut et de la conformité (ou non) des "paramètres" et "états" grâce à l'outil de diagnostic. Si l'effet client n'est pas supprimé, alors effectuer les contrôles qui suivent.

Si la fonction "IMA" est en service : vérifier l'authenticité des codes, en comparant les codes injecteurs affectés à chaque cylindre avec ceux **gravés** sur chaque injecteur.

#### Si les bruits d'injection ont lieu suite à un démarrage à froid :

Vérifier l'amorçage du circuit de carburant basse pression.

Vérifier l'alimentation du réchauffeur à carburant.

Vérifier le fonctionnement du préchauffage.

Vérifier la cohérence des températures carburant et moteur.

Si l'effet persiste, contrôler la pression de rampe (menu "paramètre") et effectuer le diagnostic AC006.

#### Si les bruits d'injection ont lieu au ralenti :

Vérifier l'état des cosses des connecteurs d'injecteurs et de régulateur de pression.

Vérifier la conformité de l'information débit d'air (utiliser le diagnostic : PR050).

Vérifier la conformité de la position de la vanne de recirculation des gaz d'échappement (utiliser le diagnostic : **AC007**).

Si l'effet persiste, effectuer le diagnostic des injecteurs (voir chapitre "Aide").

#### Si les bruits d'injection ont lieu à tous les régimes :

Effectuer un diagnostic des injecteurs (voir chapitre "Aide").

Vérifier l'état des cosses des connecteurs d'injecteurs et de régulateur de pression.

Vérifier la conformité du carburant.

Vérifier la conformité de l'information débit d'air (utiliser le diagnostic : PR050).

Si l'effet persiste, vérifier la pression de rampe (menu "paramètre") et effectuer le diagnostic : AC006.

#### Si les bruits d'injection ont lieu sur régime transitoire :

En cas d'emballements lors des changements de vitesse, contrôler la conformité du contacteur d'embrayage. En essai routier, lors du changement de rapport, visualiser le paramètre **PR202**; s'il varie, sans influence notoire sur la pression de rampe, effectuer le diagnostic : **AC006**.

Si l'effet persiste, effectuer le diagnostic des injecteurs (voir dans la partie "Aide" de cette note).

APRES REPARATION


### INJECTION DIESEL Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 4	Manque de performance	
CONSIGNES	Avant de réaliser cet effet client, s'assurer de l'absence de défaut et de la conformité (ou non) des "paramètres" et "états" grâce à l'outil de diagnostic. Si l'effet client n'est pas supprimé, alors effectuer les contrôles qui suivent.	

**ATTENTION**: en cas de surchauffe supérieure à **119°C**, le calculateur limite volontairement le débit de carburant (allumage du voyant de surchauffe à partir de 115°C).

Si la fonction "IMA" est en service : vérifier l'authenticité des codes, en comparant les codes injecteurs affectés à chaque cylindre avec ceux **gravés** sur chaque injecteur.



Effectuer le contrôle de conformité du capteur de pédale, du capteur de pression atmosphérique, de la vanne de recirculation des gaz d'échappement.

Vérifier l'état du filtre à air,

 Vérifier la cohérence du signal : de débitmètre, de sonde température d'eau moteur, de sonde température de carburant.

Vérifier l'absence de corps étrangers sur la grille du débitmètre et dans la veine d'admission d'air. (exemple : décollement du revêtement interne d'une Durit).

Vérifier que le volet de turbulence (swirl) soit ouvert au repos : diagnostic **AC594** (selon équipement). Vérifier :

- Le non colmatage du filtre à gazole
- L'absence de fuite sur le circuit de gazole basse pression et haute pression
- La totalité du circuit d'admission d'air (étanchéité et non obturation)
- Le branchement du circuit de réaspiration des vapeurs d'huile
- Le régulateur de débit (blocage grippage, utiliser le diagnostic : AC006)
- La commande du turbo (blocage grippage, utiliser le diagnostic : **AC004**)
- Contrôler les compressions moteurs.
- Vérifier la non obturation de la ligne d'échappement.

APRES REPARATION

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 5 Fonctionnement moteur irrégulier

### **CONSIGNES**

Avant de réaliser cet effet client, s'assurer de l'absence de défaut et de la conformité (ou non) des "paramètres" et "états" grâce à l'outil de diagnostic. Si l'effet client n'est pas supprimé, alors effectuer les contrôles qui suivent.

En cas d'à-coups ou d'emballements lors des changements de vitesse, contrôler la conformité du contacteur d'embrayage.

#### Si l'effet persiste :

- Vérifier la conformité du carburant utilisé.
- Vérifier l'amorçage du circuit de carburant basse pression, vérifier également que le filtre à gazole soit correctement branché et qu'il ne soit pas saturé en eau.
- Vérifier l'absence de bulles d'air entre le filtre et la pompe haute pression.
- Vérifier la conformité de la pression de rampe (moteur chaud) :
  - $\pm$  25 bars autour de la valeur de pression rampe au ralenti, (les variations "mini à maxi" de pression de rampe au ralenti ne doivent pas dépasser 50 bars).
  - ~ 1350 bars en charge lors d'un pied à fond.

En cas d'anomalie, effectuer le diagnostic AC006.

- Vérifier la conformité du débit d'air, utiliser le diagnostic : **PR050**.

#### Si l'effet persiste :

- Vérifier les injecteurs : moteur tournant au ralenti, débrancher les injecteurs les uns après les autres :
   Changer l'injecteur qui n'entraîne pas de variation de fonctionnement lors de sa déconnexion.
   Effacer les défauts provoqués par les déconnexions multiples, suivi d'un essai routier pour confirmer la réparation.
- Vérifier les compressions moteur.

APRES REPARATION

Effectuer un essai routier puis un contrôle avec l'outil de diagnostic.

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 6

## Allumage voyant défaut injection sans défaut en mémoire calculateur

### **CONSIGNES**

Avant de réaliser cet effet client, s'assurer de l'absence de défaut et de la conformité (ou non) des "paramètres" et "états" grâce à l'outil de diagnostic. Si l'effet client n'est pas supprimé, alors effectuer les contrôles qui suivent.

Tout allumage de voyant, de gravité 1 ou 2, doit être cumulé à l'apparition d'un défaut dans la mémoire du calculateur. Dans le cas contraire, une anomalie câblage ou tableau de bord est à rechercher à l'aide de la Note Technique **"Schémas électriques"** de votre véhicule.

Effectuer le diagnostic du tableau de bord.

APRES REPARATION

Effectuer un essai routier puis un contrôle avec l'outil de diagnostic.

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Aide



#### DIAGNOSTIC DES INJECTEURS

- A Vérifier la résistance entre les voies 1 et 2 de chaque injecteur : 0,33  $\Omega$  à 20 °C.
- Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

Calculateur moteur, connecteur C voie M1 -➤ Voie 2 du connecteur de l'injecteur n°1 Calculateur moteur, connecteur C voie M3 → Voie 1 du connecteur de l'iniecteur n°1 Calculateur moteur, connecteur C voie L4 → Voie 2 du connecteur de l'injecteur n°2 Calculateur moteur, connecteur C voie L3 → Voie 1 du connecteur de l'injecteur n°2 Calculateur moteur, connecteur C voie M2 ➤ Voie 2 du connecteur de l'injecteur n°3 Calculateur moteur, connecteur C voie L2 ➤ Voie 1 du connecteur de l'injecteur n°3 Calculateur moteur, connecteur C voie L1 Voie 2 du connecteur de l'iniecteur n°4 ➤ Voie 1 du connecteur de l'injecteur n°4 Calculateur moteur, connecteur C voie M4 -

#### Vérifier avec soin les clips et languettes de la connectique de chaque injecteur.

Si le véhicule démarre :

- Moteur tournant, débrancher les injecteurs les uns après les autres (chacun son tour et un seul à la fois).
- Remplacer l'injecteur qui n'entraîne pas de variation de fonctionnement lors de sa déconnexion.
- Effacer les défauts provoqués par les déconnexions multiples, suivi d'un essai routier.

#### B - Contrôler l'équilibre des débits de retour injecteurs

Monter des piquages sur les retours injecteurs vers des éprouvettes, démarrer le moteur et contrôler l'équilibre des débits de retour, au ralenti.

(D'une manière générale, les débits de retour ne sont pas important. Ils ne doivent pas avoir la forme d'un "jet") :

- Remplacer l'injecteur dont le retour indique un débit de retour très différent des autres injecteurs.
   En cas de sous-pression dans le rampe :
- Remplacer l'injecteur dont le retour indique une fuite très importante par rapport aux autres,

#### En CP3 si le moteur ne démarre pas :

Il est possible de contrôler les débits de retour durant et après un essai de démarrage (minimum **250 tr/min**) **avec le régulateur de pression débranché**.

Cela provoque une pression élevée dans la rampe et permet une analyse des débits de retour. Après l'opération, effacer le défaut provoqué par la déconnexion du régulateur de pression.

#### C - Contrôler l'étanchéité de la buse d'injecteur.

- Contrôler le niveau et l'état de l'huile moteur.
- S'il y a pollution par le gazole, la buse de l'injecteur qui fuit sera couverte de suie et le cylindre sera "gras".
   S'assurer que ces traces ne soient pas dues à des remontées d'huile moteur en contrôlant les compressions moteur.

Si les compressions sont conformes, localiser l'injecteur incriminé en regardant l'état des cylindres et des pistons à travers les puits de bougies de préchauffage (cylindre gras, échauffement et début de destruction du piston). Si l'examen cylindre-piston n'est pas concluant, déposer les injecteurs et changer celui qui aura la buse couverte de suie.

### NOTA:

Après remplacement d'un injecteur, suivre la procédure de programmation des codes injecteurs (page suivante).

#### ATTENTION:

Pour la dépose - repose des injecteurs, respecter les consignes de propreté et de sécurité définies au chapitre 13B du "Manuel de Réparation".

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Aide



#### **REMPLACEMENT INJECTEUR(S)**

- En cas de remplacement d'un ou de plusieurs injecteurs et si la fonction IMA est en service :
- Il est impératif de programmer la nouvelle calibration "IMA" de la (des) sortie(s) injecteur concerné(es),
- Effectuer cette programmation en respectant la procédure décrite plus bas.
- Pour savoir si la fonction IMA est en service :
  - Sélectionner le menu "COMMANDE" puis "lecture de configuration",
  - LC041 indique si le calculateur est "avec" ou "sans" apprentissage IMA.
- ◆ Les codes injecteurs sont indiqués dans l'écran "Identification" et dans la colonne "ACTUELLE" de la "Commande spécifique : SC004".

### • Remarques :

– Si la valeur des codes injecteurs est : "AAAAAA", deux cas sont possibles :

1er cas: l'IMA n'est pas en service (LC041 = sans). Affichage normal.

2ème cas : l'IMA est en service (LC041= avec). Passer à la procédure décrite plus bas.

Dans le deuxième cas, le DF173 : 1.DEF est présent. Il n'est rencontré qu'après le remplacement du calculateur si celui d'origine n'était pas diagnostiquable (impossibilité de réaliser la sauvegarde : SC005).

#### PROCEDURE DE PROGRAMMATION DES CODES INJECTEURS

- Relever le(s) code(s) "alpha-numérique" de 6 caractères\* gravé(s) sur la partie supérieure du corps Bakélite de(s) l'injecteur(s).
- Sélectionner le menu "COMMANDE" puis "COMMANDE SPECIFIQUE",
- Sélectionner "SC004 : SAISIE DONNEES DE CALIBRATION INJECTEURS",
- Sur **CLIP**, suivre les instructions définies dans le bouton d'aide (représenté par un livre),
- Sur NXR suivre l'instruction affichée à l'écran,
- Lorsque la commande est terminée, le (les) code(s) modifié(s) est (sont) affiché(s) dans la colonne
   "ACTUELLE"
- Le cas échéant, effacer le défaut "DF173 : 1.DEF".

#### \* NOTA:

- Les lettres "Q" et "J" ainsi que les chiffres "0" et "9" ne sont pas utilisés dans la codification IMA.
- Chaque code doit être affecté au cylindre sur lequel l'injecteur est monté!

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Aide



#### REMPLACEMENT OU REPROGRAMMATION DU CALCULATEUR

Deux étapes sont à respecter en cas de remplacement ou de reprogrammation du calculateur : **SC005 et SC007**.

- SC005 est à utiliser avant le remplacement ou la reprogrammation du calculateur. Elle permet de sauvegarder certaines données dans l'outil de diagnostic afin de pouvoir reconfigurer le nouveau calculateur\* conformément à l'ancien. Les données sauvegardées sont : les codes injecteurs, l'apprentissage des données de la recirculation des gaz d'échappement, les options véhicule, la correction de régime de ralenti.
- SC007 est à utiliser après le remplacement ou la reprogrammation du calculateur. Elle permet de réécrire les données (sauvegardées par la commande SC005) dans le nouveau calculateur\*.

Si l'entrée en communication avec le calculateur à remplacer n'est pas possible : Aucune sauvegarde n'est réalisable. Après le remplacement du calculateur, le configurer manuellement, selon son équipement, grâce aux commandes dédiées.

SC004 : Saisie données de calibration injecteurs (voir chapitre "Aide" calibration IMA),

CF014, CF015: Option climatisation,

L'apprentissage des données de la recirculation des gaz d'échappement se fait automatiquement dès la 1<sup>ère</sup> mise sous contact du nouveau calculateur\*.

#### **PROCEDURE**

- Avant le remplacement ou la reprogrammation du calculateur :
- Sélectionner le menu "COMMANDE" puis "COMMANDE SPECIFIQUE",
- Sélectionner "SC005 : Sauvegarde données pour remplacement calculateur",
- Si le message suivant apparaît : "un fichier de sauvegarde existe, voulez-vous écraser ces données ?"

(ce fichier correspond à la dernière sauvegarde effectuée sur l'outil) - sélectionner OUI

Lorsque la sauvegarde est effectuée, remplacer le calculateur ou effectuer la reprogrammation puis passer à l'étape suivante.

- Après le remplacement ou la reprogrammation du calculateur :
- Sélectionner le menu "COMMANDE" puis "COMMANDE SPECIFIQUE",
- Sélectionner "SC007 : Ecriture des données après remplacement du calculateur",
- Suivre les instructions.
- Lorsque la commande est terminée, couper le contact,
- Attendre le clignotement du témoin d'antidémarrage et remettre le contact,
- Entrer en communication et effacer la mémoire de défauts (**DF173**, 1.DEF mémorisé),
- Fin de la procédure.

<sup>\*</sup> calculateur neuf ou sortant de reprogrammation !

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Aide



#### REMPLACEMENT DE LA VANNE DE RECIRCULATION DES GAZ D'ECHAPPEMENT

- A partir du Vdiag 14, la stratégie de veille de défaut sur la vanne de recirculation des gaz d'échappement a évolué. Pour ce faire, le calculateur doit mémoriser l'offset de la vanne neuve (à 0 km), ainsi que celui mesuré lors de la dernière coupure du contact (en phase de power latch\*). Avec ces données, le calculateur est capable de détecter un encrassement ou un blocage de la vanne.
- En cas de remplacement de la vanne, il faudra donc effectuer une effacement des offsets en mémoire afin que la stratégie fonctionne avec la valeur d'offset de la vanne neuve.
  - Les données liées à cette stratégie sont regroupées dans la fonction "APPRENTISSAGE DES DONNEES DE RECIRCULATION DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT" :
    - ET225 : Apprentissage premier offset vanne de recirculation des gaz d'échappement =
       Effectué ou non effectué
    - PR583 : Offset vanne de recirculation des gaz d'échappement neuve = 0,75 V < X < 1,6 V (dispersion à la fabrication)
    - PR584: Dernier offset vanne de recirculation des gaz d'échappement > ou = PR583
    - PR088 : Recopie position vanne de recirculation des gaz d'échappement : très proche du PR584
- ⇒ Les apprentissages PR583 et PR584 doivent être effacés à chaque échange de vanne de recirculation des gaz d'échappement.
- Procédure à suivre après le remplacement de la vanne de recirculation des gaz d'échappement :

Sélectionner le menu "EFFACEMENT"

Lancer la commande d'effacement "RZ007 : Apprentissage vanne EGR" :

#### NOTA:

Lorsque la commande est terminée, la fonction "APPRENTISSAGE EGR" affiche :

ET225 : non effectué PR583 et PR584 = 0,00 V PR088 = 0,75 V < x < 1,6 V

- Quand la commande est terminée, coupé le contact,
- Attendre la fin du power latch\*,
- La réinitialisation de l'offset se fait automatiquement dès la mise de contact suivante.

#### NOTA:

Lorsque la réinitialisation est faite, la fonction "APPRENTISSAGE EGR" affiche alors :

ET225 : effectué 0.75 V < PR583 = PR584 = PR088 < 1.6 V

Fin de l'opération.

<sup>\*</sup> clignotement du témoin d'Antidémarrage quelques secondes après la coupure du contact

# INJECTION DIESEL Diagnostic - Glossaire



Calculateur d'injection 128 voies (bornier de contrôle référence : Elé. 1613)

Injecteur 0,33 Ω à 20 °C

Régulateur de débit (pompe haute pression) R = 3 Ω à 20 °C

Capteur de régime moteur  $R = 200 \text{ à } 270 \Omega \text{ à } 23 \text{ °C}$  sur moteurs G9 Capteur de régime moteur  $R = 800 \Omega \pm 80 \text{ à } 20 \text{ °C}$  sur moteurs F9

Capteur d'arbre à cames Capteur à effet Hall

Capteur de pression de rampe Vissé sur rampe

Limiteur de pression Début d'ouverture ~ 1450 bars, ouverture maximum à 1650 bars

Electrovanne de limitation de suralimentation 15,4  $\Omega \pm 0,7$  à 20 °C

Electrovanne de swirl (sur moteur G9T) 46  $\Omega \pm 3$  à 25 °C Electrovanne de volet d'admission 46  $\Omega \pm 3$  à 25 °C

Capteur de pédale d'accélérateur R piste 1 = 1200  $\Omega \pm 480$ 

R piste 2 = 1700  $\Omega \pm 680$ 

Capteur de température d'air  $R = 3714 \Omega \pm 161 \text{ à } 10 \text{ °C} / 2448 \Omega \pm 90 \text{ à } 20 \text{ °C} / 1671 \Omega \pm 59 \text{ à }$ 

30 °C

Capteur température de gazole R = 3820  $\Omega \pm 282$  à 10 °C / 2050  $\Omega \pm 100$  à 25 °C / 810  $\Omega \pm 47$  à

50 °C

Capteur de température d'eau moteur  $R = 2252 \Omega \pm 112 \text{ à } 25 \text{ °C} / 811 \Omega \pm 39 \text{ à } 50 \text{ °C} / 283 \Omega \pm 8 \text{ à } 80 \text{ °C}$ 

Débimètre d'air Voie 4 : + 12 V batterie

Voie 2 : - Débitmètre Voie 5 : Signal débit d'air

Voie 3 : + 5 V débitmètre Voie 6 : Masse

Vanne de recirculation des gaz

d'échappement

R entre Voies 1 et 5 (bobine) : = 8  $\Omega \pm$  0,5 à 20 °C

Bougie de préchauffage  $R = 0.6 \Omega$ 

Courant maxi consommé : 28 A à 0 seconde / 12 A à

10 secondes / 7 A après 30 secondes

(R = résistance)

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Préliminaires



#### **DEMARCHE GENERALE DE DIAGNOSTIC**

Pour entreprendre le diagnostic du système d'injection "SAGEM 2000 TURBO Vdiag 04", il est impératif de disposer des éléments suivants :

- Schéma électrique de la fonction pour le véhicule considéré.
- Outils de diagnostic ("NXR" ou "Clip").
- Multimètre.
- Bornier de contrôle : Elé. 1590.
- 1) Mise en œuvre d'un des outils de diagnostic pour effectuer l'identification du système équipant le véhicule (lecture de la famille calculateur "SAGEM 2000 TURBO Vdiag 04").

<u>Remarque</u>: si l'entrée en dialogue avec le calculateur est impossible, passer directement au chapitre "Effets client" et consulter l'ALP 1 "Pas de communication avec le calculateur".

- 2) Recherche des documents "Diagnostic" correspondant au système identifié.
- Lecture des défauts enregistrés en mémoire du calculateur et exploitation de la partie "Interprétation des défauts" des documents.
  - Rappel: l'interprétation d'un défaut est à considérer à la mise en œuvre de l'outil de diagnostic suite à une coupure et une remise du contact.

Il y a deux types d'interprétation des défauts, les défauts présents et les défauts mémorisés.

- Si le défaut est déclaré "Présent" : exécuter directement le diagnostic.
- Si le défaut est déclaré "Mémorisé" : suivre la consigne d'application sur défaut mémorisé.
   Si le défaut ne remonte pas présent, exécuter le diagnostic mais ne pas remplacer d'élément.
   Dans les deux cas, terminer le diagnostic en exécutant le paragraphe "Après réparation".

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Préliminaires



- 4) Réalisation du contrôle de conformité (mise en évidence d'éventuels dysfonctionnements non encore déclarés par l'autodiagnostic du système) et application des diagnostics associés suivant les résultats.
- 5) Validation de la réparation (disparition des chapitres "Effets client" et "Arbre de localisation de pannes").
- 6) Exploitation des chapitres "Effets client" et "Arbre de localisation de pannes" si le problème persiste.

#### **ATTENTION**

Ne jamais rouler avec le véhicule sans avoir vérifié l'absence de toute panne relative au BOITIER PAPILLON

### **CARACTERISTIQUES DU BORNIER**

Le bornier Elé. 1590 se compose d'une embase 112 voies solidaire d'un circuit imprimé sur lequel sont réparties 112 surfaces cuivrées et numérotées de 1 à 112.

A l'aide des schémas électriques, on pourra facilement identifier les différents circuits et les éléments devant être contrôlés.

#### **IMPORTANT**

- \* Tous les contrôles, avec le bornier Elé. 1590, ne seront effectués que batterie débranchée.
- \* Le bornier n'est conçu que pour être utilisé avec un ohmmètre. En aucun cas on n'amènera de 12 V sur les points de contrôle.

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



**DF002 PRESENT** OU **MEMORISE** 

### CIRCUIT POTENTIOMETRE PAPILLON

1.DEF: Cohérence entre piste 1 et piste 2

CONSIGNE DE SECURITE : ne jamais rouler avec le véhicule sans avoir vérifié l'absence de toute panne relative au boîtier

papillon.

**CONSIGNES** 

Si les défauts DF123 ou DF124 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à la variation du régime moteur.

ATTENTION:

si le défaut est mémorisé, ne pas l'effacer, il peut y avoir un problème

**OBD** (On Board Diagnostic).

Consulter le "Contexte actuel" dans l'outil de diagnostic. Si l'ETAT 335 est "ACTIF", exécuter le diagnostic ci-dessous.

Vérifier la propreté et l'état du boîtier papillon et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie G4, connecteur B Calculateur voie G3, connecteur B

Potentiomètre papillon Potentiomètre papillon

Calculateur voie G2, connecteur B Potentiomètre papillon Calculateur voie D3. connecteur B Potentiomètre papillon

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la propreté du boîtier papillon, et la bonne rotation du papillon.

Vérifier que les pistes 1 et 2 du potentiomètre papillon suivent bien leurs courbes résistives (voir les valeurs dans le chapitre "Aide").

Changer le boîtier papillon si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

### **APRES** REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés après avoir vérifié dans le "Contexte actuel" qu'il n'y ait pas d'ETAT voyant OBD "ACTIF" pour les défauts non encore traités.

Si le boîtier papillon a été changé, faire une réinitialisation des apprentissages ("RZ008").

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF003 PRESENT OU MEMORISE

### CIRCUIT CAPTEUR TEMPERATURE D'AIR

DEF : Panne électrique non identifiée

### Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à un déclenchement du groupe motoventilateur moteur tournant.

### **CONSIGNES**

ATTENTION: si le défaut est mémorisé, ne pas l'effacer, il peut y avoir un problème

**OBD** (On Board Diagnostic).

Consulter le **"Contexte actuel"** dans l'outil de diagnostic. **Si l'ETAT 274 est "ACTIF"**, exécuter le diagnostic ci-dessous.

Vérifier la propreté et l'état du capteur température d'air et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement**, **la continuité et l'absence de résistance** parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie E3, connecteur B

Capteur de température d'air

Calculateur voie E2, connecteur B

Capteur de température d'air

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier **la résistance** du capteur température d'air (voir les valeurs dans le chapitre **"Aide"**). Changer le capteur si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

#### APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés après avoir vérifié dans le **"Contexte actuel"** qu'il n'y ait pas **d'ETAT voyant OBD "ACTIF"** pour les défauts non encore traités.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



### DF004 PRESENT OU MEMORISE

### CIRCUIT CAPTEUR TEMPERATURE D'EAU

DEF : Panne électrique non identifiée

### Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à un déclenchement du groupe motoventilateur moteur tournant.

### **CONSIGNES**

<u>ATTENTION</u>: si le défaut est mémorisé, ne pas l'effacer, il peut y avoir un **problème** 

**OBD** (On Board Diagnostic).

Consulter le **"Contexte actuel"** dans l'outil de diagnostic. **Si l'ETAT 275 est "ACTIF"**, exécuter le diagnostic ci-dessous.

Vérifier la propreté et l'état du capteur température d'eau et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement**, **la continuité et l'absence de résistance** parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie F2, connecteur B

Capteur de température d'eau

Capteur de température d'eau

Capteur de température d'eau

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier **la résistance** du capteur température d'air (voir les valeurs dans le chapitre **"Aide"**). Changer le capteur si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

#### APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés après avoir vérifié dans le **"Contexte actuel"** qu'il n'y ait pas **d'ETAT voyant OBD "ACTIF"** pour les défauts non encore traités.

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



**DF005 PRESENT** OU **MEMORISE** 

**CONSIGNES** 

### CIRCUIT CAPTEUR PRESSION

DEF : Panne électrique non identifiée

## Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

- une coupure du contact et une perte de la communication,
- une remise du contact et une entrée en communication,
- une temporisation de 10 secondes au ralenti.

ATTENTION: si le défaut est mémorisé, ne pas l'effacer, il peut y avoir un problème

**OBD** (On Board Diagnostic).

Consulter le "Contexte actuel" dans l'outil de diagnostic. Si l'ETAT 277 est "ACTIF", exécuter le diagnostic ci-dessous.

Vérifier la propreté et l'état du capteur pression collecteur et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie H2, connecteur B Capteur de pression Calculateur voie H3. connecteur B Capteur de pression Calculateur voie H4, connecteur B Capteur de pression

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Si la panne est toujours présente, changer le capteur pression collecteur.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

### **APRES** REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés après avoir vérifié dans le "Contexte actuel" qu'il n'y ait pas d'ETAT voyant OBD "ACTIF" pour les défauts non encore traités.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF006 PRESENT OU MEMORISE

### CIRCUIT CAPTEUR CLIQUETIS

DEF : Panne électrique non identifiée

### Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à un essai routier moteur chaud et un régime moteur élevé.

### **CONSIGNES**

ATTENTION: si le défaut est mémorisé, ne pas l'effacer, il peut y avoir un problème

**OBD** (On Board Diagnostic).

Consulter le **"Contexte actuel"** dans l'outil de diagnostic. **Si l'ETAT 289 est "ACTIF"**, exécuter le diagnostic ci-dessous.

Vérifier la propreté et l'état du capteur cliquetis et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement**, **la continuité et l'absence de résistance parasite** des liaisons suivantes :

Calculateur voie A2, connecteur B

Capteur de cliquetis

Capteur de cliquetis

Capteur de cliquetis

Calculateur voie C2, connecteur B Blindage capteur de cliquetis

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la conformité du carburant dans le réservoir.

Contrôler la conformité des bougies.

Contrôler le serrage du capteur de cliquetis.

Si la panne est toujours présente, changer le capteur cliquetis.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

### APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF008 PRESENT OU MEMORISE

### CIRCUIT COMMANDE RELAIS POMPE A ESSENCE

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

DEF : Panne électrique non identifiée

### **CONSIGNES**

Si les défaut DF009 ou DF019 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à la mise sous contact.

ATTENTION: si le défaut est mémorisé, ne pas l'effacer, il peut y avoir un problème

**OBD** (On Board Diagnostic).

Consulter le **"Contexte actuel"** dans l'outil de diagnostic. **Si l'ETAT 241 est "ACTIF"**, exécuter le diagnostic ci-dessous.

Contrôler le fusible d'alimentation du relais pompe à essence.

Changer le fusible si nécessaire.

Déconnecter le relais.

Vérifier la propreté et l'état du relais pompe à essence et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier, sous contact, la présence du **+ 12 V sur la voie 1** côté connecteur du relais pompe à essence. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier **la résistance** du relais de pompe à essence sur les **voies 1 et 2** (voir la valeur dans le chapitre **"Aide"**). Changer le relais de pompe à essence si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance** parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie D1, connecteur C Relais de pompe à essence

(Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

### APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés après avoir vérifié dans le **"Contexte actuel"** qu'il n'y ait pas **d'ETAT voyant OBD "ACTIF"** pour les défauts non encore traités.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF009 PRESENT OU MEMORISE

### CIRCUIT COMMANDE RELAIS ACTUATEURS

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

#### **CONSIGNES**

### Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à la mise sous contact.

Vérifier l'état et la propreté de la batterie et des masses véhicule.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler les deux fusibles d'alimentation du relais actuateurs.

Changer si nécessaire.

Vérifier la propreté et l'état du relais actuateurs et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier la résistance du relais actuateurs sur les voies 1 et 2 (voir la valeur dans le chapitre "Aide").

Changer le relais actuateurs si nécessaire.

Vérifier la présence du 12 V sur la voie 1 côté connecteur du relais actuateurs.

Remettre en état si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance** parasite de la liaison suivante :

Calculateur d'injection voie D4, connecteur B — Relais actuateurs

(Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, changer le relais actuateurs.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

### APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF010 PRESENT OU MEMORISE

### CIRCUIT GMV PETITE VITESSE

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

DEF : Panne électrique non identifiée

### CONSIGNES

Si le défaut DF004 est présent, le traiter en priorité.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :
Le défaut est déclaré présent suite à la mise en température du circuit d

Le défaut est déclaré présent suite à la mise en température du circuit de refroidissement entre 99 °C et 101 °C.

Vérifier **la propreté et l'état** du relais groupe motoventilateur petite vitesse et de sa connectique. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier, sous contact, la présence du + 12 V sur la voie 1 du relais.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la résistance du relais groupe motoventilateur petite vitesse sur les voies 1 et 2 (voir la valeur dans le chapitre "Aide").

Changer le relais de groupe motoventilateur petite vitesse si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie F1, connecteur C 

Relais du groupe motoventilateur petite vitesse (Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

### APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF012 PRESENT	<u>LIAISON INJECTION / CA</u>
OU MEMORISE	
MEMORISE	

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système "Conditionnement d'air".

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Conditionnement d'air".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés après avoir vérifié dans le **"Contexte actuel"** qu'il n'y ait pas **d'ETAT voyant OBD "ACTIF"** pour les défauts non encore traités.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF014 PRESENT OU MEMORISE

### CIRCUIT ELECTROVANNE PURGE CANISTER

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

DEF : Panne électrique non identifiée

### **CONSIGNES**

Si les défauts DF009 ou DF019 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à la mise sous contact.

ATTENTION: si le défaut est mémorisé, ne pas l'effacer, il peut y avoir un problème

**OBD** (On Board Diagnostic).

Consulter le **"Contexte actuel"** dans l'outil de diagnostic. **Si l'ETAT 032 est "ACTIF"**, exécuter le diagnostic ci-dessous.

Vérifier la propreté et l'état de l'électrovanne purge canister et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier, sous contact, la présence de **+ 12 V** sur l'électrovanne purge canister.

Remettre en état si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement**, **la continuité et l'absence de résistance** parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie E1, connecteur C 

Vanne de purge canister

(Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la résistance de l'électrovanne purge canister (voir la valeur dans le chapitre "Aide").

Changer l'électrovanne purge canister si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

### APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF017 PRESENT OU MEMORISE

### INFORMATION SIGNAL VOLANT

1.DEF: Défaut cible volant moteur 2.DEF: Absence signal dent

CONSIGNES

Si le défaut DF005 est présent, le traiter en priorité.
Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à une action du démarreur pendant 10 secondes

ou une temporisation de 2 minutes moteur tournant.

ATTENTION: si le défaut est mémorisé, ne pas l'effacer, il peut y avoir un problème

OBD (On Board Diagnostic).

Consulter le "Contexte actuel" dans l'outil de diagnostic.

Si l'ETAT 333 ou l'ETAT 276 est "ACTIF", exécuter le diagnostic

ci-dessous.

Vérifier **le positionnement** du capteur signal volant (consulter le Manuel de Réparation au chapitre correspondant).

Vérifier la propreté et l'état du capteur signal volant et de sa connectique.

Contrôler l'état du câble.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement**, **la continuité et l'absence de résistance** parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie E4, connecteur B — Capteur signal volant Calculateur voie F3, connecteur B — Capteur signal volant

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la résistance du capteur signal volant (voir la valeur dans le chapitre "Aide").

Changer le capteur si nécessaire.

Vérifier la propreté et l'état du volant moteur.

Remarque : si le montage de la cible a été modifié, refaire l'apprentissage.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés après avoir vérifié dans le **"Contexte actuel"** qu'il n'y ait pas **d'ETAT voyant OBD "ACTIF"** pour les défauts non encore traités.

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



**DF018 PRESENT** OU **MEMORISE** 

### CIRCUIT CHAUFFAGE SONDE A OXYGENE AMONT

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

DEF : Panne électrique non identifiée

1.DEF : Puissance de chauffage de la sonde à oxygène non conforme

**CONSIGNES** 

Si les défauts DF009 ou DF019 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à une temporisation de 10 secondes moteur tournant.

ATTENTION: si le défaut est mémorisé, ne pas l'effacer, il peut y avoir un problème

**OBD** (On Board Diagnostic).

Consulter le "Contexte actuel" dans l'outil de diagnostic.

Si l'ETAT 272 ou l'ETAT 286 est "ACTIF", exécuter le diagnostic

ci-dessous.

Vérifier la propreté et l'état de la sonde à oxygène amont et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier sous contact la présence de + 12 V sur la voie A du connecteur de la sonde à oxygène amont. Remettre en état si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie G1, connecteur C **---**Sonde à oxygène amont

(Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la résistance de chauffage de la sonde à oxygène amont (voir la valeur dans le chapitre "Aide"). Changer la sonde à oxygène amont si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

**APRES** REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF019 PRESENT OU MEMORISE

### **ALIMENTATION**

DEF : Panne électrique du + 12 V après relais actuateurs

#### **CONSIGNES**

Si le défaut DF009 est présent, le traiter en priorité.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

- Une coupure du contact et une perte de la communication.
- Une remise du contact et une entrée en communication.

Déconnecter le relais actuateurs.

Vérifier la propreté et l'état du relais actuateurs et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier sous contact la présence du 12 V sur la voie 3 du relais actuateurs.

S'il n'y a pas **12 V**, contrôler le fusible d'alimentation (voir le Manuel de Réparation au chapitre correspondant). Vérifier l'isolement et la continuité de la ligne.

Contrôler la résistance du relais actuateurs entre les voies 1 et 2 (voir la valeur dans le chapitre "Aide"). Changer le relais si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance** parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie G2, connecteur C Relais actuateurs injection

(Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Si cela ne fonctionne pas, changer le relais actuateurs.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

### APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF021 PRESENT OU MEMORISE

### ANTIDEMARRAGE

DEF : Panne électrique non identifiée

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème persiste, faire un diagnostic du système "Antidémarrage".

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Antidémarrage".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés après avoir vérifié dans le **"Contexte actuel"** qu'il n'y ait pas **d'ETAT voyant OBD "ACTIF"** pour les défauts non encore traités.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF022 PRESENT

### **CALCULATEUR**

1.DEF: Panne calculateur

2.DEF: Panne calculateur: commande du papillon motorisé

3.DEF : Panne zone mémoire de sauvegarde 4.DEF : Panne zone mémoire antidémarrage

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

1.DEF 2.DEF Calculateur non conforme ou défectueux.

Changer le calculateur d'injection.

3.DEF 4.DEF Ne pas changer immédiatement le calculateur d'injection.

Exécuter la procédure suivante :

- Mettre le contact et entrer en dialogue avec le calculateur.
- Effacer la mémoire du calculateur.
- Couper le contact et attendre la perte du dialogue avec le calculateur.
- Mettre le contact, entrer en dialogue avec le calculateur.
- Si le défaut calculateur est toujours présent, réexécuter cette procédure.
- Si après la cinquième tentative d'effacement, le défaut calculateur est toujours présent, changer le calculateur d'injection.

APRES REPARATION Si le calculateur a été changé, effectuer un essai routier et contrôler avec l'outil de diagnostic l'absence de DEFAUTS et la conformité des ETATS et des PARAMETRES.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF024 PRESENT OU MEMORISE

### CIRCUIT CAPTEUR VITESSE VEHICULE

DEF : Panne électrique non identifiée

CONSIGNES

ATTENTION: si le défaut est mémorisé, ne pas l'effacer, il peut y avoir un problème

**OBD** (On Board Diagnostic).

Consulter le **"Contexte actuel"** dans l'outil de diagnostic. **Si l'ETAT 223 est "ACTIF"**, exécuter le diagnostic ci-dessous.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système "ABS / ESP".

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "ABS / ESP".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés après avoir vérifié dans le **"Contexte actuel"** qu'il n'y ait pas **d'ETAT voyant OBD "ACTIF"** pour les défauts non encore traités.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF030 PRESENT OU MEMORISE

### CIRCUIT GMV GRANDE VITESSE

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

DEF : Panne électrique non identifiée

#### **CONSIGNES**

Si le défaut DF004 est présent, le traiter en priorité.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à la mise en température du circuit de refroidissement à **103** °C.

Vérifier **la propreté et l'état** du relais groupe motoventilateur grande vitesse et de sa connectique. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier, sous contact, la présence du + 12 V sur la voie 1 du relais.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la résistance du relais groupe motoventilateur grande vitesse sur les voies 1 et 2 (voir la valeur dans le chapitre "Aide").

Changer le relais de groupe motoventilateur grande vitesse si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance** parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie F2, connecteur C → Relais du groupe motoventilateur grande vitesse (Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant). Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

### APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



**DF038 PRESENT** OU **MEMORISE** 

### CIRCUIT CHAUFFAGE SONDE A OXYGENE AVAL

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court circuit au + 12 V

DEF : Panne électrique non identifiée

1.DEF: Puissance de chauffage de la sonde à oxygène non conforme

**CONSIGNES** 

Si les défauts DF009 ou DF019 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à une temporisation de 10 secondes moteur tournant.

ATTENTION: si le défaut est mémorisé, ne pas l'effacer, il peut y avoir un problème

**OBD** (On Board Diagnostic).

Consulter le "Contexte actuel" dans l'outil de diagnostic.

Si l'ETAT 273 ou l'ETAT 288 est "ACTIF", exécuter le diagnostic

ci-dessous.

Vérifier la propreté et l'état de la sonde à oxygène aval et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier sous contact la présence de + 12 V sur la voie A du connecteur de la sonde à oxygène aval.

Remettre en état si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie G3, connecteur C **---**Sonde à oxygène aval

(Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la résistance de chauffage de la sonde à oxygène aval (voir la valeur dans le chapitre "Aide"). Changer la sonde à oxygène aval si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

**APRES** REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF052 PRESENT OU MEMORISE

### CIRCUIT INJECTEUR CYLINDRE 1

CO: Circuit ouvert

CC.0 : Court-circuit à la masse CC.1 : Court-circuit au + 12 V

### CONSIGNES

Si les défauts DF009 ou DF019 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à une temporisation de **10 secondes** moteur tournant.

ATTENTION: si le défaut est mémorisé, ne pas l'effacer, il peut y avoir un problème

**OBD** (On Board Diagnostic).

Consulter le **"Contexte actuel"** dans l'outil de diagnostic. **Si l'ETAT 278 est "ACTIF"**, exécuter le diagnostic ci-dessous.

Vérifier la propreté et l'état de l'injecteur cylindre 1 et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier sous contact la présence de + 12 V sur la voie 1 du connecteur de l'injecteur 1.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement**, **la continuité et l'absence de résistance** parasite de la liaison suivante :

Calculateur d'injection voie L4, connecteur B — Injecteur cylindre 1

(Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la résistance de l'injecteur cylindre 1 (voir la valeur dans le chapitre "Aide").

Changer l'injecteur si nécessaire.

Si le problème persiste, changer l'injecteur.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

### APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF053 PRESENT OU MEMORISE

### CIRCUIT INJECTEUR CYLINDRE 2

CO : Circuit ouvert

CC.0 : Court-circuit à la masse CC.1 : Court-circuit au + 12 V

### CONSIGNES

Si les défauts DF009 ou DF019 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à une temporisation de **10 secondes** moteur tournant.

<u>ATTENTION</u>: si le défaut est mémorisé, ne pas l'effacer, il peut y avoir un **problème** 

OBD (On Board Diagnostic).

Consulter le **"Contexte actuel"** dans l'outil de diagnostic. **Si l'ETAT 279 est "ACTIF"**, exécuter le diagnostic ci-dessous.

Vérifier la propreté et l'état de l'injecteur cylindre 2 et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier sous contact la présence de + 12 V sur la voie 1 du connecteur de l'injecteur 2.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance** parasite de la liaison suivante :

Calculateur d'injection voie L3, connecteur B 

Injecteur cylindre 2

(Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la résistance de l'injecteur cylindre 2 (voir la valeur dans le chapitre "Aide").

Changer l'injecteur si nécessaire.

Si le problème persiste, changer l'injecteur.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

### APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF054 PRESENT OU MEMORISE

### CIRCUIT INJECTEUR CYLINDRE 3

CO : Circuit ouvert

CC.0 : Court-circuit à la masse CC.1 : Court-circuit au + 12 V

### CONSIGNES

Si les défauts DF009 ou DF019 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à une temporisation de **10 secondes** moteur tournant.

ATTENTION: si le défaut est mémorisé, ne pas l'effacer, il peut y avoir un problème

**OBD** (On Board Diagnostic).

Consulter le **"Contexte actuel"** dans l'outil de diagnostic. **Si l'ETAT 280 est "ACTIF"**, exécuter le diagnostic ci-dessous.

Vérifier la propreté et l'état de l'injecteur cylindre 3 et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier sous contact la présence de + 12 V sur la voie 1 du connecteur de l'injecteur 3.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement**, **la continuité et l'absence de résistance** parasite de la liaison suivante :

Calculateur d'injection voie L2, connecteur B Injecteur cylindre 3

(Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la résistance de l'injecteur cylindre 3 (voir la valeur dans le chapitre "Aide").

Changer l'injecteur si nécessaire.

Si le problème persiste, changer l'injecteur.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

### APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF055 PRESENT OU MEMORISE

### CIRCUIT INJECTEUR CYLINDRE 4

CO: Circuit ouvert

CC.0 : Court-circuit à la masse CC.1 : Court-circuit au + 12 V

### CONSIGNES

Si les défauts DF009 ou DF019 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à une temporisation de **10 secondes** moteur tournant.

ATTENTION: si le défaut est mémorisé, ne pas l'effacer, il peut y avoir un problème

OBD (On Board Diagnostic).

Consulter le **"Contexte actuel"** dans l'outil de diagnostic. **Si l'ETAT 281 est "ACTIF"**, exécuter le diagnostic ci-dessous.

Vérifier la propreté et l'état de l'injecteur cylindre 4 et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier sous contact la présence de + 12 V sur la voie 1 du connecteur de l'injecteur 4.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement**, **la continuité et l'absence de résistance** parasite de la liaison suivante :

Calculateur d'injection voie M2, connecteur B Injecteur cylindre 4

(Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la résistance de l'injecteur cylindre 4 (voir la valeur dans le chapitre "Aide").

Changer l'injecteur si nécessaire.

Si le problème persiste, changer l'injecteur.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

### APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



### DF057 PRESENT OU MEMORISE

### CIRCUIT SONDE A OXYGENE AMONT

DEF : Panne électrique non identifiée

### CONSIGNES

Si les défauts DF009, DF018 ou DF019 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent moteur tournant suite à une temporisation de 5 minutes en régulation de richesse.

ATTENTION: si le défaut est mémorisé, ne pas l'effacer, il peut y avoir un problème

**OBD** (On Board Diagnostic).

Consulter le **"Contexte actuel"** dans l'outil de diagnostic. **Si l'ETAT 285 est "ACTIF"**, exécuter le diagnostic ci-dessous.

Vérifier la propreté et l'état de la connectique de la sonde à oxygène amont.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier sous contact la présence du + 12 V sur la sonde à oxygène amont.

Remettre en état si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement**, **la continuité et l'absence de résistance** parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie C1, connecteur C

Calculateur voie B1, connecteur C

Sonde à oxygène

Sonde à oxygène

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

### APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF058 PRESENT OU MEMORISE

### CIRCUIT SONDE A OXYGENE AVAL

DEF : Panne électrique non identifiée

**CONSIGNES** 

Si les défauts DF009, DF019 ou DF038 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé.

Le défaut est déclaré présent dans un des cas suivants :

- Un essai routier en conduite souple après un fonctionnement du groupe motoventilateur et la double boucle de richesse ET027 active.
- Un essai routier en conduite souple après fonctionnement du groupe motoventilateur et immédiatement suivi d'un essai routier dans une pente en étant pied levé (phase de décélération).

<u>ATTENTION</u>: si le défaut est mémorisé, ne pas l'effacer, il peut y avoir un **problème OBD** (On Board Diagnostic).

Consulter le "Contexte actuel" dans l'outil de diagnostic.

Si l'ETAT 287 ou l'ETAT 298 est "ACTIF", exécuter le diagnostic

ci-dessous.

Vérifier la propreté, le branchement et l'état de la connectique de la sonde à oxygène aval.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier sous contact la présence du + 12 V sur la sonde à oxygène aval.

Remettre en état si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement**, **la continuité et l'absence de résistance** parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie A2, connecteur C

Calculateur voie B2, connecteur C

Sonde à oxygène

Sonde à oxygène

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

### APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF061 PRESENT OU MEMORISE

### CIRCUIT BOBINE D'ALLUMAGE 1-4

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

DEF : Panne électrique non identifiée

### CONSIGNES

Si les défauts DF009, DF019 ou DF008 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à une action du démarreur pendant **10 secondes** ou à une temporisation de **10 secondes** moteur tournant.

<u>ATTENTION</u>: si le défaut est mémorisé, ne pas l'effacer, il peut y avoir un **problème** 

**OBD** (On Board Diagnostic).

Consulter le **"Contexte actuel"** dans l'outil de diagnostic. **Si l'ETAT 282 est "ACTIF"**, exécuter le diagnostic ci-dessous.

Débrancher les connecteurs des bobines crayons des cylindres 1 et 4.

Vérifier la propreté et l'état des bobines crayons et de leurs connectiques.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier **les résistances primaires et secondaires** des bobines crayons des cylindres 1 et 4 (voir les valeurs dans le chapitre "**Aide**").

Changer une bobine crayon si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie H2, connecteur C Bobine 1
Bobine 1
Bobine 4

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler le fusible d'alimentation du relais pompe à carburant (ce relais alimente aussi les bobines d'allumage).

Vérifier **la continuité et l'isolement** de la ligne entre la bobine 4 et le relais pompe à carburant (ce relais alimente les bobines d'allumage).

Vérifier **la résistance électrique** du relais pompe à carburant (voir la valeur dans le chapitre **"Aide"**). Changer le relais si nécessaire.

Vérifier la propreté et l'état de la connectique du relais pompe à carburant.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Contrôler l'isolement et la continuité de la ligne entre la voie 3 du relais et le fusible d'alimentation.

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, changer la bobine crayon défectueuse.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

### APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés après avoir vérifié dans le **"Contexte actuel"** qu'il n'y ait pas **d'ETAT voyant OBD "ACTIF"** pour les défauts non encore traités.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF062 PRESENT OU MEMORISE

### CIRCUIT BOBINE D'ALLUMAGE 2-3

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

DEF : Panne électrique non identifiée

### CONSIGNES

Si les défauts DF009, DF019 ou DF008 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à une action du démarreur pendant **10 secondes** ou à une temporisation de **10 secondes** moteur tournant.

<u>ATTENTION</u>: si le défaut est mémorisé, ne pas l'effacer, il peut y avoir un **problème** 

OBD (On Board Diagnostic).

Consulter le **"Contexte actuel"** dans l'outil de diagnostic. **Si l'ETAT 283 est "ACTIF"**, exécuter le diagnostic ci-dessous.

Débrancher les connecteurs des bobines crayons 2 et 3.

Vérifier la propreté et l'état des bobines crayons et de leurs connectiques.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier **les résistances primaires et secondaires** des bobines crayons des cylindres 2 et 3 (voir les valeurs dans le chapitre **"Aide"**).

Changer une bobine crayon si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie H3, connecteur C Bobine 2
Bobine 2
Bobine 3

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler le fusible d'alimentation du relais pompe à carburant (ce relais alimente aussi les bobines d'allumage).

Vérifier **la continuité et l'isolement** de la ligne entre la bobine 3 et le relais pompe à carburant (ce relais alimente les bobines d'allumage).

Vérifier la résistance électrique du relais pompe à carburant (voir la valeur dans le chapitre "Aide"). Changer le relais si nécessaire.

Vérifier la propreté et l'état de la connectique du relais pompe à carburant.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Contrôler **l'isolement et la continuité** de la ligne entre la voie 3 du relais et le fusible d'alimentation. Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, changer la bobine crayon défectueuse.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

### APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés après avoir vérifié dans le **"Contexte actuel"** qu'il n'y ait pas **d'ETAT voyant OBD "ACTIF"** pour les défauts non encore traités.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF102 PRESENT OU MEMORISE

### PANNE FONCTIONNELLE SONDE A OXYGENE

**CONSIGNES** 

Traiter les autres défauts en priorité (sauf DF106).

Vérifier la propreté, l'état et le serrage de la sonde à oxygène amont.

Si le véhicule roule beaucoup en ville, faire un décrassage.

Vérifier qu'il n'y ait pas de fuite sur la ligne d'échappement, du collecteur jusqu'au catalyseur.

#### Vérifier:

- l'état du filtre à air.
- que le circuit d'admission d'air ne soit pas obstrué,
- l'état et la conformité des bougies,
- l'étanchéité entre le boîtier papillon et le collecteur d'admission,
- l'étanchéité du capteur pression collecteur,
- la purge canister qui ne doit pas être bloquée ouverte,
- l'étanchéité du circuit purge canister,
- l'étanchéité du circuit servo-frein.
- l'étanchéité du circuit de la vanne de protection du turbo,
- l'étanchéité du circuit de récupération des vapeurs d'huile culasse,
- l'étanchéité entre le collecteur d'admission et la culasse,
- la pression et le débit d'essence,
- l'étanchéité de la ligne d'échappement de la culasse jusqu'au catalyseur,
- que le catalyseur ou la ligne d'échappement ne soit pas bouché.

#### Si le ralenti est instable, vérifier :

- le calage de la distribution,
- les poussoirs hydrauliques s'il y a un bruit d'arbre à cames (voir le Manuel de Réparation),
- les compressions des cylindres.

Faire un cycle de roulage pour valider la réparation.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF106 PRESENT OU MEMORISE

# PANNE FONCTIONNELLE CATALYSEUR

CONSIGNES

Traiter les autres défauts en priorité.

Aucun autre défaut concernant l'injection ne doit être présent ou mémorisé.

Si le véhicule roule beaucoup en ville, **faire un décrassage** (encrassement des sondes à oxygène et du catalyseur).

Vérifier la parfaite étanchéité de la ligne d'échappement.

Vérifier la propreté, l'état et le serrage de la sonde à oxygène aval.

Vérifier la propreté et l'état de la connectique de la sonde à oxygène aval.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

## Contrôler le bon fonctionnement de la sonde à oxygène amont.

Contrôler l'état ET030 et le paramètre PR009 de la sonde à oxygène amont.

Consulter les valeurs dans le chapitre "Contrôle de conformité".

Si une des valeurs n'est pas correcte, exécuter le diagnostic ET030 ou PR010.

## Contrôler le bon fonctionnement de la sonde à oxygène aval.

Contrôler l'état ET031 et le paramètre PR010 de la sonde à oxygène aval.

Consulter les valeurs dans le chapitre "Contrôle de conformité".

Si une des valeurs n'est pas correcte, exécuter le diagnostic ET030 ou PR010.

Si les sondes à oxygène fonctionnent parfaitement bien, le catalyseur a certainement été détérioré (voir la page suivante pour déterminer la cause de la détérioration).

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF106	
SUITE	

Avant de changer le catalyseur, il faut déterminer la cause de sa destruction, sous peine de détériorer le nouveau catalyseur.

Démonter le catalyseur.

#### Voici différentes causes de destruction d'un catalyseur :

- déformation (choc),
- choc thermique (une projection d'eau froide sur le catalyseur chaud peut provoquer sa destruction),
- panne d'injecteur ou d'allumage : le contact de l'essence détériore le catalyseur (panne bobine, panne de la commande bobine, panne injecteur bloqué ouvert),
- fuite d'injecteur,
- consommation anormale d'huile ou de liquide de refroidissement (joint de culasse défectueux),
- utilisation d'un additif ou autre produit équivalent (se renseigner auprès du client car ce type de produit peut provoquer la pollution du catalyseur et le rendre inefficace à plus ou moins long terme).

Consulter "l'historique" des interventions effectuées sur le véhicule ou, à défaut, demander au client si le véhicule a eu des problèmes d'injection ou d'allumage.

Si la cause de la destruction du catalyseur a été trouvée et le problème résolu, changer le catalyseur.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF109 PRESENT OU MEMORISE

# RATE DE COMBUSTION POLLUANT

## **CONSIGNES**

Traiter en priorité les défauts concernant le circuit d'alimentation d'essence, d'allumage et de capteur volant moteur.

Consulter les états ET093, ET094, ET095 et ET096 pour savoir quel(s) cylindre(s) a (ont) des ratés de combustion.

## Raté de combustion sur 1 cylindre

De ce fait, le problème est probablement dû à un élément ne pouvant agir que sur un cylindre :

- contrôler l'injecteur du cylindre concerné,
- vérifier l'état et la conformité des bougies,
- contrôler la bobine crayon du cylindre concerné.

## Raté de combustion sur les cylindres 1 et 4 ou 2 et 3

De ce fait, le problème est probablement dû à un élément agissant sur un couple de cylindres :

- contrôler le circuit bobines d'allumage concerné.
   Pour cela, appliquer le diagnostic **DF061** ou **DF062**;
- vérifier l'état et la conformité des bougies.

# Raté de combustion sur les 4 cylindres

De ce fait, le problème est probablement dû à un élément agissant sur tous les cylindres simultanément :

- vérifier la conformité de l'essence,
- vérifier l'état et la conformité des bougies.

#### Si le problème est toujours présent, effectuer les contrôles suivants :

- contrôler le capteur volant,
- contrôler l'état et la propreté du volant moteur,
- vérifier la fixation du capteur volant moteur,
- vérifier l'entrefer capteur / volant moteur,
- contrôler les compressions des cylindres,
- contrôler le circuit d'alimentation d'essence complet (voir le Manuel de Réparation),
- vérifier le système d'allumage complet (voir le Manuel de Réparation),
- contrôler les poussoirs hydrauliques s'il y a un bruit d'arbre à cames (voir le Manuel de Réparation).

## APRES REPARATION

S'assurer que tous les défauts aient été traités.

Faire un effacement des défauts mémorisés après avoir vérifié dans le **"Contexte actuel"** qu'il n'y ait pas **d'ETAT voyant OBD "ACTIF"** pour les défauts non encore traités.

Il n'est pas nécessaire d'effacer les apprentissages.

Pour vérifier la bonne réparation du système, il faut :

- ne plus avoir de défaut électrique,
- que les apprentissages soient faits,
- être moteur chaud (minimum 75 °C),
- se mettre au ralenti, tous consommateurs enclenchés, pendant 15 minutes.

Si le défaut remonte, continuer le diagnostic.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF110 PRESENT OU MEMORISE

# RATE DE COMBUSTION DESTRUCTEUR

# CONSIGNES

Traiter en priorité les défauts concernant le circuit d'alimentation d'essence, d'allumage et de capteur volant moteur.

Consulter les états ET093, ET094, ET095 et ET096 pour savoir combien de cylindres ont des ratés de combustion.

# Raté de combustion sur 1 cylindre

De ce fait, le problème est probablement dû à un élément ne pouvant agir que sur un cylindre :

- contrôler l'injecteur du cylindre concerné,
- vérifier l'état et la conformité des bougies,
- contrôler la bobine crayon du cylindre concerné.

Raté de combustion sur les cylindres 1 et 4 ou 2 et 3 De ce fait, le problème est probablement dû à un élément agissant sur un couple de cylindres :

- contrôler le circuit bobines d'allumage concerné, pour cela, appliquer le diagnostic **DF061** ou **DF062**,
- vérifier l'état et la conformité des bougies.

Raté de combustion sur les 4 cylindres De ce fait, le problème est probablement dû à un élément agissant sur tous les cylindres simultanément :

- vérifier la conformité de l'essence,
- vérifier l'état et la conformité des bougies.

#### Si le problème est toujours présent, effectuer les contrôles suivants :

- contrôler le capteur volant,
- contrôler l'état et la propreté du volant moteur,
- vérifier la fixation du capteur volant moteur,
- vérifier l'entrefer capteur / volant moteur,
- contrôler les compressions des cylindres,
- contrôler le circuit d'alimentation d'essence complet (voir le Manuel de Réparation),
- vérifier le système d'allumage complet (voir le Manuel de Réparation),
- contrôler les poussoirs hydrauliques s'il y a un bruit d'arbre à cames (voir le Manuel de Réparation).

## APRES REPARATION

S'assurer que tous les défauts aient été traités.

Faire un effacement des défauts mémorisés après avoir vérifié dans le **"Contexte actuel"** qu'il n'y ait pas **d'ETAT voyant OBD "ACTIF"** pour les défauts non encore traités.

Il n'est pas nécessaire d'effacer les apprentissages.

Pour vérifier la bonne réparation du système il faut :

- ne plus avoir de défaut électrique.
- que les apprentissages soient faits,
- être moteur chaud (minimum 75 °C).
- se mettre au ralenti, tous consommateurs enclenchés, pendant 15 minutes.

Si le défaut remonte, continuer le diagnostic.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



	CODE ANTIDEMARRAGE NON APPRIS
DF117 PRESENT	
PRESENT	

**CONSIGNES** 

Si le défaut DF022 est présent, le traiter en priorité.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système "Antidémarrage".

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Antidémarrage".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés après avoir vérifié dans le **"Contexte actuel"** qu'il n'y ait pas **d'ETAT voyant OBD "ACTIF"** pour les défauts non encore traités.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF118 PRESENT OU MEMORISE CIRCUIT CAPTEUR PRESSION FLUIDE REFRIGERANT

DEF : Panne électrique non identifiée

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système "Conditionnement d'air".

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Conditionnement d'air".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



**DF123 PRESENT** OU **MEMORISE** 

# CIRCUIT POTENTIOMETRE PAPILLON PISTE 1

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

**CONSIGNE DE SECURITE:** ne jamais rouler avec le véhicule sans avoir vérifié l'absence de toute panne relative au boîtier papillon.

**CONSIGNES** 

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à la variation du régime moteur.

si le défaut est mémorisé, ne pas l'effacer, il peut y avoir un problème ATTENTION:

**OBD** (On Board Diagnostic).

Consulter le "Contexte actuel" dans l'outil de diagnostic. Si l'ETAT 335 est "ACTIF", exécuter le diagnostic ci-dessous.

Vérifier la propreté et l'état du potentiomètre papillon et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie G4, connecteur B Potentiomètre papillon piste 1 Calculateur voie G3, connecteur B Potentiomètre papillon piste 1 Calculateur voie G2, connecteur B Potentiomètre papillon piste 1

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

**APRES** 

REPARATION

Vérifier la propreté du boîtier papillon, et la bonne rotation du papillon.

Vérifier que la piste 1 du potentiomètre papillon suive bien sa courbe résistive (voir les valeurs dans le chapitre "Aide").

Changer le boîtier papillon si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

Traiter les autres défauts éventuels.

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut, - si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Faire un effacement des défauts mémorisés après avoir vérifié dans le "Contexte actuel" qu'il n'y ait pas d'ETAT voyant OBD "ACTIF" pour les défauts non encore traités.

Si le boîtier papillon a été changé, faire une réinitialisation des apprentissages ("RZ008").

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



**DF124 PRESENT** OU **MEMORISE** 

# CIRCUIT POTENTIOMETRE PAPILLON PISTE 2

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

**CONSIGNE DE SECURITE:** ne jamais rouler avec le véhicule sans avoir vérifié l'absence de toute panne relative au boîtier papillon.

**CONSIGNES** 

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à la variation du régime moteur.

ATTENTION: si le défaut est mémorisé, ne pas l'effacer, il peut y avoir un problème

**OBD** (On Board Diagnostic).

Consulter le "Contexte actuel" dans l'outil de diagnostic. Si l'ETAT 335 est "ACTIF", exécuter le diagnostic ci-dessous.

Vérifier la propreté et l'état du potentiomètre papillon de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie D3, connecteur B Potentiomètre papillon piste 2 Calculateur voie G2, connecteur B • Potentiomètre papillon piste 2 Calculateur voie G4, connecteur B Potentiomètre papillon piste 2

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

REPARATION

Vérifier la propreté du boîtier papillon, et la bonne rotation du papillon.

Vérifier que la piste 2 du potentiomètre papillon suive bien sa courbe résistive (voir les valeurs dans le chapitre "Aide").

Changer le boîtier papillon si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

Traiter les autres défauts éventuels. **APRES** 

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation : - si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,

- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Faire un effacement des défauts mémorisés après avoir vérifié dans le "Contexte actuel" qu'il n'y ait pas d'ETAT voyant OBD "ACTIF" pour les défauts non encore traités.

Si le boîtier papillon a été changé, faire une réinitialisation des apprentissages ("RZ008").

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF125 PRESENT OU MEMORISE

# CIRCUIT POTENTIOMETRE PEDALE PISTE 1

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

# Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à la variation de la pédale d'accélérateur de pied levé à pied à fond.

### **CONSIGNES**

ATTENTION: si le défaut est mémorisé, ne pas l'effacer, il peut y avoir un problème

**OBD** (On Board Diagnostic).

Consulter le **"Contexte actuel"** dans l'outil de diagnostic. **Si l'ETAT 335 est "ACTIF"**, exécuter le diagnostic ci-dessous.

Vérifier qu'il n'y ait pas de grippage mécanique de la pédale.

Vérifier la propreté et l'état du potentiomètre pédale et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance** parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie H3, connecteur A

Calculateur voie G2, connecteur A

Calculateur voie H2, connecteur A

Calculateur voie H2, connecteur A

Potentiomètre pédale piste 1

Potentiomètre pédale piste 1

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier que la **piste 1** du potentiomètre pédale **suive correctement sa courbe résistive** (voir les valeurs dans le chapitre "**Aide**").

Changer le potentiomètre pédale si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

## APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF126 PRESENT OU MEMORISE

# CIRCUIT POTENTIOMETRE PEDALE PISTE 2

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

# Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à la variation de la pédale d'accélérateur de pied levé à pied à fond.

### **CONSIGNES**

ATTENTION: si le défaut est mémorisé, ne pas l'effacer, il peut y avoir un problème

**OBD** (On Board Diagnostic).

Consulter le **"Contexte actuel"** dans l'outil de diagnostic. **Si l'ETAT 335 est "ACTIF"**, exécuter le diagnostic ci-dessous.

Vérifier qu'il n'y ait pas de grippage mécanique de la pédale.

Vérifier la propreté et l'état du potentiomètre pédale et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance** parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie F4, connecteur A

Calculateur voie F2, connecteur A

Calculateur voie F3, connecteur A

Calculateur voie F3, connecteur A

Potentiomètre pédale piste 2

Potentiomètre pédale piste 2

Potentiomètre pédale piste 2

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier que la **piste 2** du potentiomètre pédale **suive correctement sa courbe résistive** (voir les valeurs dans le chapitre "**Aide**").

Changer le potentiomètre pédale si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

## APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF129 PRESENT OU MEMORISE

## CIRCUIT POTENTIOMETRE PEDALE

1.DEF: Cohérence entre piste 1 et piste 2

# CONSIGNES

Si les défauts DF125 ou DF126 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent dans un des cas suivants :

- A la mise du contact sans action sur la pédale d'accélérateur pendant les 10 premières secondes.
- Lors de la variation douce du potentiomètre pédale de pied levé à pied à fond.
- Lors d'un pied à fond pendant 10 secondes.

<u>ATTENTION</u>: si le défaut est mémorisé, ne pas l'effacer, il peut y avoir un **problème OBD** (On Board Diagnostic).

Consulter le **"Contexte actuel"** dans l'outil de diagnostic. **Si l'ETAT 335 est "ACTIF"**, exécuter le diagnostic ci-dessous.

Vérifier qu'il n'y ait pas de grippage mécanique de la pédale.

Vérifier la propreté et l'état du potentiomètre pédale de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie H3, connecteur A
Calculateur voie G2, connecteur A
Calculateur voie H2, connecteur A
Calculateur voie F4, connecteur A
Calculateur voie F2, connecteur A
Calculateur voie F3, connecteur A
Calculateur voie F4, connecteur A
Calculateur voie F5, connecteur A
Calculateur voie F6, connecteur A
Calculateur voie F6, connecteur A
Calculateur voie F6, connecteur A
Calculateur voie F7, connecteur A
Calcul

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier que les pistes 1 et 2 du potentiomètre pédale suivent correctement leurs courbes résistives (voir les valeurs dans le chapitre "Aide").

Changer le potentiomètre pédale si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

### APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés après avoir vérifié dans le **"Contexte actuel"** qu'il n'y ait pas **d'ETAT voyant OBD "ACTIF"** pour les défauts non encore traités.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF132 PRESENT OU MEMORISE

# PARE-BRISE ELECTRIQUE

DEF : Panne électrique non identifiée

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système "Conditionnement d'air".

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Conditionnement d'air".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



**DF135 PRESENT** OU **MEMORISE** 

# CIRCUIT CAPTEUR PEDALE DE FREIN

1.DEF: Panne sur un des deux contacts de la pédale de frein

2.DEF: Panne des deux contacts de la pédale de frein

#### **CONSIGNES**

Il est impératif que l'ABS ne soit pas en panne pour exécuter ce diagnostic. Conditions de diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à un appui long sur la pédale de frein.

Vérifier la propreté et l'état du contacteur à double contact ainsi que sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie E4, connecteur A Contacteur stop

(Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

## **APRES** REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés après avoir vérifié dans le "Contexte actuel" qu'il n'y ait pas d'ETAT voyant OBD "ACTIF" pour les défauts non encore traités.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF136 PRESENT OU MEMORISE

# CIRCUIT PEDALE ACCELERATEUR / PAPILLON MOTORISE

DEF : Cohérence entre la position de la pédale et la position du papillon motorisé

1.DEF: Panne sur l'alimentation + 5 V

2.DEF: Panne sur l'alimentation 1 des potentiomètres 3.DEF: Panne sur l'alimentation 2 des potentiomètres

<u>CONSIGNE DE SECURITE :</u>

ne jamais rouler avec le véhicule sans avoir vérifié l'absence de toute panne relative au boîtier

papillon.

CONSIGNES

Si les défauts DF002, DF123, DF124, DF125, DF126, DF129 ou DF137 sont présents, les traiter en priorité.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à la variation du régime moteur.

ATTENTION: si le défaut est mémorisé, ne pas l'effacer, il peut y avoir un problème

OBD (On Board Diagnostic).

Consulter le **"Contexte actuel"** dans l'outil de diagnostic. **Si l'ETAT 335 est "ACTIF"**, exécuter le diagnostic ci-dessous.

Vérifier la propreté et l'état du potentiomètre pédale et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier la propreté, le branchement et l'état du papillon motorisé et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier la propreté du boîtier papillon, et la bonne rotation du papillon.

Vérifier que les pistes 1 et 2 du potentiomètre papillon **suivent bien leurs courbes résistives** (voir les valeurs dans le chapitre **"Aide"**).

Changer le boîtier papillon si nécessaire.

Vérifier la résistance électrique du moteur papillon (voir la valeur dans le chapitre "Aide").

Changer le boîtier papillon si nécessaire.

Vérifier que **les résistances du potentiomètre pédale pistes 1 et 2** suivent correctement leurs courbes résistives (voir les valeurs dans le chapitre "**Aide**").

Changer le potentiomètre pédale si nécessaire.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés après avoir vérifié dans le **"Contexte actuel"** qu'il n'y ait pas **d'ETAT voyant OBD "ACTIF"** pour les défauts non encore traités.

Si le boîtier papillon a été changé, faire une réinitialisation des apprentissages ("RZ008").

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF136			
SUITE			

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Calculateur voie H3, connecteur A

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement**, **la continuité et l'absence de résistance** parasite des liaisons suivantes :

Potentiomètre pédale

Calculateur voie G2, connecteur A Potentiomètre pédale Calculateur voie H2, connecteur A Potentiomètre pédale Calculateur voie F4, connecteur A Potentiomètre pédale Calculateur voie F2, connecteur A Potentiomètre pédale Calculateur voie F3, connecteur A Potentiomètre pédale Calculateur voie M3, connecteur B Papillon motorisé Calculateur voie M4, connecteur B Papillon motorisé Potentiomètre papillon motorisé Calculateur voie G4, connecteur B Calculateur voie D3, connecteur B Potentiomètre papillon motorisé Calculateur voie G2, connecteur B Potentiomètre papillon motorisé Calculateur voie G3, connecteur B Potentiomètre papillon motorisé

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant). Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION	Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :  — si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,  — si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.  Traiter les autres défauts éventuels.  Faire un effacement des défauts mémorisés après avoir vérifié dans le "Contexte actuel" qu'il n'y ait pas d'ETAT voyant OBD "ACTIF" pour les défauts non encore traités.
	Si le boîtier papillon a été changé, faire une réinitialisation des apprentissages ("RZ008").

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



**DF137 PRESENT** OU **MEMORISE** 

# PAPILLON MOTORISE

DEF : Panne électrique non identifiée

1.DEF: Défaut d'asservissement du papillon motorisé

2.DEF: Défaut de recherche des butées du papillon motorisé

3.DEF: Défaut général du pilotage du papillon motorisé

4.DEF : Butée basse pour la régulation de ralenti

CONSIGNE DE SECURITE: ne jamais rouler avec le véhicule sans avoir vérifié

l'absence de toute panne relative au boîtier

papillon.

**CONSIGNES** 

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à la variation du régime moteur.

ATTENTION: si le défaut est mémorisé, ne pas l'effacer, il peut y avoir un problème

**OBD** (On Board Diagnostic).

Consulter le "Contexte actuel" dans l'outil de diagnostic. Si l'ETAT 335 est "ACTIF", exécuter le diagnostic ci-dessous.

Vérifier la propreté et l'état du boîtier papillon et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie M3, connecteur B Calculateur voie M4, connecteur B

Calculateur voie G4, connecteur B

Papillon motorisé Papillon motorisé Papillon motorisé

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la résistance électrique du moteur papillon (voir la valeur dans le chapitre "Aide").

Changer le boîtier papillon si nécessaire

Vérifier la propreté du boîtier papillon et la bonne rotation du papillon.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

**APRES** REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés après avoir vérifié dans le "Contexte actuel" qu'il n'y ait pas d'ETAT voyant OBD "ACTIF" pour les défauts non encore traités.

Si le boîtier papillon a été changé, faire une réinitialisation des apprentissages ("RZ008").

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF138 PRESENT OU MEMORISE

# COMMANDE RELAIS THERMOPLONGEUR Nº1

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

DEF : Panne électrique non identifiée

#### **CONSIGNES**

Si les défauts DF003, DF004, DF009 ou DF019 sont présents, les traiter en priorité.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à la mise sous contact.

Vérifier la propreté et l'état du relais thermoplongeur n°1 et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier la résistance du relais thermoplongeur n°1 (voir la valeur dans le chapitre "Aide").

Changer le relais si nécessaire.

Vérifier sous contact, la présence de + 12 V sur la voie 1 du relais thermoplongeur n°1.

Remettre en état la ligne jusqu'au fusible si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement**, **la continuité et l'absence de résistance** parasite de la liaison suivante :

Calculateur d'injection voie D2, connecteur C Relais thermoplongeur n°1

(Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

## APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF139 PRESENT OU MEMORISE

# COMMANDE RELAIS THERMOPLONGEUR N°2

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

DEF : Panne électrique non identifiée

#### **CONSIGNES**

Si les défauts DF003, DF004, DF009 ou DF019 sont présents, les traiter en priorité.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à la mise sous contact.

Vérifier la propreté et l'état du relais thermoplongeur n°2 et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier la résistance du relais thermoplongeur n°2 (voir la valeur dans le chapitre "Aide").

Changer le relais si nécessaire.

Vérifier la présence de + 12 V après contact sur la voie 1 du relais thermoplongeur n°2.

Remettre en état la ligne jusqu'au fusible si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement**, **la continuité et l'absence de résistance** parasite de la liaison suivante :

Calculateur d'injection voie J4, connecteur B — Relais thermoplongeur n°2

(Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

## APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF166 PRESENT
OU
MEMORISE

MODULATION DU COUPLE MOTEUR

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système "Transmission automatique".

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Transmission automatique".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF187 PRESENT OU MEMORISE INFORMATION NIVEAU MINI CARBURANT

CONSIGNES

ATTENTION: si le défaut est mémorisé, ne pas l'effacer, il peut y avoir un problème

**OBD** (On Board Diagnostic).

Consulter le **"Contexte actuel"** dans l'outil de diagnostic. **Si l'ETAT 230 est "ACTIF"**, exécuter le diagnostic ci-dessous.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système "Tableau de bord".

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Tableau de bord".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



# **DF227 PRESENT** OU **MEMORISE**

### PANNE FONCTIONNELLE INJECTION D'AIR A L'ECHAPPEMENT

# **CONSIGNES**

Si les défauts DF009, DF019 ou DF301 sont présents, les traiter en priorité. Vérifier qu'il n'y ait aucun défaut présent ou mémorisé concernant les sondes à oxygène et le catalyseur.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent moteur tournant après déclenchement du groupe motoventilateur.

ATTENTION: si le défaut est mémorisé, ne pas l'effacer, il peut y avoir un problème **OBD** (On Board Diagnostic).

Consulter le "Contexte actuel" dans l'outil de diagnostic.

Si l'ETAT 300 ou l'ETAT 336 est "ACTIF", exécuter le diagnostic ci-dessous.

Contrôler le fusible d'alimentation + batterie du relais pompe à air et sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Déconnecter le relais.

Vérifier la propreté et l'état du relais pompe à air et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier, sous contact la présence du + 12 V sur la voie 1 côté connecteur du relais pompe à air.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la résistance du relais de pompe à air sur les voies 1 et 2 (voir la valeur dans le chapitre "Aide"). Changer le relais de pompe à air si nécessaire.

Débrancher le connecteur du moteur pompe à air.

Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

Voie 5 du relais pompe à air Connecteur pompe à air Masse Connecteur pompe à air

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la résistance du moteur pompe à air (voir la valeur dans le chapitre "Aide").

Changer le moteur pompe à air si nécessaire.

Vérifier l'absence de fuite du circuit d'air entre la pompe à air et l'échappement.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

## **APRES** REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés après avoir vérifié dans le "Contexte actuel" qu'il n'y ait pas d'ETAT voyant OBD "ACTIF" pour les défauts non encore traités.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF233 PRESENT
OU
MEMORISE

CONTRÔLE DE TRAJECTOIRE

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système "ABS / ESP".

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "ABS / ESP".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF235 PRESENT OU MEMORISE

# REGULATEUR / LIMITEUR DE VITESSE

DEF : Panne électrique non identifiée

1.DEF : Incohérence

# Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à un essai routier en utilisant la fonction régulateur de vitesse puis limiteur de vitesse.

### **CONSIGNES**

<u>ATTENTION</u> : le démontage ou le contrôle des interrupteurs de commandes

"Régulateur / limiteur de vitesse" nécessite le démontage de

l'Airbag.

Consulter le Manuel de Réparation au chapitre "Airbag".

**DEF** 

Vérifier **la propreté et l'état** des interrupteurs d'incrémentation au volant et de leurs connectiques.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier la présence **de la masse** sur les interrupteurs d'incrémentation au volant (voir les numéros des voies des connecteurs sur le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** des liaisons suivantes :

Calculateur voie D2, connecteur A — Commande au volant Calculateur voie D3, connecteur A Commande au volant

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

## APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



limiteur de vitesse

DF235 SUITE	
1.DEF	Vérifier <b>la propreté et l'état</b> de l'interrupteur de sélection régulateur/limiteur de vitesse ainsi que sa connectique.  Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.
	Vérifier sous contact la présence de <b>+ 12 V</b> sur l'interrupteur de sélection régulateur/ limiteur de vitesse (voir le numéro de voie du connecteur sur le schéma électrique correspondant).  Remettre en état si nécessaire.
	Débrancher la batterie.  Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.  Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :  Calculateur voie A2, connecteur A  Interrupteur Marche/ Arrêt régulateur/ limiteur de vitesse  Calculateur voie C3, connecteur A  Arrêt régulateur/ Arrêt régulateur/

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

# APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF249 PRESENT OU MEMORISE TRANSMISSION AUTOMATIQUE

CONSIGNES

ATTENTION: si le défaut est mémorisé, ne pas l'effacer, il peut y avoir un problème

**OBD** (On Board Diagnostic).

Consulter le **"Contexte actuel"** dans l'outil de diagnostic. **Si l'ETAT 015 est "ACTIF"**, exécuter le diagnostic ci-dessous.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système "Transmission automatique".

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Transmission automatique".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF301 PRESENT OU MEMORISE

# CIRCUIT RELAIS POMPE A AIR

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

DEF : Panne électrique non identifiée

CONSIGNES

Si les défauts DF009 ou DF019 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à la mise sous contact.

<u>ATTENTION</u>: si le défaut est mémorisé, ne pas l'effacer, il peut y avoir un **problème** 

**OBD** (On Board Diagnostic).

Consulter le "Contexte actuel" dans l'outil de diagnostic.

Si l'ETAT 300 ou l'ETAT 336 est "ACTIF", exécuter le diagnostic

ci-dessous.

Vérifier la propreté et l'état du relais pompe à air et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier la résistance du relais pompe à air sur les voies 1 et 2 (voir la valeur dans le chapitre "Aide"). Changer le relais si nécessaire.

Vérifier sous contact **la présence du 12 V sur la voie 1** côté connecteur du relais pompe à air. Remettre en état si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance** parasite de la liaison suivante :

Calculateur d'injection voie B2, connecteur A Relais pompe à air

(Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

## APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF325
PRESENT
OU
MEMORISE

## CIRCUIT DE SURALIMENTATION

DEF : Panne électrique non identifiée

# CONSIGNES

Si les défauts DF005, DF009, DF019, DF326, DF327, DF338 ou DF340 sont présents, les traiter en priorité.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à un essai routier.

ATTENTION: si le défaut est mémorisé, ne pas l'effacer, il peut y avoir un problème

**OBD** (On Board Diagnostic).

Consulter le **"Contexte actuel"** dans l'outil de diagnostic. **Si l'ETAT 331 est "ACTIF"**, exécuter le diagnostic ci-dessous.

Vérifier la propreté du filtre à air.

Changer le filtre si nécessaire

Vérifier que le circuit d'admission d'air ne soit pas obstrué.

# L'étanchéité du système de suralimentation doit être parfaite :

- du collecteur d'échappement jusqu'au turbo,
- du turbo jusqu'à l'échangeur,
- de l'échangeur jusqu'au boîtier papillon.

Vérifier l'absence de fuite d'air :

- au niveau du capteur pression de suralimentation,
- au niveau du capteur température d'air.

Vérifier l'étanchéité de la Durit de pression de la capsule du clapet de suralimentation (waste gate).

Vérifier que l'échangeur air/air ne soit pas bouché (présence d'huile). S'il y a de l'huile dans l'échangeur, le turbo est certainement détérioré.

Vérifier à l'aide d'une pompe à pression/dépression :

- que les membranes des capsules du clapet de suralimentation et de protection du turbo ne fuient pas,
- que le clapet de suralimentation et de protection du turbo ne soit pas grippé mécaniquement.

Si aucune anomalie n'est constatée sur le circuit de suralimentation, il y a certainement un **problème mécanique** au niveau du turbocompresseur.

Consulter le Manuel de Réparation au chapitre **"Suralimentation"** et effectuer tous les contrôles préconisés au niveau du turbocompresseur.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

## APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF326 PRESENT OU MEMORISE

# **RELAIS POMPE A EAU**

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

#### **CONSIGNES**

Si les défauts DF009 ou DF019 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à la mise sous contact.

Vérifier la propreté et l'état du relais pompe à eau et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier la résistance du relais sur les voies 1 et 2 (voir la valeur dans le chapitre "Aide"). Changer le relais si nécessaire.

Vérifier sous contact la présence du 12 V sur la voie 1 côté connecteur du relais.

Remettre en état si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance** parasite de la liaison suivante :

Calculateur d'injection voie C2, connecteur C Relais pompe à eau

(Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

# APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



**DF327 PRESENT** OU **MEMORISE**  CLAPET DE SURALIMENTATION (Waste Gate)

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

## **CONSIGNES**

Si les défaut DF009 ou DF019 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à la mise sous contact.

ATTENTION: si le défaut est mémorisé, ne pas l'effacer, il peut y avoir un problème

**OBD** (On Board Diagnostic).

Consulter le "Contexte actuel" dans l'outil de diagnostic. Si l'ETAT 334 est "ACTIF", exécuter le diagnostic ci-dessous.

Vérifier la propreté et l'état de l'électrovanne du clapet de suralimentation et de sa connectique. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier sous contact, la présence de + 12 V sur l'électrovanne.

Remettre en état si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie D4, connecteur C → Electrovanne clapet de suralimentation (Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la résistance de l'électrovanne du clapet de suralimentation (voir la valeur dans le chapitre "Aide"). Changer l'électrovanne si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

## **APRES** REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



## DF338 PRESENT OU MEMORISE

## CAPTEUR PRESSION DE SURALIMENTATION

DEF : Panne électrique non identifiée

Si les défauts DF009, DF019, DF325, DF327 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

- une coupure du contact et une perte de la communication,
- une remise du contact et une entrée en communication,
- une temporisation de 10 secondes au ralenti.

# **CONSIGNES**

<u>ATTENTION</u>: si le défaut est mémorisé, ne pas l'effacer, il peut y avoir un **problème OBD** (On Board Diagnostic).

Consulter le **"Contexte actuel"** dans l'outil de diagnostic. **Si l'ETAT 337 est "ACTIF"**, exécuter le diagnostic ci-dessous.

Vérifier **la propreté et l'état** du capteur pression de suralimentation et de sa connectique. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement**, **la continuité et l'absence de résistance** parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie E1, connecteur B

Capteur de pression

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

# APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



**DF340 PRESENT** OU **MEMORISE** 

## COHERENCE PRESSION

1.DEF : Cohérence entre la pression de suralimentation et la pression atmosphérique

**CONSIGNES** 

Si les défauts DF005, DF009, DF019, DF325, DF326, DF327 ou DF338 sont présents, les traiter en priorité.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

- une coupure du contact et une perte de la communication,
- une remise du contact et une entrée en communication,
- une temporisation de 10 secondes au ralenti.

ATTENTION: si le défaut est mémorisé, ne pas l'effacer, il peut y avoir un problème **OBD** (On Board Diagnostic).

> Consulter le "Contexte actuel" dans l'outil de diagnostic. Si l'ETAT 332 est "ACTIF", exécuter le diagnostic ci-dessous.

Vérifier la propreté et l'état du capteur pression collecteur et du capteur pression de suralimentation.

Vérifier la propreté et l'état de leurs connectiques.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie H2, connecteur B Calculateur voie H3. connecteur B Calculateur voie H4, connecteur B Calculateur voie E1, connecteur B

Capteur de pression collecteur Capteur de pression collecteur Capteur de pression suralimentation

Capteur de pression collecteur

Calculateur voie F1, connecteur B Calculateur voie G1, connecteur B

Capteur de pression suralimentation Capteur de pression suralimentation

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

## **APRES** REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF344 PRESENT OU MEMORISE LIAISON INJECTION / TABLEAU DE BORD

1.DEF: Multiplexée

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système "Tableau de bord".

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Tableau de bord".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF377 PRESENT OU MEMORISE

# CIRCUIT RESISTANCE ANTI-GIVRE VAPEURS D'HUILE

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

DEF : Panne électrique non identifiée

## **CONSIGNES**

Si les défauts DF003, DF004, DF009 ou DF019 sont présents, les traiter en priorité.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à la mise sous contact.

Vérifier la propreté et l'état de la connectique du relais de résistance anti-givre.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier **la résistance électrique** du relais de résistance anti-givre (voir la valeur dans le chapitre **"Aide"**). Changer le relais si nécessaire.

Vérifier, sous contact, la présence de **+ 12 V sur la voie 1** du relais de résistance anti-givre. Remettre en état si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement**, **la continuité et l'absence de résistance** parasite de la liaison suivante :

Calculateur d'injection voie B3, connecteur A Relais de résistance anti-givre (Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

## APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Contrôle de conformité



# CONSIGNES Les valeurs indiquées dans le contrôle de conformité ne sont données qu'à titre indicatif. Consulter si nécessaire les caractéristiques exactes de fonctionnement dans le Manuel de Réparation.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action		Visualisation et remarques	Diagnostic	
			FONCTION ALIMENT	TATION		
1	Alimentation	ET001:	+ Après contact calculateur	ACTIF	En cas de problème, consulter le	
'	Aimentation	PR004:	Tension alimentation calculateur	11,8 < X < 13,2 V	diagnostic PR004	
2	Antidémarrage	ET002:	Antidémarrage	INACTIF	En cas de problème, consulter le diagnostic ET002	
			FONCTION CAPTE	EURS		
3	Signal volant moteur	ET060 :	Signal volant moteur tournant	INACTIF	En cas de problème, consulter le diagnostic ET060	
4	Capteur de température d'eau	PR002:	Température d'eau	X = Température moteur ± <b>5 °C</b>	En cas de problème, consulter le diagnostic PR002	
5	Capteur de température d'air	PR003:	Température d'air	X = Température sous capot ± 5 °C	En cas de problème, consulter le diagnostic PR003	
6	Capteur de 6 pression atmosphérique	PR016:	Pression atmosphérique	X = Pression atmosphérique	En cas de problème, consulter le	
		PR001 :	Pression collecteur	X = Pression atmosphérique	diagnostic PR001	
7	Capteur de pression de suralimentation	PR248 :	Pression de suralimentation	X = Pression atmosphérique	En cas de problème, consulter le	
,		PR001:	Pression collecteur	X = Pression atmosphérique	diagnostic PR248	

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Contrôle de conformité



# Sous contact, moteur arrêté

## **CONSIGNES**

Les valeurs indiquées dans le contrôle de conformité ne sont données qu'à titre indicatif.

Consulter si nécessaire les caractéristiques exactes de fonctionnement dans le Manuel de Réparation.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action		Visualisation et remarques	Diagnostic
		•	FONCTION PAPILLON	MOTORISE	
8	Papillon motorisé	Pédale d relâchée	'accélérateur		En cas de problème, couper le contact et
		ET111 :	Apprentissage butées papillon	ACTIF	attendre la perte du dialogue. Remettre le contact.
		ET130 :	Papillon motorisé fermé	OUI	
		PR113 :	Consigne de position papillon motorisé	20° ± 2°	
		PR017:	Position papillon mesuré	20° ± 2°	
		PR110:	Position papillon mesuré piste 1	20° ± 2°	En cas de problème, consulter le
		PR111 :	Position papillon mesuré piste 2	20° ± 2°	diagnostic PR017
		PR119:	Papillon motorisé butée basse	10° ± 2°	
		PR233 :	Papillon en mode refuge piste 1	25° ± 3°	
		PR234 :	Papillon en mode refuge piste 2	25° ± 3°	

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Contrôle de conformité



# CONSIGNES Les valeurs indiquées dans le contrôle de conformité ne sont données qu'à titre indicatif. Consulter si nécessaire les caractéristiques exactes de fonctionnement dans le Manuel de Réparation.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action		Visualisation et remarques	Diagnostic
	Papillon motorisé	Pédale d'accélérateur enfoncée à fond			
		PR113 :	Consigne de position papillon motorisé	45° ± 3°	
		PR017 :	Position papillon mesuré	45° ± 3°	
8		PR110 :	Position papillon mesuré piste 1	45° ± 3°	
(suite)		PR111 :	Position papillon mesuré piste 2	45° ± 3°	En cas de problème, consulter le diagnostic PR017
		PR118 :	Papillon motorisé butée haute	92° ± 4°	
		PR233 :	Papillon en mode refuge piste 1	25° ± 3°	
		PR234 :	Papillon en mode refuge piste 2	25° ± 3°	

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Contrôle de conformité



### Sous contact, moteur arrêté

### **CONSIGNES**

Les valeurs indiquées dans le contrôle de conformité ne sont données qu'à titre indicatif.

Consulter si nécessaire les caractéristiques exactes de fonctionnement dans le Manuel de Réparation.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action		Visualisation et remarques	Diagnostic
		1	FONCTION PEDA	LIER	
		Pédale d relâchée	'accélérateur		
		ET129 :	Position pédale d'accélérateur : Pied levé	OUI	
		ET128 :	Position pédale d'accélérateur : Pied à fond	NON	En cas de problème, consulter le
		PR126 :	Position pédale d'accélérateur	15° ± 2°	diagnostic PR112
		PR120 :	Apprentissage pied levé pédale	15° ± 2°	
		Pédale d'accélérateur légèrement enfoncée			
9	Pédale d'accélérateur	ET129 :	Position pédale d'accélérateur : Pied levé	NON	En cas de problème,
		ET128 :	Position pédale d'accélérateur : Pied à fond	NON	consulter le diagnostic PR112
		Pédale d enfoncée	'accélérateur e à fond		
		ET129 :	Position pédale d'accélérateur : Pied levé	NON	
		ET128 :	Position pédale d'accélérateur : Pied à fond	OUI	En cas de problème, consulter le diagnostic PR112
		PR126 :	Position pédale d'accélérateur	92° ± 4°	

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Contrôle de conformité



Ordre	Fonction		ramètre ou état ntrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
		Pédale de	e frein relâchée		
		ET110 :	Pédale de frein	INACTIF	En cas de problème,
10		ET143 :	Pédale de frein redondant (signal de confirmation)	INACTIF	consulter le diagnostic ET110 ET143
10	Pédale de frein	Pédale d	e frein enfoncée		
		ET110 :	Pédale de frein	ACTIF	En cas de problème,
		ET143 :	Pédale de frein redondant (signal de confirmation)	ACTIF	consulter le diagnostic ET110 ET143
		Pédale d	'embrayage relâchée		
11	Pédale	ET182 :	Contacteur pédale d'embrayage	INACTIF	En cas de problème, consulter le diagnostic ET182
''	d'embrayage	Pédale d	embrayage enfoncée		
		ET182 :	Contacteur pédale d'embrayage	ACTIF	En cas de problème, consulter le diagnostic ET182

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Contrôle de conformité



Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
		Fonction régulate	ur/limiteur de vitesse (RVLV)	
		Interrupteur RVLV sur position Limiteur de vite	sse	
		ET192 : Fonction Régu limiteur de vite		En cas de problème,
		PR121 : Vitesse de limit sélectionnée	tation X = 0 km/h	consulter le diagnostic ET192
		Interrupteur RVLV sur position Régulateur de v	itesse	
		ET192 : Fonction Régu limiteur de vites	•	En cas de problème,
		PR122 : Vitesse de régu sélectionnée	x = 0 km/h	consulter le diagnostic ET192
12	Régulateur Limiteur de vitesse	Interrupteur RVLV sur position "neutre" et interrupteur commande a volant appuyé sur +	au	
		ET192 : Fonction Régu limiteur de vites	•	En cas de problème, consulter le diagnostic ET192
		Interrupteur RVLV sur position neutre et interru commande au volant app sur -		
		ET192 : Fonction Régu limiteur de vites		En cas de problème, consulter le diagnostic ET192

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Contrôle de conformité



Ordre	Fonction	_	ramètre ou état ntrôle ou action	Visualisation et remarques		Diagnostic
		position interrupte	eur RVLV sur "neutre" et eur commande au puyé sur O  re)			
12	Régulateur Limiteur de	ET192 :	Fonction Régulateur limiteur de vitesse	ETAT 5:	Interrupteur suspendre appuyé	En cas de problème, consulter le diagnostic ET192
(suite)	vitesse	position interrupte	eur RVLV sur "neutre" et eur commande au puyé sur R re)			
		ET192 :	Fonction Régulateur limiteur de vitesse	ETAT 6:	Interrupteur reprendre appuyé	En cas de problème, consulter le diagnostic ET192

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Contrôle de conformité



Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action		Visualisation et remarques	Diagnostic
		(	COMMANDES ACTU	ATEURS	
13	Alimentation essence	AC010:	Relais pompe à essence	On doit entendre tourner la pompe à essence	En cas de problème, consulter le diagnostic AC010
14	Papillon motorisé	AC621 :	Papillon motorisé	On doit entendre le papillon motorisé fonctionner	En cas de problème, consulter le diagnostic AC621
	Groups	AC271 :	Relais groupe motoventilateur petite vitesse	On doit entendre le groupe motoventilateur tourner en petite vitesse	En cas de problème, consulter le diagnostic AC271
15	5 Groupe motoventilateur	AC272 :	Relais groupe motoventilateur grande vitesse	On doit entendre le groupe motoventilateur tourner en grande vitesse	En cas de problème, consulter le diagnostic AC272
16	Purge Canister	AC016:	Electrovanne Purge Canister	On doit entendre l'électrovanne Purge Canister fonctionner	En cas de problème, consulter le diagnostic AC016
17	Pompe à eau électrique	AC671:	Pompe à eau électrique	On doit entendre la pompe à eau fonctionner	En cas de problème, consulter le diagnostic AC671
19	18 Thermoplongeurs	AC002:	Relais thermoplongeur n°1	On doit entendre le relais thermoplongeur n°1 claquer. Vérifier que le <b>+ 12 V</b> arrive bien aux thermoplongeurs.	En cas de problème, consulter le diagnostic AC002
18		AC620 :	Relais thermoplongeur n°2	On doit entendre le relais thermoplongeur n°2 claquer. Vérifier que le <b>+ 12 V</b> arrive bien aux thermoplongeurs.	En cas de problème, consulter le diagnostic AC620

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Contrôle de conformité



Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action		Visualisation et remarques	Diagnostic
			COMMANDES ACTU	ATEURS	
19	Pompe à air (seulement sur véhicule équipé d'une Boîte de vitesses automatique)	AC022:	Relais pompe à air	On doit entendre la pompe à air fonctionner	En cas de problème, consulter le diagnostic AC022
20	Résistance anti-givre des vapeurs d'huile	AC673:	Résistance anti-givre vapeurs d'huile	On doit entendre le relais claquer. Vérifier que le <b>+ 12 V</b> et la masse arrivent bien à la résistance anti- givre	En cas de problème, consulter le diagnostic AC673

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Contrôle de conformité



### Moteur chaud au ralenti, sans consommateur

### **CONSIGNES**

Les valeurs indiquées dans le contrôle de conformité ne sont données qu'à titre indicatif.

Consulter si nécessaire les caractéristiques exactes de fonctionnement dans le Manuel de Réparation.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action		Visualisation et remarques	Diagnostic
		FONC	CTION ALIMENTATION	N ÉLECTRIQUE	
		ET001:	+ Après contact calculateur	ACTIF	En cas de problème,
1	1 Tension batterie	PR004 :	Tension alimentation calculateur	13 < X < 14,5 V	consulter le diagnostic PR004
			FONCTION CAP	EUR	
2	Signal volant	ET060 :	Signal volant moteur tournant	ACTIF	En cas de problème, consulter le diagnostic ET060
3	Capteur de pression atmosphérique	PR016:	Pression atmosphérique	X = Pression atmosphérique	En cas de problème, consulter le diagnostic PR001
		PR001 :	Pression collecteur	270 mb < X < 390 mb	
4	Capteur de pression de suralimentation	PR248 :	Pression de suralimentation	X = Pression atmosphérique	En cas de problème, consulter le diagnostic PR248
5	Capteurs de cliquetis	PR013 :	Signal cliquetis moyen  Correction anticliquetis	Ne doit pas être égal à 0. Doit varier lors d'un changement de régime X ≤ 5 degré	En cas de problème, consulter le diagnostic PR013
6	Pressostat de direction assistée	Braquer I ET034 :	Pressostat de direction assistée	ACTIF	En cas de problème, consulter le diagnostic ET034

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Contrôle de conformité



Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action		Visualisation et remarques	Diagnostic
		FONC	VENTILATEUR		
			ture d'eau moteur re à 99 ° C		
		PR002:	Température d'eau	X > 99 ° C	
7	Groupe	ET035 :	Groupe motoventilateur petite vitesse	ACTIF	En cas de problème, consulter le diagnostic ET035
'	motoventilateur		ture d'eau moteur re à 102 ° C		
		PR002:	Température d'eau	X > 102 ° C	Franco do muchilàmos
		ET036 :	Groupe motoventilateur grande vitesse	ACTIF	En cas de problème, consulter le diagnostic ET036

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Contrôle de conformité



### Moteur chaud au ralenti, sans consommateur

### **CONSIGNES**

Les valeurs indiquées dans le contrôle de conformité ne sont données qu'à titre indicatif.

Consulter si nécessaire les caractéristiques exactes de fonctionnement dans le Manuel de Réparation.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action		Visualisation et remarques	Diagnostic
			FONCTION SONDE À C	XYGÈNE	
		ET030 :	Chauffage sonde O2 amont	ACTIF	En cas de problème, consulter le diagnostic ET030
8	Sonde O2 amont	PR009:	Tension sonde à oxygène amont	La tension doit varier constamment entre une valeur mini et maxi. La valeur mini doit se trouver entre 25 mV et 200 mV. La valeur maxi doit se trouver entre 600 et 1000 mV.	En cas de problème, consulter le diagnostic PR009
9	Sonde O2 aval	Donner d d'accélér	leux ou trois coups ateur		
		ET031 :	Chauffage sonde O2 aval	ACTIF	En cas de problème, consulter le diagnostic ET031
		PR010 :	Tension sonde à oxygène aval	La tension doit être stable. Elle doit être comprise entre <b>25 et 1000 mV</b> .	En cas de problème, consulter le diagnostic PR010

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Contrôle de conformité



## Moteur chaud au ralenti, sans consommateur

### **CONSIGNES**

Les valeurs indiquées dans le contrôle de conformité ne sont données qu'à titre indicatif.

Consulter si nécessaire les caractéristiques exactes de fonctionnement dans le Manuel de Réparation.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action		Visualisation et remarques	Diagnostic
	•	FON	NCTION RÉGULATION	DE RICHESSE	
		ET037:	Régulation richesse	ACTIF	En cas de problème, consulter le diagnostic ET037
10	PR00  Régulation Richesse  PR03		Tension sonde à oxygène amont	La tension doit varier constamment entre une valeur mini et maxi. La valeur mini doit se trouver entre 25 mV et 200 mV. La valeur maxi doit se trouver entre 600 et 1000 mV.	En cas de problème, consulter le diagnostic PR009
			Valeur de correction de richesse	50 < X < 250	
		FO	NCTION RÉGULATION	DE RALENTI	
		ET039:	Régulation ralenti	ACTIF	
		PR006:	Régime moteur	725 < X < 775 tr/min	
		PR041 :	Consigne régime ralenti	725 < X < 775 tr/min	
11	Régulation Ralenti	PR055 :	Consigne régime ralenti en après- vente	Entre 0 et 140 tr/min	En cas de problème, consulter le diagnostic ET039
		PR022 :	Rapport Cyclique d'Ouverture Ralenti	10 % < X < 25 %	
		PR021 :	Adaptatif Rapport Cyclique d'Ouverture ralenti	- 6 % < X < 6 %	

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Contrôle de conformité



Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action		Visualisation et remarques	Diagnostic	
		FON	CTION CAPTE	EUR		
Véhicule en charge						
1	Capteur de cliquetis	PR013 : Signal cl	on	Ne doit pas être égal à 0. Doit varier lors d'un changement de régime X ≤ 5 degré	En cas de problème, consulter le diagnostic PR013	
		PR016: Pression atmosph		X = Pression atmosphérique		
2	Capteur de 2 pression atmosphérique	PR001: Pression	collecteur	Mini = 200 mb (lâché de pied en décélération) Maxi = 1700 mb (accélération pleine charge)	En cas de problème, consulter le diagnostic PR001	
3	Capteur de pression de suralimentation	PR248 : Pression suralime		Mini = pression atmosphérique Maxi = 1700 mb (accélération pleine charge)	En cas de problème, consulter le diagnostic PR248	
	EMISSIONS POLLUANTES					
4	Emissions polluantes	2500 tr/min après r Au ralenti, attendre stabilisation		CO < 0,3 % CO2 > 13,5 % O2 < 0,8 % HC < 100 ppm 0,97 < 1 < 1,03  CO < 0,5 % HC < 100 ppm 0,97 < 1 < 1,03	En cas de problème, consulter la Note Technique antipollution	

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des états



ET002	<u>ANTIDEMARRAGE</u>
CONSIGNES	Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système "Antidémarrage".

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Antidémarrage".

APRES REPARATION

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des états



	CHAUFFAGE SONDE O 2 AMONT
ET030	
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.
Vérifier <b>la propreté et</b> Nettoyer ou changer co	<b>l'état</b> de la sonde à oxygène amont et de sa connectique. e qui est nécessaire.
Vérifier la <b>résistance de chauffage</b> de la sonde à oxygène amont (voir la valeur dans le chapitre " <b>Aide</b> "). Changer la sonde à oxygène amont si nécessaire.	
Vérifier sous contact la présence de <b>+ 12 V sur la voie A</b> du connecteur de la sonde à oxygène amont. Remettre en état si nécessaire.	
Débrancher la batterie.  Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.  Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :  Calculateur voie G1, connecteur C  Sonde à oxygène amont  (Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).  Remettre en état si nécessaire.	
Si le problème persiste	e, changer la sonde à oxygène amont.

Reprendre le contrôle de conformité au début.

APRES REPARATION

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des états



ET031	CHAUFFAGE SONDE O 2 AVAL	
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.	
Vérifier <b>la propreté et l'état</b> de la sonde à oxygène aval et de sa connectique. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.		
Vérifier la <b>résistance de chauffage</b> de la sonde à oxygène aval (voir la valeur dans le chapitre " <b>Aide</b> "). Changer la sonde à oxygène aval si nécessaire.		
Vérifier sous contact la présence de <b>+ 12 V sur la voie A</b> du connecteur de la sonde à oxygène aval. Remettre en état si nécessaire.		
Débrancher la batterie.  Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.  Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :  Calculateur voie G3, connecteur C Sonde à oxygène aval  (Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).  Remettre en état si nécessaire.		
Si le problème persiste	e, changer la sonde à oxygène aval.	

APRES REPARATION

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des états



ET034	PRESSOSTAT DE DIRECTION ASSISTEE	
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.	
Contrôler le niveau d'h Contrôler qu'il n'y ait au	uile de la direction assistée. ucune fuite.	
Vérifier <b>la propreté et l'état</b> du pressostat direction assistée et de sa connectique. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.		
Débrancher le connecteur et <b>vérifier la présence de la masse</b> (voir le numéro de voie sur le schéma électrique correspondant). Remettre en état si nécessaire.		
Débrancher la batterie.  Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.  Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :  Calculateur voie C4, connecteur B Pressostat de direction assistée, voie A2  Masse  (Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).  Remettre en état si nécessaire.		
Contrôler le bon fonction	Contrôler le bon fonctionnement de la pompe (voir le Manuel de Réparation).	
Si tous ces points sont	corrects, remplacer le pressostat de direction assistée.	

APRES REPARATION

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des états



ET035	GMV PETITE VITESSE
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.
Vérifier la propreté et l'	état général du groupe motoventilateur (pas de point dur).
Vérifier <b>la propreté et</b> Nettoyer ou changer c	<b>l'état</b> du relais groupe motoventilateur petite vitesse et de sa connectique. e qui est nécessaire.
Déconnecter le relais du groupe motoventilateur petite vitesse. Vérifier la présence du + 12 V sur la voie 3 relais côté connecteur. Vérifier, sous contact, la présence du + 12 V sur la voie 1 relais côté connecteur. Remettre en état si nécessaire.	
Contrôler <b>la résistance du relais groupe motoventilateur petite vitesse</b> sur les <b>voies 1 et 2</b> (voir la valeur dans le chapitre <b>"Aide"</b> ).  Changer le relais de groupe motoventilateur petite vitesse si nécessaire.	
Débrancher la batterie.  Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.  Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :  Calculateur voie F1, connecteur C  Relais groupe motoventilateur petite vitesse (Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).  Remettre en état si nécessaire.	
Débrancher le relais groupe motoventilateur petite vitesse. Vérifier <b>l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite</b> de la liaison entre la <b>voie 5</b> du relais et le groupe motoventilateur. Remettre en état si nécessaire.	
Vérifier <b>l'isolement, la</b> motoventilateur. Remettre en état si né	continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison Masse du groupe cessaire.
Si cela ne fonctionne to	oujours pas, changer le groupe motoventilateur.

APRES
REPARATION

**CONSIGNES** 

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des états



ET036	GMV GRANDE VITESSE

Vérifier la propreté et l'état général du groupe motoventilateur (pas de point dur).

Vérifier **la propreté et l'état** du relais de groupe motoventilateur grande vitesse et de sa connectique. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Déconnecter le relais du groupe motoventilateur grande vitesse.

Vérifier la présence du + 12 V sur la voie 3 relais côté connecteur.

Vérifier, sous contact, la présence du + 12 V sur la voie 1 relais côté connecteur.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la résistance du relais groupe motoventilateur grande vitesse sur les voies 1 et 2 (voir la valeur dans le chapitre "Aide").

Changer le relais de groupe motoventilateur grande vitesse si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie F2, connecteur C → Relais de groupe motoventilateur grande vitesse (Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant). Remettre en état si nécessaire.

Débrancher le relais groupe motoventilateur grande vitesse.

Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison entre la voie 5 du relais et le groupe motoventilateur grande vitesse.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison Masse du groupe motoventilateur.

Remettre en état si nécessaire.

Si cela ne fonctionne toujours pas, changer le groupe motoventilateur.

APRES REPARATION

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des états



ET037	REGULATION DE RICHESSE

**CONSIGNES** 

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vérifier **la propreté et l'état** de la sonde à oxygène amont et de sa connectique. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier la **résistance de chauffage** de la sonde à oxygène amont (voir la valeur dans le chapitre "**Aide**"). Changer la sonde à oxygène amont si nécessaire.

Vérifier la **résistance du circuit de signal sonde à oxygène amont (voir la valeur dans le chapitre "Aide")**. Changer la sonde à oxygène amont si nécessaire.

Vérifier sous contact la présence **du + 12 V** sur le connecteur de la sonde à oxygène amont (voir le numéro de voie connecteur sur le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance** parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie C1, connecteur C

Calculateur voie B1, connecteur C

Calculateur voie G1, connecteur C

Sonde à oxygène amont

Sonde à oxygène amont

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant). Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le serrage de la sonde à oxygène amont.

Si le véhicule roule beaucoup en ville, faire un décrassage.

### Vérifier :

- l'état du filtre à air,
- que le circuit d'admission d'air ne soit pas obstrué,
- l'état et la conformité des bougies,
- l'étanchéité entre le boîtier papillon et le collecteur d'admission,
- l'étanchéité du capteur pression collecteur,
- la purge canister qui ne doit pas être bloquée ouverte,
- l'étanchéité du circuit purge canister,
- l'étanchéité du circuit servofrein,
- l'étanchéité du circuit de la vanne de protection du turbo,
- l'étanchéité du circuit de récupération des vapeurs d'huile culasse,
- l'étanchéité entre le collecteur d'admission et la culasse,
- l'étanchéité de la ligne d'échappement de la culasse jusqu'au catalyseur,
- la pression d'essence et le débit.

APRES REPARATION

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des états



ET037		
SUITE		

Si le ralenti est instable, vérifier :

- le calage de la distribution,
- les poussoirs hydrauliques s'il y a un bruit d'arbre à cames (voir le Manuel de Réparation),
- les compressions des cylindres.

Faire un cycle de roulage pour valider la réparation.

APRES REPARATION

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des états



	REGULATION DE RALENTI
ET039	

### **CONSIGNES**

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vérifier les paramètres PR001, PR002, PR003, PR017, PR126. Contrôler que tous ces paramètres soient parfaitement conformes.

### LE RALENTI EST TROP BAS

### Vérifier :

- le niveau d'huile moteur (trop élevé => barbotage),
- que la ligne d'échappement ne soit pas bouchée (catalyseur détérioré),
- la propreté et la conformité du filtre à air,
- que le circuit d'admission d'air ne soit pas obstrué,
- que l'ensemble boîtier papillon ne soit pas encrassé,
- l'état des bougies et leur conformité,
- l'étanchéité du circuit d'essence complet,
- la pression d'essence et le débit (voir le Manuel de Réparation),
- l'état et la propreté des injecteurs,
- les compressions du moteur,
- le calage de la distribution,
- les poussoirs hydrauliques s'il y a un bruit d'arbre à cames (voir le Manuel de Réparation).

### LE RALENTI EST TROP HAUT

### Vérifier :

- le niveau d'huile moteur (trop élevé => combustion d'huile),
- la présence des ajutages dans le circuit de réaspiration des vapeurs d'huile,
- l'étanchéité entre le boîtier papillon et le collecteur d'admission,
- l'étanchéité du capteur pression collecteur,
- la purge canister qui ne doit pas être bloquée ouverte,
- l'étanchéité du circuit purge canister,
- l'étanchéité du circuit servofrein,
- l'étanchéité du circuit vanne de protection du turbo,
- l'absence de fuite entre le collecteur d'admission et la culasse,
- l'étanchéité du circuit de récupération des vapeurs d'huile entre le collecteur d'admission et la culasse,
- la pression d'essence et le débit (voir le Manuel de Réparation),
- l'état et la propreté des injecteurs,
- les compressions du moteur,
- le calage de la distribution,
- les poussoirs hydrauliques s'il y a un bruit d'arbre à cames (voir le Manuel de Réparation).

### APRES REPARATION

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des états



ET060	SIGNAL VOLANT MOTEUR TOURNANT
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.
Vérifier <b>la propreté et</b> Nettoyer ou changer co	<b>l'état</b> du capteur cible, de sa connectique et du câble. e qui est nécessaire.
Contrôler <b>la bonne fixation</b> du capteur volant moteur. Contrôler <b>l'entrefer</b> entre le capteur et le volant moteur.	
Débrancher la batterie.  Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.  Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :  Calculateur voie E4, connecteur B  Capteur cible  Calculateur voie F3, connecteur B  Capteur cible  (Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).  Remettre en état si nécessaire.	
Vérifier <b>la résistance</b> Changer le capteur si r	électrique du capteur (voir la valeur dans le chapitre "Aide"). nécessaire.
S'il y a toujours une an	nomalie, <b>vérifier la propreté et l'état</b> du volant moteur.
Si le problème persiste	e, changer le capteur.

APRES REPARATION

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des états



	PEDALE DE FREIN
ET110	
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.
Contrôler le bon état d	u pédalier.
Vérifier <b>la propreté et l'état</b> du contacteur frein à double contact et de sa connectique. Changer ce qui est nécessaire.	
Brancher le bornier à la parasite de la liaison s Calculateur voi	eur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.  a place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance suivante :  ie E4, connecteur A Pédale de frein  roie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).
Si cela ne fonctionne to	oujours pas, changer le contacteur.
Consulter le diagnostic	ABS si nécessaire.

APRES REPARATION

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des états



ET143	PEDALE DE FREIN REDONDANT (signal de confirmation)
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système "ABS/ESP".

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "ABS/ESP".

APRES REPARATION

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des états



ET182	CONTACTEUR PEDALE D'EMBRAYAGE	
CONSIGNES		
Contrôler le bon état du pédalier.		
Vérifier <b>la propreté et l'état</b> du contacteur pédale d'embrayage et de sa connectique. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.		
Vérifier la présence de la masse sur le capteur pédale d'embrayage (voir le numéro de voie connecteur sur le schéma électrique correspondant). Remettre en état si nécessaire.		
Débrancher la batterie.  Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.  Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :  Calculateur voie C4, connecteur A  Contacteur pédale d'embrayage  (Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).  Remettre en état si nécessaire.		
Si cela ne fonctionne toujours pas, changer le contacteur.		

APRES REPARATION

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des états



FONCTION REGULATEUR LIMITEUR DE VITESSE ET192 Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. ATTENTION: le démontage ou le contrôle des interrupteurs de commandes **CONSIGNES** "Régulateur/limiteur de vitesse" nécessite le démontage de l'Airbag. Consulter le Manuel de Réparation au chapitre "Airbag". ETAT 1 Vérifier la propreté, le branchement et l'état de l'interrupteur de mise en marche ETAT 2 du régulateur/limiteur de vitesse ainsi que le branchement et l'état de son connecteur. Changer ce qui est nécessaire. Débrancher la batterie. Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique. Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes : Calculateur voie A2, connecteur A → Interrupteur Marche/Arrêt Calculateur voie C3, connecteur A → Interrupteur Marche/Arrêt (Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant). Remettre en état si nécessaire. Si le problème persiste, changer l'interrupteur. ETAT 3 Vérifier la propreté, le branchement et l'état des interrupteurs d'incrémentation au ETAT 4 volant et de leurs connecteurs. ETAT 5 Changer ce qui est nécessaire. ETAT 6 Débrancher la batterie. Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique. Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes : Calculateur voie D2, connecteur A → Commande au volant Calculateur voie D3, connecteur A → Commande au volant (Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant). Remettre en état si nécessaire. Si le problème persiste, changer l'interrupteur défectueux.

APRES	
REPARATION	

Reprendre le contrôle de conformité au début.

JSAA5043.0

### **INJECTION ESSENCE**

### Diagnostic - Interprétation des paramètres



	PRESSION COLLECTEUR		
PR001			
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.		
Vérifier <b>la propreté et l'état</b> du capteur pression collecteur et de sa connectique. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.			
Débrancher la batterie.			
Débrancher le calculat	eur. Vérifier <b>la propreté et l'état</b> de la connectique.		
	a place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance		
parasite des liaisons s			
Calculateur voie H2, connecteur B			
Calculateur voie H4, connecteur B — Capteur de pression			
(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).			
Remettre en état si nécessaire.			
Si le défaut est toujours présent, changer le capteur pression collecteur.			
Si le problème persiste, faire les contrôles suivants :			

### L'étanchéité de la ligne d'admission doit être parfaite, du boîtier papillon jusqu'à la culasse.

### Vérifier :

- l'état du filtre à air,
- que le circuit d'admission d'air ne soit pas obstrué,
- l'étanchéité entre le boîtier papillon et le collecteur d'admission,
- l'étanchéité du capteur pression collecteur,
- la purge canister qui ne doit pas être bloquée ouverte,
- l'étanchéité du circuit purge canister,
- l'étanchéité du circuit servofrein,
- l'étanchéité du circuit de la vanne de protection de turbo,
- l'étanchéité du circuit de récupération des vapeurs d'huile culasse,
- l'étanchéité entre le collecteur d'admission et la culasse,
- l'étanchéité de la ligne d'échappement de la culasse jusqu'au catalyseur.

APRES REPARATION

# **INJECTION ESSENCE**

### Diagnostic - Interprétation des paramètres



	TEMPERATURE D'EAU		
PR002			
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.		
Vérifier <b>la propreté et l'état</b> du capteur de température d'eau et de sa connectique. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.			
Vérifier la <b>résistance</b> du capteur de température d'eau à différentes températures (voir les valeurs dans le chapitre " <b>Aide</b> ").  Changer le capteur de température d'eau si nécessaire.			
Débrancher la batterie.  Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.  Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :  Calculateur voie F2, connecteur B  Capteur de température d'eau  Calculateur voie F4, connecteur B  Capteur de température d'eau  (Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).  Remettre en état si nécessaire.			
Si le problème persiste	e, changer le capteur.		

APRES REPARATION

## **INJECTION ESSENCE**

## Diagnostic - Interprétation des paramètres



	TEMPERATURE D'AIR	
PR003		
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.	
Vérifier <b>la propreté et l'état</b> du capteur de température d'air et de sa connectique. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.		
Vérifier la <b>résistance</b> du capteur de température d'air collecteur à différentes températures (voir les valeurs dans le chapitre " <b>Aide</b> ").  Changer le capteur de température d'air si nécessaire.		
Débrancher la batterie.  Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.  Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :  Calculateur voie E3, connecteur B  Capteur de température d'air  Calculateur voie E2, connecteur B  Capteur de température d'air  (Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).  Remettre en état si nécessaire.		
Si le problème persiste	e, changer le capteur.	

APRES REPARATION

## **INJECTION ESSENCE**

### Diagnostic - Interprétation des paramètres



PR004	TENSION ALIMENTATION CALCULATEUR
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

### Sous contact

### Si la tension est minimum :

Sans consommateur.

contrôler la batterie et le circuit de charge (voir le Manuel de Réparation au chapitre correspondant).

### Si la tension est maximum :

contrôler que la tension de charge soit correcte avec et sans consommateur (voir le Manuel de Réparation au chapitre correspondant).

### Au ralenti

### Si la tension est minimum :

contrôler la batterie et le circuit de charge (voir le Manuel de Réparation au chapitre correspondant).

### Si la tension est maximum :

contrôler que la tension de charge soit correcte avec et sans consommateur (voir le Manuel de Réparation au chapitre correspondant).

APRES REPARATION

## **INJECTION ESSENCE**

### Diagnostic - Interprétation des paramètres



	PR009	TENSION SONDE A OXYGENE AMONT	
	CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.	
Vérifier <b>la propreté et l'état</b> de la connectique de la sonde à oxygène amont. Changer le connecteur si nécessaire.			
Vérifier sous contact <b>la présence du + 12 V</b> sur la sonde à oxygène amont. Remettre en état si nécessaire.			
Débrancher la batterie.  Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.  Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :  Calculateur voie C1, connecteur C  Sonde à oxygène amont  Calculateur voie B1, connecteur C  Sonde à oxygène amont  (Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).  Remettre en état si nécessaire.			
	Vérifier <b>le serrage</b> de la sonde à oxygène amont.		
	Si le véhicule roule beaucoup en ville, faire un décrassage.		
Vérifier qu'il n'y ait pas de fuite sur la ligne d'échappement, du collecteur jusqu'au catalyseur.			
	Si le problème persiste, changer la sonde à oxygène amont.		
	Si le problème n'est toujours pas résolu, poursuivre les contrôles (voir page suivante).		

APRES REPARATION

### INJECTION ESSENCE

# Diagnostic - Interprétation des paramètres

17B
-----

**PR009** 

SUITE

### Vérifier :

- l'état du filtre à air,
- que le circuit d'admission d'air ne soit pas obstrué,
- l'état et la conformité des bougies,
- que le catalyseur ne soit pas bouché,
- l'étanchéité entre le boîtier papillon et le collecteur d'admission,
- l'étanchéité du capteur pression collecteur,
- la purge canister qui ne doit pas être bloquée ouverte,
- l'étanchéité du circuit purge canister,
- l'étanchéité du circuit servofrein,
- l'étanchéité du circuit de la vanne de protection du turbo,
- l'étanchéité du circuit de récupération des vapeurs d'huile culasse,
- l'étanchéité entre le collecteur d'admission et la culasse,
- l'étanchéité de la ligne d'échappement de la culasse jusqu'au catalyseur,
- la pression d'essence et le débit.

### Si le ralenti est instable, vérifier :

- le calage de la distribution,
- les poussoirs hydrauliques s'il y a un bruit d'arbre à cames (voir le Manuel de Réparation),
- les compressions des cylindres.

Faire un cycle de roulage pour valider la réparation.

**APRES** REPARATION

## **INJECTION ESSENCE**

### Diagnostic - Interprétation des paramètres



PR010	TENSION SONDE A OXYGENE AVAL		
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.		
Vérifier <b>la propreté et l'état</b> de la connectique de la sonde à oxygène aval. Changer le connecteur si nécessaire.			
Vérifier sous contact, la présence <b>du + 12 V</b> sur la sonde à oxygène aval. Remettre en état si nécessaire.			
Débrancher la batterie.  Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.  Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :  Calculateur voie B2, connecteur C  Calculateur voie A2, connecteur C  Sonde à oxygène aval  (Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).  Remettre en état si nécessaire.			
Vérifier le serrage de la sonde à oxygène aval.			
Si le véhicule roule beaucoup en ville, <b>faire un décrassage</b> (encrassement des sondes à oxygène et du catalyseur).			
Vérifier la parfaite étanchéité de la ligne d'échappement.			
Changer la sonde à oxygène aval.			
	Si le problème persiste, le catalyseur est certainement détérioré. Poursuivre les contrôles (voir page suivante).		

APRES REPARATION

### **INJECTION ESSENCE**

### Diagnostic - Interprétation des paramètres



		_	_
PR010			
SUITE			

Si le catalyseur est défectueux, il faut déterminer la cause de sa destruction, sous peine de détériorer le nouveau catalyseur.

Démonter le catalyseur.

### Voici différentes causes de destruction d'un catalyseur :

- déformation (choc),
- choc thermique (une projection d'eau froide sur le catalyseur chaud peut provoquer sa destruction),
- panne d'injecteur ou d'allumage : le contact de l'essence détériore le catalyseur (panne bobine, panne de la commande bobine, panne injecteur bloqué ouvert),
- fuite d'injecteur,
- consommation anormale d'huile ou de liquide de refroidissement (joint de culasse défectueux),
- utilisation d'un additif ou autre produit équivalent (se renseigner auprès du client car ce type de produit peut provoquer la pollution du catalyseur et le rendre inefficace à plus ou moins long terme).

Consulter "l'historique" des interventions effectuées sur le véhicule ou, à défaut, demander au client si le véhicule a eu des problèmes d'injection ou d'allumage.

Si la cause de la destruction du catalyseur a été trouvée et le problème résolu, changer le catalyseur.

APRES REPARATION

## **INJECTION ESSENCE**

# Diagnostic - Interprétation des paramètres



PR013	SIGNAL CLIQUETIS		
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.		
Le capteur de cliquetis doit délivrer un signal non nul, preuve qu'il enregistre les vibrations mécaniques du moteur.			
Contrôler la conformité du carburant dans le réservoir.			
Contrôler l'état et la conformité des bougies.			
Contrôler <b>le serrage</b> du capteur de cliquetis.			
Vérifier <b>la propreté et l'état</b> du capteur cliquetis et de sa connectique. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.			
Débrancher la batterie.  Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.  Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :  Calculateur voie A2, connecteur B  Capteur de cliquetis  Calculateur voie B2, connecteur B  Calculateur voie C2, connecteur B  Blindage capteur de cliquetis  (Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).  Remettre en état si nécessaire.			
Si le problème persiste, changer le capteur cliquetis.			

APRES REPARATION

## **INJECTION ESSENCE**

### Diagnostic - Interprétation des paramètres



	POSITION PAPILLON MESUREE		
DD047		<del></del>	
PR017			
CONSIGNES	CONSIGNE DE SECURITE :	ne jamais rouler avec le véhicule sans avoir vérifié l'absence de toute panne relative au boîtier papillon.	
	Aucun défaut ne doit être prés	sent ou mémorisé.	
Vérifier qu'il n'y ait pas <b>de corps étranger</b> au niveau du papillon. Vérifier manuellement que le papillon n'ait pas de point dur dans toute sa rotation.			
Vérifier la <b>propreté et l'état</b> de la connectique du potentiomètre papillon. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.			
Brancher le bornier à la parasite des liaisons s Calculateur vo Calculateur vo Calculateur vo Calculateur vo	teur. Vérifier la propreté et l'éta a place du calculateur et vérifier le suivantes : ie G4, connecteur B ie G3, connecteur B ie G3, connecteur B voies du connecteur dans le sch	<ul> <li>Potentiomètre papillon</li> <li>Potentiomètre papillon</li> <li>Potentiomètre papillon</li> <li>Potentiomètre papillon</li> <li>Potentiomètre papillon</li> <li>Potentiomètre papillon</li> </ul>	
Vérifier que <b>la résistance du potentiomètre papillon pistes 1 et 2</b> suive correctement sa courbe, en actionnant le papillon de pied levé à pied à fond (voir les valeurs dans le chapitre " <b>Aide</b> ").  Changer le boîtier papillon si nécessaire			

APRES REPARATION Si le boîtier papillon a été changé, faire une réinitialisation des apprentissages ("RZ008").

## **INJECTION ESSENCE**

### Diagnostic - Interprétation des paramètres



PR112	POSITION PEDALE D'ACCELERATEUR MESUREE
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.
Vérifier qu'il n'y ait pas de grippage mécanique de la pédale.	
Vérifier <b>la propreté et l'état</b> de la connectique du potentiomètre pédale. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.	
Débrancher la batterie.  Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.  Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :  Calculateur voie H3, connecteur A  Calculateur voie G2, connecteur A  Calculateur voie H2, connecteur A  Calculateur voie F4, connecteur A  Calculateur voie F4, connecteur A  Calculateur voie F5, connecteur A  Calculateur voie F6, connecteur A  Calculateur voie F7, connecteur A  Calculateur voie F8, connecteur A  Calculateur voie F9, connecteur A  Calculateur voie F1, connecteur A  Calculateur voie F2, connecteur A  Calculateur voie F3, connecteur A  Calculateur voie F4, connecteur A  Calculateur	
Vérifier que <b>les résistances du potentiomètre pédale pistes 1 et 2</b> suivent correctement leurs courbes	
résistives (voir les valeurs dans le chapitre "Aide").  Changer le potentiomètre pédale si nécessaire.	
Si le problème persiste, changer le potentiomètre pédale.	

APRES REPARATION

# **INJECTION ESSENCE**

# Diagnostic - Interprétation des paramètres



PR248	CAPTEUR PRESSION DE SURALIMENTATION	
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.	
Г		
Vérifier <b>la propreté et</b> Nettoyer ou changer c	l'état du capteur pression de suralimentation et de sa connectique. e qui est nécessaire.	
Débrancher la batterie.  Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.  Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :  Calculateur voie E1, connecteur B  Capteur de pression  Calculateur voie G1, connecteur B  Capteur de pression  Calculateur voie G1, connecteur B  Capteur de pression  (Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).  Remettre en état si nécessaire.		
Si le défaut est toujours présent, changer le capteur.		
Si le problème persiste, faire les contrôles suivants.		
Vérifier la propreté du filtre à air. Changer le filtre si nécessaire. Vérifier que le circuit d'admission d'air ne soit pas obstrué.		
L'étanchéité du système de suralimentation doit être parfaite, du collecteur d'échappement jusqu'au turbo, du turbo jusqu'à l'échangeur et de l'échangeur jusqu'au boîtier papillon.  Vérifier l'absence de fuite d'air :  — au niveau du capteur pression de suralimentation,  — au niveau du capteur température d'air.		
Vérifier l'étanchéité du circuit de pression de la capsule waste gate relié au circuit de suralimentation.		
Vérifier que l'échangeur air/air ne soit pas bouché (présence d'huile). S'il y a de l'huile dans l'échangeur, le turbo est certainement détérioré.		
	compe à pression/dépression que les membranes des capsules du clapet de protection du turbo ne fuient pas.	

APRES REPARATION

## **INJECTION ESSENCE**

# Diagnostic - Interprétation des paramètres



PR248 SUITE		
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.	
Vérifier la propreté et l'é Nettoyer ou changer ce d	état du capteur pression de suralimentation et de sa connectique. qui est nécessaire.	
Brancher le bornier à la p parasite des liaisons sui	ur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.  blace du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance  vantes :  E1, connecteur B ——— Capteur pression de suralimentation	
Calculateur voie	F1, connecteur B Capteur pression de suralimentation  G1 connecteur B Capteur pression de suralimentation	

Si le défaut est toujours présent, changer le capteur pression de suralimentation.

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Si le problème persiste, poursuivre le diagnostic.

Vérifier la propreté du filtre à air.

Remettre en état si nécessaire.

Changer le filtre si nécessaire.

Vérifier que le circuit d'admission d'air ne soit pas obstrué.

#### L'étanchéité du système de suralimentation doit être parfaite :

- du collecteur d'échappement jusqu'au turbo,
- du turbo jusqu'à l'échangeur,
- de l'échangeur jusqu'au boîtier papillon.

#### Vérifier l'absence de fuite d'air :

- au niveau du capteur pression de suralimentation.
- au niveau du capteur température d'air.

Vérifier l'étanchéité de la Durit de pression de la capsule du clapet de suralimentation (waste gate).

Vérifier que l'échangeur air/air ne soit pas bouché (Présence d'huile). Si il y a de l'huile dans l'échangeur, le turbo est certainement détérioré.

Vérifier à l'aide d'une pompe à pression/dépression :

- que les membranes des capsules du clapet de suralimentation et de protection du turbo ne fuient pas,
- que le clapet de suralimentation et de protection du turbo ne soit pas grippé mécaniquement.

Si aucune anomalie n'est constaté sur le circuit de suralimentation, il y a certainement un **problème mécanique** au niveau du turbocompresseur.

Consulter le Manuel de Réparation au chapitre **"Suralimentation"** et effectuer tous les contrôles préconisés au niveau du turbocompresseur.

APRES REPARATION

Reprendre le contrôle de conformité au début.

# **INJECTION ESSENCE**

# Diagnostic - Interprétation des commandes



AC002	RELAIS THERMOPLONGEUR N°1  AC002	
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.	
Vérifier <b>la propreté et l'état</b> du relais thermoplongeur n°1 et de sa connectique. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.		
Vérifier <b>la résistance du relais</b> thermoplongeur n°1 (voir la valeur dans le chapitre <b>"Aide"</b> ). Changer le relais si nécessaire.		
Vérifier sous contact, la présence <b>de + 12 V sur la voie 1</b> du relais thermoplongeur n°1. Remettre en état la ligne jusqu'au fusible si nécessaire.		
Débrancher la batterie.  Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.  Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :  Calculateur d'injection voie D2, connecteur C  Relais thermoplongeur n°1  (Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).  Remettre en état si nécessaire.		

Si le problème persiste, changer le relais.

APRES REPARATION

## **INJECTION ESSENCE**

# Diagnostic - Interprétation des commandes



# AC010 RELAIS POMPE A ESSENCE

#### **CONSIGNES**

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

#### SI LE RELAIS NE CLAQUE PAS

Contrôler le fusible d'alimentation du relais pompe à essence.

Changer le fusible si nécessaire.

Vérifier **la propreté et l'état** du connecteur du relais de pompe à essence. Changer le connecteur si nécessaire.

Déconnecter le relais.

Vérifier sous contact la présence du + 12 V sur la voie 1 côté connecteur du relais pompe à essence.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la résistance du relais de pompe à essence sur les voies 1 et 2 (voir la valeur dans le chapitre "Aide").

Changer le relais de pompe à essence si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et

l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie D1, connecteur C → Relais pompe à essence

(Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant). Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, changer le relais.

#### SI LA POMPE NE TOURNE PAS

Déconnecter la pompe à essence.

Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Vérifier sous contact **la présence de + 12 V** sur le connecteur (voir le numéro de voie dans le schéma électrique correspondant).

Vérifier la présence de la masse sur le connecteur (voir le numéro de voie dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, changer la pompe à essence.

#### APRES REPARATION

Reprendre le contrôle de conformité au début.

# **INJECTION ESSENCE**

# Diagnostic - Interprétation des commandes



AC016	ELECTROVANNE PURGE CANISTER	
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.	
Vérifier <b>la propreté et l'état du connecteur</b> de l'électrovanne purge canister. Changer le connecteur si nécessaire.		
Vérifier, sous contact, la présence de <b>+ 12 V sur l'électrovanne purge canister</b> . Remettre en état si nécessaire.		
Vérifier la <b>résistance de l'électrovanne purge canister</b> (voir la valeur dans le chapitre <b>"Aide"</b> ). Changer l'électrovanne si nécessaire.		
Brancher le bornier à la parasite de la liaison s Calculateur vo	reur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.  a place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance suivante :  ie E1, connecteur C   Electrovanne de purge canister voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).	
Si le problème persiste, changer l'électrovanne.		

or to probleme persiste, changer relectionaline

APRES REPARATION

## **INJECTION ESSENCE**

# Diagnostic - Interprétation des commandes



# AC022 RELAIS POMPE A AIR

#### **CONSIGNES**

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

#### SI LE RELAIS NE CLAQUE PAS

Vérifier **la propreté et l'état** de la connectique du relais de pompe à air. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier la présence du **+ 12 V sur la voie 5** côté connecteur du relais pompe à air. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier sous contact la présence du + 12 V sur la voie 1 côté connecteur du relais pompe à air.

Vérifier la résistance du relais de pompe à air sur les voies 1 et 2 (voir la valeur dans le chapitre "Aide").

Changer le relais de pompe à essence si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** de la liaison suivante :

Calculateur voie B2, connecteur A Relais pompe à air (Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant). Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, changer le relais.

#### SI LA POMPE NE TOURNE PAS

Déconnecter la pompe à air.

Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Connecteur relais pompe à eau, voie 3 — Connecteur pompe à air (Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant). Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la présence de la masse sur le connecteur (voir le numéro de voie dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, changer la pompe à air.

#### APRES REPARATION

Reprendre le contrôle de conformité au début.

## **INJECTION ESSENCE**

# Diagnostic - Interprétation des commandes



# RELAIS GMV PETITE VITESSE AC271

**CONSIGNES** 

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vérifier la propreté et l'état du groupe motoventilateur.

Vérifier que l'hélice du groupe motoventilateur ne soit pas grippée.

Vérifier la propreté et l'état du connecteur du relais groupe motoventilateur petite vitesse.

Changer le connecteur si nécessaire.

Déconnecter le relais du groupe motoventilateur petite vitesse.

Vérifier, sous contact, la présence du + 12 V sur la voie 1 du relais.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la résistance du relais groupe motoventilateur petite vitesse sur les voies 1 et 2 (voir la valeur dans le chapitre "Aide").

Changer le relais de groupe motoventilateur petite vitesse si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie F1, connecteur C Relais de groupe motoventilateur petite vitesse (Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison entre la voie 5 du relais et le groupe motoventilateur.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison Masse du groupe motoventilateur.

Remettre en état si nécessaire.

Si cela ne fonctionne toujours pas, changer le relais ou le groupe motoventilateur.

APRES REPARATION

# **INJECTION ESSENCE**

# Diagnostic - Interprétation des commandes



# RELAIS GMV GRANDE VITESSE AC272

**CONSIGNES** 

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vérifier la propreté et l'état du groupe motoventilateur.

Vérifier que l'hélice du groupe motoventilateur ne soit pas grippée.

Vérifier **la propreté et l'état** du connecteur du relais de groupe motoventilateur grande vitesse. Changer le connecteur si nécessaire.

Déconnecter le relais du groupe motoventilateur grande vitesse.

Vérifier, sous contact, la présence du + 12 V sur la voie 1 du relais.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la résistance du relais groupe motoventilateur grande vitesse sur les voies 1 et 2 (voir la valeur dans le chapitre "Aide").

Changer le relais de groupe motoventilateur grande vitesse si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement**, **la continuité et l'absence de résistance** parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie F2, connecteur C → Relais de groupe motoventilateur grande vitesse (Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant). Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison entre la voie 5 du relais et le groupe motoventilateur.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison masse du groupe motoventilateur.

Remettre en état si nécessaire.

Si cela ne fonctionne toujours pas, changer le relais ou le groupe motoventilateur.

APRES REPARATION

# **INJECTION ESSENCE**

# Diagnostic - Interprétation des commandes



AC620	RELAIS THERMOPLONGEUR N°2	
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.	
Vérifier <b>la propreté et l'état</b> du relais thermoplongeur n°2 et de sa connectique. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.		
Vérifier <b>la résistance du relais</b> thermoplongeur n°2 (voir la valeur dans le chapitre <b>"Aide"</b> ). Changer le relais si nécessaire.		
•	e + 12 V Après contact sur la voie 1 du relais thermoplongeur n°2. ne jusqu'au fusible si nécessaire.	
Brancher le bornier à la parasite de la liaison s Calculateur d'in	teur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.  a place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance suivante :  njection voie J4, connecteur B Relais thermoplongeur n°2  voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).	
Si le problème persiste, changer le relais.		

APRES REPARATION

# **INJECTION ESSENCE**

# Diagnostic - Interprétation des commandes



	PAPILLON MOTORISE		
AC621			
CONSIGNES	CONSIGNE DE SECURITE : ne pas rouler avec le véhicule sans avoir vérifié l'absence de toute panne relative au boîtier papillon.	l'absence de toute panne relative au boîtier	
	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.		
Vérifier <b>la propreté</b> du boîtier papillon et <b>la bonne rotation</b> du papillon. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.			
Vérifier <b>la propreté et l'état</b> de la connectique. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.			
Débrancher la batterie.  Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.  Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :  Calculateur voie M3, connecteur B  Calculateur voie M4, connecteur B  Papillon motorisé  Calculateur voie G4, connecteur B  Papillon motorisé  Calculateur voie G4, connecteur B  Papillon motorisé  (Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).  Remettre en état si nécessaire.			
Vérifier la résistance électrique du moteur papillon (voir la valeur dans le chapitre "Aide"). Changer le boîtier papillon si nécessaire.			
Si le problème persiste	Si le problème persiste, changer le boîtier papillon.		

APRES REPARATION Si le boîtier papillon a été changé, faire une réinitialisation des apprentissages ("RZ008").

# **INJECTION ESSENCE**

# Diagnostic - Interprétation des commandes



AC623	CLAPET DE SURALIMENTATION DU TURBO (Waste gate)	
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.	
Vérifier <b>la propreté et l'état</b> de l'électrovanne et de sa connectique. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.		
Vérifier sous contact, la présence de <b>+ 12 V</b> sur l'électrovanne. Remettre en état si nécessaire.		
Débrancher la batterie.  Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.  Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :  Calculateur voie D4, connecteur C  Vanne de purge canister  (Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).  Remettre en état si nécessaire.		
Vérifier la <b>résistance</b> d Changer l'électrovanne	de l'électrovanne du clapet de suralimentation (voir la valeur dans le chapitre " <b>Aide</b> "). e si nécessaire.	
Si le problème persiste	Si le problème persiste, changer l'électrovanne.	

APRES REPARATION

## **INJECTION ESSENCE**

## Diagnostic - Interprétation des commandes



#### AC671

#### POMPE A EAU ELECTRIQUE

#### **CONSIGNES**

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

#### SI LE RELAIS NE CLAQUE PAS

Vérifier **la propreté et l'état** de la connectique du relais de pompe à eau. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier la présence du **+ 12 V sur la voie 5** côté connecteur du relais pompe à eau. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier sous contact la présence du + 12 V sur la voie 1 côté connecteur du relais pompe à eau.

Vérifier la résistance du relais de pompe à eau sur les voies 1 et 2 (voir la valeur dans le chapitre "Aide").

Changer le relais de pompe à essence si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie C2, connecteur C → Relais pompe à eau (Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant). Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, changer le relais.

#### SI LA POMPE NE TOURNE PAS

Déconnecter la pompe à eau.

Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Connecteur relais pompe à eau, voie 3 — Connecteur pompe à eau (Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant). Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la présence de la masse sur le connecteur (voir le numéro de voie dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, changer la pompe à eau.

#### APRES REPARATION

Reprendre le contrôle de conformité au début.

## **INJECTION ESSENCE**

## Diagnostic - Interprétation des commandes



AC673

RESISTANCE ANTI-GIVRE VAPEURS D'HUILE

**CONSIGNES** 

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

SI LE RELAIS NE CLAQUE PAS Vérifier **la propreté et l'état** de la connectique du relais de résistance anti-givre. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier **la résistance électrique** du relais de résistance anti-givre (voir la valeur dans le chapitre **"Aide"**).

Changer le relais si nécessaire.

Vérifier, sous contact, la présence de + 12 V sur la voie 1 du relais de résistance anti-givre.

Remettre en état si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique. Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur d'injection voie B3, connecteur A 

Relais de résistance anti-

(Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant). Remettre en état si nécessaire.

Si le relais ne claque toujours pas pendant la commande, changer le relais.

SI LE + 12 V OU LA MASSE N'ARRIVE PAS AU CONNECTEUR Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison entre la voie 5 du relais et la résistance anti-givre.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** de la liaison Masse de la résistance anti-givre.

Remettre en état si nécessaire.

Si cela ne fonctionne toujours pas, changer la résistance anti-givre.

APRES REPARATION

Reprendre le contrôle de conformité au début.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Aide



#### RESISTANCE ELECTRIQUE DES COMPOSANTS

## Température ~ 20°C:

Injecteurs —	► 14,5 Ω±5 %
Relais actuateurs	► 65 Ω ± 10 %
Moteur papillon	► 1,6 Ω ± 10 %
Electrovanne purge canister	► 25 Ω ± 20 %
Electrovanne WASTE-GATE	► 30 Ω ± 5 %
Bobines d'allumage NIPPODENSO ————————————————————————————————————	Primaire : 0,5 Ω ± 5 % Secondaire : 6,8 kΩ ± 15 %
Bobines d'allumage SAGEM	Primaire : 0,5 Ω ± 5% Secondaire : 10,7 kΩ ± 15 %
Capteur volant	► 230 Ω ± 20 %
Chauffage sonde à oxygène amont	▶ 9 Ω±20 %
Chauffage sonde à oxygène aval	▶ 9 Ω± 20 %
Relais thermoplongeur n°1	► 65 Ω ± 10 %
Relais thermoplongeur n°2	► 65 Ω ± 10 %
Thermoplongeurs	► 1 Ω± 10 %
Relais GMV grande vitesse	► 65 Ω ± 10 %
Relais GMV petite vitesse	► 65 Ω ± 10 %
Relais de résistance anti-givre vapeurs d'huile	► 65 Ω ± 10 %
Résistance anti-givre vapeurs d'huile	▶ 9,5 Ω ± 10 %

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Aide



# Valeurs des composants à résistance électrique variable :

CAPTEUR TEMPÉRATURE D'AIR		
Température en ° C	Résistance électrique en Ω	
- 40	49930 ± 15 %	
- 10	9540 ± 10 %	
25	2050 ± 6 %	
50	810 ± 6 %	
80	309 ± 6 %	
110	135 ± 6 %	
120	105 ± 6 %	

CAPTEUR TEMPÉRATURE D'EAU		
Température en ° C	Résistance électrique en Ω	
- 40	75780 ± 10 %	
- 10	12460 ± 10 %	
25	2250 ± 5 %	
50	810 ± 5 %	
80	283 ± 5 %	
110	115 ± 5 %	
<b>120</b> 88 ± 5 %		

Potentiomètre pédale d'accélérateur HELLA (20 ° C)		
Pied levé piste 1	Voies G2 et H2, connecteur A du calculateur 1950 Ω ± 20 %	Voies H3 et H2, connecteur A du calculateur 1130 Ω ± 20 %
Pied à fond piste 1	Voies G2 et H2, connecteur A du calculateur $1085 \Omega \pm 20 \%$	Voies H3 et H2, connecteur A du calculateur $2000 \Omega \pm 20 \%$
Pied levé piste 2	Voies F2 et F3, connecteur A du calculateur 2770 kΩ± 20 %	Voies F3 et F4, connecteur A du calculateur $1030 \Omega \pm 20 \%$
Pied à fond piste 2	Voies F2 et F3, connecteur A du calculateur <b>2010 Ω ± 20</b> %	Voies F3 et F4, connecteur A du calculateur 1790 Ω ± 20 %

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Aide



Potentiomètre papillon MGI (20 ° C)		
Papillon position "Limp-home" piste 1 (position papillon moteur arrêté)	Voies D3 et G2, connecteur B du calculateur 1205 $\Omega \pm 20$ %	Voies D3 et G4, connecteur B du calculateur 1960 $\Omega\pm20$ %
Papillon position pleine ouverture piste 1 (maintenir le papillon ouvert manuellement)	Voies D3 et G2, connecteur B du calculateur $2000~\Omega\pm20~\%$	Voies D3 et G4, connecteur B du calculateur $830~\Omega\pm20~\%$
Papillon position "Limp-home" piste 2 (position papillon moteur arrêté)	Voies G4 et G3, connecteur B du calculateur $1050~\Omega\pm20~\%$	Voies G3 et G2, connecteur B du calculateur $1820 \Omega \pm 20 \%$
Papillon position pleine ouverture piste 2 (maintenir le papillon ouvert manuellement)	Voies G4 et G3, connecteur B du calculateur 1930 Ω ± 20 %	Voies G3 et G2, connecteur B du calculateur <b>760 Ω±20</b> %

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Aide




# Prise diagnostic sur le véhicule

1 + Après contact	2	3	4 Masse châssis	5 Masse électronique	6 Can H	7 K	8
9	10	11	12	13	14 Can L	15 L	16 + BAT

# Câble de diagnostic pour l'outil CLIP

#### Prise véhicule




**Prise Clip** 

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Aide



# Câble de diagnostic pour l'outil "NXR"

#### Prise véhicule



# **INJECTION ESSENCE Diagnostic - Effets client**



CONSIGNES	Ne consulter les effets client qu'après un contrôle complet avec l'outil de diagnostic.			
	CONSIGNE DE SECURITE	ne pas rouler avec le véhicule sans avoir vérifié l'absence de toute panne relative au boîtier papillon.		
PAS DE COMMUNICA	TION AVEC LE CALCULATEU	IR → ALP 1		
LE MOTEUR NE DEMA	ARRE PAS	→ ALP 2		
PROBLEMES DE RALI	ENTI	→ ALP 3		
PROBLEMES EN ROU	LAGE	→ ALP 4		

APRES REPARATION

Faire un contrôle à l'outil de diagnostic.

#### **INJECTION ESSENCE**

# Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 1

Pas de communication avec le calculateur

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Essayer l'outil de diagnostic sur un autre véhicule en parfait état de fonctionnement.

Si vous n'entrez pas en communication avec le deuxième véhicule, exécuter le paragraphe **"Contrôle de l'outil de diagnostic"**.

Si vous entrez en communication avec le deuxième véhicule, exécuter le paragraphe "Contrôle sur véhicule".

CONTROLE DE L'OUTIL DE DIAGNOSTIC "CLIP" Vérifier qu'il n'y ait pas d'entaille sur le câble de diagnostic.

Vérifier **la propreté et l'état** des contacts de la prise se branchant sur le véhicule ainsi que la prise se branchant sur l'outil de diagnostic.

Débrancher le connecteur intermédiaire du câble de diagnostic, vérifier la propreté et l'état des contacts.

Rebrancher le connecteur intermédiaire.

Vérifier **l'isolement et la continuité** des voies suivantes sur le câble de diagnostic (voir schémas dans le chapitre **"Aide"**).

Prise véhicule		<u>Prise Clip</u>
Voie 1	<b>→</b>	Voie 20
Voie 4	<b>→</b>	Voies 3, 21, 27 et 28
Voie 5	<b>→</b>	Voie 23
Voie 7	<b>→</b>	Voies 30 et 32
Voie 16	<b>→</b>	Voies 4, 22 et 31

Changer le câble si nécessaire.

Si l'outil de diagnostic ne rentre toujours pas en communication, contacter la Techline.

APRES REPARATION

Faire un contrôle à l'outil de diagnostic.

#### **INJECTION ESSENCE**

## Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 1

SUITE 1

CONTROLE
DE L'OUTIL
DE
DIAGNOSTIC
"NXR"

Vérifier qu'il n'y ait pas d'entaille sur le câble de diagnostic.

Vérifier **la propreté et l'état** des contacts de la prise se branchant sur le véhicule ainsi que la prise se branchant sur l'outil de diagnostic.

Vérifier **l'isolement et la continuité** des voies suivantes sur le câble de diagnostic (voir schémas dans le chapitre "**Aide**").

Prise véhicule		Prise NXR
Voie 1	<b>→</b>	Voie 3
Voie 5	<b>→</b>	Voie 4
Voie 6	<b>→</b>	Voie 16
Voie 7	<b>→</b>	Voie 11
Voie 14	<b>→</b>	Voie 17
Voie 16	<b></b>	Voie 1

Changer le câble si nécessaire.

Si l'outil de diagnostic ne rentre toujours pas en communication, contacter la Techline.

CONTROLE SUR VEHICULE Contrôler la tension électrique de la batterie.

Vérifier l'état et la propreté des cosses de la batterie.

Vérifier **l'état et le serrage** du câble allant du + batterie à la boîte à fusibles et relais. Vérifier **l'état** du câble de masse batterie et **la bonne liaison électrique** avec la carrosserie.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier **la propreté et la bonne liaison** de la cosse de masse du calculateur d'injection avec la carrosserie.

Contrôler **les deux fusibles** d'injection ainsi que **l'état et la propreté** de leurs contacts.

Contrôler sur la **prise diagnostic du véhicule** les voies suivantes (voir schémas dans le chapitre "**Aide**") :

Voie 1 + Après contact
Voie 16 + Batterie
Voies 4 et 5 Masse

Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION

Faire un contrôle à l'outil de diagnostic.

# **INJECTION ESSENCE**

# Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 1			
SUITE 2			
CONTROLE SUR VEHICULE (SUITE)	Débrancher le calculateur, vérifier la propreté et l'état des contacts.  Contrôler les voies suivantes :  Calculateur d'injection voie H1 connecteur C  Calculateur d'injection voie H4 connecteur A  Calculateur d'injection voie G4 connecteur A  Masse  Calculateur d'injection voie M1 connecteur B  Calculateur d'injection voie A4 connecteur B  Calculateur d'injection voie G2 connecteur C  Remettre en état si nécessaire.		
	Contrôler la continuité de la ligne de communication K :  Calculateur d'injection voie B4 connecteur A   Prise diagnostic voie 7		
	Remettre en état si nécessaire.		
	Vérifier la propreté et l'état de la connectique du relais actuateurs d'injection. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.		
	Vérifier <b>la résistance</b> du relais actuateurs d'injection (voir la valeur dans le chapitre " <b>Aide</b> "). Changer le relais actuateurs si nécessaire.		
	Vérifier la présence du <b>+ 12 V sur la voie 1</b> du relais actuateurs injection. Remettre en état si nécessaire.		
	Vérifier l'isolement et la continuité de la liaison entre :  Calculateur d'injection voie D4, connecteur B → Relais actuateurs injection		
	Remettre en état si nécessaire.		

Si cela ne fonctionne toujours pas, changer le relais actuateurs.

APRES REPARATION

Faire un contrôle à l'outil de diagnostic.

# **INJECTION ESSENCE**

# Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



#### ALP 2

#### Le moteur ne démarre pas

#### CONSIGNES

Effectuer l'ALP 2 après un contrôle complet avec l'outil de diagnostic (utiliser le Manuel de Réparation au chapitre approprié pour exécuter certaines opérations).

CONSIGNE DE SECURITE : ne pas rouler avec le véhicule sans avoir vérifié l'absence de toute panne relative au boîtier papillon.

Si le démarreur ne s'enclenche pas, il y a peut être un problème d'antidémarrage. Faire un diagnostic de l'Unité Centrale Habitacle.

Contrôler l'état de la batterie.

Vérifier la propreté, l'état et le serrage des cosses batterie.

Vérifier la bonne connexion de la masse batterie à la carrosserie.

Vérifier les bonnes connexions des câbles du + batterie.

Vérifier les bonnes connexions du démarreur.

Contrôler le bon fonctionnement du démarreur (voir le Manuel de Réparation au chapitre correspondant).

Vérifier l'état des bougies et leur conformité.

Vérifier la fixation, la propreté et l'état du capteur signal volant.

Contrôler l'entrefer du capteur signal volant.

Vérifier l'état du volant moteur.

Vérifier que le filtre à air ne soit pas colmaté.

Vérifier que le circuit d'admission d'air ne soit pas obstrué.

Vérifier qu'il y ait de l'essence dans le réservoir (jauge à carburant en panne).

Vérifier que la mise à l'air libre du réservoir ne soit pas bouchée.

Vérifier que le carburant soit bien adapté.

Contrôler qu'il n'y ait aucune fuite sur le circuit d'essence, du réservoir jusqu'aux injecteurs.

Vérifier qu'il n'y ait pas de Durit pincées (surtout après un démontage).

Contrôler la pression d'essence et le débit.

Contrôler le fonctionnement des injecteurs et leurs étanchéités.

Vérifier que la ligne d'échappement ne soit pas bouchée et que le catalyseur ne soit pas colmaté.

Vérifier le calage de la distribution.

Vérifier les compressions du moteur.

Vérifier les poussoirs hydrauliques s'il y a un bruit d'arbre à cames.

#### APRES REPARATION

Faire un contrôle à l'outil de diagnostic.

# **INJECTION ESSENCE**

# Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



#### ALP 3

#### Problèmes de ralenti

#### CONSIGNES

Effectuer l'ALP 3 après un contrôle complet avec l'outil de diagnostic (utiliser l'aide du Manuel de Réparation au chapitre approprié pour exécuter certaines opérations).

CONSIGNE DE SECURITE : ne pas rouler avec le véhicule sans avoir vérifié l'absence de toute panne relative au boîtier papillon.

Vérifier que le niveau d'huile ne soit pas trop haut.

Vérifier l'état des bobines crayon et la propreté de leurs connectiques.

Contrôler la résistance électrique des circuits secondaires des bobines crayons.

Vérifier l'état des bougies et leur conformité.

Vérifier la fixation, la propreté et l'état du capteur signal volant.

Contrôler l'entrefer du capteur signal volant.

Vérifier l'état et la propreté du volant moteur.

Vérifier que le filtre à air ne soit pas colmaté.

Contrôler que le circuit d'admission d'air ne soit pas obstrué.

Vérifier que le boîtier papillon ne soit pas encrassé.

Vérifier l'étanchéité de la ligne d'admission, du papillon jusqu'à la culasse.

Vérifier que la purge canister ne soit ni débranchée, ni bloquée ouverte.

Vérifier qu'il n'y ait aucune fuite sur le circuit purge canister.

Vérifier qu'il n'y ait aucune fuite sur le circuit d'assistance de freinage.

Vérifier qu'il n'y ait aucune fuite sur le circuit de la vanne de protection du turbo.

Vérifier qu'il n'y ait aucune fuite sur le circuit de récupération des vapeurs d'huile (collecteur/culasse).

Vérifier qu'il n'y ait aucune fuite au niveau du capteur pression collecteur.

Vérifier que la mise à l'air libre du réservoir ne soit pas bouchée.

Vérifier que le carburant soit bien adapté.

Contrôler qu'il n'y ait aucune fuite sur le circuit d'essence, du réservoir jusqu'aux injecteurs.

Vérifier qu'il n'y ait pas de Durit pincées (surtout après un démontage).

Contrôler la pression d'essence et le débit.

Contrôler le fonctionnement des injecteurs.

Vérifier que la ligne d'échappement ne soit pas bouchée et que le catalyseur ne soit pas colmaté.

Vérifier le calage de la distribution.

Vérifier les compressions du moteur.

Vérifier les poussoirs hydrauliques s'il y a un bruit d'arbre à cames.

#### APRES REPARATION

Faire un contrôle à l'outil de diagnostic.

## **INJECTION ESSENCE**

# Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



#### ALP 4

#### Problèmes en roulage

#### CONSIGNES

Effectuer l'ALP 4 après un contrôle complet avec l'outil de diagnostic (utiliser l'aide du Manuel de Réparation au chapitre approprié pour exécuter certaines opérations).

CONSIGNE DE SECURITE : ne pas rouler avec le véhicule sans avoir vérifié l'absence de toute panne relative au boîtier papillon.

Vérifier que le niveau d'huile ne soit pas trop haut.

Vérifier l'état des bobines crayon et la propreté de leurs connectiques.

Contrôler la résistance électrique des circuits secondaires des bobines crayons.

Vérifier l'état des bougies et leur conformité.

Vérifier la fixation, la propreté et l'état du capteur signal volant.

Contrôler l'entrefer du capteur signal volant

Vérifier l'état et la propreté du volant moteur.

Vérifier que le filtre à air ne soit pas colmaté.

Contrôler que le circuit d'admission d'air ne soit pas obstrué.

Vérifier l'étanchéité de la ligne d'admission, du papillon jusqu'à la culasse.

Vérifier que la purge canister ne soit ni débranchée, ni bloquée ouverte.

Vérifier qu'il n'y ait aucune fuite sur le circuit purge canister.

Vérifier qu'il n'y ait aucune fuite sur le circuit d'assistance de freinage.

Vérifier qu'il n'y ait aucune fuite sur le circuit de la vanne de protection du turbo.

Vérifier qu'il n'y ait aucune fuite sur le circuit de récupération des vapeurs d'huile (collecteur/culasse).

Vérifier qu'il n'y ait aucune fuite au niveau du capteur pression collecteur.

Vérifier que le boîtier papillon ne soit pas encrassé.

#### Un manque de puissance peut venir du système de suralimentation.

L'étanchéité du système de suralimentation doit être parfaite :

Vérifier l'étanchéité du collecteur d'échappement jusqu'au turbo.

Vérifier l'étanchéité du turbo jusqu'à l'échangeur.

Vérifier l'étanchéité de l'échangeur jusqu'au boîtier papillon.

Vérifier l'étanchéité au niveau du capteur pression de suralimentation et au niveau du capteur température d'air.

Vérifier l'étanchéité du circuit de pression de la capsule waste gate relié au circuit de suralimentation.

Vérifier que l'échangeur air/air ne soit pas bouché (présence d'huile).

S'il y a de l'huile dans l'échangeur, le turbo est certainement détérioré.

Vérifier que la capsule à pression qui commande le clapet de suralimentation ne fuit pas.

Vérifier que la capsule à dépression de protection du turbo ne fuit pas.

Consulter le Manuel de Réparation au chapitre **"Suralimentation"** et effectuer tous les contrôles préconisés au niveau du turbocompresseur.

#### APRES REPARATION

Faire un contrôle à l'outil de diagnostic.

# **INJECTION ESSENCE**

# Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 4	
SUITE	

Vérifier que la mise à l'air libre du réservoir ne soit pas bouchée.

Vérifier que le carburant soit bien adapté.

Contrôler qu'il n'y ait aucune fuite sur le circuit d'essence, du réservoir jusqu'aux injecteurs.

Vérifier qu'il n'y ait pas de Durit pincées (surtout après un démontage).

Contrôler la pression d'essence et le débit.

Contrôler le fonctionnement des injecteurs.

Vérifier que la ligne d'échappement ne soit pas bouchée et que le catalyseur ne soit pas colmaté.

Vérifier le calage de la distribution.

Vérifier les compressions du moteur.

Vérifier les poussoirs hydrauliques s'il y a un bruit d'arbre à cames.

APRES REPARATION

Faire un contrôle à l'outil de diagnostic.

SAGEM 2000 N° Programme : A3 N° Vdiag : 08

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Préliminaires



#### **DEMARCHE GENERALE DE DIAGNOSTIC**

Pour entreprendre le diagnostic du système d'injection "SAGEM 2000 Vdiag 08", il est impératif de disposer des éléments suivants :

- Schéma électrique de la fonction pour le véhicule considéré.
- Outils de diagnostic ("NXR" ou "Clip").
- Multimètre.
- Bornier de contrôle : Elé. 1590.
- 1) Mise en œuvre d'un des outils de diagnostic pour effectuer l'identification du système équipant le véhicule (lecture de la famille calculateur "SAGEM 2000 Vdiag 08").

Remarque: si l'entrée en dialogue avec le calculateur est impossible, passer directement au chapitre "Effets client" et consulter l'ALP 1 "Pas de communication avec le calculateur".

- 2) Recherche des documents "Diagnostic" correspondant au système identifié.
- Lecture des défauts enregistrés en mémoire du calculateur et exploitation de la partie "Interprétation des défauts" des documents.
  - Rappel: l'interprétation d'un défaut est à considérer à la mise en œuvre de l'outil de diagnostic suite à une coupure et une remise du contact.

Il y a deux types d'interprétation des défauts, les défauts présents et les défauts mémorisés.

- Si le défaut est déclaré "Présent" : exécuter directement le diagnostic.
- Si le défaut est déclaré "Mémorisé" : suivre la consigne d'application sur défaut mémorisé.
   Si le défaut ne remonte pas présent, exécuter le diagnostic mais ne pas remplacer d'élément.
   Dans les deux cas, terminer le diagnostic en exécutant le paragraphe "Après réparation".

SAGEM 2000 N° Programme : A3 N° Vdiag : 08

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Préliminaires



- 4) Réalisation du contrôle de conformité (mise en évidence d'éventuels dysfonctionnements non encore déclarés par l'auto-diagnostic du système) et application des diagnostics associés suivant les résultats.
- 5) Validation de la réparation (disparition des chapitres "Effets client" et "Arbre de localisation de pannes").
- 6) Exploitation des chapitres "Effets client" et "Arbre de localisation de pannes" si le problème persiste.

#### **ATTENTION**

Ne jamais rouler avec le véhicule sans avoir vérifié l'absence de toute panne relative au boîtier papillon.

#### CARACTERISTIQUES DU BORNIER

Le bornier Elé. 1590 se compose d'une embase 112 voies solidaire d'un circuit imprimé sur lequel sont réparties 112 surfaces cuivrées et numérotées de 1 à 112.

#### **IMPORTANT**

- \* Tous les contrôles, avec le bornier Elé. 1590, ne seront effectués que batterie débranchée.
- \* Le bornier n'est conçu que pour être utilisé avec un ohmmètre. En aucun cas on n'amènera de 12 V sur les points de contrôle.

**SAGEM 2000** N° Programme: A3 N° Vdiag: 08

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



**DF002 PRESENT** OU **MEMORISE** 

#### CIRCUIT POTENTIOMETRE PAPILLON

DEF : Panne électrique non identifiée

ATTENTION: ne pas rouler avec le véhicule sans avoir vérifié que le calculateur soit vierge de toute panne relative au boîtier papillon.

#### **CONSIGNES**

Si les défauts DF125 et DF126 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

la variation du régime moteur.

Vérifier la propreté et l'état du boîtier papillon et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie G4, connecteur B → Potentiomètre papillon

Calculateur voie G3, connecteur B Potentiomètre papillon Calculateur voie G2, connecteur B Potentiomètre papillon Calculateur voie D3, connecteur B Potentiomètre papillon

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la propreté du boîtier papillon, et la bonne rotation du papillon.

Changer le boîtier papillon si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

# Si le boîtier papillon a été changé, faire une réinitialisation des apprentissages ("RZ008").

#### **APRES** REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

SAGEM 2000 N° Programme : A3 N° Vdiag : 08

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF003 PRESENT OU MEMORISE

#### CIRCUIT CAPTEUR TEMPERATURE D'AIR

DEF : Panne électrique non identifiée OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)

#### **CONSIGNES**

#### Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

un déclenchement du groupe motoventilateur moteur tournant.

#### DEF

Vérifier **la propreté et l'état** du capteur température d'air et de sa connectique. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie E3, connecteur B — Capteur de température d'air Calculateur voie E2, connecteur B — Capteur de température d'air

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier **la résistance électrique** du capteur température d'air (voir les valeurs dans le chapitre **"Aide"**).

Changer le capteur si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

#### APRES REPARATION

Si le défaut avait la caractérisation DEF, le défaut peut changer de caractérisation et devenir OBD, ceci est normal.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent avec la caractérisation DEF, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé avec la caractérisation DEF, ne plus en tenir compte,
- si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation OBD, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

**SAGEM 2000** N° Programme: A3 N° Vdiag : 08

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF003 SUITE		
OBD	CONSIGNES	Faire tourner le moteur jusqu'au déclenchement du groupe motoventilateur.

- Si après l'exécution de la consigne, la caractérisation est devenue "DEF", la panne électrique est détectée. De ce fait, il faut la traiter comme une panne présente avec la caractérisation "DEF".
- Si après l'exécution de la consigne, le défaut a encore sa caractérisation OBD (On Board Diagnostic), la panne électrique a été présente plusieurs fois mais n'est plus détectée. De ce fait, il faut faire une vérification du circuit sans changer les pièces qui ne sont pas clairement identifiées en panne.

Pour cette vérification, il faudra s'inspirer du diagnostic de la caractérisation "DEF".

## Si le défaut avait la caractérisation DEF, le défaut peut changer de caractérisation et devenir OBD, ceci est normal. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation : - si le défaut est présent avec la caractérisation DEF, continuer le traitement du **APRES**

- REPARATION
- si le défaut est mémorisé avec la caractérisation DEF, ne plus en tenir compte,
- si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation OBD, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

SAGEM 2000 N° Programme : A3 N° Vdiag : 08

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF004 PRESENT OU MEMORISE

#### CIRCUIT CAPTEUR TEMPERATURE D'EAU

DEF : Panne électrique non identifiée OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)

#### **CONSIGNES**

#### Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

un déclenchement du groupe motoventilateur moteur tournant.

DEF

Vérifier **la propreté et l'état** du capteur température d'eau et de sa connectique. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** des liaisons suivantes :

Calculateur voie F2, connecteur B 

Capteur de température d'eau

Calculateur voie F4, connecteur B — Capteur de température d'eau

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier **la résistance électrique** du capteur température d'eau (voir les valeurs dans le chapitre **"Aide"**).

Changer le capteur si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

#### APRES REPARATION

Si le défaut avait la caractérisation DEF, le défaut peut changer de caractérisation et devenir OBD, ceci est normal.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent avec la caractérisation DEF, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé avec la caractérisation DEF, ne plus en tenir compte,
- si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation OBD, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

**SAGEM 2000** N° Programme: A3 N° Vdiag : 08

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF004 SUITE		
OBD	CONSIGNES	Faire tourner le moteur jusqu'au déclenchement du groupe motoventilateur.

- Si après l'exécution de la consigne, la caractérisation est devenue "DEF", la panne électrique est détectée. De ce fait, il faut la traiter comme une panne présente avec la caractérisation "DEF".
- Si après l'exécution de la consigne, le défaut a encore sa caractérisation OBD (On Board Diagnostic), la panne électrique a été présente plusieurs fois mais n'est plus détectée. De ce fait, il faut faire une vérification du circuit sans changer les pièces qui ne sont pas clairement identifiées en panne.

Pour cette vérification, il faudra s'inspirer du diagnostic de la caractérisation "DEF".

## Si le défaut avait la caractérisation DEF, le défaut peut changer de caractérisation et devenir OBD, ceci est normal. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation : - si le défaut est présent avec la caractérisation DEF, continuer le traitement du **APRES**

- REPARATION
- si le défaut est mémorisé avec la caractérisation DEF, ne plus en tenir compte,
- si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation OBD, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

**SAGEM 2000** N° Programme: A3 N° Vdiag: 08

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



**DF005 PRESENT** OU **MEMORISE** 

#### CIRCUIT CAPTEUR PRESSION

DEF : Panne électrique non identifiée OBD: Panne OBD (On Board Diagnostic)

#### **CONSIGNES**

#### Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

- une coupure du contact et une perte de la communication,
- une remise du contact et une entrée en communication,
- une temporisation de 10 secondes au ralenti.

DEF

Vérifier la propreté et l'état du capteur pression et de sa connectique. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie H2, connecteur B → Capteur de pression Calculateur voie H3, connecteur B → Capteur de pression

Calculateur voie H4, connecteur B ── Capteur de pression

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique

correspondant.)

Remettre en état si nécessaire.

Si la panne est toujours présente, changer le capteur pression.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

#### **APRES** REPARATION

Si le défaut avait la caractérisation DEF, le défaut peut changer de caractérisation et devenir OBD, ceci est normal.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent avec la caractérisation DEF, continuer le traitement du
- si le défaut est mémorisé avec la caractérisation DEF, ne plus en tenir compte,
- si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation OBD, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

SAGEM 2000 N° Programme : A3 N° Vdiag : 08

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF005 SUITE		
OBD	CONSIGNES	Faire tourner le moteur jusqu'au déclenchement du groupe motoventilateur.

- Si après l'exécution de la consigne, la caractérisation est devenue "DEF", la panne électrique est détectée.
   De ce fait, il faut la traiter comme une panne présente avec la caractérisation "DEF".
- Si après l'exécution de la consigne, le défaut a encore sa caractérisation OBD (On Board Diagnostic), la panne électrique a été présente plusieurs fois mais n'est plus détectée.
   De ce fait, il faut faire une vérification du circuit sans changer les pièces qui ne sont pas clairement
  - Pour cette vérification, il faudra s'inspirer du diagnostic de la caractérisation "DEF".

# Si le défaut avait la caractérisation DEF, le défaut peut changer de caractérisation et devenir OBD, ceci est normal. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation : – si le défaut est présent avec la caractérisation DEF, continuer le traitement du défaut,

REPARATION

identifiées en panne.

- si le défaut est mémorisé avec la caractérisation DEF, ne plus en tenir compte,
   si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation OBD, ne plus en
- si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation OBD, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

SAGEM 2000 N° Programme : A3 N° Vdiag : 08

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF006 PRESENT OU MEMORISE

#### CIRCUIT CAPTEUR CLIQUETIS

DEF : Panne électrique non identifiée OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)

#### **CONSIGNES**

#### Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

un essai routier moteur chaud et un régime moteur élevé.

DEF

Vérifier **la propreté et l'état** du capteur cliquetis et de sa connectique. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** des liaisons suivantes :

Calculateur voie A2, connecteur B — Capteur de cliquetis Calculateur voie B2, connecteur B — Capteur de cliquetis Calculateur voie C2, connecteur B — Blindage capteur de cliquetis

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la conformité du carburant dans le réservoir.

Contrôler la conformité des bougies.

Contrôler le serrage du capteur de cliquetis.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

#### APRES REPARATION

Si le défaut avait la caractérisation DEF, le défaut peut changer de caractérisation et devenir OBD, ceci est normal.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent avec la caractérisation DEF, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé avec la caractérisation DEF, ne plus en tenir compte,
- si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation OBD, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF006 SUITE		
OBD	CONSIGNES	Faire tourner le moteur jusqu'au déclenchement du groupe motoventilateur.

- Si après l'exécution de la consigne, la caractérisation est devenue "DEF", la panne électrique est détectée.
   De ce fait, il faut la traiter comme une panne présente avec la caractérisation "DEF".
- Si après l'exécution de la consigne, le défaut a encore sa caractérisation OBD (On Board Diagnostic), la panne électrique a été présente plusieurs fois mais n'est plus détectée.
   De ce fait, il faut faire une vérification du circuit sans changer les pièces qui ne sont pas clairement identifiées en panne.

Pour cette vérification, il faudra s'inspirer du diagnostic de la caractérisation "DEF".

## Si le défaut avait la caractérisation DEF, le défaut peut changer de caractérisation et devenir OBD, ceci est normal. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation : - si le défaut est présent avec la caractérisation DEF, continuer le traitement du défaut,

- si le défaut est mémorisé avec la caractérisation DEF, ne plus en tenir compte,
  - si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation OBD, ne plus en tenir compte

tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF008 PRESENT OU MEMORISE

#### CIRCUIT COMMANDE RELAIS POMPE A ESSENCE

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

DEF : Panne électrique non identifiée OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)

#### **CONSIGNES**

#### Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

la mise sous contact.

CO.0 CC.1 DEF

Contrôler le fusible d'alimentation du relais pompe à essence.

Changer le fusible si nécessaire.

Vérifier la propreté et l'état du relais pompe à essence et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Déconnecter le relais. Vérifier l'état et la propreté des contacts.

Vérifier, sous contact la présence du + 12 V sur la voie 1 côté connecteur du relais pompe à essence.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la résistance électrique du relais de pompe à essence sur les voies 1 et 2 (voir la valeur dans le chapitre "Aide").

Changer le relais de pompe à essence si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie D1, connecteur C 
Relais de pompe à essence (Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant.) Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

#### APRES REPARATION

Si le défaut avait la caractérisation CO.0, CC.1 ou DEF, le défaut peut changer de caractérisation et devenir OBD, ceci est normal.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent avec la caractérisation CO.0, CC.1 ou DEF, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé avec la caractérisation CO.0, CC.1 ou DEF, ne plus en tenir compte,
- si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation OBD, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF008 SUITE		
OBD	CONSIGNES	Faire tourner le moteur jusqu'au déclenchement du groupe motoventilateur.

- Si après l'exécution de la consigne, la caractérisation est devenue CO.0, CC.1 ou DEF, la panne électrique est détectée. De ce fait, il faut la traiter comme une panne présente avec la caractérisation CO.0, CC.1 ou DEF.
- Si après l'exécution de la consigne, le défaut a encore sa caractérisation OBD (On Board Diagnostic), la panne électrique a été présente plusieurs fois mais n'est plus détectée.
  - De ce fait, il faut faire une vérification du circuit sans changer les pièces qui ne sont pas clairement identifiées en panne.

Pour cette vérification, il faudra s'inspirer du diagnostic de la caractérisation CO.0, CC.1 ou DEF.

## Si le défaut avait la caractérisation CO.0, CC.1 ou DEF, le défaut peut changer de caractérisation et devenir OBD, ceci est normal. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation : - si le défaut est présent avec la caractérisation CO.0, CC.1 ou DEF, continuer le traitement du défaut, - si le défaut est mémorisé avec la caractérisation CO.0, CC.1 ou DEF, ne plus en tenir compte, - si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation OBD, ne plus en tenir compte. Traiter les autres défauts éventuels. Faire un effacement des défauts mémorisés.

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF009 PRESENT OU MEMORISE

#### CIRCUIT COMMANDE RELAIS ACTUATEURS

DEF : Panne électrique non identifiée

#### CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

la mise sous contact.

Vérifier l'état et la propreté de la batterie et des masses véhicule.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler les deux fusibles d'alimentation du relais actuateurs.

Changer si nécessaire.

Vérifier la propreté et l'état du relais actuateurs et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier la résistance électrique du relais actuateurs sur les voies 1 et 2 (voir la valeur dans le chapitre "Aide").

Changer le relais actuateurs si nécessaire.

Vérifier la présence du 12 V sur la voie 1 côté connecteur du relais actuateurs.

Remettre en état si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur d'injection voie D4, connecteur B → Relais actuateurs

(Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, changer le relais actuateurs.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

#### APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF010 PRESENT OU MEMORISE

#### <u>CIRCUIT GMV PETITE VITESSE</u>

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

DEF : Panne électrique non identifiée

#### CONSIGNES

Si le défaut DF004 est présent, le traiter en priorité.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

la mise en température du circuit de refroidissement entre 99 °C et 101 °C.

Vérifier **la propreté et l'état** du relais groupe motoventilateur petite vitesse et de sa connectique. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier, sous contact, la présence **du + 12 V sur la voie 1** du relais groupe motoventilateur petite vitesse. Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la résistance électrique du relais groupe motoventilateur petite vitesse sur les voies 1 et 2 (voir la valeur dans le chapitre "Aide").

Changer le relais de groupe motoventilateur petite vitesse si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement**, **la continuité et l'absence de résistance parasite** de la liaison suivante :

Calculateur voie F1, connecteur C 

Relais groupe motoventilateur petite vitesse (Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

#### APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF011 PRESENT OU MEMORISE

#### **CIRCUIT VOYANT DEFAUT**

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

DEF : Panne électrique non identifiée

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire "Tableau de bord" si nécessaire.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Tableau de bord".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Faire un effacement des défauts mémorisés.

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF014 PRESENT OU MEMORISE

#### CIRCUIT ELECTROVANNE PURGE CANISTER

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

DEF : Panne électrique non identifiée OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)

#### CONSIGNES

Si les défaut DF009 ou DF019 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

- la mise sous contact.

CO.0 CC.1 DEF Vérifier la propreté et l'état de l'électrovanne purge absorbeur de vapeurs d'essence et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier, sous contact, la présence de **+ 12 V** sur l'électrovanne purge absorbeur de vapeurs d'essence.

Remettre en état si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie E1, connecteur C 

Vanne de purge absorbeur de vapeurs d'essence

(Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant.) Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la **résistance électrique** de l'électrovanne purge absorbeur de vapeurs d'essence (voir la valeur dans le chapitre **"Aide"**).

Changer l'électrovanne si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

#### APRES REPARATION

Si le défaut avait la caractérisation CO.0, CC.1 ou DEF, le défaut peut changer de caractérisation et devenir OBD, ceci est normal.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent avec la caractérisation CO.0, CC.1 ou DEF, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé avec la caractérisation CO.0, CC.1 ou DEF, ne plus en tenir compte,
- si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation OBD, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF014 SUITE		
OBD	CONSIGNES	Faire tourner le moteur jusqu'au déclenchement du groupe motoventilateur.

- Si après l'exécution de la consigne, la caractérisation est devenue CO.0, CC.1 ou DEF, la panne électrique est détectée. De ce fait, il faut la traiter comme une panne présente avec la caractérisation CO.0, CC.1 ou DEF.
- Si après l'exécution de la consigne, le défaut a encore sa caractérisation OBD (On Board Diagnostic), la panne électrique a été présente plusieurs fois mais n'est plus détectée.
  - De ce fait, il faut faire une vérification du circuit sans changer les pièces qui ne sont pas clairement identifiées en panne.

Pour cette vérification, il faudra s'inspirer du diagnostic de la caractérisation CO.0, CC.1 ou DEF.

## Si le défaut avait la caractérisation CO.0, CC.1 ou DEF, le défaut peut changer de caractérisation et devenir OBD, ceci est normal. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation : — si le défaut est présent avec la caractérisation CO.0, CC.1 ou DEF, continuer le traitement du défaut, — si le défaut est mémorisé avec la caractérisation CO.0, CC.1 ou DEF, ne plus en tenir compte, — si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation OBD, ne plus en tenir compte. Traiter les autres défauts éventuels.

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF017 PRESENT OU MEMORISE

#### INFORMATION SIGNAL VOLANT

1.DEF : Défaut cible volant moteur2.DEF : Absence signal dent

1.OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic) : cible volant moteur

2.OBD : Panne OBD : absence de signal volant

#### **CONSIGNES**

Si le défaut DF005 est présent, le traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

- l'action du démarreur pendant 10 secondes, ou
- une temporisation de **2 minutes** moteur tournant.

1.DEF 2.DEF

Vérifier **le positionnement** du capteur signal volant (consulter le Manuel de réparation au chapitre correspondant).

Vérifier **la propreté et l'état** du capteur signal volant et de sa connectique. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique. Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie E4, connecteur B — Capteur signal volant Calculateur voie F3, connecteur B — Capteur signal volant is les numéros des voies du connecteur dans le seléme électrique

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la **résistance du capteur signal volant** (Voir la valeur dans le chapitre **"Aide"**).

Changer le capteur si nécessaire.

Vérifier la propreté et l'état du volant moteur.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

#### APRES REPARATION

Si le défaut avait la caractérisation 1.DEF ou 2.DEF, le défaut peut changer de caractérisation et devenir 1.OBD ou 2.OBD, ceci est normal.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent avec la caractérisation 1.DEF ou 2.DEF, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé avec la caractérisation 1.DEF ou 2.DEF, ne plus en tenir compte,
- si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation 1.0BD ou 2.0BD, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF017 SUITE		
1.OBD 2.OBD	CONSIGNES	Faire tourner le moteur jusqu'au déclenchement du groupe motoventilateur.

- Si après l'exécution de la consigne, la caractérisation est devenue 1.DEF ou 2.DEF, la panne électrique est détectée. De ce fait, il faut la traiter comme une panne présente avec la caractérisation 1.DEF ou 2.DEF.
- Si après l'exécution de la consigne, le défaut a encore sa caractérisation 1.0BD ou 2.0BD, la panne électrique a été présente plusieurs fois mais n'est plus détectée.
  - De ce fait, il faut faire une vérification du circuit sans changer les pièces qui ne sont pas clairement identifiées en panne.

Pour cette vérification, il faudra s'inspirer du diagnostic de la caractérisation 1.DEF ou 2.DEF.

# Si le défaut avait la caractérisation 1.DEF ou 2.DEF, le défaut peut changer de caractérisation et devenir 1.OBD ou 2.OBD, ceci est normal. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation : — si le défaut est présent avec la caractérisation 1.DEF ou 2.DEF, continuer le traitement du défaut, — si le défaut est mémorisé avec la caractérisation 1.DEF ou 2.DEF, ne plus en tenir compte, — si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation 1.OBD ou 2.OBD, ne plus en tenir compte. Traiter les autres défauts éventuels. Faire un effacement des défauts mémorisés.

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF018
PRESENT
OU
MEMORISE

#### CIRCUIT CHAUFFAGE SONDE A OXYGENE AMONT

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

1.DEF : Panne électrique non identifiée

2.DEF : Puissance de chauffage de la sonde à oxygène non conforme

1.OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic) : chauffage sonde à oxygène amont

2.OBD : Panne OBD : puissance chauffage sonde à oxygène amont

#### **CONSIGNES**

Si les défauts DF009 et DF019 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

une temporisation de 10 secondes moteur tournant.

CO.0 CC.1 1.DEF 2.DEF Vérifier visuellement l'état extérieur de la sonde à oxygène amont.

Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire

Vérifier la résistance électrique du chauffage de la sonde à oxygène amont sur les voies A et B de la sonde (voir la valeur dans le chapitre "Aide").

Changer la sonde à oxygène amont si nécessaire.

Vérifier, sous contact, la présence de + 12 V sur la voie A du connecteur de la sonde à oxygène amont.

Remettre en état si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** de la liaison suivante :

Calculateur voie G1, connecteur C Sonde à oxygène amont (Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant.) Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

#### APRES REPARATION

Si le défaut avait la caractérisation CO.0, CC.1, 1.DEF ou 2.DEF, le défaut peut changer de caractérisation et devenir 1.OBD ou 2.OBD, ceci est normal.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent avec la caractérisation CO.0, CC.1, 1.DEF ou 2.DEF, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé avec la caractérisation CO.0, CC.1, 1.DEF ou 2.DEF, ne plus en tenir compte,
- si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation 1.OBD ou 2.OBD, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF018 SUITE		
1.OBD 2.OBD	CONSIGNES	Faire tourner le moteur jusqu'au déclenchement du groupe motoventilateur.

- Si après l'exécution de la consigne, la caractérisation est devenue CO.0, CC.1, 1.DEF ou 2.DEF, la panne électrique est détectée. De ce fait, il faut la traiter comme une panne présente avec la caractérisation CO.0, CC.1, 1.DEF ou 2.DEF.
- Si après l'exécution de la consigne, le défaut a encore sa caractérisation 1.OBD ou 2.OBD, la panne électrique a été présente plusieurs fois mais n'est plus détectée.
  - De ce fait, il faut faire une vérification du circuit sans changer les pièces qui ne sont pas clairement identifiées en panne.
  - Pour cette vérification, il faudra s'inspirer du diagnostic de la caractérisation CO.0, CC.1, 1.DEF ou 2.DEF.

	Si le défaut avait la caractérisation CO.0, CC.1, 1.DEF ou 2.DEF, le défaut peut changer de caractérisation et devenir 1.OBD ou 2.OBD, ceci est normal.
APRES REPARATION	<ul> <li>Exécuter la consigne pour confirmer la réparation : <ul> <li>si le défaut est présent avec la caractérisation CO.0, CC.1, 1.DEF ou 2.DEF, continuer le traitement du défaut,</li> <li>si le défaut est mémorisé avec la caractérisation CO.0, CC.1, 1.DEF ou 2.DEF, ne plus en tenir compte,</li> <li>si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation 1.OBD ou 2.OBD, ne plus en tenir compte.</li> </ul> </li> <li>Traiter les autres défauts éventuels.</li> <li>Faire un effacement des défauts mémorisés.</li> </ul>

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF019 PRESENT OU MEMORISE

#### **ALIMENTATION**

1.DEF: Panne électrique du + 12 V après relais actuateurs

#### **CONSIGNES**

Si le défaut DF009 est présent, le traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

- une coupure du contact et une perte de la communication.
- une remise du contact et une entrée en communication.

Déconnecter le relais actuateurs.

Vérifier la propreté et l'état du relais actuateurs et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier sous contact la présence du 12 V sur la voie 3 du relais actuateurs.

S'il n'y a pas **12 V**, contrôler le fusible d'alimentation (voir le Manuel de Réparation au chapitre correspondant). Vérifier **l'isolement et la continuité** de la ligne.

Contrôler la résistance électrique du relais actuateurs entre la voies 1 et 2 (voir la valeur dans le chapitre "Aide").

Changer le relais si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance** parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie G2, connecteur C Relais actuateurs injection

(Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, changer le relais actuateurs.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

#### APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF021 PRESENT OU MEMORISE

#### **ANTIDEMARRAGE**

DEF : Panne électrique non identifiée

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire "Antidémarrage".

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Antidémarrage".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Faire un effacement des défauts mémorisés.

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF022

#### **CALCULATEUR**

1.0

1.DEF : Panne calculateur

2.DEF : Panne calculateur : commande du papillon motorisé

3.DEF : Panne zone mémoire de sauvegarde4.DEF : Panne zone mémoire antidémarrage

**CONSIGNES** 

**PRESENT** 

Rien à signaler.

1.DEF 2.DEF

Calculateur non conforme ou défectueux. Contacter la Techline.

3.DEF 4.DEF Exécuter la procédure suivante :

- mettre le contact et entrer en dialogue avec le calculateur,
- effacer la mémoire du calculateur,
- couper le contact et attendre la perte du dialogue avec le calculateur,
- mettre le contact, entrer en dialogue avec le calculateur.

Si le défaut calculateur est toujours présent, réexécuter cette procédure.

Si après la cinquième tentative d'effacement, le défaut calculateur est toujours présent, contacter la Techline.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Si le calculateur a été changé, effectuer un essai routier et contrôler avec l'outil de diagnostic l'absence de DEFAUTS et la conformité des ETATS et des PARAMETRES.

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF030 PRESENT

#### **CIRCUIT GMV GRANDE VITESSE**

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

DEF : Panne électrique non identifiée

#### CONSIGNES

Si le défaut DF004 est présent, le traiter en priorité.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

la mise en température du circuit de refroidissement à 103 °C.

Vérifier **la propreté et l'état** du relais groupe motoventilateur grande vitesse et de sa connectique. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier, sous contact, la présence du + 12 V sur la voie 1 du relais groupe motoventilateur grande vitesse. Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la résistance électrique du relais groupe motoventilateur grande vitesse sur les voies 1 et 2 (voir la valeur dans le chapitre "Aide").

Changer le relais de groupe motoventilateur grande vitesse si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie F2, connecteur C → Relais groupe motoventilateur grande vitesse (Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)
Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

#### APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF032 PRESENT OU MEMORISE

#### CIRCUIT VOYANT SURCHAUFFE TEMPERATURE D'EAU

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

DEF : Panne électrique non identifiée

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire "Tableau de bord".

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Tableau de bord".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Faire un effacement des défauts mémorisés.

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF038 PRESENT OU MEMORISE

#### CIRCUIT CHAUFFAGE SONDE A OXYGENE AVAL

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

1.DEF : Panne électrique non identifiée

2.DEF : Puissance de chauffage de la sonde à oxygène non conforme
1.OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic), chauffage sonde à oxygène aval

2.OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic), puissance chauffage sonde à

oxygène aval

#### **CONSIGNES**

Si les défauts DF009 et DF019 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

- une temporisation de **10 secondes** moteur tournant.

CO.0 CC.1 1.DEF 2.DEF Vérifier visuellement **l'état** extérieur de la sonde à oxygène aval.

Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier la résistance électrique du chauffage de la sonde à oxygène aval sur les voies A et B de la sonde (voir la valeur dans le chapitre "Aide").

Changer la sonde à oxygène aval si nécessaire.

Vérifier sous contact la présence **de + 12 V sur la voie A** du connecteur de la sonde à oxygène aval.

Remettre en état si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie G3, connecteur C 
Sonde à oxygène aval (Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant.) Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

#### APRES REPARATION

Si le défaut avait la caractérisation CO.0, CC.1, 1.DEF ou 2.DEF, le défaut peut changer de caractérisation et devenir 1.OBD ou 2.OBD, ceci est normal.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent avec la caractérisation CO.0, CC.1, 1.DEF ou 2.DEF, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé avec la caractérisation CO.0, CC.1, 1.DEF ou 2.DEF, ne plus en tenir compte,
- si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation 1.0BD ou 2.0BD, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF038 SUITE		
1.OBD 2.OBD	CONSIGNES	Faire tourner le moteur jusqu'au déclenchement du groupe motoventilateur.

- Si après l'exécution de la consigne, la caractérisation est devenue CO.0, CC.1, 1.DEF ou 2.DEF, la panne électrique est détectée. De ce fait, il faut la traiter comme une panne présente avec la caractérisation CO.0, CC.1, 1.DEF ou 2.DEF.
- Si après l'exécution de la consigne, le défaut a encore sa caractérisation 1.OBD ou 2.OBD, la panne électrique a été présente plusieurs fois mais n'est plus détectée.
  - De ce fait, il faut faire une vérification du circuit sans changer les pièces qui ne sont pas clairement identifiées en panne.
  - Pour cette vérification, il faudra s'inspirer du diagnostic de la caractérisation CO.0, CC.1, 1.DEF ou 2.DEF.

	Si le défaut avait la caractérisation CO.0, CC.1, 1.DEF ou 2.DEF, le défaut peut changer de caractérisation et devenir 1.OBD ou 2.OBD, ceci est normal.
APRES REPARATION	<ul> <li>Exécuter la consigne pour confirmer la réparation : <ul> <li>si le défaut est présent avec la caractérisation CO.0, CC.1, 1.DEF ou 2.DEF, continuer le traitement du défaut,</li> <li>si le défaut est mémorisé avec la caractérisation CO.0, CC.1, 1.DEF ou 2.DEF, ne plus en tenir compte,</li> <li>si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation 1.OBD ou 2.OBD, ne plus en tenir compte.</li> </ul> </li> <li>Traiter les autres défauts éventuels.</li> <li>Faire un effacement des défauts mémorisés.</li> </ul>

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF052 PRESENT OU MEMORISE

#### **CIRCUIT INJECTEUR CYLINDRE 1**

CO : Circuit ouvert

CC.0 : Court-circuit à la masse CC.1 : Court-circuit au + 12 V

DEF : Panne électrique non identifiée OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)

#### **CONSIGNES**

Si les défauts DF009 et DF019 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

- une temporisation de **10 secondes** moteur tournant.

CO CC.0 CC.1 DEF Vérifier la propreté et l'état de l'injecteur cylindre 1 et de sa connectique. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier sous contact la présence de + 12 V sur la voie 1 du connecteur de l'injecteur 1.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur d'injection voie L4, connecteur B 

Injecteur cylindre 1

(Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant.) Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la **résistance électrique de l'injecteur cylindre 1** (voir la valeur dans le chapitre **"Aide"**).

Changer l'injecteur si nécessaire.

Si le problème persiste, changer l'injecteur cylindre 1.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

#### APRES REPARATION

Si le défaut avait la caractérisation CO, CO.0, CC.1 ou DEF, le défaut peut changer de caractérisation et devenir OBD, ceci est normal.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent avec la caractérisation CO, CO.0, CC.1 ou DEF, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé avec la caractérisation CO, CO.0, CC.1 ou DEF, ne plus en tenir compte,
- si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation OBD, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF052 SUITE		
OBD	CONSIGNES	Faire tourner le moteur jusqu'au déclenchement du groupe motoventilateur.

- Si après l'exécution de la consigne, la caractérisation est devenue CO, CO.0, CC.1, ou DEF, la panne électrique est détectée. De ce fait, il faut la traiter comme une panne présente avec la caractérisation CO, CO.0, CC.1, ou DEF.
- Si après l'exécution de la consigne, le défaut a encore sa caractérisation OBD, la panne électrique a été présente plusieurs fois mais n'est plus détectée.
  - De ce fait, il faut faire une vérification du circuit sans changer les pièces qui ne sont pas clairement identifiées en panne.
  - Pour cette vérification, il faudra s'inspirer du diagnostic de la caractérisation CO, CO.0, CC.1, ou DEF.

	Si le défaut avait la caractérisation CO, CO.0, CC.1 ou DEF, le défaut peut changer de caractérisation et devenir OBD, ceci est normal.
APRES REPARATION	<ul> <li>Exécuter la consigne pour confirmer la réparation : <ul> <li>si le défaut est présent avec la caractérisation CO, CO.0, CC.1 ou DEF, continuer le traitement du défaut,</li> <li>si le défaut est mémorisé avec la caractérisation CO, CO.0, CC.1 ou DEF, ne plus en tenir compte,</li> <li>si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation OBD, ne plus en tenir compte.</li> </ul> </li> <li>Traiter les autres défauts éventuels.</li> <li>Faire un effacement des défauts mémorisés.</li> </ul>

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF053 PRESENT OU MEMORISE

#### CIRCUIT INJECTEUR CYLINDRE 2

CO : Circuit ouvert

CC.0 : Court-circuit à la masse CC.1 : Court-circuit au + 12 V

DEF : Panne électrique non identifiée OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)

#### **CONSIGNES**

Si les défauts DF009 et DF019 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

- une temporisation de **10 secondes** moteur tournant.

CO CC.0 CC.1 DEF Vérifier la propreté et l'état de l'injecteur cylindre 2 et de sa connectique. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier sous contact la présence de + 12 V sur la voie 1 du connecteur de l'injecteur 2

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** de la liaison suivante :

Calculateur d'injection voie L3, connecteur B 

Injecteur cylindre 2

(Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant.) Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la **résistance électrique de l'injecteur cylindre 2** (voir la valeur dans le chapitre **"Aide"**).

Changer l'injecteur si nécessaire.

Si le problème persiste, changer l'injecteur cylindre 2.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

#### APRES REPARATION

Si le défaut avait la caractérisation CO, CO.0, CC.1 ou DEF, le défaut peut changer de caractérisation et devenir OBD, ceci est normal.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent avec la caractérisation CO, CO.0, CC.1 ou DEF, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé avec la caractérisation CO, CO.0, CC.1 ou DEF, ne plus en tenir compte,
- si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation OBD, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF053 SUITE		
OBD	CONSIGNES	Faire tourner le moteur jusqu'au déclenchement du groupe motoventilateur.

- Si après l'exécution de la consigne, la caractérisation est devenue CO, CO.0, CC.1, ou DEF, la panne électrique est détectée. De ce fait, il faut la traiter comme une panne présente avec la caractérisation CO, CO.0, CC.1, ou DEF.
- Si après l'exécution de la consigne, le défaut a encore sa caractérisation OBD, la panne électrique a été présente plusieurs fois mais n'est plus détectée.
  - De ce fait, il faut faire une vérification du circuit sans changer les pièces qui ne sont pas clairement identifiées en panne.
  - Pour cette vérification, il faudra s'inspirer du diagnostic de la caractérisation CO, CO.0, CC.1, ou DEF.

	Si le défaut avait la caractérisation CO, CO.0, CC.1 ou DEF, le défaut peut changer de caractérisation et devenir OBD, ceci est normal.		
APRES REPARATION	<ul> <li>Exécuter la consigne pour confirmer la réparation : <ul> <li>si le défaut est présent avec la caractérisation CO, CO.0, CC.1 ou DEF, continuer le traitement du défaut ;</li> <li>si le défaut est mémorisé avec la caractérisation CO, CO.0, CC.1 ou DEF, ne plus en tenir compte ;</li> <li>si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation OBD, ne plus en tenir compte.</li> </ul> </li> <li>Traiter les autres défauts éventuels.</li> <li>Faire un effacement des défauts mémorisés.</li> </ul>		

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF054 PRESENT OU MEMORISE

#### **CIRCUIT INJECTEUR CYLINDRE 3**

CO : Circuit ouvert

CC.0 : Court-circuit à la masse CC.1 : Court-circuit au + 12 V

DEF : Panne électrique non identifiée OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)

#### **CONSIGNES**

Si les défauts DF009 et DF019 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

- une temporisation de **10 secondes** moteur tournant.

CO CC.0 CC.1 DEF Vérifier la propreté et l'état de l'injecteur cylindre 3 et de sa connectique. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier sous contact la présence de + 12 V sur la voie 1 du connecteur de l'injecteur 3.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur d'injection voie L2, connecteur B 

Injecteur cylindre 3

(Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant.) Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la **résistance électrique de l'injecteur cylindre 3** (voir la valeur dans le chapitre **"Aide"**).

Changer l'injecteur si nécessaire.

Si le problème persiste, changer l'injecteur cylindre 3.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

#### APRES REPARATION

Si le défaut avait la caractérisation CO, CO.0, CC.1 ou DEF, le défaut peut changer de caractérisation et devenir OBD, ceci est normal.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent avec la caractérisation CO, CO.0, CC.1 ou DEF, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé avec la caractérisation CO, CO.0, CC.1 ou DEF, ne plus en tenir compte,
- si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation OBD, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF054 SUITE		
OBD	CONSIGNES	Faire tourner le moteur jusqu'au déclenchement du groupe motoventilateur.

- Si après l'exécution de la consigne, la caractérisation est devenue CO, CO.0, CC.1, ou DEF, la panne électrique est détectée. De ce fait, il faut la traiter comme une panne présente avec la caractérisation CO, CO.0, CC.1, ou DEF.
- Si après l'exécution de la consigne, le défaut a encore sa caractérisation OBD (On Board Diagnostic), la panne électrique a été présente plusieurs fois mais n'est plus détectée.
  - De ce fait, il faut faire une vérification du circuit sans changer les pièces qui ne sont pas clairement identifiées en panne.

Pour cette vérification, il faudra s'inspirer du diagnostic de la caractérisation CO, CO.0, CC.1, ou DEF.

	Si le défaut avait la caractérisation CO, CO.0, CC.1 ou DEF, le défaut peut changer de caractérisation et devenir OBD, ceci est normal.
APRES REPARATION	<ul> <li>Exécuter la consigne pour confirmer la réparation : <ul> <li>Si le défaut est présent avec la caractérisation CO, CO.0, CC.1 ou DEF, continuer le traitement du défaut.</li> <li>Si le défaut est mémorisé avec la caractérisation CO, CO.0, CC.1 ou DEF, ne plus en tenir compte.</li> <li>Si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation OBD, ne plus en tenir compte.</li> </ul> </li> <li>Traiter les autres défauts éventuels.</li> <li>Faire un effacement des défauts mémorisés.</li> </ul>

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF055 PRESENT OU MEMORISE

#### CIRCUIT INJECTEUR CYLINDRE 4

DEF : Panne électrique non identifiée

CO : Circuit ouvert

CC.0 : Court-circuit à la masse CC.1 : Court-circuit au + 12 V

OBD: Panne OBD (On Board Diagnostic)

#### **CONSIGNES**

Si les défauts DF009 et DF019 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

- une temporisation de **10 secondes** moteur tournant.

CO CC.0 CC.1 DEF Vérifier la propreté et l'état de l'injecteur cylindre 4 et de sa connectique. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier sous contact la présence de + 12 V sur la voie 1 du connecteur de l'injecteur 4.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur d'injection voie M2, connecteur B — Injecteur cylindre 4

(Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant.) Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la **résistance de l'injecteur cylindre 4** (voir la valeur dans le chapitre **"Aide"**).

Changer l'injecteur si nécessaire.

Si le problème persiste, changer l'injecteur cylindre 4

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

#### APRES REPARATION

Si le défaut avait la caractérisation CO, CO.0, CC.1 ou DEF, le défaut peut changer de caractérisation et devenir OBD, ceci est normal.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent avec la caractérisation CO, CO.0, CC.1 ou DEF, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé avec la caractérisation CO, CO.0, CC.1 ou DEF, ne plus en tenir compte,
- si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation OBD, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF055 SUITE		
OBD	CONSIGNES	Faire tourner le moteur jusqu'au déclenchement du groupe motoventilateur.

- Si après l'exécution de la consigne, la caractérisation est devenue CO, CO.0, CC.1, ou DEF, la panne électrique est détectée. De ce fait, il faut la traiter comme une panne présente avec la caractérisation CO, CO.0, CC.1, ou DEF.
- Si après l'exécution de la consigne, le défaut a encore sa caractérisation OBD (On Board Diagnostic), la panne électrique a été présente plusieurs fois mais n'est plus détectée.
   De ce fait il faut faire une vérification du circuit sans changer les pièces qui ne sont pas clairement.
  - De ce fait, il faut faire une vérification du circuit sans changer les pièces qui ne sont pas clairement identifiées en panne.

Pour cette vérification, il faudra s'inspirer du diagnostic de la caractérisation CO, CO.0, CC.1, ou DEF.

## Si le défaut avait la caractérisation CO, CO.0, CC.1 ou DEF, le défaut peut changer de caractérisation et devenir OBD, ceci est normal. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation : — si le défaut est présent avec la caractérisation CO, CO.0, CC.1 ou DEF, continuer le traitement du défaut, — si le défaut est mémorisé avec la caractérisation CO, CO.0, CC.1 ou DEF, ne plus en tenir compte, — si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation OBD, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

#### INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



**DF057 PRESENT** OU **MEMORISE** 

#### CIRCUIT SONDE A OXYGENE AMONT

DEF : Panne électrique non identifiée OBD: Panne OBD (On Board Diagnostic)

#### **CONSIGNES**

Si les défauts DF009, DF018 ou DF019 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent moteur tournant suite à :

- une temporisation de 5 minutes en régulation de richesse.

**DEF** 

Vérifier visuellement **l'état** extérieur de la sonde à oxygène amont.

Vérifier la propreté et l'état de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie C1, connecteur C → Sonde à oxygène amont Calculateur voie B1, connecteur C → Sonde à oxygène amont

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

#### **APRES** REPARATION

Si le défaut avait la caractérisation DEF, le défaut peut changer de caractérisation et devenir OBD, ceci est normal.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent avec la caractérisation DEF, continuer le traitement du
- si le défaut est mémorisé avec la caractérisation DEF, ne plus en tenir compte,
- si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation OBD, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

#### INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF057 SUITE		
OBD	CONSIGNES	Faire tourner le moteur jusqu'au déclenchement du groupe motoventilateur.

- Si après l'exécution de la consigne, la caractérisation est devenue "DEF", la panne électrique est détectée. De ce fait, il faut la traiter comme une panne présente avec la caractérisation "DEF".
- Si après l'exécution de la consigne, le défaut a encore sa caractérisation OBD (On Board Diagnostic), la panne électrique a été présente plusieurs fois mais n'est plus détectée. De ce fait, il faut faire une vérification du circuit sans changer les pièces qui ne sont pas clairement identifiées en panne.

Pour cette vérification, il faudra s'inspirer du diagnostic de la caractérisation "DEF".

#### Si le défaut avait la caractérisation DEF, le défaut peut changer de caractérisation et devenir OBD, ceci est normal. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation : - si le défaut est présent avec la caractérisation DEF, continuer le traitement du **APRES**

- REPARATION
- si le défaut est mémorisé avec la caractérisation DEF, ne plus en tenir compte,
- si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation OBD, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF058 PRESENT OU MEMORISE

#### CIRCUIT SONDE A OXYGENE AVAL

DEF : Panne électrique non identifiée OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)

#### **CONSIGNES**

Si les défauts DF009, DF019 ou DF038 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent dans un des cas suivants :

- un essai routier en conduite souple après un fonctionnement du groupe motoventilateur et la double boucle de richesse ET027 active,
- un essai routier en conduite souple après fonctionnement du groupe motoventilateur et immédiatement suivi d'un essai routier dans une pente en étant pied levé (phase de décélération).

#### DEF

Vérifier visuellement l'état extérieur de la sonde à oxygène aval.

Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie A2, connecteur C → Sonde à oxygène aval Calculateur voie B2, connecteur C → Sonde à oxygène aval

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

#### APRES REPARATION

Si le défaut avait la caractérisation DEF, le défaut peut changer de caractérisation et devenir OBD, ceci est normal.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent avec la caractérisation DEF, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé avec la caractérisation DEF, ne plus en tenir compte,
- si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation OBD, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

identifiées en panne.

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF058 SUITE		
OBD	CONSIGNES	Faire tourner le moteur jusqu'au déclenchement du groupe motoventilateur.

- Si après l'exécution de la consigne, la caractérisation est devenue "DEF", la panne électrique est détectée.
   De ce fait, il faut la traiter comme une panne présente avec la caractérisation "DEF".
- Si après l'exécution de la consigne, le défaut a encore sa caractérisation OBD (On Board Diagnostic), la panne électrique a été présente plusieurs fois mais n'est plus détectée.
   De ce fait, il faut faire une vérification du circuit sans changer les pièces qui ne sont pas clairement
  - Pour cette vérification, il faudra s'inspirer du diagnostic de la caractérisation "DEF".

	Si le défaut avait la caractérisation DEF, le défaut peut changer de caractérisation et devenir OBD, ceci est normal.
APRES REPARATION	<ul> <li>Exécuter la consigne pour confirmer la réparation : <ul> <li>si le défaut est présent avec la caractérisation DEF, continuer le traitement du défaut,</li> <li>si le défaut est mémorisé avec la caractérisation DEF, ne plus en tenir compte,</li> <li>si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation OBD, ne plus en tenir compte.</li> </ul> </li> <li>Traiter les autres défauts éventuels.</li> <li>Faire un effacement des défauts mémorisés.</li> </ul>

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF061 PRESENT OU MEMORISE

#### CIRCUIT BOBINE D'ALLUMAGE 1-4

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1: Court-circuit au + 12 V

DEF : Panne électrique non identifiée OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)

#### **CONSIGNES**

Si les défauts DF008, DF009 ou DF019 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

- l'action du démarreur pendant 10 secondes, ou
- à une temporisation de **10 secondes** moteur tournant.

CO.0 CC.1 DEF Débrancher les connecteurs des bobines crayons des cylindres 1 et 4.

Vérifier la propreté et l'état des bobines crayons et de leur connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier les résistances électriques primaire et secondaire des bobines crayons des cylindres 1 et 4 (voir les valeurs dans le chapitre "Aide").

Changer une bobine crayon si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** de la liaison suivante :

Calculateur voie H2, connecteur C → Bobine 1

Bobine 1 → Bobine 4

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler le fusible d'alimentation du relais pompe à carburant (ce relais alimente aussi les bobines d'allumage).

Vérifier **la continuité et l'isolement** de la ligne entre la bobine 4 et le relais pompe à carburant (ce relais alimente les bobines d'allumage).

Vérifier la résistance électrique du relais pompe à carburant (voir la valeur dans le chapitre "Aide").

Changer le relais si nécessaire.

(Suite page suivante.)

#### APRES REPARATION

Si le défaut avait la caractérisation CO.0, CC.1 ou DEF, le défaut peut changer de caractérisation et devenir OBD, ceci est normal.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent avec la caractérisation CO.0, CC.1 ou DEF, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé avec la caractérisation CO.0, CC.1 ou DEF, ne plus en tenir compte,
- si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation OBD, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF061		
SUITE		

Vérifier **la propreté et l'état** de la connectique du relais pompe à carburant. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Contrôler **l'isolement et la continuité** de la ligne entre la voie 3 du relais et le fusible d'alimentation. Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, changer une bobine crayon.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

**OBD** 

#### **CONSIGNES**

Faire tourner le moteur jusqu'au déclenchement du groupe motoventilateur.

- Si après l'exécution de la consigne, la caractérisation est devenue CO.0, CC.1 ou DEF, la panne électrique est détectée. De ce fait, il faut la traiter comme une panne présente avec la caractérisation CO.0, CC.1 ou DEF.
- Si après l'exécution de la consigne, le défaut a encore sa caractérisation OBD (On Board Diagnostic), la panne électrique a été présente plusieurs fois mais n'est plus détectée.
  - De ce fait, il faut faire une vérification du circuit sans changer les pièces qui ne sont pas clairement identifiées en panne.

Pour cette vérification, il faudra s'inspirer du diagnostic de la caractérisation CO.0, CC.1 ou DEF.

#### APRES REPARATION

Si le défaut avait la caractérisation CO.0, CC.1 ou DEF, le défaut peut changer de caractérisation et devenir OBD, ceci est normal.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent avec la caractérisation CO.0, CC.1 ou DEF, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé avec la caractérisation CO.0, CC.1 ou DEF, ne plus en tenir compte,
- si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation OBD, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF062 PRESENT OU MEMORISE

#### **CIRCUIT BOBINE D'ALLUMAGE 2-3**

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au 12 V

DEF : Panne électrique non identifiée OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)

#### CONSIGNES

Si les défauts DF009, DF008 ou DF019 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

- l'action du démarreur pendant 10 secondes, ou
- à une temporisation de **10 secondes** moteur tournant.

CO.0 CC.1 DEF

Débrancher les connecteurs des bobines crayons 2 et 3.

Vérifier la propreté et l'état des bobines crayons et de leur connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier **les résistances électrique primaire et secondaire** des bobines d'allumage des cylindres 2 et 3 (voir les valeurs dans le chapitre **"Aide"**).

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** des liaisons suivantes :

Calculateur voie H3, connecteur C Bobine 2
Bobine 2
Bobine 3

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler le fusible d'alimentation du relais pompe à carburant.

Vérifier **la continuité et l'isolement** de la ligne entre la bobine 3 et le relais pompe à carburant (ce relais alimente aussi les bobines d'allumage).

Vérifier la résistance électrique du relais pompe à carburant (voir la valeur dans le chapitre "Aide").

Changer le relais si nécessaire.

#### APRES REPARATION

Si le défaut avait la caractérisation CO.0, CC.1 ou DEF, le défaut peut changer de caractérisation et devenir OBD, ceci est normal.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent avec la caractérisation CO.0, CC.1 ou DEF, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé avec la caractérisation CO.0, CC.1 ou DEF, ne plus en tenir compte,
- si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation OBD, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF062			
CLUTE			
SUITE			

Vérifier **la propreté et l'état** de la connectique du relais pompe à carburant. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Contrôler **l'isolement et la continuité** de la ligne entre la voie **3** du relais et le fusible d'alimentation. Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, changer une bobine crayon.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

OBD

#### **CONSIGNES**

Faire tourner le moteur jusqu'au déclenchement du groupe motoventilateur.

- Si après l'exécution de la consigne, la caractérisation est devenue CO.0, CC.1 ou DEF, la panne électrique est détectée. De ce fait, il faut la traiter comme une panne présente avec la caractérisation CO.0, CC.1 ou DEF.
- Si après l'exécution de la consigne, le défaut a encore sa caractérisation OBD (On Board Diagnostic), la panne électrique a été présente plusieurs fois mais n'est plus détectée.
  - De ce fait, il faut faire une vérification du circuit sans changer les pièces qui ne sont pas clairement identifiées en panne.

Pour cette vérification, il faudra s'inspirer du diagnostic de la caractérisation CO.0, CC.1 ou DEF.

#### APRES REPARATION

Si le défaut avait la caractérisation CO.0, CC.1 ou DEF, le défaut peut changer de caractérisation et devenir OBD, ceci est normal.

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent avec la caractérisation CO.0, CC.1 ou DEF, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé avec la caractérisation CO.0, CC.1 ou DEF, ne plus en tenir compte,
- si le défaut est présent ou mémorisé avec la caractérisation OBD, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF063 PRESENT OU MEMORISE

#### **DECALEUR ARBRES A CAMES**

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

DEF : Panne électrique non identifiée

#### **CONSIGNES**

Si les défauts DF009 ou DF019 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

- la mise sous contact.

Vérifier la propreté et l'état de la connectique du décaleur arbre à cames.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier la résistance électrique de l'électrovanne de décaleur arbre à cames (voir la valeur dans le chapitre "Aide").

Changer l'électrovanne la si nécessaire.

Vérifier, sous contact, la présence de + 12 V sur le connecteur.

(Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance** parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie E2, connecteur C 

Electrovanne de décaleur arbre à cames

(Voir le numéro de la voie du connecteur sur le schéma électrique correspondant.)

Remettre en état si nécessaire.

Si l'électrovanne ne fonctionne pas toujours pas, changer l'électrovanne.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

#### APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

### INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF064 PRESENT OU MEMORISE

#### **INFORMATION VITESSE VEHICULE**

DEF : Panne électrique non identifiée OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système "Tableau de bord".

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Tableau de bord".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système "d'antiblocage des roues - contrôle dynamique de conduite".

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Antiblocage des roues - contrôle dynamique de conduite".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Faire un effacement des défauts mémorisés.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF082 PRESENT OU MEMORISE LIAISON ESSENCE / GPL

DEF : Panne électrique non identifiée

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Faire un effacement des défauts mémorisés.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF083 PRESENT OU MEMORISE LIAISON ABS / INJECTION

DEF : Panne électrique non identifiée

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Faire un effacement des défauts mémorisés.

### INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF102 PRESENT

#### PANNE FONCTIONNELLE SONDE A OXYGENE

OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)

1.OBD : Panne OBD détectée pendant roulage

**CONSIGNES** 

Traiter les autres défauts en priorité (sauf DF106).

Vérifier la propreté, l'état et le serrage de la sonde à oxygène amont.

Si le véhicule roule beaucoup en ville, faire un décrassage.

Vérifier qu'il n'y ait pas de fuite sur la ligne d'échappement, du collecteur jusqu'au catalyseur.

#### Vérifier :

- l'état du filtre à air.
- que le circuit d'admission d'air ne soit pas obstrué,
- l'état et la conformité des bougies,
- l'étanchéité entre le boîtier papillon et le collecteur d'admission,
- l'étanchéité du capteur pression collecteur,
- la purge absorbeur de vapeurs d'essence qui ne doit pas être bloqué ouverte,
- l'étanchéité du circuit purge absorbeur de vapeurs d'essence,
- l'étanchéité du circuit servofrein.
- l'étanchéité du circuit de la vanne de protection du turbocompresseur,
- l'étanchéité du circuit de récupération des vapeurs d'huile culasse,
- l'étanchéité entre le collecteur d'admission et la culasse,
- la pression et le débit d'essence,
- l'étanchéité de la ligne d'échappement de la culasse jusqu'au catalyseur,
- que le catalyseur ou la ligne d'échappement ne soit pas bouché.

#### Si le ralenti est instable, vérifier :

- le calage de la distribution,
- les poussoirs hydrauliques s'il y a un bruit d'arbre à cames (voir le Manuel de Réparation),
- les compressions des cylindres.

Faire un cycle de roulage pour valider la réparation.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

### INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF106 PRESENT

#### PANNE FONCTIONNELLE CATALYSEUR

OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)

1.OBD : Panne OBD présente

2.OBD : Panne OBD détectée pendant roulage

**CONSIGNES** 

Traiter les autres défauts en priorité.

Aucun autre défaut concernant l'injection ne doit être présent ou mémorisé.

Si le véhicule roule beaucoup en ville, **faire un décrassage** (encrassement des sondes à oxygène et du catalyseur).

Vérifier la parfaite étanchéité de la ligne d'échappement.

Vérifier la propreté, l'état et le serrage de la sonde à oxygène aval.

Vérifier la propreté et l'état de la connectique de la sonde à oxygène aval.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Contrôler le bon fonctionnement de la sonde à oxygène amont.

Contrôler l'état ET030 et le paramètre PR009 de la sonde à oxygène amont.

Consulter les valeurs dans le chapitre "Contrôle de conformité".

Si une des valeurs n'est pas correcte, exécuter le diagnostic ET030 ou PR009.

Contrôler le bon fonctionnement de la sonde à oxygène aval.

Contrôler l'état ET031 et le paramètre PR010 de la sonde à oxygène aval.

Consulter les valeurs dans le chapitre "Contrôle de conformité".

Si une des valeurs n'est pas correcte, exécuter le diagnostic ET031 ou PR010.

Si les sondes à oxygène fonctionnent parfaitement bien, le catalyseur a certainement été détérioré (voir page suivante pour déterminer la cause de la détérioration).

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

### INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF106		
SUITE		

Avant de changer le catalyseur, il faut déterminer la cause de sa destruction, sous peine de détériorer le nouveau catalyseur.

Démonter le catalyseur.

Voici différentes causes de destruction d'un catalyseur :

- déformation (choc),
- choc thermique (une projection d'eau froide sur le catalyseur chaud peut provoquer sa destruction),
- panne d'injecteur ou d'allumage : le contact de l'essence détériore le catalyseur (panne bobine, panne de la commande bobine, panne injecteur bloqué ouvert),
- fuite d'injecteur,
- consommation anormale d'huile ou de liquide de refroidissement (joint de culasse défectueux),
- utilisation d'un additif ou autre produit équivalent (se renseigner auprès du client car ce type de produit peut provoquer la pollution du catalyseur et le rendre inefficace à plus ou moins long terme).

Consulter "l'historique" des interventions effectué sur le véhicule ou, à défaut, demander au client si le véhicule a eu des problèmes d'injection ou d'allumage.

Si la cause de la destruction du catalyseur a été trouvée et le problème résolu, changer le catalyseur.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Faire un effacement des défauts mémorisés.

### INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF109 PRESENT

#### RATE DE COMBUSTION POLLUANT

OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)

1.OBD : Panne OBD détectée pendant roulage

#### **CONSIGNES**

Traiter en priorité les défauts concernant le circuit d'alimentation d'essence, d'allumage et de capteur volant moteur.

Consulter les états ET093, ET094, ET095 et ET096 pour connaître le ou les cylindres qui ont des ratés de combustion.

### Raté de combustion sur un cylindre

De ce fait, le problème est probablement dû à un élément ne pouvant agir que sur un cylindre :

- contrôler l'injecteur du cylindre concerné,
- vérifier l'état et la conformité des bougies,
- contrôler la bobine crayon du cylindre concerné.

# Raté de combustion sur les cylindres 1 et 4 ou 2 et 3

De ce fait, le problème est probablement dû à un élément agissant sur un couple de cylindres :

- contrôler le circuit bobines d'allumage concerné. Pour cela, appliquer le diagnostic DF061 ou DF062,
- vérifier l'état et la conformité des bougies.

#### Raté de combustion sur les quatre cylindres

De ce fait, le problème est probablement dû à un élément agissant sur tous les cylindres simultanément :

- vérifier la conformité de l'essence,
- vérifier l'état et la conformité des bougies.

#### Si le problème est toujours présent, effectuer les contrôles suivants :

- contrôler le capteur volant,
- contrôler l'état et la propreté du volant moteur,
- vérifier la fixation du capteur volant moteur,
- vérifier l'entrefer capteur / volant moteur,
- contrôler les compressions des cylindres,
- contrôler le circuit d'alimentation d'essence complet (voir le Manuel de Réparation),
- vérifier le système d'allumage complet (voir le Manuel de Réparation),
- contrôler les poussoirs hydrauliques s'il y a un bruit d'arbre à cames (voir le Manuel de Réparation).

#### APRES REPARATION

S'assurer que tous les défauts aient été traités.

Effacer les défauts mémorisés. Il n'est pas nécessaire d'effacer les apprentissages. Pour vérifier la bonne réparation du système il faut :

- ne plus avoir de défaut électrique,
- avoir des apprentissages faits,
- être moteur chaud (minimum 75 °C).
- se mettre au ralenti tous consommateurs enclenchés pendant 15 minutes.

Si le défaut remonte, continuer le diagnostic.

### INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF110 PRESENT

#### RATE DE COMBUSTION DESTRUCTEUR

OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)

1.OBD : Panne OBD présente

2.OBD : Panne OBD détectée pendant roulage

#### **CONSIGNES**

Traiter en priorité les défauts concernant le circuit d'alimentation d'essence, d'allumage et de capteur volant moteur.

Consulter les états ET093, ET094, ET095 et ET096 pour savoir combien de cylindres ont des ratés de combustion.

Raté de combustion sur un cylindre

De ce fait, le problème est probablement dû à un élément ne pouvant agir que sur un cylindre :

- contrôler l'injecteur du cylindre concerné,
- vérifier l'état et la conformité des bougies,
- contrôler la bobine crayon du cylindre concerné.

Raté de combustion sur les cylindres 1 et 4 ou 2 et 3 De ce fait, le problème est probablement dû à un élément agissant sur un couple de cylindres :

- contrôler le circuit bobines d'allumage concerné,
- pour cela, appliquer le diagnostic DF061 ou DF062,
- vérifier l'état et la conformité des bougies.

Raté de combustion sur les quatre cylindres De ce fait, le problème est probablement dû à un élément agissant sur tous les cylindres simultanément :

- vérifier la conformité de l'essence,
- vérifier l'état et la conformité des bougies.

#### Si le problème est toujours présent, effectuer les contrôles suivant :

- contrôler le capteur volant,
- contrôler l'état et la propreté du volant moteur,
- vérifier la fixation du capteur volant moteur,
- vérifier l'entrefer capteur / volant moteur,
- contrôler les compressions des cylindres,
- contrôler le circuit d'alimentation d'essence complet (voir le Manuel de Réparation),
- vérifier le système d'allumage complet (voir le Manuel de Réparation),
- contrôler les poussoirs hydrauliques s'il y a un bruit d'arbre à cames (voir le Manuel de Réparation).

#### APRES REPARATION

S'assurer que tous les défauts aient été traités.

Effacer les défauts mémorisés. Il n'est pas nécessaire d'effacer les apprentissages. Pour vérifier la bonne réparation du système il faut :

- ne plus avoir de défaut électrique,
- avoir des apprentissages faits,
- être moteur chaud (minimum 75 °C),
- se mettre au ralenti tous consommateurs enclenchés pendant 15 minutes.

Si le défaut remonte, continuer le diagnostic.

### INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF116 PRESENT PANNE FONCTIONNELLE CIRCUIT CARBURANT

OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)
1.OBD : Panne OBD détectée pendant roulage

**CONSIGNES** 

Si des défauts concernant l'allumage ou le circuit d'alimentation d'essence sont présents, les traiter en priorité.

Faire un contrôle complet du circuit d'alimentation d'essence (consulter le Manuel de Réparation au chapitre "Injection").

Vérifier la propreté du réservoir d'essence si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Faire un effacement des défauts mémorisés.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



CODE ANTIDEMARRAGE NON APPRIS

Si le défaut DF022 est présent, le traiter en priorité.

Faire un test du réseau multiplexé.

**CONSIGNES** 

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système "**Antidémarrage**". Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "**Antidémarrage**".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Faire un effacement des défauts mémorisés.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF118 PRESENT OU MEMORISE CIRCUIT CAPTEUR PRESSION FLUIDE REFRIGERANT

DEF : Panne électrique non identifiée

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système "Conditionnement d'air". Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Conditionnement d'air".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Faire un effacement des défauts mémorisés.

### INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF120 PRESENT OU MEMORISE

#### **CIRCUIT VOYANT OBD**

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

DEF : Panne électrique non identifiée OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système "Tableau de bord".

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Tableau de bord".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Faire un effacement des défauts mémorisés.

### INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF123 PRESENT ou MEMORISE

#### CIRCUIT POTENTIOMETRE PAPILLON PISTE 1

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

#### CONSIGNES

<u>ATTENTION</u>: ne pas rouler avec le véhicule sans avoir vérifié que le calculateur soit vierge de toute panne relative au boîtier papillon.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

la variation du régime moteur.

Vérifier la propreté et l'état de la connectique du boîtier papillon.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie G4, connecteur B Potentiomètre papillon piste 1
Calculateur voie G3, connecteur B Potentiomètre papillon piste 1
Calculateur voie G2, connecteur B Potentiomètre papillon piste 1

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la propreté du boîtier papillon et la bonne rotation du papillon.

Remettre en état ou changer le potentiomètre papillon si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

#### APRES REPARATION

Si le boîtier papillon a été changé, faire une réinitialisation des apprentissages ("RZ008").

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

### INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF124 PRESENT OU MEMORISE

#### CIRCUIT POTENTIOMETRE PAPILLON PISTE 2

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

#### CONSIGNES

<u>ATTENTION</u>: ne pas rouler avec le véhicule sans avoir vérifié que le calculateur soit vierge de toute panne relative au boîtier papillon.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré mémorisé suite à :

la variation du régime moteur.

Vérifier la propreté et l'état de la connectique du boîtier papillon.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement**, **la continuité et l'absence de résistance** parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie D3, connecteur B Potentiomètre papillon piste 2
Calculateur voie G2, connecteur B Potentiomètre papillon piste 2
Calculateur voie G4, connecteur B Potentiomètre papillon piste 2

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la propreté du boîtier papillon et la bonne rotation du papillon.

Remettre en état ou changer le potentiomètre papillon si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

#### APRES REPARATION

Si le boîtier papillon a été changé, faire une réinitialisation des apprentissages ("RZ008").

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

### INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



**DF125 PRESENT** OU **MEMORISE** 

#### CIRCUIT POTENTIOMETRE PEDALE PISTE 1

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

#### **CONSIGNES**

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

la variation de la pédale d'accélérateur de pied levé à pied à fond.

Vérifier qu'il n'y ait pas de grippage mécanique de la pédale.

Vérifier la propreté et l'état du potentiomètre pédale et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie H3, connecteur A Potentiomètre pédale piste 1
Calculateur voie G2, connecteur A Potentiomètre pédale piste 1
Calculateur voie H2, connecteur A Potentiomètre pédale piste 1

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant.) Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

#### **APRES** REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

### INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



**DF126 PRESENT** 

#### CIRCUIT POTENTIOMETRE PEDALE PISTE 2

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

#### CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

la variation de la pédale d'accélérateur de pied levé à pied à fond.

Vérifier qu'il n'y ait pas de grippage mécanique de la pédale.

Vérifier la propreté et l'état du capteur et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie F4, connecteur A Potentiomètre pédale piste 2
Calculateur voie F2, connecteur A Potentiomètre pédale piste 2
Calculateur voie F3, connecteur A Potentiomètre pédale piste 2

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant.) Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

#### **APRES** REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

### INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF127 PRESENT OU MEMORISE	<u>LIAISON CAN CLIMATISATION</u>

Faire un test du réseau multiplexé.

**CONSIGNES** 

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Rien à signaler.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Faire un effacement des défauts mémorisés.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF128 PRESENT OU MEMORISE

#### LIAISON CAN TA OU BOITE ROBOTISEE

DEF : Panne électrique non identifiée OBD : Panne OBD (On Board Diagnostic)

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Faire un effacement des défauts mémorisés.

### INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF129 PRESENT OU MEMORISE

#### **CIRCUIT POTENTIOMETRE PEDALE**

DEF: Cohérence des pistes du potentiomètre pédale

#### **CONSIGNES**

Si les défauts DF125 ou DF126 sont présents, les traiter en priorité. Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent dans un des cas suivants :

- à la mise du contact sans action sur la pédale d'accélérateur pendant les 10 premières secondes,
- lors de la variation douce du potentiomètre pédale de pied levé à pied à fond,
- lors d'un pied à fond pendant 10 secondes.

Vérifier qu'il n'y ait pas de grippage mécanique de la pédale.

Vérifier la propreté et l'état du potentiomètre pédale et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie H3, connecteur A
Calculateur voie G2, connecteur A
Calculateur voie H2, connecteur A
Calculateur voie F4, connecteur A
Calculateur voie F2, connecteur A
Calculateur voie F3, connecteur A
Calculateur voie G2, connecteur A
Calculateur voie F4, connecteur A
Calculateur voie F6, connecteur A
Calculateur voie F6, connecteur A
Calculateur voie F6, connecteur A
Calculateur voie F7, connecteur A

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

#### APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système "**Transmission automatique**". Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "**Transmission automatique**".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Faire un effacement des défauts mémorisés.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF131 PRESENT OU MEMORISE	<u>/ERTISSEUR TA</u>		
---------------------------	----------------------	--	--

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système "**Transmission automatique**". Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "**Transmission automatique**".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Faire un effacement des défauts mémorisés.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF132 PRESENT OU MEMORISE

#### PARE-BRISE ELECTRIQUE

DEF : Panne électrique non identifiée

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système "Conditionnement d'air". Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Conditionnement d'air".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Faire un effacement des défauts mémorisés.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF134 PRESENT OU MEMORISE

#### LIAISON TABLEAU DE BORD

DEF : Panne électrique non identifiée

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système "Tableau de bord".

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Tableau de bord".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Faire un effacement des défauts mémorisés.

### INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF135 PRESENT OU MEMORISE

#### CIRCUIT CAPTEUR PEDALE DE FREIN

1.DEF : Panne sur un des deux contacts de la pédale de frein2.DEF : Panne des deux contacts de la pédale de frein

#### **CONSIGNES**

Il est impératif que l'ABS ne soit pas en panne pour exécuter ce diagnostic. Conditions de diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

- un appui long sur la pédale de frein.

Vérifier la propreté et l'état du contacteur et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie E4, connecteur A — Contacteur pédale de frein

(Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

### APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

### INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF136 PRESENT OU MEMORISE

**CONSIGNES** 

CIRCUIT PEDALE ACCELERATEUR / PAPILLON MOTORISE

DEF : Cohérence entre la position de la pédale et la position du papillon

motorisé

1.DEF : Panne sur l'alimentation + 5 V

2.DEF : Panne sur l'alimentation 1 des potentiomètres3.DEF : Panne sur l'alimentation 2 des potentiomètres

<u>ATTENTION</u>: ne pas rouler avec le véhicule sans avoir vérifié que le calculateur soit vierge de toute panne relative au boîtier papillon.

Si les défauts DF002, DF123, DF124, DF125, DF126, DF129 ou DF137 sont présents, les traiter en priorité.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

la variation du régime moteur.

Vérifier la propreté et l'état du potentiomètre pédale et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier la propreté et l'état du papillon motorisé et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier la propreté du boîtier papillon et la bonne rotation du papillon.

Nettoyer ou changer le boîtier papillon si nécessaire.

Vérifier la résistance électrique du moteur papillon sur les voies 3 et 4 (voir la valeur dans le chapitre "Aide").

Nettoyer ou changer le boîtier papillon si nécessaire.

(Suite page suivante.)

APRES REPARATION Si le boîtier papillon a été changé, faire une réinitialisation des apprentissages ("RZ008").

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

### INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF136			
SUITE			
Débrancher la batterie			

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie H3, connecteur A Potentiomètre pédale Calculateur voie G2, connecteur A → Potentiomètre pédale Calculateur voie H2, connecteur A Potentiomètre pédale Calculateur voie F4, connecteur A Potentiomètre pédale Calculateur voie F2, connecteur A Potentiomètre pédale Calculateur voie F3, connecteur A Potentiomètre pédale Calculateur voie M3, connecteur B ▶ Papillon motorisé Calculateur voie M4, connecteur B Papillon motorisé Calculateur voie G4, connecteur B Potentiomètre papillon motorisé Potentiomètre papillon motorisé Calculateur voie D3, connecteur B Calculateur voie G2, connecteur B Potentiomètre papillon motorisé Calculateur voie G3, connecteur B Potentiomètre papillon motorisé

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant.) Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

	Si le boîtier papillon a été changé, faire une réinitialisation des apprentissages ("RZ008").
APRES REPARATION	Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :  — si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,  — si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.  Traiter les autres défauts éventuels.  Faire un effacement des défauts mémorisés.

### INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF137 PRESENT OU MEMORISE

#### PAPILLON MOTORISE

DEF : Panne électrique non identifiée

1.DEF et 4.DEF : Défaut d'asservissement du papillon motorisé

2.DEF et 5.DEF : Défaut de recherche des butées du papillon motorisé3.DEF : Défaut général du pilotage du papillon motorisé

6.DEF : Apprentissages

#### CONSIGNES

<u>ATTENTION</u>: ne pas rouler avec le véhicule sans avoir vérifié que le calculateur soit vierge de toute panne relative au boîtier papillon.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

la variation du régime moteur.

Vérifier la propreté et l'état de la connectique du boîtier papillon.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement**, **la continuité et l'absence de résistance** parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie M3, connecteur B Papillon motorisé
Calculateur voie M4, connecteur B Papillon motorisé
Calculateur voie G4, connecteur B Papillon motorisé

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la résistance électrique du moteur papillon sur les voies 3 et 4 (voir la valeur dans le chapitre "Aide").

Nettoyer ou changer le boîtier papillon si nécessaire.

Vérifier la propreté du boîtier papillon et la bonne rotation du papillon.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

#### APRES REPARATION

Si le boîtier papillon a été changé, faire une réinitialisation des apprentissages ("RZ008").

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

### INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF138 PRESENT OU MEMORISE

#### COMMANDE RELAIS THERMOPLONGEUR N°1

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

DEF : Panne électrique non identifiée

#### CONSIGNES

Si les défauts DF003, DF004, DF009 ou DF019 sont présents, les traiter en priorité.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

- la mise sous contact.

Vérifier la propreté et l'état du relais thermoplongeur n°1 et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire

Vérifier la résistance électrique du relais thermoplongeur n°1 sur les voies 1 et 2 (voir la valeur dans le chapitre "Aide").

Changer le relais si nécessaire.

Vérifier sous contact, la présence de + 12 V sur la voie 1 du relais thermoplongeur n°1.

Remettre en état la ligne jusqu'au fusible si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance** parasite de la liaison suivante :

Calculateur d'injection voie D2, connecteur C Relais thermoplongeur n°1

(Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

#### APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

### INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF139 PRESENT OU MEMORISE

#### COMMANDE RELAIS THERMOPLONGEUR N°2

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

DEF : Panne électrique non identifiée

#### **CONSIGNES**

Si les défauts DF003, DF004, DF009 ou DF019 sont présents, les traiter en priorité.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à la mise sous contact.

Vérifier la propreté et l'état du relais thermoplongeur n°2 et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire

Vérifier la résistance électrique du relais thermoplongeur n°2 sur les voies 1 et 2 (voir la valeur dans le chapitre "Aide").

Changer le relais si nécessaire.

Vérifier la présence de + 12 V après contact sur la voie 1 du relais thermoplongeur n°2.

Remettre en état la ligne jusqu'au fusible si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement**, **la continuité et l'absence de résistance** parasite de la liaison suivante :

Calculateur d'injection voie J4, connecteur B Relais thermoplongeur n°2

(Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

### APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

### INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



**DF168 PRESENT** OU **MEMORISE** 

#### CIRCUIT D'ADMISSION D'AIR

: Panne OBD (On Board Diagnostic) 1.OBD : Panne OBD détectée pendant roulage

ATTENTION: ne pas rouler avec le véhicule sans avoir vérifié que le calculateur soit vierge de toute panne relative au boîtier papillon.

**CONSIGNES** 

Si les défauts DF002, DF123, DF124, DF125, DF126, DF129, DF136 ou DF137 sont présents, les traiter en priorité.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

la variation du régime moteur.

Vérifier que le capteur pression collecteur soit bien monté.

Vérifier l'étanchéité de la ligne d'admission, du papillon jusqu'au cylindre.

Vérifier qu'il n'y ait pas de joint d'étanchéité défectueux.

Vérifier que la purge absorbeur de vapeurs d'essence ne soit ni débranchée, ni bloquée ouverte.

Vérifier que le capteur température soit bien monté.

Vérifier que le résonateur ne soit pas fissuré.

#### **APRES** REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF233 PRESENT	CONTROL
OU MEMORISE	

CONTRÔLE DE TRAJECTOIRE

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système "d'antiblocage des roues - contrôle dynamique de conduite".

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Antiblocage des roues - contrôle dynamique de conduite".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Faire un effacement des défauts mémorisés.

### INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF235 PRESENT OU MEMORISE

#### REGULATEUR / LIMITEUR DE VITESSE

1.DEF : Commandes au volant

2.DEF : Incohérence

### CONSIGNES

<u>ATTENTION</u>: le démontage ou le contrôle des interrupteurs de commandes

"Régulateur/limiteur de vitesse" nécessite le démontage de

l'airbag.

Consulter le Manuel de Réparation au chapitre "Airbag".

#### Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

un essai routier en utilisant la fonction régulateur de vitesse puis limiteur de vitesse.

#### 1.DEF

Vérifier **la propreté et l'état** des interrupteurs d'incrémentation au volant ainsi que leurs connectiques.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier la présence **de la masse** sur les interrupteurs d'incrémentation au volant (voir les numéros de voies des connecteurs sur le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** des liaisons suivantes :

Calculateur voie D2, connecteur A 

→ Commande au volant Calculateur voie D3, connecteur A 

→ Commande au volant

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

#### APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

### INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF235
SUITE

2.DEF

Vérifier **la propreté et l'état** de l'interrupteur de sélection régulateur/limiteur de vitesse ainsi que l'état et la propreté de sa connectique. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier sous contact la présence de + 12 V sur l'interrupteur de sélection régulateur/ limiteur de vitesse.

(Voir le numéro de voie du connecteur sur le schéma électrique correspondant) Remettre en état si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** des liaisons suivantes :

Calculateur voie A2, connecteur A 

Interrupteur marche/arrêt régulateur/limiteur de vitesse

Calculateur voie C3, connecteur A 

Interrupteur marche/arrêt régulateur/limiteur de vitesse

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, traiter les autres défauts puis passer au contrôle de conformité.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation :

- si le défaut est présent, continuer le traitement du défaut,
- si le défaut est mémorisé, ne plus en tenir compte.

Traiter les autres défauts éventuels.

### INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF249 PRESENT ou MEMORISE

#### TRANSMISSION AUTOMATIQUE

1.DEF : Changement de rapport trop long

2.DEF : Consigne de couple

3.DEF : Consigne de limitation couple

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système "**Transmission automatique**". Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "**Transmission automatique**".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Faire un effacement des défauts mémorisés.

### INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF283 PRESENT	SYSTEME GPL
CONSIGNES	Rien à signaler.

Faire un test du réseau multiplexé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système "**Transmission automatique**". Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "**Transmission automatique**".

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Faire un effacement des défauts mémorisés.

### INJECTION ESSENCE Diagnostic - Contrôle de conformité



	Sous contact, moteur arrêté.		
CONSIGNES	Les valeurs indiquées dans le contrôle de conformité ne sont données qu'à titre indicatif.  Consulter si nécessaire les caractéristiques exactes de fonctionnement dans le Manuel de Réparation.		

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action		Visualisation sur l'afficheur et remarques	Diagnostic
			FONCTION ALIMENT	ATION	
1	Tension batterie	ET001 :	+ Après contact calculateur	ACTIF	En cas de problème, consulter le
		PR004 :	Tension alimentation calculateur	11,8 < X < 13,2 V	diagnostic PR004.
FONCTION CAPTEUR				EUR	
2	Signal volant moteur	ET060 :	Signal volant moteur tournant	INACTIF	En cas de problème, consulter le diagnostic ET060.
3	Capteur de température d'eau	PR002 :	Température d'eau	X = Température moteur ± 5 °C	En cas de problème, consulter le diagnostic PR002.
4	Capteur de température d'air	PR003: Température d'air X =		X = Température sous capot ± 5 °C	En cas de problème, consulter le diagnostic PR003.
5	Capteur de pression	oteur de a	Pression atmosphérique	X = Pression atmosphérique	En cas de problème, consulter le
	atmosphérique	PR001:	Pression collecteur	X = Pression atmosphérique	diagnostic PR001.

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Contrôle de conformité



	Sous contact, moteur arrêté.
CONSIGNES	Les valeurs indiquées dans le contrôle de conformité ne sont données qu'à titre indicatif.  Consulter si nécessaire les caractéristiques exactes de fonctionnement dans le Manuel de Réparation.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action		Visualisation sur l'afficheur et remarques	Diagnostic
		F	ONCTION PAPILLON MO	TORISE	
6	Papillon motorisé	Pédale o	Pédale d'accélérateur relâchée		En cas de problème, couper le contact et
		ET111 :	Apprentissage butées papillon	ACTIF	attendre la perte du dialogue. Remettre le contact.
		ET130 :	Papillon motorisé fermé	ACTIF	
		PR113:	Consigne de position papillon motorisé	15° ± 2°	
		PR017:	Position papillon mesuré	15° ± 2°	En cas de problème, consulter le
		PR110:	Position papillon mesuré piste 1	15° ± 2°	diagnostic PR017.
		PR111 :	Position papillon mesuré piste 2	15° ± 2°	
		PR119:	Papillon motorisé butée basse	9° ± 2°	

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Contrôle de conformité



# CONSIGNES Les valeurs indiquées dans le contrôle de conformité ne sont données qu'à titre indicatif. Consulter si nécessaire les caractéristiques exactes de fonctionnement dans le Manuel de Réparation.

Ordre	Fonction		Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation sur l'afficheur et remarques	Diagnostic
6 (suite)	Papillon motorisé	Pédale d	'accélérateur enfoncée à fond		
(Suite)	motorisc	ET131 :	Papillon motorisé ouvert	ACTIF	
		PR113:	Consigne de position papillon motorisé	89° ± 4°	En cas de problème,
		PR017:	Position papillon mesuré	89° ± 4°	consulter le diagnostic PR017.
		PR110:	Position papillon mesuré piste 1	89° ± 4°	
		PR111 :	Position papillon mesuré piste 2	89° ± 4°	
		PR118:	Papillon motorisé butée haute	92° ± 4°	

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Contrôle de conformité



	Sous contact, moteur arrêté.
CONSIGNES	Les valeurs indiquées dans le contrôle de conformité ne sont données qu'à titre indicatif.  Consulter si nécessaire les caractéristiques exactes de fonctionnement dans le Manuel de Réparation.

Ordre	Fonction		Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation sur l'afficheur et remarques	Diagnostic
			FONCTION PEDALIE	R	
7	Pédale d'accélérateur	Pédale d	'accélérateur relâchée		
		ET129 :	Position pédale d'accélérateur : pied levé	ACTIF	
		ET128 :	Position pédale d'accélérateur : pied à fond	INACTIF	En cas de problème, consulter le diagnostic PR112.
		PR112:	Position pédale d'accélérateur mesurée	15° ± 2°	
		PR120 :	Apprentissage pied levé pédale	15° ± 2°	
		Pédale d enfoncée	'accélérateur légèrement e		
		ET129 :	Position pédale d'accélérateur : pied levé	INACTIF	En cas de problème, consulter le diagnostic PR112.
		ET128 :	Position pédale d'accélérateur : pied à fond	INACTIF	
		Pédale d fond	'accélérateur enfoncée à		
		ET129 :	Position pédale d'accélérateur : pied levé	INACTIF	En cas de problème, consulter le
		ET128 :	Position pédale d'accélérateur : pied à fond	ACTIF	diagnostic PR112.
		PR112:	Position pédale mesurée	82° ± 25°	

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Contrôle de conformité



# CONSIGNES Les valeurs indiquées dans le contrôle de conformité ne sont données qu'à titre indicatif. Consulter si nécessaire les caractéristiques exactes de fonctionnement dans le Manuel de Réparation.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action		Visualisation sur l'afficheur et remarques	Diagnostic
8	Pédale de frein	Pédale d	le frein relâchée		En aca de problème
		ET110:	Pédale de frein	INACTIF	En cas de problème, consulter les diagnostics
		ET143:	Pédale de frein redondant (Signal de confirmation)	INACTIF	ET110 ET143.
		Pédale d	e frein enfoncée		En and de markilàne
		ET110:	Pédale de frein	ACTIF	En cas de problème, consulter les diagnostics
		ET143 :	Pédale de frein redondant (Signal de confirmation)	ACTIF	ET110 ET143.
9	Pédale 	Pédale d	l'embrayage relâchée		En cas de problème, consulter le
	d'embrayage	ET182 :	Contacteur pédale d'embrayage	INACTIF	diagnostic ET182.
		Pédale d	'embrayage enfoncée		En cas de problème, consulter le
		ET182 :	Contacteur pédale d'embrayage	ACTIF	diagnostic ET182.

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Contrôle de conformité



# CONSIGNES Les valeurs indiquées dans le contrôle de conformité ne sont données qu'à titre indicatif. Consulter si nécessaire les caractéristiques exactes de fonctionnement dans le Manuel de Réparation.

Ordre	Fonction		amètre ou état itrôle ou action		on sur l'afficheur remarques	Diagnostic	
		FONCTIO	N RÉGULATEUR/LIM	ITEUR DE V	ITESSE (RVLV)		
10	Régulateur limiteur de vitesse		eur RVLV sur limiteur de vitesse				
		ET192 :	Fonction régulateur limiteur de vitesse	ETAT 1:	Fonction limiteur de vitesse	En cas de problème,	
		PR121 :	Vitesse de limitation sélectionnée	X = 0 km/h		consulter le diagnostic ET192.	
			eur RVLV sur régulateur de				
		ET192 :	Fonction régulateur limiteur de vitesse	ETAT 2:	Fonction régulateur de vitesse	En cas de problème, consulter le	
		PR122 :	Vitesse de régulation sélectionnée	X = 0 km/h		diagnostic ET192.	
		position interrupt	eur RVLV sur neutre et eur commande au opuyé sur +				
		ET192 :	Fonction régulateur limiteur de vitesse	ETAT 3:	Interrupteur d'incrémentation appuyé	En cas de problème, consulter le diagnostic ET192.	
		Interrupteur RVLV sur position neutre et interrupteur commande au volant appuyé sur -					
		ET192 :	Fonction régulateur limiteur de vitesse	ETAT 4:	Interrupteur de décrémentation appuyé	En cas de problème, consulter le diagnostic ET192.	

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Contrôle de conformité



	Sous contact, moteur arrêté.
CONSIGNES	Les valeurs indiquées dans le contrôle de conformité ne sont données qu'à titre indicatif.  Consulter si nécessaire les caractéristiques exactes de fonctionnement dans le Manuel de Réparation.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action			alisation sur ur et remarques	Diagnostic
10 (suite)	Régulateur limiteur de vitesse	Interrupteur RVLV sur position neutre et interrupteur commande au volant appuyé sur 0 (suspendre)				
		ET192 :	Fonction Régulateur limiteur de vitesse	ETAT 5:	Interrupteur reprendre appuyé	En cas de problème, consulter le diagnostic ET192.
		Interrupteur RVLV sur position neutre et interrupteur commande au volant appuyé sur R (suspendre)				
		ET192 :	Fonction Régulateur limiteur de vitesse	ETAT 6:	Interrupteur reprendre appuyé	En cas de problème, consulter le diagnostic ET192.

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Contrôle de conformité



	Sous contact, moteur arrêté.
CONSIGNES	Les valeurs indiquées dans le contrôle de conformité ne sont données qu'à titre indicatif. Consulter si nécessaire les caractéristiques exactes de fonctionnement dans le Manuel de Réparation.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action		Visualisation sur l'afficheur et remarques	Diagnostic				
	COMMANDES ACTUATEURS								
11	Alimentation essence	AC010:	Relais pompe à essence	On doit entendre tourner la pompe à essence	En cas de problème, consulter le diagnostic AC010.				
12	Groupe motoventilateur	AC271 :	Relais groupe motoventilateur petite vitesse	On doit entendre le groupe motoventilateur tourner en petite vitesse	En cas de problème, consulter le diagnostic AC271.				
		AC272 :	Relais groupe motoventilateur grande vitesse	On doit entendre le groupe motoventilateur tourner en grande vitesse	En cas de problème, consulter le diagnostic AC272.				
13	Purge absorbeur de vapeurs d'essence	AC016:	Electrovanne purge absorbeur de vapeurs d'essence	On doit entendre l'électrovanne purge absorbeur de vapeurs d'essence fonctionner	En cas de problème, consulter le diagnostic AC016.				
14	Papillon motorisé	AC612 :	Papillon motorisé	On doit entendre le papillon motorisé	En cas de problème, consulter le diagnostic AC612.				
15	Décaleur d'arbre à cames	AC595 :	Décaleur d'arbre à cames 1	On doit entendre l'électrovanne	En cas de problème, consulter le diagnostic AC595.				

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Contrôle de conformité



# CONSIGNES Les valeurs indiquées dans le contrôle de conformité ne sont données qu'à titre indicatif. Consulter si nécessaire les caractéristiques exactes de fonctionnement dans le Manuel de Réparation.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action		Visualisation sur l'afficheur et remarques	Diagnostic	
1	Tension batterie	ET001 :	+ Après contact calculateur	ACTIF	En cas de problème, consulter le	
		PR004 :	Tension alimentation calculateur	13 < X < 14,5 V	diagnostic PR004.	
			FONCTION CAP	TEUR		
2	Signal volant	ET060 :	Signal volant moteur tournant	ACTIF	En cas de problème, consulter le diagnostic ET060.	
3	Capteur de pression atmosphérique	PR016:	Pression atmosphérique	X = Pression atmosphérique	En cas de problème, consulter le	
	aumoopmonquo	PR001 :	Pression collecteur	270 mbar < X < 390 mbar	diagnostic PR001.	
4	Capteurs de cliquetis	PR013:	Signal cliquetis	Ne doit pas être égal à 0. Doit varier lors d'un changement de régime	En cas de problème, consulter le	
		PR015:	Correction anticliquetis	X ≤ 5 degrés	diagnostic PR013.	
5	Pressostat de direction	Braquer	Braquer les roues En cas de problèm			
	assistée	ET034 :	Pressostat de direction assistée	ACTIF	consulter le diagnostic ET034.	

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Contrôle de conformité



#### **CONSIGNES**

### Moteur chaud au ralenti, sans consommateur.

Les valeurs indiquées dans le contrôle de conformité ne sont données qu'à titre indicatif.

Consulter si nécessaire les caractéristiques exactes de fonctionnement dans le Manuel de Réparation.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action		Visualisation sur l'afficheur et remarques	Diagnostic
		FON	CTION GROUPE MOTO	/ENTILATEUR	
6	Groupe motoventilateur	PR002:	Température d'eau	X > 99 °C	En cas de problème,
		ET035 :	Groupe motoventilateur petite vitesse	ACTIF	consulter le diagnostic ET035.
		PR002:	Température d'eau	X > 102 °C	En cas de problème,
		ET036 :	Groupe motoventilateur grande vitesse	ACTIF	consulter le diagnostic ET036.
	FONCTION SONDE À OXYGÈNE				
8	Sonde à oxygène amont	ET030 :	Chauffage sonde à oxygène amont	ACTIF	En cas de problème, consulter le diagnostic ET030.
		PR009:	Tension sonde à oxygène amont	La tension doit varier constamment entre une valeur mini et maxi. La valeur mini doit se trouver entre 25 mV et 200 mV. La valeur maxi doit se trouver entre 600 mV et 1000 mV.	En cas de problème, consulter le diagnostic PR009.
9	Sonde à oxygène aval	Donner deux ou trois coups d'accélérateur			
		ET031 :	Chauffage sonde à oxygène aval	ACTIF	En cas de problème, consulter le diagnostic ET031.
		PR010 :	Tension sonde à oxygène aval	La tension doit être stable. Elle doit être comprise entre 25 mV et 1000 mV.	En cas de problème, consulter le diagnostic PR010.

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Contrôle de conformité



# CONSIGNES Les valeurs indiquées dans le contrôle de conformité ne sont données qu'à titre indicatif. Consulter si nécessaire les caractéristiques exactes de fonctionnement dans le Manuel de Réparation.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action		Visualisation sur l'afficheur et remarques	Diagnostic
		FO	NCTION RÉGULATION D	E RICHESSE	
8	Régulation richesse	ET037 :	Régulation richesse	ACTIF	En cas de problème, consulter le diagnostic ET037.
		PR009:	Tension de sonde amont	La tension doit varier constamment entre une valeur mini et maxi. La valeur mini doit se trouver entre 25 mV et 200 mV. La valeur maxi doit se trouver entre 600 mV et 1000 mV.	En cas de problème, consulter le diagnostic PR009.
		PR035 :	Valeur de correction de richesse	50 < X < 250	
		FC	NCTION RÉGULATION I	DE RALENTI	
7	Régulation ralenti	ET039 :	Régulation ralenti	ACTIF	
		PR006:	Régime moteur	725 < X < 775 tr/min	
		PR041 :	Consigne régime ralenti	725 < X < 775 tr/min	
		PR055 :	Consigne régime ralenti en après vente	Entre 0 et 16 tr/min	En cas de problème, consulter le
		PR040:	Ecart régime ralenti	- 25 < X < + 25 tr/min	diagnostic ET039.
		PR022 :	Rapport Cyclique d'Ouverture ralenti	15 % < X < 25 %	
		PR021 :	Adaptatif Rapport Cyclique d'Ouverture ralenti	- 6 % < X < 6 %	

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Contrôle de conformité



	Essai routier.
CONSIGNES	Les valeurs indiquées dans le contrôle de conformité ne sont données qu'à titre indicatif. Consulter si nécessaire les caractéristiques exactes de fonctionnement dans le Manuel de Réparation.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action		Visualisation sur l'afficheur et remarques	Diagnostic
			FONCTION CAP	TEUR	
1	Capteur de cliquetis	Véhicule PR013 :	en charge. Signal cliquetis	Ne doit pas être égal à 0. Doit varier lors d'un changement de régime	En cas de problème, consulter le diagnostic PR013.
		PR015 :	Correction anticliquetis	X < 5 degrés	
2	Capteur de pression atmosphérique	PR016 :	Pression atmosphérique Pression collecteur	X = Pression atmosphérique  Mini = <b>200 mbars</b> (lâché de pied en décélération)  Maxi = Pression atmosphérique (accélération pleine charge)	En cas de problème, consulter le diagnostic PR001.
			EMISSIONS POLLU	JANTES	
3	Emissions polluantes		/min après roulage. alenti, attendre la	CO < 0,3 % CO <sub>2</sub> > 13,5 % O <sub>2</sub> < 0,8 % HC < 100 ppm 0,97 < I < 1,03 CO < 0,5 %	En cas de problème, consulter la Note Technique "Antipollution"
			stabilisation.	HC < 100 ppm 0,97 < I < 1,03	

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des états



	CHAUFFAGE SONDE O 2 AMONT
ET030	

**CONSIGNES** 

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vérifier visuellement **l'état** extérieur de la sonde à oxygène amont.

Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier la résistance électrique du chauffage de la sonde à oxygène amont (voir la valeur dans le chapitre "Aide").

Changer la sonde à oxygène amont si nécessaire.

Vérifier sous contact la présence **de + 12 V sur la voie A** du connecteur de la sonde à oxygène amont. Remettre en état si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie G1, connecteur C Sonde à oxygène amont

(Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, changer la sonde à oxygène amont.

APRES REPARATION

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des états



	CHAUFFAGE SONDE O 2 AVAL
ET031	

**CONSIGNES** 

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vérifier visuellement **l'état** extérieur de la sonde à oxygène aval.

Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier la résistance électrique du chauffage de la sonde à oxygène aval (voir la valeur dans le chapitre "Aide").

Changer la sonde à oxygène aval si nécessaire.

Vérifier sous contact la présence **de + 12 V sur la voie A** du connecteur de la sonde à oxygène aval. Remettre en état si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie G3, connecteur C → Sonde à oxygène aval

(Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, changer la sonde à oxygène aval.

APRES REPARATION

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des états



ET034	PRESSOSTAT DE DIRECTION ASSISTEE

**CONSIGNES** 

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Contrôler le niveau d'huile de la direction assistée.

Contrôler qu'il n'y ait aucune fuite.

Vérifier la propreté et l'état de la connectique du pressostat direction assistée.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher le connecteur et **vérifier la présence de la masse sur la voie 2** (voir le numéro de voie sur le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement**, **la continuité et l'absence de résistance** parasite de la liaison suivante :

(Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant.) Remettre en état si nécessaire.

Contrôler le bon fonctionnement de la pompe (voir le Manuel de Réparation).

Si tous ces points sont corrects, remplacer le pressostat de direction assistée.

APRES REPARATION

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des états



	GMV PETITE VITESSE
ET035	
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.
Conordinate	Addan delada ne dela este present ed memenes.
Vérifier <b>la propreté et</b>	l'état (pas de point dur) du groupe motoventilateur.
Vérifier la propreté et	l'état de la connectique du relais groupe motoventilateur petite vitesse.
Nettoyer ou changer c	e qui est nécessaire.
•	e + 12 V sur la voie 3 du relais groupe motoventilateur petite vitesse côté connecteur.
Remettre en état si né	cessaire.
	, la présence de + 12 V sur la voie 1 du relais groupe motoventilateur petite vitesse
côté connecteur. Remettre en état si né	cessaire.
0 10 1 11	
valeur dans le chapitre	e électrique du relais groupe motoventilateur petite vitesse sur les voies 1 et 2 (voir la e "Aide").
	roupe motoventilateur petite vitesse si nécessaire.
Débrancher la batterie	
	eur. Vérifier la <b>propreté et l'état</b> de la connectique. a place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance
parasite de la liaison s	
Calculateur voie F1, on Remettre en état si né	connecteur C Relais de groupe motoventilateur petite vitesse voie 2
	roupe motoventilateur petite vitesse.  I continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :
	groupe motoventilateur petite vitesse voie 5 — Groupe motoventilateur
(Voir les numéros des	Masse → Groupe motoventilateur voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)
Remettre en état si né	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Si cela ne fonctionne t	oujours pas, changer le groupe motoventilateur.

APRES REPARATION

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des états



ET036	GMV GRANDE VITESSE		
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.		
<u></u>			
Vérifier la propreté et	l'état (pas de point dur) du groupe motoventilateur.		
Vérifier <b>la propreté et</b> Nettoyer ou changer c	l'état de la connectique du relais groupe motoventilateur grande vitesse. e qui est nécessaire.		
Vérifier la présence <b>de</b> Remettre en état si né	e + 12 V sur la voie 3 du relais groupe motoventilateur grande vitesse côté connecteur. cessaire.		
Vérifier, <b>sous contact</b> côté connecteur. Remettre en état si né	, la présence <b>de + 12 V sur la voie 1</b> du relais groupe motoventilateur grande vitesse cessaire.		
Contrôler la résistance électrique du relais groupe motoventilateur grande vitesse sur les voies 1 et 2 (voir la valeur dans le chapitre "Aide").  Changer le relais de groupe motoventilateur grande vitesse si nécessaire.			
Brancher le bornier à la parasite de la liaison s	teur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.  a place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance suivante :  connecteur C   Relais de groupe motoventilateur grande vitesse voie 2		
Débrancher le relais groupe motoventilateur grande vitesse.  Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :  Connecteur relais de groupe motoventilateur petite vitesse voie 5  Masse  Groupe motoventilateur  (Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)  Remettre en état si nécessaire.			
	oujours pas, changer le groupe motoventilateur.		

APRES REPARATION

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des états



	REGULATION DE RICHESSE
ET037	

**CONSIGNES** 

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vérifier le serrage et l'état extérieur de la sonde à oxygène amont.

Si le véhicule roule beaucoup en ville, faire un décrassage.

Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire

Vérifier la résistance électrique du chauffage de la sonde à oxygène amont sur les voies A et B de la sonde (voir la valeur dans le chapitre "Aide").

Changer la sonde à oxygène amont si nécessaire.

Vérifier sous contact la présence **de + 12 V sur la voie A du connecteur** de la sonde à oxygène amont. Remettre en état si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement**, **la continuité et l'absence de résistance** parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie C1, connecteur C

Sonde à oxygène amont
Calculateur voie B1, connecteur C

Sonde à oxygène amont
Calculateur voie G1, connecteur C

Sonde à oxygène amont

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)

Remettre en état si nécessaire.

#### Vérifier:

- l'état du filtre à air,
- que le circuit d'admission d'air ne soit pas obstrué,
- l'état et la conformité des bougies,
- l'étanchéité entre le boîtier papillon et le collecteur d'admission,
- l'étanchéité du capteur pression collecteur,
- la purge absorbeur de vapeurs d'essence qui ne doit pas être bloquée ouverte,
- l'étanchéité du circuit purge absorbeur de vapeurs d'essence,
- l'étanchéité du circuit servofrein,
- l'étanchéité du circuit de récupération des vapeurs d'huile culasse,
- l'étanchéité entre le collecteur d'admission et la culasse,
- l'étanchéité de la ligne d'échappement de la culasse jusqu'au catalyseur,
- la pression d'essence et le débit.

(Suite page suivante.)

### APRES REPARATION

Reprendre le contrôle de conformité au début.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des états



ET037	
SUITE	

Si le ralenti est instable, vérifier :

- le calage de la distribution,
- les poussoirs hydrauliques s'il y a un bruit d'arbre à cames (voir le Manuel de Réparation),
- les compressions des cylindres.

Faire un cycle de roulage pour valider la réparation.

APRES REPARATION

Reprendre le contrôle de conformité au début.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des états



	REGULATION DE RALENTI
ET039	

#### **CONSIGNES**

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vérifier les paramètres PR001, PR002, PR003, PR017, PR126.
Contrôler que tous ces paramètres soient parfaitement conformes.

#### LE RALENTI EST TROP BAS

#### Vérifier :

- le niveau d'huile moteur (trop élevé => barbotage),
- que la ligne d'échappement ne soit pas bouché (catalyseur détérioré),
- la propreté et la conformité du filtre à air,
- que le circuit d'admission d'air ne soit pas obstrué,
- que l'ensemble boîtier papillon ne soit pas encrassé,
- l'état des bougies et leur conformité,
- l'étanchéité du circuit d'essence complet,
- la pression d'essence et le débit (voir le Manuel de Réparation),
- l'état et la propreté des injecteurs,
- les compressions du moteur,
- le calage de la distribution,
- les poussoirs hydrauliques s'il y a un bruit d'arbre à cames (voir le Manuel de Réparation).

#### LE RALENTI EST TROP HAUT

#### Vérifier :

- le niveau d'huile moteur (trop élevé => combustion d'huile),
- la présence des ajutages dans le circuit de réaspiration des vapeurs d'huile,
- l'étanchéité entre le boîtier papillon et le collecteur d'admission,
- l'étanchéité du capteur pression collecteur,
- la purge absorbeur de vapeurs d'essence qui ne doit pas être bloquée ouverte,
- l'étanchéité du circuit purge absorbeur de vapeurs d'essence,
- l'étanchéité du circuit servofrein,
- l'absence de fuite entre le collecteur d'admission et la culasse,
- l'étanchéité du circuit de récupération des vapeurs d'huile entre le collecteur d'admission et la culasse,
- la pression d'essence et le débit (voir le Manuel de Réparation),
- l'état et la propreté des injecteurs,
- les compressions du moteur,
- le calage de la distribution,
- les poussoirs hydrauliques s'il y a un bruit d'arbre à cames (voir le Manuel de Réparation).

#### APRES REPARATION

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des états



	SIGNAL VOLANT MOTEUR TOURNANT
ET060	
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.
Vérifier <b>la propreté et</b> Nettoyer ou changer c	l'état du capteur signal volant et de sa connectique. e qui est nécessaire.
Vérifier <b>la fixation et l</b> chapitre correspondan	e positionnement du capteur signal volant (consulter le Manuel de Réparation au t).
Brancher le bornier à la parasite des liaisons s Calculateur voi	reur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.  a place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance suivantes :  ie E4, connecteur B ——— Capteur signal volant
	ie F3, connecteur B   Capteur signal volant  voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)  cessaire.
Vérifier la <b>résistance</b> de Changer le capteur si	du capteur signal volant (voir la valeur dans le chapitre "Aide"). nécessaire.
Vérifier la propreté et	l'état du volant moteur.
Si le problème persiste	changer le canteur volant moteur

APRES REPARATION

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des états



ET110	PEDALE DE FREIN

**CONSIGNES** 

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Contrôler le bon état du pédalier.

Vérifier la propreté et l'état du contacteur frein à double contact et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance** parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie E4, connecteur A — Pédale de frein

(Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)

Remettre en état si nécessaire.

Si cela ne fonctionne toujours pas, changer le contacteur.

Consulter le diagnostic "Antiblocage des roues" si nécessaire.

APRES REPARATION

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des états



	PEDALE DE FREIN REDONDANT (signal de confirmation)
ET143	

Faire un test du réseau multiplexé.

**CONSIGNES** 

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Réseau multiplexé".

Si le problème n'est pas résolu, faire un diagnostic du système "d'antiblocage des roues - contrôle dynamique de conduite".

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Consulter dans le Manuel de Réparation le chapitre "Antiblocage des roues - contrôle dynamique de conduite".

APRES REPARATION

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des états



	ETAT SONDE AMONT
ET157	
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.
	<b>état</b> extérieur de la sonde à oxygène amont. <b>l'état</b> de sa connectique. e qui est nécessaire.
Débrancher la batterie	•
	eur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.
Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :	
. Calculateur vo	ie C1, connecteur C ───► Sonde à oxygène amont
Calculateur voie B1, connecteur C Sonde à oxygène amont	
Remettre en état si né	voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant.) cessaire.
Si le problème persiste, changer la sonde à oxygène amont.	

APRES REPARATION

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des états



ET158	ETAT SONDE AVAL
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.
	<b>état</b> extérieur de la sonde à oxygène aval. <b>l'état</b> de la connectique. e qui est nécessaire.
Débrancher la batterie.  Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.  Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :  Calculateur voie A2, connecteur C  Sonde à oxygène aval  Calculateur voie B2, connecteur C  Sonde à oxygène aval  (Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)  Remettre en état si nécessaire.	
Si le problème persiste	e, changer la sonde à oxygène aval.

APRES REPARATION

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des états



ET182	CONTACTEUR PEDALE D'EMBRAYAGE

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Contrôler le bon état du pédalier.

**CONSIGNES** 

Vérifier la propreté et l'état du contacteur pédale d'embrayage et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier la présence de la masse sur le capteur pédale d'embrayage (voir le numéro de voie connecteur sur le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance** parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie C4, connecteur A Contacteur pédale d'embrayage

(Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)

Remettre en état si nécessaire.

Si cela ne fonctionne toujours pas, changer le contacteur.

APRES REPARATION

Reprendre le contrôle de conformité au début.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des états



ET192

ET192

CONSIGNES

<u>ATTENTION</u> : le démontage ou le contrôle des interrupteurs de commandes "Régulateur/limiteur de vitesse" nécessite le démontage de

l'airbag.

Consulter le Manuel de Réparation au chapitre "Airbag".

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

ETAT 1 ETAT 2 Vérifier **la propreté et l'état** de l'interrupteur de mise en marche du régulateur/ limiteur de vitesse ainsi que sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la **propreté et l'état** de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie A2, connecteur A 

Interrupteur marche/arrêt
Calculateur voie C3, connecteur A

Interrupteur marche/arrêt

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, changer l'interrupteur.

ETAT 3 ETAT 4 ETAT 5 ETAT 6 Vérifier **la propreté et l'état** des interrupteurs d'incrémentation au volant ainsi que leurs connectiques.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** des liaisons suivantes :

Calculateur voie D2, connecteur A — Commande au volant Calculateur voie D3, connecteur A Commande au volant

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, changer l'interrupteur défectueux.

APRES REPARATION

Reprendre le contrôle de conformité au début.

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des paramètres



PR001	PRESSION COLLECTEUR

**CONSIGNES** 

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vérifier la propreté et l'état du capteur pression collecteur et de sa connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement**, **la continuité et l'absence de résistance** parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie H2, connecteur B — Capteur de pression Calculateur voie H3, connecteur B — Capteur de pression Calculateur voie H4, connecteur B — Capteur de pression

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)

Remettre en état si nécessaire.

Si le défaut est toujours présent, changer le capteur pression collecteur.

Si le problème persiste, faire les contrôles suivants :

L'étanchéité de la ligne d'admission doit être parfaite, du boîtier papillon jusqu'à la culasse. Vérifier :

- l'état du filtre à air,
- que le circuit d'admission d'air ne soit pas obstrué,
- l'étanchéité entre le boîtier papillon et le collecteur d'admission,
- l'étanchéité du capteur pression collecteur,
- la purge absorbeur de vapeurs d'essence qui ne doit pas être bloquée ouverte,
- l'étanchéité du circuit purge absorbeur de vapeurs d'essence,
- l'étanchéité du circuit servofrein,
- l'étanchéité du circuit de récupération des vapeurs d'huile culasse,
- l'étanchéité entre le collecteur d'admission et la culasse,
- l'étanchéité de la ligne d'échappement de la culasse jusqu'au catalyseur.

APRES REPARATION

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des paramètres



	TEMPERATURE D'EAU	
PR002		
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.	
Vérifier la propreté et	l'état du capteur température d'eau et de sa connectique.	
Nettoyer ou changer c	e qui est nécessaire.	
Ministra la ministra de la compa	Classic Control of the Control of th	
	<b>électrique</b> du capteur température d'eau (voir les valeurs dans le chapitre " <b>Aide</b> "). température d'eau si nécessaire.	
Change to captour as		
Débrancher la batterie	1.	
	teur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.	
Brancher le bornier à la parasite des liaisons s	a place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance	
•	ie F2, connecteur B  ———➤ Capteur de température d'eau	
	ie F4, connecteur B   Capteur de température d'eau	
	voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)	
Remettre en état si né	cessaire.	
Si le problème persiste	e, changer le capteur température d'eau	

APRES REPARATION

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des paramètres



	TEMPERATURE D'AIR
PR003	
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.
Vérifier <b>la propreté et</b> Nettoyer ou changer c	l'état du capteur de température d'air et de sa connectique. e qui est nécessaire.
	électrique du capteur de température d'air (voir les valeurs dans le chapitre "Aide"). température d'air si nécessaire.
Brancher le bornier à la parasite des liaisons s Calculateur voi Calculateur voi	teur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.  a place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance suivantes :  ie E3, connecteur B   Capteur de température d'air collecteur ie E2, connecteur B  Capteur de température d'air collecteur voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)

APRES REPARATION

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des paramètres



	TENSION ALIMENTATION CALCULATEUR
PR004	

#### **CONSIGNES**

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. Sans consommateur.

#### Sous contact

#### Si la tension est minimum:

contrôler la batterie et le circuit de charge (voir le Manuel de Réparation au chapitre correspondant).

#### Si la tension est maximum:

contrôler que la tension de charge soit correcte avec et sans consommateur (voir le Manuel de Réparation au chapitre correspondant).

#### Au ralenti

#### Si la tension est minimum :

contrôler la batterie et le circuit de charge (voir le Manuel de Réparation au chapitre correspondant).

#### Si la tension est maximum :

contrôler que la tension de charge est correcte avec et sans consommateur (voir le Manuel de Réparation au chapitre correspondant).

APRES REPARATION

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des paramètres



	TENSION SONDE A OXYGENE AMONT
PR009	

**CONSIGNES** 

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Contrôler l'état extérieur et le serrage de la sonde à oxygène amont.

Si le véhicule roule beaucoup en ville, faire un décrassage.

Vérifier qu'il n'y ait pas de fuite sur la ligne d'échappement, du collecteur jusqu'au catalyseur.

Vérifier la propreté et l'état de la connectique de la sonde à oxygène amont.

Changer le connecteur si nécessaire.

Vérifier, sous contact la présence de + 12 V sur la sonde à oxygène amont.

Remettre en état si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance** parasite des liaisons suivantes :

Calculateur voie C1, connecteur C → Sonde à oxygène amont Calculateur voie B1, connecteur C → Sonde à oxygène amont

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est pas résolu, changer la sonde à oxygène amont.

### Si le problème persiste, faire les contrôles qui suivent.

#### Vérifier :

- l'état du filtre à air,
- que le circuit d'admission d'air ne soit pas obstrué,
- l'état et la conformité des bougies,
- que le catalyseur ne soit pas bouché,
- l'étanchéité entre le boîtier papillon et le collecteur d'admission,
- l'étanchéité du capteur pression collecteur,
- la purge absorbeur de vapeurs d'essence qui ne doit pas être bloquée ouverte,
- l'étanchéité du circuit purge absorbeur de vapeurs d'essence,
- l'étanchéité du circuit servofrein,
- l'étanchéité du circuit de récupération des vapeurs d'huile culasse,
- l'étanchéité entre le collecteur d'admission et la culasse,
- l'étanchéité de la ligne d'échappement de la culasse jusqu'au catalyseur,
- la pression d'essence et le débit.

(Suite page suivante.)

### APRES REPARATION

Faire un cycle de roulage pour valider la réparation. Reprendre le contrôle de conformité au début.

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des paramètres



PR009	
SUITE	

Si le ralenti est instable, faire les contrôles qui suivent.

#### Vérifier :

- le calage de la distribution,
- les poussoirs hydrauliques s'il y a un bruit d'arbre à cames (voir le Manuel de Réparation),
- les compressions des cylindres.

APRES REPARATION Faire un cycle de roulage pour valider la réparation. Reprendre le contrôle de conformité au début.

## INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des paramètres



PR010	TENSION SONDE A OXYGENE AVAL	
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.	
Contrôler l'état extérieur et le serrage de la sonde à oxygène aval.		
Si le véhicule roule beaucoup en ville, faire un décrassage.		
Vérifier qu'il n'y ait pas de fuite sur la ligne d'échappement, du collecteur jusqu'au catalyseur.		
Vérifier <b>la propreté et l'état</b> de la connectique de la sonde à oxygène aval.  Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.		
Vérifier sous contact, la présence <b>de + 12 V</b> sur la sonde à oxygène aval. Remettre en état si nécessaire.		
Brancher le bornier à la parasite des liaisons	teur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique. a place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance	

Calculateur voie A2, connecteur C — → Sonde à oxygène aval

(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est pas résolu, changer la sonde à oxygène aval.

Si le problème persiste, le catalyseur est certainement détérioré.

### Si le catalyseur est défectueux, il faut déterminer la cause de sa destruction, sous peine de détériorer le nouveau catalyseur.

Démonter le catalyseur.

Voici différentes causes de destruction d'un catalyseur :

- déformation (choc),
- choc thermique (une projection d'eau froide sur le catalyseur chaud peut provoquer sa destruction).
- panne d'injecteur ou d'allumage : le contact de l'essence détériore le catalyseur (panne bobine, panne de la commande bobine, panne injecteur bloqué ouvert),
- fuite d'injecteur,
- consommation anormale d'huile ou de liquide de refroidissement (joint de culasse défectueux),
- utilisation d'un additif ou autre produit équivalent (se renseigner auprès du client car ce type de produit peut provoquer la pollution du catalyseur et le rendre inefficace à plus ou moins long terme). (Suite page suivante.)

**APRES** REPARATION

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des paramètres



PR010	
SUITE	

Consulter "l'historique" des interventions effectuées sur le véhicule ou, à défaut, demander au client si le véhicule a eu des problèmes d'injection ou d'allumage.

Si la cause de la destruction du catalyseur a été trouvée et le problème résolu, changer le catalyseur.

APRES REPARATION

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des paramètres



SIGNAL CLIQUETIS		
PR013		
PR013		
CONSIGNES Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.		
/ tasan as as a prosent as memorial		
Le capteur de cliquetis doit délivrer un signal non nul, preuve qu'il enregistre les vibrations		
mécaniques du moteur.		
Contrôler la correge du contour de cliquetie		
Contrôler <b>le serrage</b> du capteur de cliquetis		
Vérifier la propreté et l'état de la connectique du capteur cliquetis.		
Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.		
Contrôler <b>la conformité</b> du carburant dans le réservoir.		
Common to Common the Common to Commo		
Contrôler la conformité des bougies.		
Débrancher la batterie.		
Débrancher le calculateur. Vérifier <b>la propreté et l'état</b> de la connectique.		
Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance		
parasite des liaisons suivantes :		
Calculateur voie A2, connecteur B — Capteur de cliquetis Calculateur voie B2, connecteur B Capteur de cliquetis		
Calculateur voie B2, connecteur B — Capteur de cliquetis Calculateur voie C2, connecteur B Blindage capteur de cliquetis		
(Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)		
Remettre en état si nécessaire.		

Changer le capteur cliquetis si l'incident persiste.

APRES REPARATION

## **INJECTION ESSENCE** Diagnostic - Interprétation des paramètres



PR017	POSITION PAPILLON MESUREE			
CONSIGNES	ATTENTION: ne pas rouler avec le véhicule sans avoir vérifié que le calculateur soit vierge de toute panne relative au boîtier papillon.			
	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.			
	de corps étranger au niveau du papillon. que le papillon n'a pas de point dur sur toute sa rotation.			
Vérifier <b>la propreté et l'état</b> de la connectique du boîtier papillon. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.				
Débrancher la batterie.  Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.  Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :  Calculateur voie G4, connecteur B Potentiomètre papillon Calculateur voie D3, connecteur B Potentiomètre papillon Calculateur voie G2, connecteur B Potentiomètre papillon Calculateur voie G3, connecteur B Potentiomètre papillon (Voir les numéros des voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant.) Remettre en état si nécessaire.				
Si l'incident persiste, changer le boîtier papillon.				

**APRES** REPARATION Si le boîtier papillon a été changé, faire une réinitialisation des apprentissages ("RZ008").

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des paramètres



	POSITION PEDALE D'ACCELERATEUR MESUREE
PR112	
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.
Vérifier qu'il n'y ait <b>pas</b>	de grippage mécanique de la pédale.
Vérifier <b>la propreté et</b>	l'état de la connectique du potentiomètre pédale.
Nettoyer ou changer c	
Débrancher la batterie	•
	eur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.  a place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance
parasite des liaisons s	·
-	ie H3, connecteur A Potentiomètre pédale
	ie G2, connecteur A Potentiomètre pédale
	ie H2, connecteur A Potentiomètre pédale
	ie F4, connecteur A Potentiomètre pédale
	ie F2, connecteur A Potentiomètre pédale
	ie F3, connecteur A Potentiomètre pédale voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)
Remettre en état si né	
. temetal on old of the	
Changer le potentiomè	atre nédale si l'incident nersiste

Changer le potentionnetre pedale si l'incident persiste

APRES REPARATION

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des commandes



	RELAIS THERMOPLONGEUR N°1
AC002	

Vérifier la propreté et l'état de la connectique du relais thermoplongeur n°1.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier la résistance électrique du relais thermoplongeur n°1 (voir la valeur dans le chapitre "Aide"). Changer le relais si nécessaire.

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vérifier sous contact, la présence **de + 12 V sur la voie 1** du relais thermoplongeur n°1. Remettre en état la ligne jusqu'au fusible si nécessaire.

Débrancher la batterie.

**CONSIGNES** 

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur d'injection voie D2, connecteur C Relais thermoplongeur n°1 (Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, changer le relais.

APRES REPARATION

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des commandes



AC010

RELAIS POMPE A ESSENCE

#### **CONSIGNES**

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

#### SI LE RELAIS NE CLAQUE PAS

Contrôler le fusible d'alimentation du relais pompe à essence.

Changer le fusible si nécessaire.

Vérifier la propreté et l'état de la connectique du relais pompe à essence.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Déconnecter le relais.

Vérifier, sous contact la présence du + 12 V sur la voie 1 côté connecteur du relais pompe à essence.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la résistance électrique du relais de pompe à essence sur les voies 1 et 2 (voir la valeur dans le chapitre "Aide").

Changer le relais de pompe à essence si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite** de la liaison suivante :

Calculateur voie D1, connecteur C Relais pompe à essence (Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant.) Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, changer le relais.

#### SI LA POMPE NE TOURNE PAS

Vérifier la propreté et l'état de la connectique de la pompe à essence.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier sous contact la présence de + 12 V sur le connecteur pompe à essence. Vérifier la présence de la masse sur le connecteur pompe à essence (voir les numéros des voies dans le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, changer la pompe à essence.

#### APRES REPARATION

Reprendre le contrôle de conformité au début.

JSAA3083.0

**CONSIGNES** 

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des commandes



	ELECTROVANNE PURGE CANISTER
AC016	

Vérifier **la propreté et l'état** de la connectique de l'électrovanne purge absorbeur de vapeurs d'essence. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vérifier sous contact **la présence de + 12 V** sur l'électrovanne purge absorbeur de vapeurs d'essence. (Voir le numéro de la voie dans le schéma électrique correspondant)

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la **résistance électrique** de l'électrovanne purge absorbeur de vapeurs d'essence (voir la valeur dans le chapitre **"Aide"**).

Changer l'électrovanne si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance** parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie E1, connecteur C 

Electrovanne de purge absorbeur de vapeurs d'essence

(Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant.) Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, changer l'électrovanne purge absorbeur de vapeurs d'essence.

APRES REPARATION

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des commandes



AC271	RELAIS DE GMV PETITE VITESSE
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.
Vérifier la propreté et	l'état (pas de point dur) du groupe motoventilateur.
Vérifier <b>la propreté et</b> Nettoyer ou changer c	l'état de la connectique du relais groupe motoventilateur petite vitesse. e qui est nécessaire.
Vérifier la présence <b>de</b> Remettre en état si né	e + 12 V sur la voie 3 du relais groupe motoventilateur petite vitesse côté connecteur. cessaire.
Vérifier, <b>sous contact</b> côté connecteur. Remettre en état si né	, la présence <b>de + 12 V sur la voie 1</b> du relais groupe motoventilateur petite vitesse cessaire.
valeur dans le chapitre	e électrique du relais groupe motoventilateur petite vitesse sur les voies 1 et 2 (voir la e "Aide"). roupe motoventilateur petite vitesse si nécessaire.
Brancher le bornier à la parasite de la liaison s	eur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.  a place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance suivante :  connecteur C Relais groupe motoventilateur petite vitesse voie 2
Vérifier l'isolement, la Connecteur relais de	roupe motoventilateur petite vitesse.  a continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :  groupe motoventilateur petite vitesse voie 5  Masse  Groupe motoventilateur  Voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)  cessaire.
Si cela ne fonctionne to	oujours pas, changer le groupe motoventilateur.

APRES REPARATION

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des commandes



	RELAIS GMV GRANDE VITESSE
AC272	
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.
Vérifier <b>la propreté et</b>	l'état (pas de point dur) du groupe motoventilateur.
Vérifier <b>la propreté et</b> Nettoyer ou changer c	l'état de la connectique du relais groupe motoventilateur grande vitesse. e qui est nécessaire.
Vérifier la présence <b>de</b> Remettre en état si né	e + 12 V sur la voie 3 du relais groupe motoventilateur grande vitesse côté connecteur. cessaire.
Vérifier, <b>sous contact</b> côté connecteur. Remettre en état si né	, la présence <b>de + 12 V sur la voie 1</b> du relais groupe motoventilateur grande vitesse cessaire.
la valeur dans le chapi	e électrique du relais groupe motoventilateur grande vitesse sur les voies 1 et 2 (voir itre "Aide"). roupe motoventilateur grande vitesse si nécessaire.
Brancher le bornier à la parasite de la liaison s	reur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.  a place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance suivante :  connecteur C   Relais groupe motoventilateur grande vitesse voie 2
Vérifier l'isolement, la Connecteur relais de	roupe motoventilateur grande vitesse.  continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :  groupe motoventilateur petite vitesse voie 5  Masse  Groupe motoventilateur  Masse  Groupe motoventilateur  voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)  cessaire.
Si cela ne fonctionne t	oujours pas, changer le groupe motoventilateur.

APRES REPARATION

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Interprétation des commandes



	DECALEUR D'ARBRE A CAMES 1	
AC595		

**CONSIGNES** 

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vérifier la propreté et l'état extérieur de l'électrovanne de décaleur arbre à cames.

Vérifier la propreté, l'état de la connectique.

Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.

Vérifier la résistance électrique de l'électrovanne de décaleur arbre à cames (voir la valeur dans le chapitre "Aide").

Changer l'électrovanne si nécessaire.

Vérifier sous contact **la présence de + 12 V** sur l'électrovanne de décaleur arbre à cames (voir le numéro de voie du connecteur sur le schéma électrique correspondant).

Remettre en état si nécessaire.

Débrancher la batterie.

Débrancher le calculateur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique. Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison suivante :

Calculateur voie E2, connecteur C 

Electrovanne de décaleur arbre à cames (Voir le numéro de la voie du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, changer l'électrovanne décaleur arbre à cames.

APRES REPARATION

# **INJECTION ESSENCE** Diagnostic - Interprétation des commandes



AC612	PAPILLON MOTORISE			
CONSIGNES	ATTENTION: ne pas rouler avec le véhicule sans avoir vérifié que le calculateur soit vierge de toute panne relative au boîtier papillon.			
	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.			
Vérifier <b>la propreté</b> du Nettoyer ou changer c	boîtier papillon et <b>la bonne rotation</b> du papillon (pas de point dur). e qui est nécessaire.			
Vérifier <b>la propreté et</b> Nettoyer ou changer c	l'état de la connectique du boîtier papillon. e qui est nécessaire.			
Brancher le bornier à la parasite des liaisons s Calculateur vo Calculateur vo Calculateur vo	reur. Vérifier la propreté et l'état de la connectique.  a place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance suivantes :  ie M3, connecteur B Papillon motorisé ie M4, connecteur B Papillon motorisé ie G4, connecteur B Papillon motorisé voies du connecteur dans le schéma électrique correspondant.)			
Vérifier la résistance Changer le boîtier pap	électrique du moteur papillon (voir la valeur dans le chapitre "Aide"). illon si nécessaire.			
Si le problème persiste	e, changer le boîtier papillon.			

**APRES** REPARATION Si le boîtier papillon a été changé, faire une réinitialisation des apprentissages ("RZ008").

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Aide



#### RESISTANCE ELECTRIQUE DES COMPOSANTS

#### Température ambiante ~ 20 °C :

Injecteurs SIEMENS DEKA 4 PIE 82 00 028 797	→ 14,5 Ω±5 %
Moteur boîtier papillon BOITIER PAPILLON VDO Ø 60 mm PIE 82 00 123 061	
Electrovanne purge absorbeur de vapeurs d'essence SAGEM 2580119A PIE 82 00 024 427	<b>25</b> Ω ± 20 %
Electrovanne décaleur arbre à cames  AISIN 13830-1000  PIE 77 00 108 674	7,2 Ω ± 10 %
Bobines crayon  NIPPODENSO 0297008291  PIE 77 00 107 177	Primaire: $0.5 \Omega \pm 5 \%$ Secondaire: $6.8 k\Omega \pm 15 \%$
Capteur volant  SIEMENS S103262001  PIE 77 00 863 523 D	→ 230 Ω ± 20 %
Chauffage sonde à oxygène amont BOSCH PLANAR LSF 4.2 0258006046 PIE 77 00 107 561	→ 9 Ω±10 %
Chauffage sonde à oxygène aval BOSCH PLANAR LSF 4.2 0258006295 PIE 82 00 036 545	→ 9 Ω±10 %
Relais actuateurs	65 Ω ± 10 %
Relais groupe motoventilateur grande vitesse	
Relais groupe motoventilateur petite vitesse	65 Ω ± 10 %
Relais pompe à essence	

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Aide



## Valeurs des composants à résistance électrique variable :

CAPTEUR TEMPERATURE D'AIR				
DAV IATS 04 - PIE 77 00 101 451 B				
Température en °C	<del>-</del>			
- 40	49930 ± 15 %			
- 10	9540 ± 10 %			
25	2050 ± 6 %			
50	810 ± 6 %			
80	309 ± 6 %			
110	135 ± 6 %			
120	105 ± 6 %			

CAPTEUR TEMPERATURE D'EAU				
SYLEA 402114 02 - PIE 77 00 113 867				
Température Résistance électrique en $\Omega$				
- 40	75780 ± 10 %			
- 10	12460 ± 10 %			
<b>25</b> 2250 ± 5 %				
50	810 ± 5 %			
80	283 ± 5 %			
110	115 ± 5 %			
120	88 ± 5 %			

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Aide




## Prise diagnostic sur le véhicule

1 + Après contact	2 3	4 Masse châssis	5 Masse électronique	6 Can H	7 K	8
9	10 11	12	13	14 Can L	15 L	16 + Batterie

### Câble de diagnostic pour l'outil CLIP

#### Prise véhicule




**Prise Clip** 

# INJECTION ESSENCE Diagnostic - Aide




## Câble de diagnostic pour l'outil "NXR"

#### Prise véhicule



# **INJECTION ESSENCE Diagnostic - Effets client**







DDODLEMES EN DOULAGE	ALD 4
PROBLEMES EN ROULAGE	ALP 4

APRES REPARATION

#### **INJECTION ESSENCE**

# Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 1

Pas de communication avec le calculateur

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Essayer l'outil de diagnostic sur un autre véhicule en parfait état de fonctionnement.

Si vous n'entrez pas en communication avec le deuxième véhicule, exécuter le paragraphe **"Contrôle de l'outil de diagnostic"**.

Si vous entrez en communication avec le deuxième véhicule, exécuter le paragraphe "Contrôle sur véhicule".

CONTROLE DE L'OUTIL DE DIAGNOSTIC "CLIP" Vérifier qu'il n'y ait pas d'entaille sur le câble de diagnostic.

Vérifier **la propreté et l'état** des contacts de la prise se branchant sur le véhicule ainsi que la prise se branchant sur l'outil de diagnostic.

Débrancher le connecteur intermédiaire du câble de diagnostic, vérifier la propreté et l'état des contacts.

Rebrancher le connecteur intermédiaire.

Vérifier **l'isolement et la continuité** des voies suivantes sur le câble de diagnostic (voir schémas dans le chapitre "**Aide**").

Prise véhicule		<u>Prise Clip</u>
Voie 1	<b>→</b>	Voie 20
Voie 4	<b>→</b>	Voies 3, 21, 27 et 28
Voie 5	<b>→</b>	Voie 23
Voie 7	<b>→</b>	Voies 30 et 32
Voie 16	<b>→</b>	Voies 4, 22 et 31

Changer le câble si nécessaire.

Si l'outil de diagnostic ne rentre toujours pas en communication, contacter la Techline.

APRES REPARATION

Faire un contrôle à l'outil de diagnostic.

JSAA3083.0

## INJECTION ESSENCE

## Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



SUITE 1

CONTROLE **DE L'OUTIL** DE DIAGNOSTIC "NXR"

Vérifier qu'il n'y ait pas d'entaille sur le câble de diagnostic.

Vérifier la propreté et l'état des contacts de la prise se branchant sur le véhicule ainsi que la prise se branchant sur l'outil de diagnostic.

Vérifier l'isolement et la continuité des voies suivantes sur le câble de diagnostic (voir schémas dans le chapitre "Aide").

<u>Prise vehicule</u>		<u>Prise NXR</u>
Voie 1	<b>→</b>	Voie 3
Voie 5	<b>→</b>	Voie 4
Voie 6	<b></b>	Voie 16
Voie 7	<b></b>	Voie 11
Voie 14	<b></b>	Voie 17
Voie 16	<b></b>	Voie 1

Changer le câble si nécessaire.

\_ .

... .

Si l'outil de diagnostic ne rentre toujours pas en communication, contacter la Techline.

CONTROLE SUR **VEHICULE** 

Contrôler la tension électrique de la batterie.

Vérifier l'état et la propreté des cosses de la batterie.

Vérifier **l'état et le serrage** du câble allant du + batterie à la boîte à fusibles et relais. Vérifier l'état du câble de masse batterie et la bonne liaison électrique avec la carrosserie.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la propreté et la bonne liaison de la cosse de masse du calculateur d'injection avec la carrosserie.

(La liaison masse se trouve juste derrière le phare avant côté conducteur).

Contrôler les deux fusibles d'injection ainsi que l'état et la propreté de leurs contacts.

Contrôler sur la prise diagnostic du véhicule les voies suivantes (voir schémas dans le chapitre "Aide") :

Voie 1 Voie 16 Voies 4 et 5

+ Après contact + Batterie

Masse

Remettre en état si nécessaire.

**APRES** REPARATION

# **INJECTION ESSENCE**

## Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



SUITE 2		
Contrôler les voies sui Calculateur d'i Calculateur d'i	njection voie H1 connecteur C ——— Masse njection voie H4 connecteur A ——— Masse	
Calculateur d'injection voie G4 connecteur A  Calculateur d'injection voie M1 connecteur B  Calculateur d'injection voie A4 connecteur B  Calculateur d'injection voie G2 connecteur C  Remettre en état si nécessaire.  Masse  Haprès contact  Après contact		
Contrôler la continuité de la ligne de communication K :  Calculateur d'injection voie B4 connecteur A   Prise diagnostic voie 7  Remettre en état si nécessaire.		
Vérifier <b>la propreté et l'état</b> de la connectique du relais actuateurs d'injection. Nettoyer ou changer ce qui est nécessaire.		
Vérifier <b>la résistance</b> du relais actuateurs d'injection (voir la valeur dans le chapitre " <b>Aide</b> "). Changer le relais actuateurs si nécessaire.		
Vérifier la présence du <b>+ 12 V sur la voie 1</b> du relais actuateurs injection. Remettre en état si nécessaire.		
	a continuité de la liaison entre :  njection voie D4, connecteur B Relais actuateurs injection cessaire.	
Si cela ne fonctionne toujours pas, changer le relais actuateurs.		

APRES REPARATION

## **INJECTION ESSENCE**

## Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 2

Le moteur ne démarre pas

#### CONSIGNES

Effectuer l'ALP 2 après un contrôle complet avec l'outil de diagnostic (utiliser le Manuel de Réparation au chapitre approprié pour exécuter certaines opérations).

CONSIGNE DE SECURITE : ne pas rouler avec le véhicule sans avoir vérifié l'absence de toute panne relative au boîtier papillon.

Si le démarreur ne s'enclenche pas, il y a peut être un problème d'antidémarrage. Faire un diagnostic de l'Unité Centrale Habitacle.

Contrôler l'état de la batterie.

Vérifier la propreté, l'état et le serrage des cosses batterie.

Vérifier la bonne connexion de la masse batterie à la carrosserie.

Vérifier les bonnes connexions des câbles du + batterie.

Vérifier les bonnes connexions du démarreur.

Contrôler le bon fonctionnement du démarreur (voir le Manuel de Réparation au chapitre correspondant).

Vérifier l'état des bougies et leur conformité.

Vérifier la fixation, la propreté et l'état du capteur signal volant.

Contrôler l'entrefer du capteur signal volant.

Vérifier l'état du volant moteur.

Vérifier que le filtre à air ne soit pas colmaté.

Vérifier que le circuit d'admission d'air ne soit pas obstrué.

Vérifier qu'il y ait de l'essence dans le réservoir (jauge à carburant en panne).

Vérifier que la mise à l'air libre du réservoir ne soit pas bouchée.

Vérifier que le carburant soit bien adapté.

Contrôler qu'il n'y ait aucune fuite sur le circuit d'essence, du réservoir jusqu'aux injecteurs.

Vérifier qu'il n'y ait pas de Durit pincées (surtout après un démontage).

Contrôler la pression d'essence et le débit.

Contrôler le fonctionnement des injecteurs et leurs étanchéités.

Vérifier que la ligne d'échappement ne soit pas bouchée et que le catalyseur ne soit pas colmaté.

Vérifier le calage de la distribution.

Vérifier les compressions du moteur.

Vérifier les poussoirs hydrauliques s'il y a un bruit d'arbre à cames.

#### APRES REPARATION

## **INJECTION ESSENCE**

## Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



# ALP 3 Problèmes de ralenti Effectuer l'ALP 3 après un contrôle complet avec l'outil de diagnostic (utiliser l'aide du Manuel de Réparation au chapitre approprié pour exécuter certaines opérations). CONSIGNES CONSIGNE DE SECURITE: ne pas rouler avec le véhicule sans avoir vérifié l'absence de toute panne relative au boîtier

papillon.

Vérifier que le niveau d'huile ne soit pas trop haut.

Vérifier l'état des bobines crayon et la propreté de leur connectique.

Contrôler la résistance électrique des circuits secondaires des bobines crayons.

Vérifier l'état des bougies et leur conformité.

Vérifier la fixation, la propreté et l'état du capteur signal volant.

Contrôler l'entrefer du capteur signal volant.

Vérifier l'état et la propreté du volant moteur.

Vérifier que le filtre à air ne soit pas colmaté.

Contrôler que le circuit d'admission d'air ne soit pas obstrué.

Vérifier que le boîtier papillon ne soit pas encrassé.

Vérifier l'étanchéité de la ligne d'admission, du papillon jusqu'à la culasse.

Vérifier que la purge absorbeur de vapeurs d'essence ne soit ni débranchée, ni bloquée ouverte.

Vérifier qu'il n'y ait aucune fuite sur le circuit purge absorbeur de vapeurs d'essence.

Vérifier qu'il n'y ait aucune fuite sur le circuit d'assistance de freinage.

Vérifier qu'il n'y ait aucune fuite sur le circuit de récupération des vapeurs d'huile (collecteur/culasse).

Vérifier qu'il n'y ait aucune fuite au niveau du capteur pression collecteur.

Vérifier que la mise à l'air libre du réservoir ne soit pas bouchée.

Vérifier que le carburant soit bien adapté.

Contrôler qu'il n'y ait aucune fuite sur le circuit d'essence, du réservoir jusqu'aux injecteurs.

Vérifier qu'il n'y ait pas de Durit pincées (surtout après un démontage).

Contrôler la pression d'essence et le débit.

Contrôler le fonctionnement des injecteurs.

Vérifier que la ligne d'échappement ne soit pas bouchée et que le catalyseur ne soit pas colmaté.

Vérifier le calage de la distribution.

Vérifier les compressions du moteur.

Vérifier les poussoirs hydrauliques s'il y a un bruit d'arbre à cames.

APRES REPARATION

## INJECTION ESSENCE

## Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 4

#### Problèmes en roulage

#### **CONSIGNES**

Effectuer l'ALP 4 après un contrôle complet avec l'outil de diagnostic (utiliser l'aide du Manuel de Réparation au chapitre approprié

pour exécuter certaines opérations).

CONSIGNE DE SECURITE: ne pas rouler avec le véhicule sans avoir vérifié l'absence de toute panne relative au boîtier papillon.

Vérifier que le niveau d'huile ne soit pas trop haut.

Vérifier l'état des bobines crayon et la propreté de leur connectique.

Contrôler la résistance électrique des circuits secondaires des bobines crayons.

Vérifier l'état des bougies et leur conformité.

Vérifier la fixation, la propreté et l'état du capteur signal volant.

Contrôler l'entrefer du capteur signal volant

Vérifier l'état et la propreté du volant moteur.

Vérifier que le filtre à air ne soit pas colmaté.

Contrôler que le circuit d'admission d'air ne soit pas obstrué.

Vérifier que le boîtier papillon ne soit pas encrassé.

Vérifier l'étanchéité de la ligne d'admission, du papillon jusqu'à la culasse.

Vérifier que la purge absorbeur de vapeurs d'essence ne soit ni débranchée, ni bloquée ouverte.

Vérifier qu'il n'y ait aucune fuite sur le circuit purge absorbeur de vapeurs d'essence.

Vérifier qu'il n'y ait aucune fuite sur le circuit d'assistance de freinage.

Vérifier qu'il n'y ait aucune fuite sur le circuit de récupération des vapeurs d'huile (collecteur/culasse).

Vérifier qu'il n'y ait aucune fuite au niveau du capteur pression collecteur.

Vérifier que la mise à l'air libre du réservoir ne soit pas bouchée.

Vérifier que le carburant soit bien adapté.

Contrôler qu'il n'y ait aucune fuite sur le circuit d'essence, du réservoir jusqu'aux injecteurs.

Vérifier qu'il n'y ait pas de Durit pincées (surtout après un démontage).

Contrôler la pression d'essence et le débit.

Contrôler le fonctionnement des injecteurs.

Vérifier que la ligne d'échappement ne soit pas bouchée et que le catalyseur ne soit pas colmaté.

Vérifier le calage de la distribution.

Vérifier les compressions du moteur.

Vérifier les poussoirs hydrauliques s'il y a un bruit d'arbre à cames.

#### **APRES** REPARATION

Faire un contrôle à l'outil de diagnostic.

JSAA3083.0